

# Hi3861V100 / Hi3861LV100 文件系统

# 使用指南

文档版本 01

发布日期 2020-04-30

#### 版权所有 © 上海海思技术有限公司2020。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 商标声明

(HISILICON)、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

### 注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

### 上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

# 前言

# 概述

本文档主要介绍Hi3861V100、Hi3861LV100的文件系统开发相关内容,包括接口实现机制与使用说明。

# 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本			
Hi3861	V100			
Hi3861L	V100			

# 读者对象

本文档主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

# 符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
▲ 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。

符号	说明				
<u></u> 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。				
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。				
🖺 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信 息。				

# 修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2020-04-30	第一次正式版本发布。
00B02	2020-02-12	<ul> <li>在"2.1.1 概述"中新增关于文件系统操作的注意说明。</li> <li>在"2.1.2 开发流程"的表2-1中新增获取错误码的接口描述。</li> </ul>
00B01	2020-01-15	第一次临时版本发布。

# 目录

育	言	i
1	概述	1
	系统接口	
	2.1 SPIFFS 文件系统	
	2.1.1 概述	2
	2.1.2 开发流程	2
	2.1.3 注意事项	4
	2.1.4 编程实例	_

■ 概述

SPI 闪存文件系统(SPIFFS)是为小型嵌入式系统创建的一个文件系统,为用户提供了文件的打开、关闭、读取、写入、删除等功能,用户可以通过使用这些接口,将数据存储到NOR FLASH。

# **2** 系统接口

#### 2.1 SPIFFS文件系统

### 2.1 SPIFFS 文件系统

### 2.1.1 概述

SPIFFS是一个文件系统,用于嵌入式目标上的 SPI NOR FLASH闪存设备。支持磨损均衡、文件系统一致性检查等。

#### 须知

由于文件系统操作相比针对FLASH分区的直接操作,增加了FLASH擦写次数,一定程度上缩减了FLASH寿命。因此,针对读写FLASH频率较高的场景,不建议使用文件系统,建议自定义FLASH分区,直接操作FLASH进行实现。

### 2.1.2 开发流程

### 使用场景

SPIFFS是为小型嵌入式系统创建的一个文件系统:

- 专为微控制器上的低 RAM 使用场景而设计
- 提供的接口支持: 打开、关闭、读取、写入、刪除、枚举等功能
- 实现静态磨损均衡
- 内置的系统一致性检查

### 功能

SPIFFS文件系统提供的接口如表2-1所示。

# Hi3861V100 / Hi3861LV100 文件系统 使用指南

### 表 2-1 SPIFFS 文件系统接口描述

功能分类	接口名称	描述
文件系 统初始 化	hi_fs _init	初始化文件系统动态参数并挂载文件系统(系统默认已经初始化)。
文件 I/O操 作	hi_op en hi_cl ose hi_re	打开/创建文件。  HI_FS_O_RDONLY: 以只读方式打开文件。  HI_FS_O_WRONLY: 以只写方式打开文件。  HI_FS_O_RDWR: 以可读写方式打开文件。  HI_FS_O_CREAT: 如果想打开的文件不存在,则自动建立该文件。  HI_FS_O_EXCL: 如果HI_FS_O_CREAT也被设置,此指令会去检查文件是否存在。文件如果不存在,则建立该文件;否则将导致打开文件错误。  HI_FS_O_TRUNC: 如果文件存在且以可写的方式打开时,此指令会将文件长度清0,而原来存于该文件的资料也将消失。  HI_FS_O_APPEND: 当读写文件时从文件尾开始移动,即所写入的数据将以附加的方式加入到文件后面。  关闭一个文件句柄,如果有挂起的写操作,则在关闭之前完成这些操作。  读文件操作,成功返回读取的字节数,失败返回-1并设置错误
	hi_wr	码,如果在调用该接口前已到达文件末尾,则此次read返回0。 成功返回写入的字节数,出错返回-1并设置错误码。
	hi_un link	通过路径名删除一个文件。
设置读/写文件偏移	hi_lse ek	设置读/写文件偏移。 HI_FS_SEEK_SET:从文件头部开始偏移offset个字节。 HI_FS_SEEK_CUR:从文件当前读写的指针位置开始,增加offset 个字节的偏移量。 HI_FS_SEEK_END:文件偏移量设置为文件的大小加上偏移量字节,偏移量offset只允许为负值。
枚举文件	hi_en um_f ile	枚举根目录下的所有文件。
获取文 件大小	hi_st at	通过文件名获取文件大小。
获取错 误码	hi_ge t_fs_ error	获取文件系统接口调用失败的错误码,可在hi_errno.h中查找文件 系统对应错误码。

### 2.1.3 注意事项

- SPIFFS文件系统不支持多级目录。
- 文件名最大长度不能超过31byte(不包含文件结束符)。
- 最大支持同时打开32个文件。
- 删除文件时,如果已经打开32个文件,则必须调用hi\_close关闭其中任意一个文件,否则将无法删除文件。

### 2.1.4 编程实例

### 文件读/写

#### 编程实例:

```
hi_void example_fs_rw(hi_void)
   char buf[12]={0};
   /* create a file, delete previous if it already exists, and open it for reading and writing */
   hi_s32 fd = hi_open("my_file", HI_FS_O_CREAT | HI_FS_O_TRUNC | HI_FS_O_RDWR);
   if (fd < 0) {
      printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
      return;
   // write to it
   if (hi_write(fd, "Hello world",12) < 0) {
       printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
       return;
   }
   // close it
   if (hi_close(fd) < 0) {
       printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
       return;
   // open it
   fd = hi_open("my_file", HI_FS_O_RDWR);
   if (fd < 0) {
       printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
        return;
   if (hi_read(fd, (hi_char *)buf, sizeof(buf)) < 0) {</pre>
       printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
       return;
   // close it
   if (hi\_close(fd) < 0) {
        printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
        return;
   // check it
   printf("--> %s <--\n", buf);
```

#### 结果验证:

--> Hello world <--

### 设置读/写的偏移

#### 编程实例:

```
hi_void example_fs_lseek(hi_void)
   u8_t buf[128];
   int i, res;
   u8_t test;
   for (i = 0; i < 128; i++)
       buf[i] = i;
   // create a file with some data in it
   hi_s32 fd = hi_open("somedata", HI_FS_O_CREAT | HI_FS_O_RDWR);
   if (fd < 0)
   {
        printf("errno 0x%x\n",hi_get_fs_error());
       return;
   res = hi_write(fd, (hi_char*)buf, 128);
   if (res< 0)
        printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
        return;
   }
   res = hi_close(fd);
   if (res < 0)
        printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
   // open for reading
   fd = hi_open("somedata", HI_FS_O_CREAT | HI_FS_O_RDONLY);
   if (fd < 0)
        printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
        return;
   // read the last byte of the file
   res = hi_lseek(fd, -1, HI_FS_SEEK_END);
   if (res < 0)
   {
        printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
       return;
   res = hi read(fd, (hi char*)&test, 1);
   if (res < 0)
        printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
        return;
   printf("last byte:%i\n", test); // prints "last byte:127"
   // read the middle byte of the file
   res = hi_lseek(fd, 64, HI_FS_SEEK_SET);
   if (res < 0)
   {
        printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
        return;
   res = hi read(fd, (hi char*)&test, 1);
   if (res < 0)
```

### Hi3861V100 / Hi3861LV100 文件系统 使用指南

```
printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
    return;
printf("middle byte:%i\n", test); // prints "middle byte:64"
// skip 3 bytes from current offset and read next byte (NB we read one byte previously also)
res = hi_lseek(fd, 3, HI_FS_SEEK_CUR);
if (res < 0)
   printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
   return;
}
res = hi_read(fd, (hi_char*)&test, 1);
if (res < 0)
   printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
printf("middle+4 byte:%i\n", test); // prints "middle+4 byte:68"
res = hi_close(fd);
if (res < 0)
{
   printf("11errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
   return;
}
```

#### 结果验证:

```
last byte:127
middle byte:64
middle+4 byte:68
```

### 删除所有文件

#### 编程实例:

```
void example_fs_remove_file(hi_void)
   char* buf = NULL;
   //枚举所有文件成功后,须释放buf,否则会导致内存泄漏
   int ret = hi_enum_file("/", &buf);
   if (ret < 0)
   {
      printf("1errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
      return;
   file_list* file = (file_list*)buf;
   do
      int res = hi_unlink(file->name);
      if (res < 0) {
          printf("errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
          break;
      }
      else
          printf("delete %s success.\n", file->name);
      if (!file->next_offset)
      {
          break;
```

### Hi3861V100 / Hi3861LV100 文件系统 使用指南

```
}
file = (file_list*)((char*)file + file->next_offset);
}while(TRUE);
hi_free(0, buf);
}
```

#### 结果验证:

Delete my\_file success. Delete somedata success.

### 枚举根目录下所有文件

### 编程实例:

```
hi_void example_fs_enum_file(hi_void)
{
    int ret = 0;
    char* buf = NULL;
    ret = hi_enum_file("/",&buf);
    if (ret < 0) {
        printf("1errno 0x%x\n", hi_get_fs_error());
        return;
    }
    file_list* file = (file_list*)buf;
    do
    {
        printf("%s, size=0x%x\n",file->name,file->size);
        if (!file->next_offset)
        {
            break;
        }
        file = (file_list*)((char*)file + file->next_offset);
    }
}while(TRUE);
hi_free(0,buf);
}
```

#### □ 说明

- 如果根目录下没有文件存在,返回HI\_ERR\_FS\_NO\_MORE\_FILES错误。
- 下一个文件的偏移位置为0说明此文件为最后一个文件。
- 返回的buf需要由用户释放,防止内存泄漏。

文件在缓冲区的存放格式如表2-2所示。

#### 表 2-2 文件存放格式

文件大小	下一个 文件偏 移位置	文件名称	文件大小	下一个 文件偏 移位置	文件名称		文件大小	下一个文 件偏移位 置为0	文件 名称
------	-------------------	------	------	-------------------	------	--	------	---------------------	----------