MECÁNICA DE MOTOS

GUÍA GRATUITA

EVITA LAS 10 FALLAS MÁS COMUNES DE TU MOTO

Cómo reconocerlas a tiempo, qué revisar tú mismo y cómo prevenirlas antes de que te dejen botado.

Diagnóstico | Checklist de mantenimiento | Seguridad

ANTES DE EMPEZAR

CASI TODA FALLA AVISA ANTES

La mayoría de los problemas de una moto dan señales: un ruido nuevo, un humo distinto, una maneta que se siente rara. Si sabes leer esas señales, llegas al taller sabiendo qué pedir, o lo resuelves tú y no pagas de más.

En cada ficha vas a encontrar **cómo se nota la falla**, **las causas más probables**, **qué puedes revisar tú** con herramientas básicas y **cuándo conviene no arriesgarse**.

01 No arranca: el motor ni gira 3

02 El motor gira pero no enciende 4

03 Se apaga en ralentí o en frío 5

04 Pierde fuerza o no acelera 6

05 Tirones y petardeos 7

06 Frenos débiles o que chillan 8

07 Cadena ruidosa o que salta 9

08 Se calienta demasiado 10

09 Humo por el escape 11

10 La batería se descarga 12

\+ Checklist de mantenimiento y seguridad 13

01 NO ARRANCA: EL MOTOR NI GIRA

CÓMO SE NOTA

Aprietas el botón de arranque y no pasa nada, o solo se escucha un "clic". Las luces del tablero pueden verse débiles.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Batería descargada o al final de su vida útil.
- Bornes de la batería sueltos o sulfatados (con polvo blanco o verdoso).
- Fusible quemado.
- Un sensor de seguridad cortando el arranque: pata lateral abajo, moto en cambio o embrague sin apretar.

QUÉ REVISAR TÚ

- Pon la moto en neutro, sube la pata lateral y aprieta el embrague al arrancar.
- Revisa que los bornes estén firmes y limpios.
- Busca la caja de fusibles (el manual indica dónde está) y revisa si alguno está cortado.
- Si tienes multímetro: una batería sana en reposo marca cerca de 12,6 V. Bajo 12 V está muy descargada.

LLÉVALA AL TALLER SI...

La batería está bien cargada, los fusibles están bien y aun así el motor no gira: puede ser el relé o el motor de arranque.

02 EL MOTOR GIRA PERO NO ENCIENDE

CÓMO SE NOTA

El arranque funciona y el motor da vueltas, pero no llega a encender o enciende un segundo y se apaga.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Poco combustible o la llave de paso cerrada (en motos a carburador).
- Bujía sucia, mojada o gastada.
- Combustible viejo que lleva semanas en el estanque.
- Filtro de aire muy tapado.
- En frío: falta usar el estrangulador (choke), si tu moto lo tiene.

QUÉ REVISAR TÚ

- Nivel de combustible y posición de la llave de paso.
- Saca la bujía con la llave correcta y mírala: si está negra de hollín o mojada de combustible, límpiala o cámbiala.
- Revisa el filtro de aire: si está negro o con tierra, límpialo o reemplázalo según su tipo.

LLÉVALA AL TALLER SI…

Con bujía nueva, combustible fresco y filtro limpio sigue sin encender: puede venir del carburador, la inyección o el encendido.

03 SE APAGA EN RALENTÍ O EN FRÍO

CÓMO SE NOTA

Anda bien acelerando, pero al soltar el acelerador o en un semáforo se apaga. O cuesta mantenerla encendida los primeros minutos.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Ralentí (marcha mínima) regulado muy bajo.
- Carburador con suciedad en los pasos pequeños.
- Filtro de aire tapado.
- Entrada de aire por una manguera o abrazadera suelta entre el carburador y el motor.

QUÉ REVISAR TÚ

- En motos a carburador, el tornillo de ralentí permite subir un poco la marcha mínima: hazlo de a poco con el motor tibio.
- Revisa que las mangueras y abrazaderas de admisión estén firmes y sin grietas.
- Limpia o cambia el filtro de aire.

LLÉVALA AL TALLER SI…

Tu moto es a inyección y marca una luz de falla en el tablero, o si hay que desarmar y limpiar el carburador y nunca lo has hecho.

04 PIERDE FUERZA O NO ACELERA

CÓMO SE NOTA

Le cuesta subir cuestas, no pasa de cierta velocidad o se siente "amarrada", aunque el motor suba de vueltas.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Filtro de aire sucio o bujía en mal estado.
- Un freno que queda apretando la rueda.
- Cadena demasiado tensa.
- Embrague patinando: el motor sube de vueltas pero la moto no gana velocidad.

QUÉ REVISAR TÚ

- Con la moto en el caballete central, gira cada rueda con la mano: debe girar libre, sin frenarse sola.
- Revisa la holgura de la cadena (ficha 07).
- Revisa filtro de aire y bujía.
- Si el embrague tiene cable, revisa que la maneta tenga un poco de juego libre antes de empezar a actuar.

LLÉVALA AL TALLER SI...

El embrague patina aun con el cable bien regulado: los discos pueden estar gastados y hay que abrir el motor.

05 TIRONES Y PETARDEOS

CÓMO SE NOTA

La moto avanza a saltos, se corta al acelerar parejo o suenan explosiones por el escape al soltar el acelerador.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Bujía gastada o capuchón del cable de bujía suelto.
- Mezcla de aire y combustible desajustada.
- Combustible con agua o suciedad.
- Escape con fugas en la unión con el motor (explosiones al desacelerar).

QUÉ REVISAR TÚ

- Que el capuchón de la bujía esté bien encajado y el cable sin cortes.
- El estado y color de la bujía: color café claro suele indicar buena combustión; negro, mezcla rica; blanco, mezcla pobre.
- Si hay filtro de combustible visible, que no esté sucio.
- Las uniones del escape: con el motor frío, que no haya tuercas sueltas ni marcas de hollín.

LLÉVALA AL TALLER SI...

Hay que regular la carburación o la inyección: un ajuste mal hecho puede recalentar el motor.

06 FRENOS DÉBILES O QUE CHILLAN

CÓMO SE NOTA

Tienes que apretar más para frenar, la maneta llega casi al puño, se siente esponjosa o los frenos chillan.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Pastillas (disco) o zapatas (tambor) gastadas.
- Líquido de frenos bajo o viejo.
- Aire en el sistema hidráulico: la maneta se siente esponjosa.
- Disco sucio o con grasa, o pastillas cristalizadas.

QUÉ REVISAR TÚ

- Mira el material de las pastillas por el costado del caliper: si queda muy poco (alrededor de 2 mm o menos), toca cambiarlas.
- El nivel del depósito de líquido de frenos entre las marcas MIN y MAX. Un nivel bajo también indica pastillas gastadas.
- En frenos de tambor, el indicador de desgaste junto al eje y la regulación de la tuerca.
- Nunca uses desengrasante con aceite sobre el disco.

NO TE ARRIESGUES SI…

La maneta está esponjosa, hay fugas de líquido o no sabes purgar el sistema. Los frenos no se prueban en la calle.

07 CADENA RUIDOSA O QUE SALTA

CÓMO SE NOTA

Ruido metálico al avanzar, golpes al cambiar de marcha o al acelerar y soltar, o la cadena se ve suelta y seca.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Cadena sin lubricar u oxidada.
- Tensión incorrecta: muy suelta golpea y puede salirse; muy tensa desgasta y roba fuerza.
- Kit de arrastre gastado: cadena estirada y dientes del piñón y la corona en punta.

QUÉ REVISAR TÚ

- Mide la holgura en el punto medio del tramo de abajo, subiendo y bajando la cadena. La medida correcta la indica el manual o una etiqueta en el basculante; en muchas motos anda entre 20 y 35 mm.
- Lubrica con lubricante de cadena, con la cadena limpia y después de rodar, cuando está tibia.
- Tira la cadena hacia atrás desde la corona: si se separa y deja ver gran parte del diente, está estirada.

> Cadena, piñón y corona se cambian juntos. Poner una cadena nueva sobre dientes gastados la desgasta rápido.

08 SE CALIENTA DEMASIADO

CÓMO SE NOTA

El indicador de temperatura sube más de lo normal, el ventilador no para, pierde fuerza en caliente o huele a quemado.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- **Refrigerada por líquido:** refrigerante bajo, ventilador que no funciona o radiador tapado con barro o insectos.
- **Refrigerada por aire:** aceite bajo o viejo, aletas del motor sucias o mezcla muy pobre.
- Mucho tiempo detenida con el motor encendido, en tacos o con calor.

QUÉ REVISAR TÚ

- El nivel de refrigerante en el depósito auxiliar, siempre con el motor frío.
- Que el ventilador se encienda cuando el motor está caliente.
- Limpia el panal del radiador con agua a baja presión, desde atrás hacia adelante.
- El nivel de aceite por la mirilla o la varilla.

CUIDADO

Nunca abras la tapa del radiador con el motor caliente: el líquido sale a presión y quema. Si hay pérdida de refrigerante sin fuga visible, llévala al taller.

09 HUMO POR EL ESCAPE

CÓMO SE NOTA

El color del humo cuenta qué pasa dentro del motor. Míralo con el motor ya caliente.

BLANCO	En frío y un par de minutos es solo vapor, es normal. Si sigue con el motor caliente y el refrigerante baja, puede estar entrando líquido al motor.
AZUL O GRIS	El motor está quemando aceite: exceso de aceite, anillos o retenes de válvula gastados. Suele venir con consumo de aceite.
NEGRO	Sobra combustible (mezcla rica): filtro de aire tapado, estrangulador puesto o carburación desajustada.

QUÉ REVISAR TÚ

- Que el nivel de aceite no esté sobre el máximo.
- El filtro de aire y que el estrangulador esté cerrado.
- Si el nivel de aceite o refrigerante baja de una semana a otra.

LLÉVALA AL TALLER SI...

El humo azul o blanco continúa en caliente: suele requerir abrir el motor.

10 LA BATERÍA SE DESCARGA

CÓMO SE NOTA

Cargas la batería y a los pocos días no arranca, las luces bajan de intensidad o se funden ampolletas seguido.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Batería vieja que ya no retiene la carga.
- El sistema de carga no está cargando: regulador/rectificador o estator con falla.
- Un accesorio conectado directo a la batería que consume con la moto apagada.
- Bornes sueltos o sulfatados.

QUÉ REVISAR TÚ (CON MULTÍMETRO)

- **Moto apagada:** cerca de 12,6 V es una batería cargada.
- **Motor encendido y acelerado un poco:** debería marcar más, aproximadamente entre 13,5 y 14,5 V. Si no sube, el sistema no está cargando.
- Desconecta los accesorios agregados y revisa si la descarga desaparece.

LLÉVALA AL TALLER SI...

El voltaje no sube con el motor encendido, o sube demasiado (sobre 15 V): quema ampolletas y daña la batería.

PARA PREVENIR

CHECKLIST DE MANTENIMIENTO

ANTES DE SALIR · 2 MINUTOS

- [ ] Neumáticos: aire, cortes y desgaste
- [ ] Frenos delantero y trasero responden firme
- [ ] Luces, intermitentes y bocina
- [ ] Cadena con holgura correcta y lubricada
- [ ] Sin manchas de aceite o líquido bajo la moto

CADA SEMANA

☐ Presión de neumáticos en frío	**Según manual**
☐ Lubricar cadena (y siempre después de lluvia)	**Semanal**
☐ Nivel de aceite, líquido de frenos y refrigerante	**Semanal**

PERIÓDICO · ANOTA TU KILOMETRAJE

☐ Cambio de aceite y filtro de aceite	**Según manual**
☐ Filtro de aire y bujía	**Según manual**
☐ Pastillas o zapatas de freno	**Revisar seguido**
☐ Kit de arrastre (cadena, piñón, corona)	**Según desgaste**
☐ Cambio de líquido de frenos	**Según manual**

> Los kilómetros exactos de cada cambio dependen de tu moto: están en su manual. Si usas la moto a diario en ciudad, con tacos o calor, no estires los plazos.

ANTES DE METER MANO

6 REGLAS PARA TRABAJAR SEGURO

1
Trabaja con el motor frío. El escape y el motor queman mucho después de apagarlos.

2
Deja la moto firme en el caballete central o un soporte, en suelo parejo.

3
Si vas a tocar la parte eléctrica, desconecta primero el borne negativo de la batería.

4
Nada de fuego ni cigarros cerca del combustible. Trabaja en un lugar ventilado.

5
Usa guantes y lentes al manipular líquidos, limpiar piezas o usar aire comprimido.

6
Aprieta los pernos de frenos y ruedas con el torque indicado. Si dudas, pregunta antes de salir.

> El aceite y el líquido de frenos usados no se botan a la tierra ni al desagüe: llévalos a un punto de reciclaje o a un taller.

EL SIGUIENTE PASO

YA SABES RECONOCER LA FALLA. AHORA APRENDE A REPARARLA.

Esta guía te ayuda a detectar qué tiene tu moto. En el curso ves en video, paso a paso y desde cero, cómo mantenerla y repararla con herramientas básicas.

01 Conocimientos básicos de mecánica

02 Diagnóstico de problemas

03 Mantenimiento preventivo

04 Reparaciones y ajustes

05 Optimización del rendimiento

06 Seguridad y normativas

07 Gestión de taller

QUIERO ENTRAR AL CURSO

Acceso 24 horas · 2 ebooks de regalo · Certificado · 7 días de garantía