



水控机 309-运行代码

一、上电显示代码

1、系统上电启动时，主屏依次显示以下内容：

A、数码管自检

8.8.8.8.8.

B、产品型号

HK309

C、软件版本和加密方式

U0.1-2 (1 老户, 2 新户, 3 定制)

D、版本号日期

22.2.08

E、计费方式

a) **C-SHI**

时间模式

b) **C-LIU**

流量模式

c) **y-LIU**

优先流量

F、未上传消费数据数量

L0001

有 1 条未上传的消费数据

G、后台设备编号

编号小于 100000 显示：

00666

设备编号 666

编号大于 100000 依次显示：

a) **H.0010**

设备编号前 4 位，设备编号 100666

b) **L.0666**

设备编号后 4 位，设备编号 100666

二、正常运行显示代码

1、设备网络禁用显示：**L--Jy**

2、设备未绑定待机状态

设备未绑定显示：**-.**

此状态下刷任意卡出水（累计 3 次）

3、设备未绑定待机下可刷任意 IC 卡测水（累计 3 次）显示

A、时间模式显示：**S 0** S 闪烁显示

B、流量模式显示：**L 0** L 闪烁显示

C、次数超限显示：**C-OUt** 超过 3 次（断电重启清空）

4、设备已绑定待机状态

联网后循环显示：**8.**

未联网循环显示：**0.**

5、关机状态显示：**E-OFF**

6、水箱缺水状态显示：**E--qS**

7、设备未入库显示：**E-202**

8、流量计故障显示：**L-EEr** 优先流量模式不显示该故障

9、消费记录存满显示：**L-FUL**

10、刷卡和打水消费过程：

A、金额卡显示剩余金额并自动出水，单次最大出水量为单次最大消费金额水量。

出水过程显示递减余额



金额小于 1000.00 时: **888.88**

卡内余额 888.88 元

金额大于 1000.00 时: **8888.8**

卡内余额 8888.8 元 (不显示分)

B、计次卡未打水时显示剩余次数, 按开始键出水, 按停止键停止出水, 单次最大出水量为预扣费水量。不打水时可刷卡回收当前次数。

未出水显示剩余次数

88888 卡内剩余次数 88888 次

出水过程中显示预扣费金额并递减

1.00 当前可免费打水金额

11、 刷卡异常显示:

A、E - 003	区域码错误
B、E - 004	卡内余额超限
C、E - 005	时效卡扩展扇区读取失败
D、E - 006	不支持的卡数据类型
E、E - 007	不支持的卡类
F、E - 008	时效卡离线状态下且钱包标识比本地时间大
G、E - 009	账户错误
H、E - gSK	卡挂失
I、E - gqK	过期卡
J、E - bEr	卡版本错误
K、E - NOK	卡未激活
L、E - EEr	卡异常
M、E - OUt	单次消费金额超限

12、 刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声	刷卡成功可正常消费
B、蜂鸣器响 2 声	卡异常或刷卡异常
C、蜂鸣器响 3 声	卡错误
D、蜂鸣器响 4 声	卡内数据需要同步

三、免费活动显示代码

1、 机器免费活动

按开始键出水, 按停止键结束, 单次最大出水量为预扣费水量。

出水过程中显示预扣费金额并递减

1.00 当前可免费打水金额

2、 刷卡免费活动

A、刷金额卡, 显示卡内余额后出水不扣钱, 取走卡片停止出水, 单次最大出水量为单次最大消费金额水量。

显示剩余金额

金额小于 1000.00 时: **888.88**

卡内余额 888.88 元

金额大于 1000.00 时: **8888.8**

卡内余额 8888.8 元 (不显示分)

B、刷计次卡, 显示卡内剩余次数后, 按“开始”键出水, 按“停止”键停止出水, 单次最大出水量为预扣费水量。

未打水显示剩余次数

88888 卡内剩余次数 88888 次

出水过程中显示预扣费金额并递减

1.00 当前可免费打水金额



四、功能操作显示代码

1、设备网络禁用时激活网络

A、设备正常运行状态下，同时按下“开始”和“停止”按键，持续5秒左右，当听到“滴、滴”两声响并显示 **OPEN** 后松开，网络自动激活。

B、先断电，放入任意一张 IC 卡后重新上电，设备显示 **L--Jy** 并发出“滴、滴”响声，持续5秒以上，当显示 **OPEN** 后取走卡片，网络自动激活。

2、后台操作提示

A、后台设置参数时，设备会发出“滴”一声响。

B、后台下发关机，设备收到后显示：**E - OFF**

后台下发开机，设备收到后跳转到正常运行显示。

C、后台下发升级，设备收到后跳转到升级程序并显示

S J - 00 升级进度

当设备显示 **S J - 99** 后再显示 **S J - A0**，升级成功，设备自动运行新程序。

C、后台下发开启测机，设备收到后跳转到测试模式

a) 关闭灌装显示：**C S - OF**

b) 开启灌装显示：**C S - ON**

c) 流量计故障显示：**L - EE r**

后台下发关闭测机，设备收到后退出测机模式。

设备进入测机模式后，5分钟内无操作，设备自动退出测机模式。

D、后台下发校准水量，设备收到后

a) 时间模式校水显示：**S 0** **S 闪烁显示**

b) 流量模式校水显示：**L 0** **L 闪烁显示**

设备进入校水模式后，刷卡开始出水并发出“滴”一声响，当出水量到达后台设置水量后，取走卡片停止出水并发出“滴”一声响。

流量模式下出水脉冲大于3个，其他模式出水时间大于15百毫秒，测试数值才算有效。

停止出水，测试数值效闪烁显示3次后显示测试结果并自动退出校水模式。

测试数值有效显示：

a) 时间模式结果显示：**S - - OK**

b) 流量模式结果显示：**L - - OK**

测试数值无效显示：

a) 时间模式结果显示：**S - EE r**

b) 流量模式结果显示：**L - EE r**

设备进入校水模式后，5分钟内无操作，设备自动退出校水模式。

3、查看网络状态，待机状态下，同时按住“开始”和“停止”按键持续5秒以上循环显示一下内容

A、显示机器连网状态，显示1秒钟：

a) **L J - OK**

后台通信成功并且设备已安装

b) **L J - OF**

后台通信成功但设备未安装

c) **L J - Fb**

后台通信成功但设备为限制使用状态

d) **L J - IN**

连接服务器成功，后台通信未成功

e) **L J - SE**

获取到 IP,正在连接服务器

f) **L J - IP**

设备处于联网获取 IP 状态

g) **L J - NO**

设备未联网且不是以上任意状态

h) **CC - NO**

检测不到联网模块



i) **KA-NO** 检测不到流量卡

B、显示联网模块、流量卡或信号值，显示 1 秒钟：

SP-31 网络信号值（10-31 正常，小于 10 信号差）

C、显示日期，显示 1 秒钟：

22.7.10 2022 年 7 月 10 号

D、显示时间，显示 1 秒钟：

17.08 17 时 08 分

4、强制升级和退出升级操作

先断电，同时按下“开始”和“停止”键重新供电，设备会发出“滴、滴”响声，持续按住 5 秒左右，当听到长响并显示 **--IAP** 后松开，强制下载备份程序；

如果长响后继续保持按住，设备会再次发出“滴、滴”响声，8 秒左右第二次长响并显示 **--APP** 后松开，自动进入原有程序。

恢复备份程序时显示：**SJ-00** 升级进度

当设备显示 **SJ-99** 后再显示 **SJ-A0**，恢复备份程序成功并自动运行。