



单机版 718-运行代码

一、主屏显示代码

- 1、待机状态
2 5 C 温度
1 0 . 0 8 时间
- 2、关机状态:
E - - - - OFF 关机;
- 3、水箱缺水状态:
E - - - - qS 水箱缺水;
- 4、刷卡消费:
单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分
8 8 8 .
8 8 卡内余额 888.88 元。
- 5、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量
1 . 2 6 剩余金额 1.26 元;
0 . 6 8 已出水 0.68 升。
- 6、刷卡提示:
A、E - - - - 003 区域码错误;
B、E - - - - 004 卡内余额异常;
C、E - - - - gSK 卡挂失。
D、E - - - - NOCP 卡余额不足。
- 7、刷卡蜂鸣器提示音:
A、蜂鸣器响 1 声 刷卡成功可正常消费;
B、蜂鸣器响 2 声 卡异常或刷卡异常;
C、蜂鸣器响 3 声 卡错误;
- 8、刷卡语音提示音:
A、刷卡成功 刷卡成功可正常消费;
B、回收完毕, 感谢您的使用 回收成功;
C、售水结束, 感谢您的使用 消费结束;
D、余额不足 卡余额低于 0
E、卡挂失 卡已挂失

二、背屏显示代码

- 1、联网版待机:
 1. 显示机器连网状态 显示 1.5s
A、L J -OK 后台通信成功并且设备已安装;
B、L J -OF 后台通信成功但设备未安装;
C、L J -Fb 后台通信成功但设备为限制使用状态;
D、L J -IN 连接服务器成功, 后台通信未成功;
E、L J -SE 获取到 IP,正在连接服务器;
F、L J -IP 设备处于联网获取 IP 状态
G、L J -N O 设备未联网且不是以上任意状态
 2. 显示插卡或信号值 显示 1.5s
a) 与联网模组通信失败 CC - NO



b) 未插卡	KA - NO
c) 插卡后显示信号值	SP - 31
3. 显示温度	显示 1.5s
a) 不插探头	默认 25C
b) 插探头	实际值
4. 显示年份	显示 1.5s
a) 19	19 年
5. 显示日期	显示 1.5s
a) 07-10	7 月 10 号
6. 显示时间	显示 1.5s
a) 17-08	17:08

2、 按键设置机器参数：数码管前 2 位显示参数类型，后 3 位显示具体数值 操作方式：

按“功能”键选择要设置的参数；

按“加”/“减”键更改当前参数数值；

按“功能”键保存当前参数数值并进入下一个参数；

按“退出”键退出机器参数设置。

具体参数显示内容：

A、售水参数设置

1A	预扣费设置	1.5 元	0.5—50.0
2A	1L 水脉冲数设置	540 个	10-1599
3A	一桶水时间设置	45(0.1 秒)	1-255
4A	投币个数设置	5 个	1-10
5A	设置投币打水水量	7.5L	0.1-26
6A	设置刷卡打水水量	7.5L	0.1-26
7A	钱数回收时间	120 秒	15-240
8A	打水灯延时时间	15 秒	5-240
9A	打水锁延时时间	15 秒	5-240

B、制水参数设置

1b	水满制水延时时间	1 分钟	0-5 (带中水位检测可设置为 0)
2b	冲洗时间	10 秒	1-240
3b	冲洗时间间隔	120 分钟	1-240
4b	臭氧杀菌时间	30 秒	1-240
5b	臭氧杀菌时间间隔	120 分钟	10-240
6b	加热温度下限	5 度	1-35
7b	加热温度上限	10 度	1-35
8b-	广告灯开启时间	19-30 时分	00: 00-23: 59
9b-	广告灯关闭时间	23-30 时分	00: 00-23: 59

C、控制参数设置

1C	保温开关	1	0-1 (0 关闭 1 打开)
2C	TDS1 检测开关	0	0-1 (0 关闭 1 打开)
3C	TDS1 默认值	10	1-999
4C	TDS2 检测开关	0	0-1 (0 关闭 1 打开)



5C	TDS2 默认值	195	1-999
6C	心跳间隔时间	180 秒	10-600
7C	断网重连时间	5 秒	5-60
8C	8C 循环存储标志	1 (允许)	0 (禁止覆盖满 2000 条禁止消费)
9C	备用		

D、系统参数设置

F1-	年设置	19 年	15-99
F2-	月设置	6 月	1-12
F3-	日设置	22 日	1-31
F4-	时设置	18 时	00-23
F5-	分设置	12 分	00-59
F6-	秒设置	30 秒	00-59
F7-	循环冲洗时间	10 秒	0-99 (0 不开启循环冲洗)
F8-	循环冲洗时间间隔	4 时	1-12
F9-	投币器类型选择*	2	1-2 (1 一元 2 一元五角)
FA-	RTC 校准*	15	1-314

(注：带*号的修改请咨询客服)

3、按键进入一键设置费率模式

先设置售水水量，例如 7.5L，放好 7.5L 桶，待机状态下同时按住退出和功能键进入此模式：

背屏：**F—AU**

主屏：

时间模式：**S-000000**

流量模式：**L-000000**

按开始键打水，主屏开始显示打水时间或流量数，打满后按停止键，系统会自动计算并保存当前费率，长按退出键 2S 退出此模式。

4、充值模式

先按住主板的加键，然后刷管理卡，听到滴一声后松开按键拿走管理卡，主板正面屏幕显示 **F----CZ**，背屏显示充值金额，按加减键调节到合适的充值金额，最后刷卡即可充值背屏对应的金额，注意每次刷卡都会充值一次。

充值结束按退出键退出充值。

三、特殊功能操作显示代码

1、系统上电启动时操作，主屏显示：

A、刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声

SHI --- OK 时间模式；

LIU --- OK 流量模式；

SUCCESSK 刷管理卡成功。

B、按下“功能”键，刷管理卡开机，清空累计总金额和售水总水量

C ----- LJ 清除累计信息以及离线条数。

C、同时按下“退出”和“功能”键，刷管理卡开机，清除存储信息

C ----- FL 清除存储。

D、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置



A - - - CCOK 参数恢复出厂设置。

E、同时按下“功能”和“减”键开机，设置免费水模式

Free- - OK 免费水模式开启

F、同时按下“功能”和“加”键开机，取消免费水模式

Free- OFF 免费水模式关闭

2、系统运行时操作，主屏显示:

A、存储信息不对

C-----CC

B、同时按下“加”和“减”键，查看机器累计消费金额

“**A**”代表刷卡消费统计金额;

“**b**”代表投币消费统计金额;

“**C**”

四 、 上电显示代码

1、系统上电启动时， 主屏显示依次:

A、产品型号

b - - - 7 0 8 P

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8 8 8 8

C、硬件和软件版本号

V0.2 C0.1

D、时间或流量模式

C----SHI 时间模式

C----LIU 流量模式

E、离线消费数据数量

L---0001 (1 条未上传的消费数据)

2、系统上电启动时，背面屏显示依次:

A、产品型号

7 0 8- 1 - 1(老户) - 2(新户)

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8

C、软件版本日期

1 9. 6. 2 2 (2019-6-22)