

售水板 829P 双出水-单机版-运行代码手册

一、主屏显示代码

待机状态

- 上排数码管 (温度): 2 5 C (示例: 25 摄氏度)
- 下排数码管 (时间): 8. 3 0 (示例: 8 点 30 分)

系统状态与过程

- 水箱缺水: E - - - - qS
- 刷卡消费 (显示余额):
 - 余额低于 10000 时, 在上排显示。
 - 余额超过 10000 时, 上排显示高位, 下排显示末 3 位 (示例: 1 0 0 0 在上, 0 0 0 在下, 表示余额 1,000,000)。
- 取水过程:
 - 前 4 位 (剩余金额): 11 2 6 (示例: 剩余金额 1126)
 - 后 4 位 (出水水量): 0. 6 8 (示例: 已出水 0.68 升)

刷卡提示

- E - - - - 003: 区域码错误
- E - - - - 004: 卡内余额异常
- E - - - - gSK: 卡已挂失
- E - - - - EEr: 卡异常
- E - - - - NOCP: 余额不足

蜂鸣器提示音

- 响 1 声: 刷卡成功, 可正常消费。
- 响 2 声: 卡异常或刷卡异常。
- 响 3 声: 卡错误。

二、背屏显示代码

待机循环显示 (每项显示 1 秒)

- 温度:
 - 2 5 C (未插探头默认值)
 - 1 8 C (插入探头实际值)
- 年份: 2 3 (示例: 2023 年)
- 日期: 0 7 - 1 0 (示例: 7 月 10 号)

- 时间: 17=08 (示例: 17:08)
- 原水 TDS:
 - y---- (未插探头不显示)
 - y-500 (插入探头实际值)
- 纯水 TDS:
 - C---- (未插探头不显示)
 - C-10 (插入探头实际值)

故障显示

- 流量计费故障: E-LIU

三、按键设置机器参数

操作方式:

1. 按“功能”键选择参数。
2. 按“加”/“减”键更改数值。
3. 按“功能”键保存并进入下一参数。
(无操作 1 分钟后自动退出)

A. 售水参数设置 (通道 1)

代码	参数名称	数值范围/可选值	单位/说明
0A	计费方式	1 - 3	1:时间, 2:流量, 3:流量优先
1A	刷卡价格基数	1 - 990	最终刷卡价格 = 刷卡价格基数 (1A) × 金额倍数 (FB)
2A	1L 水脉冲数	10 - 1599	-
3A	刷卡打水时间	1 - 255	0.1 秒
4A	投币个数设置	1 - 255	-
6A	打水水量	0.1 - 26.0	升
7A	投币价格基数	1 - 990	最终投币价格 = 投币价格基数 (7A) × 金额

			倍数(FB)
8A	钱数回收时间	15 - 240	秒
9A	打水灯延时	5 - 240	秒

B. 售水参数设置 (通道 2)

代码	参数名称	数值范围/可选值	单位/说明
AA	计费方式	1 - 3	1:时间, 2:流量, 3:流量优先
bA	刷卡价格基数	1 - 990	最终刷卡价格 = 刷卡价格基数 (bA) × 金额倍数(FB)
CA	1L 水脉冲数	10 - 1599	-
dA	刷卡打水时间	1 - 255	0.1 秒
HA	打水水量	0.1 - 26.0	升
JA	投币价格基数	1 - 990	最终投币价格 = 投币价格基数(JA) × 金额倍数(FB)

C. 制水参数设置

代码	参数名称	数值范围/可选值	单位/说明
0b	延时制水类型	0, 1	0:时间延时, 1:累计售水量
1b	延时时间/累计售水量	0 - 10	分钟 / *10 升

2b	冲洗时间	1 - 240	秒
3b	冲洗时间间隔	1 - 240	分钟
4b	臭氧杀菌时间	1 - 240	秒
5b	臭氧杀菌时间间隔	1 - 240	分钟
6b	加热温度下限	1 - 35	℃
7b	加热温度上限	1 - 35	℃
8bH	广告灯开启时间(时)	0 - 23	小时
8bM	广告灯开启时间(分)	0 - 59	分钟
9bH	广告灯关闭时间(时)	0 - 23	小时
9bM	广告灯关闭时间(分)	0 - 59	分钟

D. 控制参数设置

代码	参数名称	数值范围/可选值	单位/说明
1C	保温开关	0, 1	0:关, 1:开
2C	投币脉冲最大间隔	3 - 30	0.1 秒 (对应 0.3 - 3.0 秒)

E. 系统参数设置

代码	参数名称	数值范围/可选值	单位/说明
F1	年设置	15 - 99	-
F2	月设置	1 - 12	-
F3	日设置	1 - 31	-

F4	时设置	0 - 23	-
F5	分设置	0 - 59	-
F6	秒设置	0 - 59	-
F7	循环冲洗时间	0 - 99	秒 (0 为关闭)
F8	循环冲洗时间间隔	1 - 12	小时
F9	RTC 补偿	1 - 314	-
FA	投币器基数 (通道 1)	1 - 100	1 路投币金额=投币器基数(FA)*金额倍数(FB)*脉冲个数
FB	金额倍数 (通道 1)	1, 10, 100	
FC	投币器基数 (通道 2)	1 - 100	2 路投币金额=投币器基数(FC)*金额倍数(Fd)*脉冲个数
Fd	金额倍数 (通道 2)	1, 10, 100	
P0	制水路数	1 - 2	-
P1	投币路数	1 - 2	-

一键设置费率模式

1. 待机状态下，同时按住“**减**”和“**功能**”键进入模式。
2. 背屏显示 F--AU，然后根据计费方式显示：
 - 时间模式: S-00000
 - 流量模式: L-00000
3. 按“**开始**”键打水 (例如，放入一个 7.5L 的桶)。
4. 打满后按“**停止**”键，系统将自动计算并保存费率。
5. 长按任意一路“**停止**”键 2 秒退出。

四、特殊功能操作

系统上电时操作

- 在第一路刷管理卡开机：
 - 听到“滴滴”两声，显示 SHI---OK (时间模式) 或 LIU---OK (流量模式)，最后显示 SUCCESSK (刷卡成功)。

- 按“功能”键 + 在第一路刷管理卡开机:
 - C-----LJ: 清空累计总金额和售水总水量。
- 按“减”+“功能”键 + 在第一路刷管理卡开机:
 - C-----FL: 清除所有存储信息。
- 按“开始”+“停止”键开机:
 - A---CCOK: 系统参数恢复出厂设置。
- 按“功能”+“减”键开机:
 - Free--OK: 开启免费水模式。
- 按“功能”+“加”键开机:
 - Free-OFF: 关闭免费水模式。

板载充值/扣费 (仅第一路可用)

板载充值

1. 按“加”键并刷管理卡，听到“滴”一声。
2. 主屏显示 F-----CZ。
3. 背屏显示 10000 (充值金额)，可通过“加”/“减”键更改。
4. 刷用户卡进行充值，主屏显示充值后余额。
5. 成功后显示 CZ----OK。
6. 若充值失败 (超出限额)，显示 E---OUEt。
7. 按“停止”键退出。

板载扣费

1. 按“减”键并刷管理卡，听到“滴”一声。
2. 主屏显示 F-----KF。
3. 背屏显示 10000 (扣费金额)，可通过“加”/“减”键更改。
4. 刷用户卡进行扣费，主屏显示扣费后余额。
5. 成功后显示 KF----OK。
6. 若扣费失败 (余额不足)，显示 E---OUEt。
7. 按“停止”键退出。

系统运行时操作

- 同时按“加”和“减”键: 查看机器累计消费金额 (“A”为刷卡，“b”为投币)。
- 存储信息不对: C-----CC

五、上电显示代码

主屏启动显示顺序

1. 产品型号: b---829P
2. 数码管自检: 88888888

3. 硬件和软件版本: V0.2 C0.2
4. 工作模式: C----SHI (时间) 或 C----LIU (流量)

背屏启动显示顺序

1. 产品型号: 829-1 或 829-2
2. 数码管自检: 88888
3. 软件版本日期: 23.A.07 (示例: 2023-10-07)
4. 区域码: 00018 (示例: 区域码 18)