

升级异常处理

手动升级

【手动升级】机器断电之后，同时按住主板上的功能键、加键和退出键然后别松手给机器上电，主板左上角的小屏出现英文字母的时候松开，机器会进入到自动升级，正常是10分钟左右就会升级完成，主板会自动启动。

退出升级

【退出升级】主板断电，按住退出、减、加3个按键给主板重新供电，等后面小的5位数码馆显示字母后松开按键，主板会退出升级

FFFF0000开头的设备号

把后八位挪到前八位

V1: FFFF000083ABF606 6C80AD94

V2: 6C80AD94 FFFF000083ABF606

0FFFF0000、 00FFFF0000、 000FFFF0000开头的设备号

待机状态下同时按加减键
滴一声后
外面大屏会显示设备号

下发升级不走数直接重启的

要先刷下卡或者和投个币，等显示屏显示金额之后，再下发升级，下发后断电重启即可升级

4G模块进入升级模式一直不走数

先退出升级模式，下发118iap或218iap开头的升级包，会自动升级三次，第二次断电会成砖

还不走数的，看下若是Air72开头型号的模块，则需要换最新4G模块

2G模块进入升级模式一直不走数

先退出升级模式，下发118iap或218iap开头的升级包，会自动升级三次，第二次断电会成砖，前两次升级结束后，换成4G模块升级第三次

2G模块升级V2

直接下发升级，升级到V2再换成4G模块

2G模块升级到V2但没有4G模块的

手动升级可以恢复到V1

V2兼容卡设置是0的

去V1查