



售水板 739s&739h-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

地址. 地址.

未联网循环显示:

0. 0.

2、关机状态:

E - - - - OFF 关机;

3、水箱缺水状态:

E - - - - qS 水箱缺水;

4、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

88 卡内余额 888.88 元。

5、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1.2 6 剩余金额 1.26 元;

0.6 8 已出水 0.68 升。

6、刷卡提示:

A、E - - - - 003 区域码错误;

B、E - - - - 004 卡内余额异常;

C、E - - - - gSK 卡挂失。

D、E - - - - EEr 卡异常。

7、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声 刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声 卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声 卡错误;

D、蜂鸣器响 4 声 卡内数据需要同步;

8、刷卡语音提示音:

A、刷卡成功 刷卡成功可正常消费;

B、回收完毕, 感谢您的使用 回收成功;

C、售水结束, 感谢您的使用 消费结束;

D、卡未激活 新开卡未成功和后台同步;

E、不可回收, 请继续消费 多台设备同时刷同一张卡不可回收;

F、余额不足 卡余额低于预扣费

G、卡挂失 卡已挂失

H、请刷卡同步 再次刷卡同步后台钱包数据

I、同步成功 和后台数据同步成功

9、地址码错误显示:

A、E - - AF 拨码开关设置错误;

B、E - - A0 拨码开关未设置;



二、上电显示代码

1、系统上电启动时，主屏显示依次：

A、产品型号

b - 7 3 9 E

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8 8 8 8

C、硬件和软件版本号

V0.2 C0.1

D、时间或流量模式

C---SHI 时间模式

C---LIU 流量模式

E、离线消费数据数量

L---0001 (1 条未上传的消费数据)

F、设备编号

00000666 (设备编号 666)