



售水板双出水 829-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8. 8.

未联网循环显示:

0 0

2、关机状态:

E - - - - OFF

关机;

3、水箱缺水状态:

E - - - - qS

水箱缺水;

4、设备未入库:

E - - - E202

未入库;

5、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

88

卡内余额 888.88 元。

双通道消费时第一行显示先消费通道卡内余额 (整数), 第二行显示后消费通道卡内余额 (整数)。

888

先消费通道卡内余额整数位为 888 元

1234

后消费通道卡内余额整数位为 1234 元

6、打水过程:

单通道打水时前 4 位数数码管显示剩余金额, 后 4 位数数码管显示出水水量

1.26

剩余金额 1.26 元;

0.68

已出水 0.68 升。

双路打水时都显示剩余金额:

1.26

先消费通道剩余金额 1.26 元;

1.33

后消费通道剩余金额 1.33 元。

7、刷卡提示:

A、E - - - - 003

区域码错误;

B、E - - - - 004

卡内余额异常;

C、E - - - - 005

时效卡扩展扇区读取失败。

D、E - - - - 006

不支持的卡数据类型。

E、E - - - - 007

不支持的卡类

F、E - - - - 008

时效卡离线状态下且钱包标识比本地时间大

G、E - - - - 009

账户错误

H、E - - - - gSK

卡挂失。

I、E - - - - EEr

卡异常。

8、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声

刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声

卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声

卡错误;



D、蜂鸣器响 4 声 卡内数据需要同步；

9、刷卡语音提示音：

A、金额卡/计次卡/时效卡，卡内 xxxx

B、回收完毕，本次消费 1.50 元，感谢您的使用

C、售水结束，本次消费 1.50 元，感谢您的使用

D、卡未激活

E、不可回收，请继续消费

F、余额不足

G、卡挂失

H、请刷卡同步

I、同步成功

J、卡已过期

L、区域错误/账户错误/卡版本错误

刷卡成功可正常消费；

回收成功；

消费结束；

新开卡未成功和后台同步；

多台设备同时刷同一张卡不可回收；

卡余额低于预扣费

卡已挂失

再次刷卡同步后台钱包数据

和后台数据同步成功

卡片有效期已过期

对应语音所报错误

二、背屏显示代码

1、联网版待机：

1. 显示机器连网状态

A、L J -OK

B、L J -OF

C、L J -Fb

D、L J -IN

E、L J -SE

F、L J -IP

G、L J -N O

显示 2s

后台通信成功并且设备已安装；

后台通信成功但设备未安装；

后台通信成功但设备为限制使用状态；

连接服务器成功，后台通信未成功；

获取到 IP,正在连接服务器；

设备处于联网获取 IP 状态

设备未联网且不是以上任意状态

2. 显示插卡或信号值

显示 2s

a) 与联网模组通信失败

CC - NO

b) 未插卡

KA - NO

c) 插卡后显示信号值

SP -31

3. 显示温度

显示 2s

a) 不插探头

默认 25C

b) 插探头

实际值

4. 显示年份

显示 2s

a) 21

21 年

5. 显示日期

显示 2s

a) 07-10

7 月 10 号

6. 显示时间

显示 2s

a) 17=08

17:08

2、按键设置机器参数：数码管前 2 位显示参数类型，后 3 位显示具体数值 操作方式：

按“功能”键选择要设置的参数；

按“加”/“减”键更改当前参数数值；

按“功能”键保存当前参数数值并进入下一个参数；

具体参数显示内容：

A、参数设置



P0	制水路数设置	2	1-2
P1	投币路数设置	2	1-2

3、 按键进入一键设置费率模式

先设置售水水量，例如 7.5L，放好 7.5L 桶，待机状态下同时按住退出和功能键进入此模式：

背屏：**F--AU**
 通道一主屏：
 通道一时间模式：**S-00000**
 通道一流量模式：**1-00000**
 通道二主屏：
 通道二时间模式：**S-00000**
 通道二流量模式：**L-00000**

按对应通道开始键打水，主屏开始显示打水时间或流量数，打满后按停止键，系统会自动计算并保存当前费率，长按任意一路停止键 2S 退出此模式。

三、特殊功能操作显示代码

1、 系统上电启动时操作，主屏显示：

- A、刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声
 SHI --- OK 时间模式；
 LIU --- OK 流量模式；
 SUCCESSK 刷管理卡成功。
- B、按下“功能”键，刷管理卡开机，清空累计总金额和售水总水量
 C ----- LJ 清除累计信息以及离线条数。
- C、同时按下“退出”和“功能”键，刷管理卡开机，清除存储信息
 C ----- FL 清除存储信息。
- D、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置
 A --- CCOK 参数恢复出厂设置。
- G、同时按下“退出”、“加”和“减”键开机，保持按住 3 秒，强制进入程序
 背屏 **APP--** 进入主程序
- H、同时按下“退出”、“功能”和“加”键开机，保持按住 5 秒，恢复备份程序
 背屏 **IAP--** 进入恢复程序
 主屏 **SJ—**
 -000 升级进度

2、 系统运行时操作，主屏显示：

- A、存储信息不对
 C-----CC
- B、远程设置参数时，设置成功会听到“滴~滴~”两声，主屏显示 1.2 秒
 SUCCESSK 远程设置成功

四 、 上电显示代码

1、系统上电启动时， 主屏显示依次：



- A、产品型号
b - - - 8 2 9 E
- B、数码管自检显示
8 8 8 8 8 8 8 8
- C、硬件和软件版本号
V0.2 C0.2
- D、时间或流量模式
C----SHI 时间模式
C----LIU 流量模式
- E、离线消费数据数量
L1--0001 (通道一有 1 条未上传的消费数据)
L2--0002 (通道二有 2 条未上传的消费数据)
- F、设备编号
00000666 (设备编号 666)

2、系统上电启动时，背面屏显示依次：

- A、产品型号
829- 2
- B、数码管自检显示
8 8 8 8 8
- C、软件版本日期
21. 6. 2 2 (2021-6-22)
- D、BOOT 版本
U—0.1