

# 使用指南

# N32WB031\_STB 开发板硬件使用指南

# 简介

此文档的目的在于让使用者能够快速熟悉 N32WB031\_STB 开发板,了解开发板的功能、使用说明及注意事项,以便基于开发板进行调试开发。

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



## 目录

1	硬件开	<sup>-</sup> 发说明	1
	1.1	简述	1
	1.2	开发板功能	1
	1.3	开发板布局	1
	1.4	开发板跳线使用说明	4
	1.5	开发板原理图	6
2	版本历史		13
3	吉田		14



## 1 硬件开发说明

## 1.1 简述

N32WB031\_STB 开发板用于国民技术股份有限公司低功耗蓝牙芯片 N32WB031 的开发。本文档详细描述了 N32WB031 STB 开发板的功能、使用说明及注意事项。

## 1.2 开发板功能

开发板芯片型号为 N32WB031, QFN32 管脚封装, 开发板把所有的功能接口都连接出来, 方便客户开发。

## 1.3 开发板布局




图 1-1 开发板布局






图 1-2 开发板丝印

### 1) 开发板的供电

开发板选用 USB 接口供电 开发板电源系统如下图所示:




图1-3 开发板电源系统

#### 2) USB通讯接口

2

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



采用 TYPE-C USB □ (J6):

#### 3) 唤醒按键 (K4)

K4为唤醒按键,用于芯片唤醒功能,这里采用的是低电平唤醒。

#### 4) 通用按键 (K1、K2)

K1、K2为通用按键,连接芯片对应的PB1、PB2管脚。

#### 5) 复位按键 (K3)


K3为复位按键,用于芯片复位功能。


#### 6) IO口 (J1、J2)

芯片 IO 接口全部引出,插针边也预留 J4 VCC 电压插针和 J12 GND 插针,方便测试。接口的具体定义参见《N32WB031 数据手册》

#### 7) 外部天线连接座

板上有外部天线连接座,未连接线缆时,板上射频电路与板载 PCB 天线处于连接状态;连接外部线缆后,板上射频电路与板载 PCB 天线自动断开连接。天线连接座型号为 Murata MM8130-2600,天线座可与 Murata MXHS83QE3000 测试线配合使用。如图所示。







## 1.4 开发板跳线使用说明




图 1-4 开发板关键跳线布局

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



表 1-1 开发板跳线说明列表

序号	跳线位号	跳线功能	使用说明	
1	J10	U2 电源跳线	短接 3.3V 输出给 U1 & U2	
			短接 J3 SWDIO/SWCLK,可以通过 U2 下载程序到 U1;	
2	Ј3	LINK 选择跳线	短接 J3 RX/TX,可以通过 U2 进行串口调试	
			短接 J3 RST,可以通过 U2 复位 U1	
	/	32.768K/IO 选择跳线	详见开发板背后丝印图了解 PB8/9 连接 32.768KHz 晶体或作为	
3			普通 IO 的方法。	
			这里默认选择 IO	
4	Ј3	LED1/LED2 跳线	短接"开发板关键跳线布局"图中的"LED jumpers"位置,连	
			接 PB0 到 LED1,连接 PA6 到 LED2。	

此外,J3 有两处连接上拉电阻,可供需要外部上拉的 IO 使用,详见开发板 J3 PULLUP 位置。




## 1.5 开发板原理图

N32WB031 TB 开发板原理图说明如下:

#### 1) 蓝牙芯片连接

- 参考图 1-5 为蓝牙芯片连接原理图,所有 IO 都引出连接到 J1、J2 插针上,方便调试。
- 芯片外接 32.768K 和 32M 晶体, 32.768KHZ 晶体连接管脚可以复用为普通 IO, 因此增加了半焊盘跳 线方式便于晶体连接。这两个跳线默认接 IO, 当需要接晶体时,半焊盘焊接到另外一侧。








图 1-5 蓝牙芯片连接图

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



#### 2) 电源设计

参考图 1-6 为电源设计原理图,整板可通过 J6 的 USB 接口输入 5V 电压,然后通过 LDO 转为 3.3V,可以经跳线(J10)输入给 U1&U2。




图 1-6 电源设计



#### 3) 按键设计

参考图 1-7 为按键设计原理图,一共 4 个按键,分别为 2 个通用按键、1 个复位按键、1 个唤醒按键。




图 1-7 按键设计



#### 4) LED 灯设计

参考图 1-8 为 LED 灯设计原理图,一共 5 个 LED 灯,D1、D2 通过跳线 J21、J22 分别连接主控的 PB0 和 PA6,可以用于调试使用; D4、D5 为 NS-LINK 调试时状态显示灯; D3 为电源状态显示灯,如上图 1-6 电源设计。




图 1-8 LED 灯设计



#### 5) USB接口

参考图 1-9 为 USB 接口原理图设计,用户可以通过 J6 TYPE-C USB 端口,进行 USB 调试。

# TYPE-C USB 5V IN




图 1-9 USB 接口



#### 6) NS-LINK 设计

参考图 1-10 为 NS-LINK 原理图设计,用户可以通过 USB 直接给 U1 下载程序,也可以通过 USB 进行串口调试,还可以通过 USB 发命令复位 U1。




图 1-10 NS-LINK 原理图设计



# 2 版本历史

日期	版本	修改	
2020.08.30	V1.0	初始版本	
2020.11.01	V1.1	更新标题描述错误	
2022.12.10	V1.2	更新为开发板 V1.3 的使用说明	

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



## 3 声明

国民技术股份有限公司(以下简称国民技术)保有不事先通知而修改的权利。国民技术认为提供的信息准确可信,尽管这样,国民技术对准确性和可靠性不承担任何责任。购买前请获取器件说明的最新版本。在法律允许的最大范围内,任何明示、暗示或保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和第三方知识产权侵权责任,国民技术概不承担不承认。在任何情况下,国民技术均不对因使用本产品而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、惩戒性或后果性损害负责,即使已告知可能发生此类损害。不建议应用于与生命相关的设备和系统。国民技术对本手册拥有专属产权。未经明确许可,任何人不得以任何理由对本手册的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录、传播。