

# 使用指南

# N32WB03x SDK使用指南

## 简介

此文档的目的在于让使用者能够快速熟悉N32WB03x系列蓝牙SOC芯片的开发套件以及Keil MDK-ARM的相关设定,以减少开发前期的准备时间,降低开发难度




# 目录

简介		. 1
1 SDK/开发固件文件目录结构		. 3
1.2 MIDDLEWARE		3
1.3 UTILITIES		4
2 项目配置与烧录		. 6
2.1 编译环境安装		6
2.2 固件支持包安装		6
23 编译环境配置		6
2.4 编译与下载		7
2.5 BLE工程目录结构		7
3 MEMORY分配		. 9
3.1 FLASH分配	XXX	9
3.2 RAM		9
4 系统时钟		10
4.1 不带蓝牙协议栈例程		10
4.2 蓝牙例程		10
5 版本历史		11
6 東田		12



## 1 SDK/开发固件文件目录结构

SDK 目录下是一个以固件库版本命名的文件,其中包含四个子文件夹:




#### 1.1 firmware

#### ■ CMSIS:

微控制器软件接口标准,是Cortex-M处理器系列的与供应商无关的硬件抽象层, CMSIS提供了内核与外设、实时操作系统和中间设备之间的通用接口。

- 包含了用来访问内核的寄存器设备的名称定义,地址定义和配置函数。该接口包括调试通道定义。
- 提供片上所有外设的定义,包括所有外设寄存器头文件、启动文件、系统初始化模板文件。
- n32wb03x std periph driver:

芯片外设的标准驱动函数,包括.c 的源文件和.h 的头文件。用户可移植到项目中,快速完成对某个外设模块的使用。



#### 1.2 middleware

中间层固件,主要如下两个目录:

- Third Party
  - FreeRTOS: FreeRTOS 相关库



#### ■ Nationstech

● ble library: 蓝牙 BLE 相关库

◆ ns ble stack: ble 蓝牙协议栈头文件

◆ ns ble profile: ble profile 库源码

◆ ns library: ble 程序其他库源码,包含 log, sleep 和 timer 等

#### 1.3 utilities

工具软件目录, 里面主要包含:

■ dfu

dfu 固件升级相关工具软件目录和调用这些工具的 bat 脚本

● Image: 使用 bat 脚本生成的 bin 文件和用于 DFU 演示的 bin 文件

● JLink: 烧录工具

● Keys: 用于生成 dfu 升级 bin 的密匙

● NSAndroidUtil: DFU 测试 APK

● NSUtil: 串口升级工具软件和源码

#### 1.4 projects

Projects目录包含开发板目录,开发板目录下包含:

- bsp: 包含调试串口打印功能的 log 函数,用于外设例程在调试过程答应各种调试信息。
- application:应用例程,使用了多种外设或者功能需求的综合性例程
  - peripheral\_alone: 外设综合例程,包含串口通信,TIM 的 PWM 输出,ADC 读取和转为电压,IO 输出,IO 输入中断响应和 RTC 休眠唤醒
  - FreeRTOS: Freertos 相关例程
- ble: 蓝牙从机例程,通过对具体 profile 的蓝牙例程了解蓝牙程序开发的基本方法
  - dis: 设备服务例程
  - hid mouse: 蓝牙鼠标例程
  - rdtss: 蓝牙数传例程(128bit UUID),包含 DFU 空中升级项目选项
  - rdtss 16bit: 蓝牙数传例程(16bit UUID),包含 DFU 空中升级项目选项
  - rdtss 3s: 蓝牙数传例程(128bit UUID), 支持连接3个主机设备的多连接例程。
  - heart rate: 蓝牙心率服务例程



- blood pressure: 蓝牙血压服务例程。
- ble central: 蓝牙主机例程
  - central rdtsc: 蓝牙数传服务主机例程。可以配合 rdtss 例程使用。
  - central rdts c&s: 蓝牙数传服务主机和从机模式切换例程。可以配合rdtss或 central rdtsc 例程使用。
  - central rdtsc 3m: 蓝牙数传服务主机例程,支持连接3个从机的多连接例程。
  - central relay 1m1s: 蓝牙数传服务中继例程,即一主一从同时工作。可以配合 rdtss 例程使用。
- dfu:设备固件升级例程
  - common: dfu 公共库目录
  - app\_ota: 蓝牙空中升级例程
  - image\_update: 单 bank 模式下, image\_update 例程源码
  - app usart: 串口升级例程(跳转 masterboot)
  - masterboot: 固件升级 boot, 包含串口升级, 固件校验和跳转
- prod test: 量产测试例程
  - DTM\_Test: 标准 HCI 接口 DTM 指令测试例程,默认串口 USART1 (PB6 和 PB7),需要连接蓝牙测试仪测试。
  - RF\_Test: 支持串口指令启动 BLE TX, RX 和定频测试,可以连接 PC 上位机发送指令。
- peripheral: 包含各个外设功能模块的例程项目,实现每个外设模块的基本功能应用开发,用户可以通过 这些例程项目快速了解芯片外设用法。





## 2项目配置与烧录

## 2.1 编译环境安装

请安装KEIL MDK-ARM开发环境,版本要求为V5.00以上,建议使用V5.24.2.0。

#### 2.2 固件支持包安装

双击运行N32WB03x DFP.1.1.0.pack安装Keil芯片支持包。

#### 2.3 编译环境配置

注: 所有例程已经按如下配置完成, 所以运行例程不需要重新配置编译环境。

- Target页的FLASH和RAM配置
  - 不包含ble功能项目



● 包含ble功能项目target页



- 带DFU功能项目,请参考《固件升级使用指南.PDF》
- Linker页
  - 勾选使用Target页的memory配置


✓ Use Memory Layout from Target Dialog

● 带ble项目需要加middlewares\Nationstech\ble\_library\ns\_ble\_stack\symdef\symbol\_g15.obj文件于 Misc control,注意包含蓝牙主机功能的程序使用的obj文件是symbol\_g15 central.obj





- Debug页
  - 调试器选择CMSIS-DAP Debugger作为开发板上的NS-Link
  - Setting页面如下图



#### 2.4 编译与下载

- 编译:点击菜单的build按钮 🖺
- 下载:点击菜单的download按钮
- 调试:点击菜单的start/stop debug session按钮④

注意: 下载程序后无法继续再下载

- 可能1: 代码中将SWDIO/SWDCLK用作其他用途,导致仿真接口失效。一般情况下不建议使用仿真引脚用作其他功能设计
- 可能2: 芯片进入低功耗sleep模式,此时仿真接口失效,需要在唤醒状态下下载。

## 2.5 BLE工程目录结构

以rdtss蓝牙项目工程为例

- Project Target
  - N32WB03x: 蓝牙工程,不带DFU配置,一般ble项目只有这个target
  - OTA IMG 1:带蓝牙OTA工程,配置为Bank1地址
  - OTA\_IMG\_2:带蓝牙OTA工程,配置为Bank2地址

地址: 深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦 电话: +86-755-86309900 传真: +86-755-86169100



- 目录结构如下
  - STARTUP: 芯片启动文件
  - CMSIS: 芯片内核配置
  - FWLB: 芯片外设驱动库
  - BLE\_STACK: 蓝牙BLE协议栈
  - BLE\_PROFILE: 蓝牙BLE profile
  - NS DUF (可选): 蓝牙OTA固件升级相关库
  - Crypto (可选): 蓝牙OTA固件升级使用的加密相关库
  - NS\_LIB: 蓝牙应用相关库
  - BLE\_APP: 蓝牙应用代码
  - USER: 用户应用代码
  - CONFIG: 配置文件
  - DOC: 说明文档



## 3 Memory分配

#### 3.1 Flash分配

N32WB031芯片FLASH地址范围是0x01000000 - 0x0107FFFF,总空间为512K字节,分为BankA、BankB两个Bank,空间大小分别是256K字节,BankA地址范围是0x01000000 - 0x0103FFFF,BankB地址范围是0x01040000 - 0x0107FFFF。用户代码运行范围只能是其中一个Bank,默认使用BankA。注意N32WB031KC系列FLASH空间是256K,即只有BankA区域。


需要使用固件升级功能请参考《固件升级使用指南.PDF》里面的FLASH内存分布章节。

Start address: 0x1000000
Bank A
Start address: 0x1040000
Bank B

#### **3.2 RAM**

N32WB031芯片RAM地址范围是0x20000000 - 0x2000BFFF,可用空间为48K字节

- 如果使用蓝牙功能,蓝牙协议栈将占用0x20000000 0x20003FFF,总共16K字节RAM,用户代码可以使用0x20004000 0x2000BFFF,总共32K字节RAM
- 如果不用蓝牙功能,则用户代码可以使用全部48K字节RAM



9 / 12



## 4系统时钟

## 4.1 不带蓝牙协议栈例程

系统时钟源可以选择HSE或者HSI,所有外设例程默认使用HSI 64M作为系统时钟源。低速时钟源可以选择外部晶体LSE 32.768K或者内部LSI 32K时钟源。

#### 4.2 蓝牙例程

所有蓝牙例程默认使用HSI 64M作为系统时钟源,使用LSI作为低速时钟源,必须外接32M晶体为蓝牙射频专用时钟源。系统时钟源不建议更改,低速时钟源可以选择外部晶体LSE 32.768K或者内部LSI 32K时钟源,但是只能在蓝牙协议栈初始化函数里配置LSI或者LSE并初始化低速时钟源,用户代码后续不能切换低速时钟源,否则将影响蓝牙协议栈的功能。



# 5版本历史

日期	版本	修改
2021.08.05	V1.0	初始版本
2021.12.22	V1.1	添加主机例程部分描述
2022.03.31	V1.2	章节1.5添加蓝牙血压服务和主从切换例程。 章节2.2替换FLM文件描述为安装Pack包。 章节2.3增加主机OBJ文件描述。 章节3.1增加256K Flash版本芯片描述。
2022.12.29	V1.3	章节1.1移除doc章节 章节1.4增加例程描述: rdtss_3s, rdtsc_3m, DTM_Test和RF_Test.



#### 6声明

国民技术股份有限公司(以下简称国民技术)保有不事先通知而修改的权利。国民技术认为提供的信息准确可信,尽管这样,国民技术对准确性和可靠性不承担任何责任。购买前请获取器件说明的最新版本。在法律允许的最大范围内,任何明示、暗示或保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性和第三方知识产权侵权责任,国民技术概不承担不承认。在任何情况下,国民技术均不对因使用本产品而产生的任何直接、间接、偶然、特殊、惩戒性或后果性损害负责,即使已告知可能发生此类损害。不建议应用于与生命相关的设备和系统。国民技术对本手册拥有专属产权。未经明确许可,任何人不得以任何理由对本手册的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录、传播。