TERMOVEX TX-24 - Caldaia murale a condensazione

Libretto di istruzioni e manutenzione

Modello TX-24 · Codice prodotto 0010-TX24 · Edizione 4 - marzo 2024

---

1. Dati tecnici

Voce	Valore
Portata termica nominale	24,0 kW
Rendimento a carico nominale	97,8 %
Pressione di esercizio consigliata	1,0 - 1,5 bar a impianto freddo
Pressione minima di funzionamento	0,8 bar
Pressione massima	3,0 bar (valvola di sicurezza)
Vaso di espansione	8 litri, precarica 1,0 bar
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Tipo di gas	metano G20
Peso a vuoto	32 kg

La targhetta dati si trova sotto il mantello, sul fianco destro. Riporta il numero di matricola, che serve per ordinare i ricambi.

2. Codici di errore

Il display mostra il codice lampeggiante. L'apparecchio si sblocca con il tasto RESET, tenuto premuto 3 secondi. **Non ripetere il RESET più di tre volte di seguito**: se l'errore torna, la causa è a monte.

Codice	Significato	Causa più frequente	Rimedio
E1	Blocco fiamma	Rubinetto del gas chiuso, aria nel circuito	Aprire il gas, premere RESET
E2	Sovratemperatura	Circolazione insufficiente, pompa bloccata	Sfiatare i radiatori, verificare la pompa
E3	Errore evacuazione fumi	Condotto ostruito	Chiamare il tecnico
E4	Pressione impianto insufficiente	Pressione scesa sotto 0,8 bar	Riportare la pressione a 1,2 bar con il rubinetto di riempimento
E5	Sonda mandata guasta	Sonda NTC scollegata o interrotta	Sostituire la sonda, codice 7845-NTC
E7	Sonda sanitario guasta	Come sopra, sul circuito sanitario	Sostituire la sonda, codice 7846-NTC
E9	Ventilatore	Ventilatore bloccato o sporco	Pulire la girante, se persiste sostituire

2.1 Errore E4 in dettaglio

L'errore E4 compare quando il pressostato legge meno di 0,8 bar. Procedura:

1. Spegnere la caldaia e lasciarla raffreddare.
2. Individuare il rubinetto di riempimento, sotto la caldaia, manopola blu.
3. Aprirlo lentamente guardando il manometro.
4. Chiuderlo quando l'indice arriva a 1,2 bar.
5. Sfiatare i radiatori partendo dal più basso.
6. Ricontrollare la pressione: se è scesa, ripetere lo sfiato.

7. Premere RESET.

Se l'errore E4 ritorna più di una volta al mese, non è un problema di riempimento. Le cause vere sono due: una perdita sull'impianto, oppure il vaso di espansione scarico. Il vaso si controlla con un manometro da gomme sulla valvola posteriore, a impianto svuotato: deve leggere 1,0 bar.

3. Manutenzione annuale

Da fare una volta l'anno, prima della stagione fredda:

- pulizia dello scambiatore primario con spazzola in nylon (mai metallica);
- controllo e pulizia del sifone di scarico condensa;
- verifica della precarica del vaso di espansione (1,0 bar);
- analisi di combustione, CO2 tra 8,5 % e 9,5 %;
- controllo della valvola di sicurezza a 3 bar.

Lo scambiatore sporco si riconosce da due sintomi: rumore di bollitura e temperatura di mandata che sale troppo in fretta.

4. Ricambi

Pezzo	Codice
Sonda NTC mandata	7845-NTC
Sonda NTC sanitario	7846-NTC
Vaso di espansione 8 l	7832-VE8
Elettrodo di accensione	7811-EA
Valvola di sicurezza 3 bar	7850-VS3
Guarnizione scambiatore	7866-GS

5. Sicurezza

Gli interventi sul circuito gas sono riservati a personale abilitato. L'utente può fare: riempimento, sfiato dei radiatori, pulizia esterna, lettura dei codici di errore. Tutto il resto è del manutentore.