JVC

SERVICE MANUAL

MODEL No. XL-V450BK





Contents

Safety Precautions · · · · · 1-2
Important for Laser Products · · · · · 1-3
Instruction Book
Block Diagram · · · · · 1-4
Description of Major LSI ICs 1-5
Other LSI ICs and Internal Block Diagrams · · · · · 1-8
Disassembly Procedures · · · · · 1-12
Application Points for Grease $\cdots 1-14$

laintenance of Laser Pickup · · · · · · · 1	age -15
Replacement of Laser Pickup $\cdots 1$	-16
djustment Procedures · · · · · 1	-17
Thow of Operation Until TOC is Read $\cdots 1$	-18
roubleshooting ····· 1	-19
onnection Diagram · · · · · 1	-26
chematic Diagrams · · · · · Insert	i on
arts List ····· Separate-volume Insert	i on

Safety Precautions

- The design of this product contains special hardware, many circuits and components specially for safety purposes.
 - For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Service should be performed by qualified personnel only.
- Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer's warranty and will further relieve the manufacturer of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
- 3. Many electrical and mechanical parts in the product have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the parts list of Service manual. Electrical components having such features are identified by shading on the schematics and by () on the Parts List in the Service Manual. The use of a substitute replacement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part shown in the Parts List in the Service Manual may create shock, fire, or other hazards.
- 4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and/or the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard.
 - When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and they should be confirmed to be returned to normal, after re-assembling.

- 5. Leakage current check
 - (Safety for electrical shock hazard)

After re-assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the Products (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, control shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock.


Do not use a line isolation transformer during this check.

- Plug the AC line cord directly into the AC outlet.
 Using a "Leakage Current Tester", measure the
 leakage current from each exposed metal part of the
 cabinet, particularly any exposed metal part having a
 return path to the chassis, to a known good earth
 ground (water pipe, etc.). Any leakage current must
 not exceed 0.5 mA AC (r.m.s.).
- Alternate check method

Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a 1500 Ω 10 W resistor paralleled by a 0.15 μF AC-type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground (water pipe, etc.).

Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter.

Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any voltage measured must not exceed 0.75 V AC (r.m.s.). This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).



CHECK THE VOLTAGE SELECTOR'S SETTING (Except for the U.S.A., Canada, Australia, the U.K. and Continental Europe)

Before inserting the power plug, please check that the voltage selector's setting corresponds with the line voltage in your area. If it doesn't be sure to reset the voltage selector before operating this equipment.

The voltage selector may be located on the rear or bottom of the unit, or underneath the platter.

CAUTION: Before setting the voltage selector to the proper voltage, disconnect the power plug.

Important for Laser Products

- 1. CLASS 1 LASER PRODUCT
- 2. DANGER: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
- CAUTION: There are no serviceable parts inside the Laser Unit.
- 4. CAUTION: Do not disassemble the Laser Unit. Replace the complete Laser Unit if it malfunctions.
- 5. CAUTION: The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent emission of radiation when the drawer is open and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.
- 6. CAUTION: If safety switches malfunction, the laser is able to function.
- CAUTION. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.


VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING UPP-STÅR VID KOMPONENTENS ÖPPNING NÄR SÄKERHETSBRYTAREN ÄR FRÅNSLAGEN. **ADVARSEL:** USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.

UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅPNING NÅR SIKKERHETSBRYTEREN ER AVSLOTT. UNNGÅ UTSETTELSE FOR STRÅLING.

VAROITUS: LAITE SISÄLTÄÄ LASERDIODIN, JOKA LÄHETTÄÄ (NÄKYMÄTÖNTÄ) SILMILLE

VAARALLISTA LASERSÄTEILYÄ.





BEFORE USE

Do not insert power plug to the receptacle until completion of all the preparations.

1. Take out the holder, after removing two shipping screws 1 and 2 which hold the bottom of the CD player. Keep these screws and holder for possible future transportation (Fig. 4)

Notes:

- · Be sure to keep the transportation screws.
- · Be sure to prepare for shipment according to the procedures opposite to the above.
- 2. Set the voltage selector 3 to your local line voltage. (Fig. 5)

When this equipment is used in an area where the supply voltage is different from the preset voltage, reset the voltage selector to the correct

(Not provided on units for U.S.A., Canada, Australia, U.K. and Continental Europe.)

VOR INGEBRAUCH-NAHME

Das Netzkabel erst an die Wandsteckdose anschließen, wenn alle Vorbereitungen durchgeführt wurden.

Die beiden Transportschrauben

und

und herausnehmen, die den Boden des CD-Plattenspielers sichern, und dann die Halterung. Diese Schrauben und die Halterung für spätere Transporte aufbewahren. (Abb. 4)

Hinweises:

- Die Transportschrauben an einem sicheren Ort aufbewahren.
- Für eventuellen späteren Transport, die oben beschriebenen Maßnahmen in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- Den Spannungswähler 3 auf den Wert der Netzspannung einstellen (Abb. 5).

Wenn Sie dieses Gerät in einem Land verwenden wollen, wo die Netzspannung anders als der voreingestellte Wert ist, müssen Sie den Spannungsregler zuerst auf den korrekten Wert umstellen.

(Nicht vorhanden bei Geräten für die USA, Kanada, Australien, Großbritannien und Kontinentaleuropa)

AVANT L'UTILISATION

Ne branchez pas la prise de courant sur l'appareil avant que toutes les préparations ont été completées.

1. Enlever le support après avoir enlevé les deux vis 1 et 2 qui fixent la base du lecteur de disques compacts. Conserver ces vis et le support pour utilisation ultérieure en cas de transport. (Fig. 4)

Remarques:

- · S'assurer de bien conserver les vis de transport.
- Pour le réemballage procéder dans l'ordre inverse de celui indiqué plus haut.
- Régler le sélecteur de tension 3 sur la tension du secteur. (Fig. 5) Quand cet appareil est utilisé dans une région où la tension d'alimentation est différente de la tension préréglée, rerégler le sélecteur de tension sur la position correcte. (Pas fourni sur les appareils pour les U.S.A., le Canada, l'Australie, le R.U. et l'Europe Continentale)

CHECKING YOUR LINE VOLTAGE (Except for U.S.A., Canada, Australia, U.K. and Continental

U.S.A., Canada, Australia, U.K. and Continental Europe.)
Before inserting the power plug, please check his setting to see that it corresponds with the line voltage in your area. If it doesn't, be sure to adjust the voltage selector switch to the proper setting before operating this equipment. The voltage selector switch is located on the bottom.


on the bottom CAUTION: Before selecting the "Voltage selector switch" to proper voltage disconnect the power plug.


VOLTSPANNUNG KONTROLLIEREN (Außer USA, Kanada, Australien, UK und kontinental

Europa.) Erst die Voltspannung in Ihr Bereich kontrollieren bevor Erst die Vollspännung in Ihr Bereich Konfrollieren bevor das Netzkabel arzuschlüssen. Slimmt die Spannung nicht mit die auf der Apparat, den Vollwahlschalter auf die richtige Spannung einstellen. Der Wahlschalter befindet sich auf den Boden. WARNUNG: Bevor den "Wahlschalter" zu betätigen das Netzkabel aus die Wandsteckdose.

VERIFICATION DU VOLTAGE DANS VOTRE SECTEUR (Sauf pour les E.U., Canda, Australie, Royaume-Uni et l'Europe continentale.)
Avant d'insèrer la liche, vénifiez si la position correspond au voltage dans votre secteur. Si le voltage ne correspond as règlez le sélecteur de voltage au voltage correct avant de la mise en marche de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au lond de l'appareil Le sélecteur de voltage se trouve au l'experiment de l'appareil le sélecteur de voltage se l'appareil le sélecteur

l'appareil
ATTENTION: Débranchez l'appareil avant de changer le vollage sur le "selecteur de vollage"





CONNECTION DIAGRAM

■ Connecting to an amplifier

Notes

- When connecting any component, set the POWER button to off.
- Connect the plugs firmly after confirming the L (Left) and R (Right).

Connect the OUTPUT terminals of the player to the input terminals (CD, AUX or TAPE PLAY) of the amplifier with the provided signal cords as shown in Fig. 6.

(Do not connect to the PHONO terminals of the amplifier.)

■ Connecting to a cassette deck

Connect the COMPU LINK-1/SYNCHRO terminals of this unit to the COMPU LINK-1/SYNCHRO terminals of an amplifier, cassette deck, etc. to generate COMPU LINK Control System. Concerning compatible amplifiers or cassette decks, consult your dealer.

 Either one of these two COMPU LINK-1/SYNCHRO terminals can be used.

Note

 The synchronized recording is only possible with the JVC product which has the COMPU LINK-1/SYNCHRO terminals. For further details, consult your JVC dealer.

ANSCHLUSS DIAGRAMM

■ Anschluß an einen Verstärker

Hinweise

- Bei Anschlüssen aller Art die Netzspannung ausschalten.
- Die Stecker auf richtigen (Links/Rechts)
 Anschluß und sicheren Sitz überprüfen.

Die OUTPUT- Buchsen des Players über die mitgelieferten Kabel mit den Eingangsbuchsen des Verstärkers (CD, AUX oder TAPE PLAY) verbinden, wie in Abb. 6 gezeigt.

(Nicht an den PHÖNO-Buchsen des Verstärkers anbringen!)

■ Anschluß an ein Cassettendeck

Die COMPU LINK-1/SYNCHRO-Buchsen dieses Geräts an die COMPU LINK-1/SYNCHRO-Buchsen eines Verstärkers. Kassettendecks o.a. anschließen, um das COMPU LINK Bedienungssystem zu aktivieren. Ihr Audio-Handler kann Ihnen die zusammenpassenden Geräte vorstellen.

 Beide COMPU LINK-1/SYNCHRO-Anschlußklemmen sind gleichermaßen verwendbar.

Hinweis

 Synchronisierter Aufnahmebetrieb ist nur mit JVC-Erzeugnissen möglich, die über COMPU LINK-1/SYNCHRO-Buchsen verfügen. Einzelheiten erfahren Sie in Ihrem JVC-Geschäft.

SCHEMA DE RACCORDEMENTS

Raccordement à un amplificateur

Remarques

- Lors du raccordement à un autre appareil, placer la touche POER sur la position d'arrêt.
- Raccorder fermement les prises après avoir vérifié les position L (gauche) et R (droite).

Raccorder les bornes OUTPUT du lecteur aux bornes d'entrée (CD, AUX ou TAPE PLAY) de l'amplificateur avec le câble de signal fourni comme indiqué à la Fig. 6.

(Ne pas raccorder aux bornes "PHONO" de l'amplificateur.)

■ Raccordement à une platine d'enregistrement etc.

Raccorder les prises de synchronisation (COMPU LINK-1/SYNCHRO) de cet appareil aux prises de synchronisation (COMPU LINK-1/SYNCHRO) d'un amplificateur, platine à cassettes, etc. afin d'utiliser le système de commande COMPU LINK. Prendre contact avec un revendeur pour savoir quels amplificateurs ou platines à cassettes sont compatibles.

 L'une ou l'autre de ces deux bornes COMPU LINK-1/SYNCHRO peut être utilisée.

Remarque

 L'enregistrement synchronisé n'est possible qu'avec un appareil JVC muni de bornes COMPU LINK-1/SYNCHRO. Pour plus de détails, consulter votre revendeur JVC.




Fig. 6 Abb. 6 Afb. 6

■ COMPU LINK CONTROL SYSTEM

This is a convenient system which has been originated and developed by JVC. The following are the brief explanations of its major performances:

Automatic Source Selection

When the provided remote cables are used for connecting this unit to other components which have COMPU LINK-1/SYNCHRO terminals, the switch-over of all system components is possible with simple one-touch of the source selector button of JVC's amplifier or receiver. By doing this, the corresponding component will start playing automatically. The source select button of the remote control unit or the activation button of the desired component can be also used for this purpose.

When the components have been switched over, the previous component will stop playing within five seconds.

Synchronized Recording

Synchronized recording refers to the process in which the cassette deck starts recording in synchronism with the CD player. Perform the synchronized recording as follows.

- Set the cassette deck to the REC/PAUSE mode in accordance with the procedures in the instruction manual.
- If you want the programmed recording, program the desired selections in any order you wish to hear
- Press the PLAY (►) button of the CD player. By so doing, the cassette deck is placed in the record mode and synchronized with the CD player for recording. Synchronized recording thus can be made possible.

Notes

- Synchronized recording stops automatically when the CD player stops playing.
- To cancel synchronized recording, press the STOP (a) button of the CD player or cassette deck.
- Press the PLAY (►) button of the cassette deck while pressing the REC (○) button.
- During synchronized recording, the operation of the PLAY (>) button is interlocked with the cassette deck.
- When the REC/PAUSE mode is set by pressing PAUSE (| | |) button after pressing the REC () and PLAY (▶) buttons simultaneously, synchronized recording is not possible. For details, refer to the instruction manual of the cassette deck.
- Abnormal operation will result if the power supply of the component(s) is interrupted midway. If this happens, press the activation button again to restart.
- Ensure that the COMPU LINK-1/SYNCHRO terminals of individual components are connected with the provided remote cables. Also be sure to read the instruction manual for each component very carefully.

■ COMPU LINK BEDIENUNGSSYSTEM

Dieses bedienungstreundliche System ist von JVC erfunden und entwickelt worden. Es folgen kurze Erläuterungen seiner Eigenschaften:

Automatische Signalquellenwahl

Wenn die mitgelieferten Verbindungskabel zum Anschluß dieses Geräts an andere Komponenten verwendet werden, die mit COMPU LINK-1/SYNCHRO-Anschluß-buchsen ausgestattet sind, dann lassen sich sämtliche Bauteile mit einerin einzigen Druck auf die Signalwahltaste des JVC-verstärkers oder — Receivers umschalten. Das entsprechende Gerät beginnt dann automatisch zu spielen Die Signalwahltaste der Fernbedienung oder die Funktionstaste der gewünschten Komponente kann ebenso dazu verwendet werden. Wenn die Komponenten umgeschaltet sind: wird der Wiedergabebetrieb des vorherigen Gerätes innerhalb von fünf Sekunden abgebrochen.

Synchronisierte Aufnahme

Synchronisierte Aufnahme ist ein Vorgang, bei dem das Cassettendeck seinen Aufnahmebetrieb gleichzeitig mit dem Start des CD-Players aufnimmt. Synchronaufnahmen folgendermaßen durchführen:

- Das Cassettendeck gemäß den Anweisungen der Bedienungsanleitung auf Betrieb REC/ PAUSE stellen.
- Für vorprogrammierte Aufnahmen die aufzunehmenden Stücke in der gewünschten Reihenfolge einprogrammieren.
 Die PLAY (►) -Taste des CD-Players drücken.
- Die [PLAY()]-Taste des CD-Players drücken. Das Cassettendeck wird dadurch auf Aufnahmebetrieb geschaltet und für synchrone Aufnahmen vom CD-Player vorbereitet.

Hinweise

- Die Synchronaufnahme wird automatisch abgebrochen, wenn sich der CD-Player abschaltet.
- Zum Ausschalten einer Synchronaufnahme die STOP (II) -Taste am CD-Player oder Cassettendeck drücken.
- Halten Sie die REC (○) -Taste gedrückt, während Sie die Taste PLAY (►) am Cassettendeck drücken.
- Während Synchronaufnahmen ist die Funktion der Taste PLAY (►) mit dem Cassettendeck zusammengeschaltet.
- Wenn man nach gleichzeitigem Betätigen der Tasten REC (○) und PLAY (►) auf Betrieb REC/PAUSE schaltet, indem man die PAUSE (Ⅱ) -Taste drückt, dann ist keine synchrone Aufnahme möglich. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Cassettendecks.
- Es kommt zu Betriebsstörungen, wenn die Stromversorgung eines oder mehrerer Geräte unterbrochen wird. In solch einem Fall ist zum Neustart die Funktionstaste zu drücken.
- Vergewissern Sie sich, daß die COMPU LINK-1/SYNCHRO-Buchsen einzelner Geräte mit den vorgesehenen Verbindungskabeln versehen sind. Ebenfalls nicht versäumen, die Bedienungsanleitungen der einzelnen Geräte sorgfältig durchzulesen.

■ SYSTEME DE COMMANDE COMPU LINK

Il s'agit d'un système très pratique qui a été conçuet développé par JVC. Les lignes suivantes donnent de bréves explications sur ses caractéristiques principales:

Sélection automatique de source d'entrée

Lorsqu'on utilise les câbles de télécommande fournis pour raccorder cet appareil aux autres éléments équipés de bornes de synchronisation (COMPU LINK-1/SYNCHRO), il est possible de passer d'un élément à l'autre en appuyant tout simplement sur une touche du sélecteur d'entrée de l'amplificateur ou de l'amplificateur-tuner JVC. En procédant ainsi, la lecture commence automatiquement sur l'élément correspondant. Il est aussi possible d'utiliser une touche du sélecteur d'entrée de l'unité de télécommande ou la touche de mise en route de l'élément correspondant.

Une fois la commutation des éléments effectuée, la lecture qui était en cours sur l'élément précédent s'arrête dans les cinq secondes qui suivent.

Enregistrement synchronisé

L'enregistrement synchronisé permet de faire démarrer l'enregistrement sur la platine à cassettes en synchronisation avec la lecture sur le lecteur de compact disc. Procéder le manière suivante pour effectuer un enregistrement synchronisé.

- Placer la platine á cassettes dans le mode de pause à l'enregistrement (REC PAUSE) en suivant les instructions données dans son mode d'emploi.
- Si l'on désire enregistrer des morceaux programmés, programmer les morceaux désirés dans l'ordre voulu.
- 3. Appuyer sur la touche de lecture (PLAY (►)) du lecteur CD. La platine à cassettes passe dans le mode d'enregistrement et l'enregistrement s'effectue en synchronisation avec la lecture qui s'effectue sur le lecteur CD. C'est ainsi que l'enregistrement synchronisé est possile.

Remarques:

- L'enregistrement synchronisé s'arrête des que la lecture s'arrête sur le lecteur CD.
- Pour annuler le mode d'enregistrement synchronisé, appuyer sur la touche d'arrêt STOP (a) du lecteur CD ou de la platine à cassettes.
- Appuyer sur la touche PLAY (►) du magnétophone tout en appuyant sur la touche REC (○).
- Pendant l'enregistrement synchronisé, une action sur la touche de lecture/pause PLAY
 (►) du lecteur CD agit aussi sur la platine à cassettes.
- Lorsqu'on place la platine à cassettes en mode de pause à l'enregistrement (REC/PAUSE) en appuyant sur la touche de PAUSE (II) après avoir appuyé simultanément sur les touches d'enregistrement REC (○) et de lecture PLAY(▶), l'enregistrement synchronisé n'est pas possible. Se reporter au mode d'emploi de la platine à cassettes pour plus de détails.
- Le fonctionnement sera anormal si la tension disparait sur un ou plusieurs des éléments au milieu de l'utilisation. Si un tel cas se produit, appuyer une nouvelle fois sur la touche de mise en marche pour recommencer.
- S'assurer que les bornes de synchronisation (COMPU LINK-1/SYNCHRO) des différents éléments sont bien raccordées à l'aide des câbles de telécommande fournis. De même, s'assurer de lire très attentivement le mode d'emploi de chacun des éléments.

DESCRIPTION AND FUNCTIONS BESCHREIBUNG UND FUNKTIONEN DESCRIPTION ET FONCTIONS BESCHRIJVING EN FUNKTIES **DESCRIPCIONES Y FUNCIONES** BESKRIVNING OCH FUNKTIONER




Fig. 7 Abb. 7 Afb. 7

Disc platter

Load the disc to be played

- While the disc platter is moving in or out, do not turn the power off or push or pull the disc platter by hands etc. because a malfunction may occur.
- . While inserting the disc platter into this unit, if something gets stuck in between by mistake, follow the directions below.
- Remove the disc platter out by pressing the OPEN/CLOSE () button.

 Press the POWER button to turn off this
- unit.
- Insert the disc platter slowly into it.
- Turn the power back on by pressing the POWER button again.

OPEN/CLOSE (▲)

Press to move the disc platter in and out. Press once and the disc platter will move out; now load a disc and press again to move the platter back in. The disc is now ready to be played.

If it is pressed during play, play is interrupted, the program is erased from memory and the disc olatier comes out.

Display window (MULTI MODE DISPLAY)

This shows the total number of tunes on the disc, the total playing time, the elapsed playing time, the remaining playing time, various program data, etc. For more details, see "DISPLAY" on page 23.

RECEIVED indicator

REMOTE SENSOR

While infrared signals are being received from the remote control unit, the RECEIVED indicator

4 lights.

Disc-Halter

Abzuspielende Disc einlegen.

- So lange der Disc-Halter aus- oder einfährt, sollte er nicht mit der Hand bewegt oder der Netzstrom ausgeschaltet werden, da dies Betriebsschäden verursachen könnte.
- Sollte zufällig beim Einfahren des Plattenhalters etwas zwischen Halter und Player steckenbleiben, dann beachten Sie folgende
- 1. Die OPEN/CLOSE (▲) Taste betätigen, um den Disk-Halter auszufahren.
- Die POWER -Taste betätigen um das Gerät abzuschalten.
- Langsam den Disk-Halter wieder einbrin-
- Die POWER -Taste betätigen um die Einheit wieder einzuschalten.

② Öffnen/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE

Betätigen, um den Disc-Halter aus- bzw. einzufahren. Wenn man einmal drückt, fährt der Disc-Halter aus: Disc nun einlegen und dann die Taste noch einmal betätigen, um den Disc-Halter wieder einzufahren. Die Disc ist jetzt

Wenn die Taste während der Wiedergabe betätigt wird, wird die Wiedergabe unterbrochen, das Programm aus dem Speicher gelöscht und der Disc-Halter ausgefahren.

Display (MEHRFACH-ANZEIGE)

Zeigt die Titel-Gesamtzahl einer Disc, die Wiedergabe-Gesamtzeit, die abgelaufene Zeit, die verbleibende Zeit verschiedene Programmdaten u.a. Weitere Einzelheiten siehe "Display auf Seite 23

RECEIVED-Anzeige (RECEIVED)

Fernbedienungssensor (REMOTE

Die RECEIVED-Anzeige 4 leuchtet beim Empfang von Infrarotsignalen Fernbedienungseinheit.

Plateau du disque

Poser le disque choisi sur le plateau.

- Pendant le mouvement de sortie ou de rentrée du plateau dans l'appareil, ne pas couper l'alimentation, ne pas tirer sur le plateau ou ne pas le pousser car is risquerait d'être endommagé.
- · Si, en introduisant le plateau dans l'unité, un objet est coincé par erreur entre les deux, suivez les indications ci-dessous.
 - Faire sortir le plateau in enfonçant la touche OPEN/CLOSE (▲).
 Enfoncer la touche POWER pour arrêter
- l'unité.
- Rentrer lentement le plateau dans l'unité.
- Enfoncer la touche POWER de nouveau pour la remise en marche.

2 Touche d'ouverture/fermeture (OPEN/ CLOSE ▲)

L'enfoncer pour faire entrer ou sortir le plateau. Enfoncer une fois pour faire sortir le plateau, poser un disque sur la platine, et enfoncer une nouvelle fois pour faire entrer le plateau. Le disque est alors prêt pour la lecture.

Si cette touche est enfoncée pendant la lecture, la lecture est interrompue, le programme effacé de la mémoire et le plateau sort.

Affichage (AFFICHAGE MULTI MODE)

Cet affichage fait ressortir le nombre total de morceaux d'un disque, la durée de lecture totale, le temps de lecture écoulé, différents reseignements de programme, etc. Pour plus de détails, voir le chapitre AFFICHAGE de la page

Témoin RECEIVED (RECEIVED)

Détecteur de télécommande (REMOTE SENSOR)

Quand les signaux infrarouges sont reçus du télécommande. l'indicateur de boitier RECEIVED 4 s'allume.

() +10

Use this button to designate track numbers over 10 or establish the time interval. For details, refer to "10 key operation buttons".

To program the sequence of the selections to be played, press this button while the CD player is in the standby mode or the disc tray is not loaded. The PROGRAM indicator lights and up to 32 selections can be programmed.

To release this programmed play, press the PROGRAM button again.

10 key operation

To designate the desired track numbers or establish the time interval during the tape editing, use this button. If the desired number is 10 or less, use the 1 - 10 buttons. However, to assign a track number over 10, use the +10 button and the 1 - 10 buttons.

Examples (1 - 10 buttons)

- To assign the 25th track, press +10 button twice and press the 5 button.
- To assign the 30 minutes, button twice and press the 10 button.

1 DISPLAY

This button switches the time data in the display

Each time this button is pressed, the indication changes as follows:

EACH → EACH REMAIN → TOTAL → TOTAL REMAIN

For further detail, see "Display" on page 23.

(1) EDITING

When editing the disc data in the cassette tape, the time interval can be established in advance in accordance with the tape length.

When this button is pressed, "EDITING" appears in the display window for about 4 seconds. During this period, establish the time interval with the 10 key operation buttons.

POWER

Press to switch on the POWER, and the display lights. Press again to switch off the POWER, and the display goes off.

REPEAT

Press this button to play one selection, all the selctions, or the programmed selections of the disc repeatedly.

In case of all the selections, press the button once and play starts with "ALL" and "REPEAT" lit in the display window. In case of one selection, press the button twice and play starts with "1" and "REPEAT" lit in the display window.

To release this repeat play, press the REPEAT button again.

6 +10

Diese Taste zur Eingabe von Titelnummern über 10 oder zur Einstellung der Aufnahmezeitspanne benutzen. Einzelheiten finden Sie unter "ZEHNERTASTATUR (10 KEY OPERATION) Tasten"

Programm (PROGRAM)

Diese Taste während Bereitschaftsbetrieb oder ausgefahrenem Plattenteller betätigen, um die Spielfolge gewünschter Titel ins Programm aufzunehmen. Die PROGRAM-Anzeigelampe leuchtet dann auf, und bis zu 32 Titel lassen sich in den Programmspeicher eingeben.

Zum Aufheben der Programmwiedergabe drücken Sie die PROGRAM -Taste erneut.

ZEHNERTASTATUR (10 KEY OPERATION) Diese Tasten zur Eingabe der gewünschten Titelnummern oder Einstellung der Zeitspanne bei der Bandaufnahme betätigen. Falls die gewünschte Titelnummer 10 oder weniger ist, die Tasten 1 - 10 verwenden. Zum Eingeben einer Titelnummer über 10 verwendet man die

Beispiel (1 - 10 betätigen)

Zur Eingabe des 25. Titels Taste [+10] zweimal drücken und Taste 5 betätigen. Zur Eingabe von 30 Minuten Taste +10

+10 Taste und die entsprechende Taste

zweimal drücken und Taste 10 betätigen.

9 DISPLAY

1 - 10 .

Diese Taste veranlaßt den Wechsel der Zeitangaben im Display. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige wie folgt:

EACH → EACH REMAIN → TOTAL → TOTAL

Näheres siehe "DISPLAY" auf Seite 23.

Selektive Aufnahme (EDITING)

Für selektive Aufnahmen auf Band läßt sich die Aufnahmezeitspanne entsprechend der Länge der verwendeten Tonbandkassette im Voraus eingeben.

Bei Betätigen dieser Taste erscheint im Display etwa 4 Sekunden lang die Anzeige "EDITING" Während dieser Zeit ist die Aufnahmezeitspanne mittels der ZEHNERTASTATUR (10 KEY OPERATION) und "+10"-Taste einzugeben.

Netzspannung (POWER)

Einschalten der Stromversorgung (FOWER) betätigen; die Anzeigelampe leuchtet auf. Zum Ausschalten des Netzstroms Taste noch einmal betätigen; die Anzeigelampe erlischt

Wiederholung (REPEAT)

Diese Taste betätigen, um einen Titel, sämtliche Titel oder die programmierten Titel einer Compact Disc zu Wiederholen.

Falls alle Titel Wiederholt werden sollen, drücken Sie die Taste einmal. Im Display erscheint die Anzeige "All" und "Repeat". Falls nur ein Titel wiederholt werden soll, drücken Sie die Taste zweimal. Im Display erscheint die Anzeige "Repeat" und "1"

Um die Wiederholung aufzuheben, drücken Sie die Taste REPEAT noch einmal.

ര

Utiliser cette touche pour désigner des numéros de morceau supérieurs à 10 ou pour établir l'intervalle de temps. Pour plus de détails, se reporter à la section "Touches numériques"

Programme (PROGRAM)

Pour programmer l'ordre des sélections à lire, appuyer sur cette touche tandis que l'appareil est en mode attente ou tandis que le plateau porte-disque est sorti. Le témoin PROGRAM s'allume et jusqu'à 32 sélections peuvent être programmées.

Pour annuler cette lecture programmée, appuyer de nouveau sur la touche PROGRAM .

Touches numériques (10 KEY OPERATION)

Pour désigner les numéros de morceau désirés ou pour établir l'intervalle de temps lors d'un enregistrement avec montage, utiliser ces touches. Si le numéro désiré est 10 ou moins, utiliser les touches 1 - 10 . Toutefois, pour affecter un numéro de morceau supérieur à 10, utiliser la touche +10 et ces touches 1 - 10 .

Exemples (touches 1 - 10)

- 1. Pour affecter le 25ème morceau, appuyer deux fois sur la touche +10 puis sur la touche 5
- Pour affecter un temps de 30 minutes, appuyer deux fois sur la touche +10 puis sur la touche 10

Affichage (DISPLAY)

Cette touche permet de faire changer l'indication de temps sur la fenêtre d'affichage. A chaque appui sur cette touche, l'indication en question change comme suit:

EACH → EACH REMAIN → TOTAL → TOTAL REMAIN

Pour plus de détails, voir la section "Affichage", page 23.

Hontage (EDITING)

Quand on monte les données du disque sur cassette, l'intervalle de temps peut être établi à l'avance en fonction de la durée de la cassette

Quand on appuie sur cette touche, "EDITING" apparaît sur la fenêtre d'affichage pendant environ quatre secondes. Pendant ces quatre secondes, établir l'intervalle de temps à l'aide des touches de 10 KEY OPERATION

Interrupteur d'alimentation (POWER)

Appuyer sur cet interrupteur pour mettre l'appareil sous tension, l'affichage s'allume. Appuyer une nouvelle fois sur cet interrupteur pour mettre l'appareil hors tension, l'affichage

Prépétition (REPEAT)

Appuyer sur cette touche pour lire une sélection, toutes les sélections ou les sélections programmées du disque à plusieurs reprises. Dans le cas de toutes les sélections, appuyer sur la touche une fois et la lecture démarre avec "ALL" et "REPEAT" allumés sur la fenêtre d'affichage. Dans le cas d'une sélection, appuyer sur la touche deux fois et la lecture démarre avec "1" et "REPEAT" allumés sur la fenêtre d'affichage.

Pour annuler cette lecture répétée, appuyer de nouveau sur la touche REPEAT .

(B) A~B

To play a certain section of the disc, press this button in the play or pause mode.

Pressed this button at the point where you want to start play, and "A \leftarrow " lights in the display window. Press this button again at the point where you want to end play, and "A - B" lights in the display window. Then, play between A and B

To release this repeat play, press the $A \leftarrow B$ button again or the REPEAT button.

SEARCH (◄◄)*

Press this button while in the play or pause mode to scan backward. When this button is pressed continuously, the CD player does the backwardsearch slowly for about 3 seconds and then continues at a higher speed.

SEARCH (→)*

Press this button while in the play or pause mode to scan backward. When this button is pressed continuously, the CD player does the forwardsearch slowly for about 3 seconds and then continues at a higher speed.

While you are pressing the SEARCH (◀) or SEARCH (▶▶) button during play, you can hear the slight sound reproduction. With, this sound reproduction, you can monitor selections.

(B) SKIP (|4|)

Press this button to locate the start of the current selection or to go back to the previous selection during play. Play will go back one selection each time the button is pushed. If the button is held down, play will continue to go back one selection at a time until the button is released.

SKIP ()

Press to move the pickup to the start of the next selection. Every time this button is pressed, the pickup skips forward by one tune. Hoding it pressed moves the pickup forward continuously.

(B) STOP (■)

Press to stop play.

Pressing this button stops the ratation of this disc, showing the total number of selections on the disc and the total playing time in the display

In a few seconds after the disc has stopped its rotation, the player is placed in the stand-by mode with the track number "1" shown in the display window. The player is then ready to play.

Wiederholung A→B (A→B)

Zum wiederholten Abspielen eines bestimmten Abschnittes auf der Compact Disc drückt man während Wiedergabe oder Pause diese Taste. Wenn Sie diese Taste an der Stelle des gewünschten Spielbeginns drücken, leuchtet im Anzeigefenster "A → " auf. Wenn Sie diese Taste an der Stelle des gewünschten Spielendes erneut drücken, leuchtet im Anzeigefenster "A-B" auf. Darauf beginnt die Wiedergabe von A bis B. Um die Wiederholung dieses Abschnitts aufzuheben, drücken Sie die Taste A—B noch einmal oder aber die REPEAT -Taste. Suchlauf (SEARCH 44)*

Während der Wiedergabe oder Pause diese Taste betätigen, um rückwärts abzusuchen. Dauerndes Drücken dieser Taste läßt den CD-Plattenspieler etwa 3 Sekunden lang langsam rückwärts suchen und dann in schnellerem Suchlauf fortfahren.

Suchlauf (SEARCH →)*

Während der Wiedergabe oder Pause diese Taste betätigen, um vorwärts abzusuchen. Dauerndes Drücken dieser Taste läßt den CD-Plattenspieler etwa 3 Sekunden lang langsam vorwärts suchen und dann in schnellerem Suchlauf fortfahren.

Wenn Sie die SEARCH (◀◀) oder SEARCH (▶▶) -Taste während der Wiedergabe gedrückt halten, können Sie den Ton schwach hören. Damit ist das Auffinden der zur Wiedergabe gesuchten Stello möglich.

(B) Sprung (SKIP (◄)

Diese Taste drücken, um den Beginn des laufenden Titels aufzusuchen, oder um während der Wiedergabe zum vorhergehenden Titel zurückzuspringen. Mit jedem Tastendruck springt die Wiedergabe um einen Titel zurück. Falls Sie die Taste gedrückt halten, springt die Wiedergabe um jeweils einen Titel zurück, bis Sie die Taste freigeben.

Sprungtaste (SKIP ▶)

Führt den Abnehmer zum Anfang des nächsten Titels vor. Jedes erneute Drücken der Taste läßt den Abnehmer um einen Titel vorspringen. Ununterbrochenes Drücken führt den Abnehmer kontinuierlich vor.

Stopp (STOP ■)

Wiedergabe mit dieser Taste beenden. Bei Betätigung hält der Plattenteller an, und die Gesamtzahl der Plattentitel und die Gesamtspielzeit werden im Display angezeigt.

Einige Sekunden nach Anhalten des Plattentellers schaltet sich der Plattenspieler auf Bereitscahft (Standby) und zeigt die Titelnummer "1" im Display an, Der Plattenspieler ist dann betriebsbereit

(B) A → B

Pour lire une certaine partie du disque, appuyer sur cette touche pendant le mode lecture ou

Appuyer sur cette touche à l'endroit où on veut démarrer la lecture, et "A→" s'allume sur la fenêtre d'affichage. Appuyer de nouveau sur cette touche à l'endroit où on veut terminer la lecture, et "A+B" s'allume sur la fenêtre d'affichage. Ensuite, la lecture entre A et B

Pour annuler cette lecture répétée, appuyer de nouveau sur la touche A -- B ou appuyer sur la touche REPEAT

Recherche (SEARCH ◄)*

Appuyer sur cette touche pendant le mode lecture ou pause pour effectuer une recherche vers l'arrière. Quand on maintient cette touche enfoncée, l'appareil effectue la recherche vers l'arrière lentement pendant environ trois secondes puis continue plus rapidement.

Recherche (SEARCH →)*

Appuyer sur cette touche pendant le mode lecture ou pause pour effectuer une recherche vers l'avant. Quand on maintient cette touche enfoncée, l'appareil effectue la recherche vers l'avant lentement pendant environ trois secondes puis continue plus rapidement

* Quand on appuie sur la SEARCH (◀◀)] ou SEARCH (▶▶) touche pendant la lecture, une faible reproduction sonore est audible. Cette reproduction sonore permet de contrôler les sélections.

(B) Saut (SKIP ◄)

Appuyer sur cette touche pour localiser le départ de la sélection actuelle ou pour revenir à la sélection précédente pendant la lecture. La lecture recule d'une sélection à chaque appui sur cette touche. Quand on maintient cette touche enfoncée, la lecture continue de reculer sélection par sélection jusqu'à ce qu'on la

Touche de passage (SKIP ▶)

L'enfoncer pour déplacer la tête de lecture au début du morceau suivant. Chaque pression qui suit entraine le saut d'un morceau. Une pression continue sur la touche entraine une avance cotinue de la tête de lecture.

Touche d'arret (STOP ■)

Appuyer sur cette touche pour arrêter la lecture. Le compact disc s'arrête de tourner lorsqu'on appuie sur cette touche et le nombre total de morceaux du disque ainsi que le temps total de lecture sont affichés.

Quelques secondes après l'arrêt du disque le lecteur passe en mode d'attente et le numéro de morceau "1" est affiché. Le lecteur est alors prêt pour la lecture.

(P) PAUSE (11)

Press to suspend play temporarily; the optical pickup stops and the disc continues to rotate. This status is called the pause mode.

② PLAY (►)

Press to start play.

If disc platter is out; press this button, then disc platter moves in and play starts (without pressing the OPEN/CLOSE (▲) button).

PHONES

Insert the headphones plug into this jack.

2 RANDOM

To play selections of the disc at random, press this button.

PHONES LEVEL

Adjust the volume of the headphones by this knob.

Note:

When listening to music by the headphones, be careful not to stimulate your ears by setting the volume too high. Adjust the volume properly to obtain an ear-pleasing listening.

(P) PAUSE (II)

Unterbricht die Wiedergabe. Der optische Abtaster stoppt, und die Disc dreht sich weiter. Das Gerät befindet sich also im Pausen-Betrieb.

Wiedergabetaste (PLAY ▶)

Zur Wiedergabe betätigen.

Einen ausgefahrenen Disc-Halter läßt das Betätigen dieser Taste einfahren und die Wiedergabe beginnt (ohne daß die OPEN/
CLOSE (▲) Taste gedrückt werden müßte).

Wiedergabe beginnt (ohne daß die OPEN/
CLOSE (▲) Taste gedrückt werden müßte).

Kipfhörerstecker in diese Buchse stecken.

Zufallswiedergabe (RANDOM)

Zur zufällige Wiedergabe der Compact-Disc-Titel diese Taste betätigen

Kopfhörerpegel (PHONES LEVEL)

Die Lautstärke des Kopfhörers einstellen.

Hinweis:

 Beim Anhören von Musik über Kopfhörer darauf achten, daß die Ohren nicht durch übermäßige Lautstärke geschädigt wer-

Die Lautstärke so einstellen, daß der Lautstärkepegel angenehm bleibt.

(PAUSE II)

L'enfoncer pour arrêter momentanément la lecture; la lecture optique s'arrête mais le disque continue à tourner. On dit alors qu'on est en mode PAUSE.

Touche de lecture (PLAY ►)

L'enfoncer pour commencer la lecture. Lorsque le plateau est sorti, enfoncer cette touche pour le faire rentrer et commencer la lecture (sans avoir à enfoncer la touche OPEN/CLOSE (▲) (ouverture/fermeture).

@ Ecouteurs (PHONES)

Brancher un casque d'écoute sur cette prise.

Aléatoire (RANDOM)

Pour lire les sélections du disque au hasard, appuyer sur cette touche.

Niveau de casque (PHONES LEVEL)


Régler le volume du casque à l'aide de ce bouton.

Remarque:

• Quand on écoute de la musique avec le casque, faire attention à ne pas trop monter

Régler le volume corectement pour obtenir une écoute agréable à l'oreille.

DISPLAY (MULTIMODE DISPLAY) DISPLAY (MEHRFUNKTIONALE ANZEIGE) AFFICHAGE (AFFICHAGE MULTIMODE) DISPLAY (MULTI-MODE DISPLAY) VISUALIZACION (VISUALIZACION DE MULTIMODOS) DISPLAY (FLERFUNKTIONSDISPLAY)



RANDOM

Lights during random shuffle play.

PLAY/PAUSE indicators

▶: Lights when the PLAY (▶) button is pressed. II: Lights when the PAUSE (II) button is

PRGM

Lights when selections are ready to be programmed.

INTRO

Lights when the first 15 seconds of individual selections are played.

REPEAT

Lights when the repeat play is ready

Lights when the repeat play of only one selection is instructed.

Lights when the repeat play of all the selections are instructed.

A-B:

Lights when the repeat play between A and B is ready

6 TRACK/INDEX/STEP

TOTAL TRACK:

Lights when all the selections of the disc are shown

TRACK:

Shows the programmed selection numbers or the current selection numbers of the disc.

INDEX:

Shows index numbers.

STEP:

Shows the step memory numbers of the programmed selections

Zufallswiedergabe (RANDOM)

Leuchtet während zufällinger Titelwiedergabe Wiedergabe auf.

PLAY/PAUSE-Anzeige (PLAY/PAUSE)

➤: Leuchtet bei gedrückter PLAY (►) -Taste gedrückter PAUSE Leuchtet bei (II) -Taste.

Programm (PRGM)

Aufleuchten zeigt Bereitschaft zur Programm-Eingabe an

Einleitung (INTRO)

Leuchtet bei Wiedergabe der jeweils ersten 15 Sekunden einzelner Titel auf.

Wiederholung (REPEAT)

Leuchtet bei Bereitschaft zur Wiederholung auf.

Leuchtet auf, wenn die Wiederholung von nur einem Titel eingegeben wurde.

ALL:

Leuchtet auf, wenn die Wiederholung aller Titel eingegeben wurde.

Leuchtet bei Bereitschaft zur Wiederholung

von A bis B auf Titel/Index/Folge (TRACK/INDEX/STEP) TOTAL TRACK:

Leuchtet auf, wenn alle CD-Titel angezeigt werden

TRACK:

Zeigt die programmierten Titelnummern oder die laufenden Titelnummern der Compact Disc an.

INDEX:

Zeigt die Indexnummern an.

STEP:

Zeigt die gespeicherte Anzahl der programmierten Titel an

Aléatoire (RANDOM)

S'allume pendant la lecture aléatoire

Fig. 8 Abb. 8 Afb. 8

Témoins de lecture/pause (PLAY/PAUSE)

S'allume quand on appuie sur la touche PLAY (►).

II: S'allume quand on appuie sur la touche PAUSE (11).

Programme (PRGM)

S'allume quand les sélections sont prêtes à être programmées

Introduction (INTRO)

S'allume quand les premières 15 secondes des sélections sont lues

Répétition (REPEAT)

S'allume quand la lecture répétée est prête.

S'allume quand la lecture répétée d'une seule sélection est demandée.

ALL:

S'allume quand la lecture répétée de toutes les sélections est demandée.

S'allume quand la lecture répétée entre A et B est prête.

Plage/Index/Pas (TRACK/INDEX/STEP) TOTAL TRACK:

S'allume quand toutes les sélections du disque sont indiquées.

TRACK:

les numéros des sélections Indique programmées ou le numéro de la sélection actuelle du disque.

INDEX:

Indique les numéros d'index.

STEP:

Indique les numéros de pas de mémoire des sélections programmées.

7 TIME INDICATOR

Each time the DISPLAY button is pressed, the indication changes in the following order:

EACH, EACH REMAIN, TOTAL, and TOTAL REMAIN

EACH:

Shows the elapsed playing time of each selection.

EACH REMAIN:

Shows the remaining playing time of each selection. (Shows nothing when the total number of selections or programs is 26 or more.)

TOTAL:

Shows the elapsed playing time of the disc or the programmed selections.

(Shows nothing when the total number of selections is 26 or more.)

TOTAL REMAIN:

Shows the remaining playing time of the disc or the programmed selections.

(Shows nothing when the total number of selections is 26 or more.)

MINUTE:

Shows the total playing time, elapsed playing time, or remaining playing time in minutes. (Shows nothing when the total number of selections is 26 or more.)

SECOND:

Shows the total playing time, elapsed playing time, or remaining playing time in seconds.

EDITING:

Lights when performing edit recording or establishing the time interval (about 4 seconds).

Mark

This mark (red) indicates the number of the current selection. Thus it can be used to scan or program the desired selection.

Program Chart

This Chart indicates the number of each selection on the disc. When a selection is programmed, "L_J" which surrounds the selection number lights. If the disc contains 26 or more selections, "OVER" lights. In this case, confirm the total number of selections by the TOTAL TRACK.

When the disc is loaded upside down or not loaded on the disc tray, "no disc" appears as shown below.

Zeitanzeige (TIME INDICATOR)

Diese Anzeige wechselt jedesmal, wenn man die DISPLAY -Taste betätigt, und zwar in nachstehender Reihenfolge:

EACH, EACH REMAIN, TOTAL und TOTAL REMAIN

EACH:

Zeigt die verstrichene Spielzeit eines laufenden Titels an.

EACH REMAIN:

Zeigt die verbleibende Spielzeit eines laufenden Titels an. (Zeigt nichts an, wenn die Gesamtzahl der Titel oder Programs 26 oder mehr ist.)

TOTAL:

Zeigt die vestrichene Spielzeit der Compact Disc oder aller Programmtitel an.

(Keine Anzeige, wenn die Gesamtzahl der Titel größer als 26 ist.)

TOTAL REMAIN:

Zeigt die verbleibende Spielzeit der Compact Disc oder der Programmtitel an.

(Keine Anzeige, wenn die Gesamtzahl der Titel größer als 26 ist.)

MINUTE:

Zeigt die Gesamtspielzeit, verstrichene Spielzeit oder verbleibende Spielzeit in Minuten an.

(Keine Anzeige, wenn die Gesamtzahl der Titel größer als 26 ist.)

SECOND:

Zeigt die Gesamtspielzeit, verstrichene Spielzeit oder verbleibende Spielzeit in Sekunden an.

EDITING:

Leuchtet während selektiver Aufnahme auf oder während Festlegung des Zeitintervalls (etwa 4 Sekunden).

Markierung

Diese Markierung (rot) bezeichnet die Nummer des laufenden Titels. Sie läßt sich zum Suchen oder Programmieren eines gewünschten Titels verwenden.

Programmtabelle

Diese Tabelle bezeichnet die Nummer jeden Titels auf der Compact Disc. Wenn ein Titel ins Programm aufgenommen wird, leuchtet die Markierung "LJ" zu beiden Seiten der Titelnummer auf, Falls die Compact Disc 26 oder mehr Titel enthält, leuchtet "OVER" auf. In diesem Fall können Sie die Gesamttitelzahl über TOTAL TRACK feststellen.

 Wenn die Compact Disc mit der Unterseite nach oben eingelegt wurde oder keine Compact Disc auf dem Plattenteller liegt, erscheint die Anzeige "no disc", wie nachstehend dargestellt.

Indicateur de temps (TIME INDICATOR)

A chaque appui sur la touche DISPLAY, l'indication change dans l'ordre suivant: EACH, EACH REMAIN, TOTAL et TOTAL REMAIN

EACH:

Indique le temps de lecture écoulé de chaque sélection.

EACH REMAIN:

Indique le temps de lecture restant de chaque sélection. (N'indique rien quand le nombre total de sélections ou programmes est de 26 ou plus).

TOTAL:

Indique le temps de lecture écoulé du disque ou des sélections programmées.

(N'indique rien quand le nombre total de sélections est de 26 ou plus.)

TOTAL REMAIN:

Indique le temps de lecture restant du disque ou des sélections programmées.

(N'indique rien quand le nombre total de sélections est de 26 ou plus.)

MINUTE:

Indique le temps de lecture total, le temps de lecture écoulé ou le temps de lecture restant en minutes.

(N'indique rien quand le nombre total de sélections est de 26 ou plus.)

SECOND:

Indique le temps de lecture total, le temps de lecture écoulé ou le temps de lecture restant en secondes.

EDITING:

S'allume quand on effectue l'enregistrement avec montage ou quand on établit l'intervalle de temps (environ 4 secondes)

3 Signe -

Ce signe (rouge) indique le numéro de la sélection actuelle. Il peut ainsi être utilisé pour rechercher ou programmer toute sélection désirée.

Tableau de programme

Ce Tableau indique le numéro de chaque sélection du disque. Quand une sélection est programmée, le signe "LLL" qui entoure le numéro correspondant s'allume. Si le disque contient 26 sélections ou plus, "OVER" s'allume. Dans ce cas, contrôler le nombre total de sélections à l'aide de l'indicateur TOTAL TRACK.

 Quand le disque est mis en place sens dessus dessous ou quand il n'y a pas de disque dans le plateau, l'indication "pas de disque" apparaît comme montré ci-dessous.
> Fig. 9 Abb. 9 Afb. 9

■Example of indications

 When the total playing time of a disc with 12 selections is 34 minutes 56 seconds.



 When the remaining time is 32 minutes 34 seconds when the second selection is playing.

 When the forth selection is programmed sixth and the total playing time is 56 minutes 52 seconds.

 When 1 minute 23 seconds has elapsed with the first selection playing.

 This is the case where the sixth selection was played first and the third selection next by the random shuffle play.

 When the elapsed time of the third selection which is programmed fourth is 2 minutes 34 seconds.

■Anzeigebeispiel

 Wenn die Gesamtspielzeit einer Disc mit 12 Titeln 34 Minuten 56 Sekunden beträgt.

 Wenn die verbleibende Zeit 32 Minuten 34 Sekunden beträgt, während der zweite Titel spielt.

 Wenn der vierte Titel als sechster vorprogrammiert ist und die Gesamtspielzeit 56 Minuten 52 Sekunden beträgt.

 Wenn 1 Minute 23 Sekunden verstrichen sind und der erste Titel spielt.

 Dies gilt, wenn im Zufalls-Wiedergabebetrieb der sechste. Titel zuerst und dann der dritte. Titel gespielt wurde.

 Wenn die verstrichene Zeit des dritten Titels, der als vierter vorprogrammiert ist, 2 Minuten 34 Sekunden beträgt.

■Exemples d'indication

 La durée de lecture totale d'un disque qui comporte 12 morceaux est de 34 minutes 56 secondes.

• Il reste 32 minutes 34 secondes de lecture et on est à la lecture ou deuxième morceau.

 Le quatrième morceau est programmé sixième et la durée de lecture totale est de 56 minutes 52 secondes.

• Le temps écoulé est de 1 minute 23 secondes et on est à la lecture du premier morceau.

 Cas où la sixième sélection, suivie de la troisième, ont été lues par la lecture aléatoire.

 Le temps écoulé du troisième morceau qui est programmé quatrième est de 2 minutes 34 seconds.

REMOTE CONTROL UNIT (RM-SX450)

■How to install batteries

- 1. Remove the rear cover of the remote control unit. To remove it, pull the catch in the direction by pressing it as shown in Fig. 10.
- Install two attached batteries (AA R6 UM-3) as shown in Fig. 11.
 - Be sure batteries are installed with correct polarity, (+), and (--).
- Reinstall the rear cover of the remote control unit. Slide as shown in Fig. 12.

■How to operate

Operate the remote control unit (RM-SX450) firmly but gently, pointing it at the REMOTE SENSOR receiving window of the player.

Within about 7m, you can control the player without leaving your seat. But, as using the remote control unit at an angle makes the distance shorter, use it as far as possible in front of the receiving window.

■Adroit of batteries

Incorrect use of batteries can cause corrosion or damage. Note the following points to lengthen the life of batteries.

- 1. Install batteries with correct polarity, (+) and (-).
- Do not use with new and old batteries together.
- As a battery with the same shape may have a different voltage, be sure to use batteries of the same type.
- Remove batteries from the remote control unit when it is not to be used for a long period of time.

Note:

• The lower the temperature, the shorter the battery life.

Battery replacement

The service life of the batteries depends on the condition of use; the standard life is about one

When the batteries become worn-out, the effective distance of the remote control unit will become shorter. If this happens, replace batteries with new ones.

FERNBEDIENUNGSEINHEIT (RM-SX450)

- ■Einlegen der Batterien

 1. Batteriedeckel der Fernbedienungseinheit abnehmen
 - Dazu die Sperre drücken und in die auf dem Deckel gezeigte Richtung ziehen. Wie Abb. 10
- Zwei beigefügte Batterien (AA R6 UM-3) wie in Abb. 11 gezeigt einlegen.
 - Sichergehen, daß die Batteriepole (+) und (-) zur richtigen Seite weisen.
- Rückwand der Fernbedienungseinheit wieder aufsetzen. Wie in Abb. 12 gezeigt einschieben.

■Bedienung

Die Fernbedienungseinheit (RM-SX450) fest, aber behutsam betätigen, dabei in Richtung des REMOTE SENSOR Empfangsfelds am Player weisen lassen.

Innerhalb etwa 7m läßt sich der Player steuern, ohne daß man seinen Platz verlassen müßte. Da diese Distanz bei Abwinklung aber kürzer wird, sollte die Fernbedienungseinheit möglichst in gerader Richtung zum Empfangsfeld benutzt

■Ordnungsgemäßer Gebrauch der Batterien.

Falscher Gebrauch der Batterien verursacht Rostbildung oder Schäden. Die nachstehenden Punkte helfen, die Betriebsdauer der Batterie zu verlängern.

- 1. Batterie mit korrekter Ausrichtung der Polarität (+) und (-) einlegen.
- Keine alten und neuen Batterien zusammen verwenden.
- Da eine Batterie der selben Form eventuell eine andere Spannung aufweist, sind unbedingt Batterien des selben Typs zu verwenden.
- Batterien aus der Fernbedienungseinheit herausnehmen, wenn diese über lange Zeit nicht in Gebrauch genommen wird.

Hinweis:

Je niedriger die Temperatur, desto länger die Betriebsdauer der Batterie.

Auswechseln der Batterien

Die Betriebsdauer der Batterien hängt von den Gebrauchsbedingungen ab; rechnen Sie mit durchschnittlich einem Jahr.

Wenn die Batterien schwach werden, verringert sich die Reichweite der Fernbedienungseinheit. Wenn dies geschieht, sind die Batterien gegen neue auszutauschen.

TELECOMMANDE (RM-SX450)

■Mise en place des pile

- Retirer le couvercle arrière de la télécommande. Pour ce faire, tirer sur le loquet en exerçant une pression dans la direction de la flêche comme indiqué sur la Fig. 10.
- Insérer deux piles (AA R6 UM-3) comme indiqué
 - S'assurer que la polarité des piles (+) et (-) est respectée.
- Remettre le couvercle arrière en place. Le faire alisser comme indiqué Fig. 12.

■Manipulation de la télécommande

Manipuler la télécommande (RM-SX450) avec soin et précision, en la dirigeant vers la fenêtre de télédétection de l'appareil. Sans bouger de votre siège, vous pouvez faire fonctionner votre appareil dans un rayon de 7 mètres environ. Cependant lorsque la télécommande est située en angle par rapport à l'appareil, cette distance se trouve réduite; il est donc préférable de se placer le plus loin possible en ligne droite par rapport à la fenêtre de détection.

■Utilisation appropriée des piles

Une utilisation impropre des piles peut entrainer des corrosions et des dommages. Respecter les points suivants pour une utilisation prolongée des

- 1. Respecter leur polarité (+) et (-).
- Ne pas utiliser une pile neuve avec une pile
- S'assurer que les piles utilisées sont de même type car des piles de même voltage peuvent très bien avoir exactement la même forme.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant longtemps, retirer les

Remarque:

 Plus la température ambiante est basse plus la durée de vie d'une pile diminue.

• Remplacement des piles

La durée de vie des piles dépend des conditions d'utilisation de la télécommande. La durée de vie moyenne est estimée à un an.

Lorsque les piles sont usées, le rayon d'action de la télécommande est raccourci. Dans ce cas remplacer les piles usées par des neuves.



Fig. 10 Abb. 10 Afb. 10




Fig. 11 Abb. 11 Afb. 11




Fig. 12 Abb. 12 Afb. 12

Notes:

- The provided remote control unit (RM-SX450) has the operating buttons which are in principle identical with those of the CD player. The only difference is the INTRO, and INDEX buttons which are not installed in the CD player. For details, see "DESCRIPTION AND FUNCTION" on pages 15-22.
- When changing the program data, release the program data with the PROGRAM button first. Then program the desired selections again with the PROGRAM button.

INDEX

- (--): To start play from the desired index point, scan the desired index point backward with this button.
- (--): To start play from the desired index point, scan the desired index point forward with this button.

2 INTRO

Press this button to monitor the desired selections by hearing the first 15 seconds of individual selections. When this button is pressed in the standby mode, play starts in order from the first selection (or from the first programmed selection) and continues playing the first 15 seconds of each selection (or each programmed selection) to the end.

When you want to hear the full-length play of such selection, press the INTRO button while you are hearing it. The introduction mode will be released and normal play will starts.

Hinweise:

- Die Bedienungstasten der mitgelieferten Fernbedienungseinheit (RM-SX450) sind mit denen des CD-Plattenspielers prinzipiell identisch, ausgenommen die Tasten INTRO, und INDEX, die beim CD-Plattenspieler fehlen. Näheres siehe "BESCHREIBUNG UND FUNKTION" auf den Seiten 15-22.
- Zum Neuprogrammieren des Spielprogramms zuerst das alte Spielprogramm mit der PROGRAM - Taste freigeben. Dann die neugewünschten Titel mit der PROGRAM -Taste eingeben.

INDEX

- (--): Bei Betätigen dieser Taste sucht das Gerät den gewünschten Indexpunkt rückwärts auf und beginnt dann von dort mit der Wiedergabe.
- (--): Bei Betätigen dieser Taste sucht das Gerät den gewünschten Indexpunkt nach Vorwärts auf und beginnt dann von dort mit der Wiedergabe.

② Einleitung (INTRO)

Diese Taste betätigen, um die gewünschten Titel durch Anhören der jeweils ersten 15 Sekunden zu ermitteln. Wenn Sie diese Taste im Bereitschaftsbetrieb drücken, beginnt die Wiedergabe der Reihe nach mit dem ersten Titel (oder mit dem ersten Programmtitel) und spielt dann jeweils die ersten 15 Sekunden aller Titel (oder aller Programmtitel) bis zum Ende.

Wenn Sie die Titel vollständig anhören wollen, drücken Sie die INTRO -Taste während der Wiedergabe der Einleitung. Der Einleitungsbetrieb wird dann aufgehoben, und die normale Wiedergabe beginnt.

Remarques:

- Les touches de la télécommande (RM-SX450) fournies sont en principe identiques à celles du lecteur de disques compacts. La seule différence est les touches INTRO, et INDEX qui n'existent pas sur le tecteur de disques compacts. Pour plus de détails, voir la section "DESCRIPTION ET FONCTIONS", pages 15-22.
- Pour changer les données programmées, commencer par les annuler à l'aide de la touche PROGRAM . Ensuite, à l'aide de cette touche PROGRAM , effectuer la nouvelle programmation des sélections désirées.

1 Index (INDEX)

- (--): Pour démarrer la lecture au point d'index désiré, passer les points d'index en revue vers l'arrière avec cette touche.
- (—): Pour démarrer la lecture au point d'index désiré, passer les points d'index en revue vers l'avant avec cette touche.

2 Introduction (INTRO)

Appuyer sur cette touche pour contrôler les sélections désirées en écoutant les premières 15 secondes des diverses sélections. Quand on appuie sur cette touche pendant le mode attente, la lecture démarre dans l'ordre à partir de la première sélection (ou à partir de la première sélection programmée) et continue pendant 15 secondes, ceci pour chaque sélection (ou pour chaque sélection programmée).

Quand on veut écouter la totalité de chaque sélection, appuyer sur la touche INTRO pendant l'écoute. Le mode lecture d'introductions est alors annulé et la lecture normale démarre.




Fig. 13 Abb. 13 Afb. 13

HOW TO OPERATE

Preliminary Operation

- Switch on and adjust components such as an amplifier to play selections on the CD player.
- Switch on the CD player, and the display window
- Press the OPEN/CLOSE (▲) button to slide the disc tray out.
- With its label side up, load a disc on the CD player.

To Play From the First Selection to the Last Selection of the Disc

5-1. Press the PLAY (▶) button, and the indicator on this display blinks. At the same time the disc tray is automatically loaded and play of the first selection of the disc is started. Upon start of play, the indicator on this display stops blinking and lights.

stops billing and lights.

5-2. When the PLAY (▶) button is pressed after the OPEN/CLOSE (▲) button has been pressed, play is also started with the first selection of the disc. In this case, the display shows the number of tracks and total playing time of the disc for 3 seconds immediately after the disc is loaded. However, the display shows nothing if the PLAY (>) button is pressed before these data appear in the diaplay window.

During play, the ▶ indicator is lit, and the track number and elapsed time of the current selection are shown in the display window. When the play of all the selections ends, the CD player enters the standby mode.

To Play From Any Desired Selecion to the Last Selection of the Disc

Designate the desired selection number by the 10 key operation buttons. The red mark (--) of the desired selection (in the display window) lights and play starts.

The desired selection also can be designated by the SKIP (►), SKIP (►) buttons In this case, play starts when the PLAY (>) button is pressed.

Example

To start playback from the fourth selection of the disc, press "4" of the 10 key operation buttons.

To Stop Play Temporarily
7. Press the PAUSE (1 1) button. The indicator (II) on the display lights and play stops temporarily.

To release this temporary stop, press the PLAY (►) button.

BEDIENUNGS-ANWEISUNG

Vor dem Betrieb

- 1. Komponenten wie z.B. den Verstärker einschalten und einstellen, soweit dies zum Betrieb des CD-Plattenspielers erforderlich ist.
- Den CD-Plattenspieler einschalten. Die Display leuchtet dann auf.
- Die Taste OPEN/CLOSE (▲) betätigen, um den Plattenhalter auszufahren.
- Die Compact Disc mit dem Etikett nach oben in den CD-Plattenspieler einlegen.

Zur Wiedergabe vom ersten bis zum letzten Titel der Compact Disc

- 5-1. Die PLAY (▶) Taste drücken. Die Anzeige blinkt nun im Display. Gleionzeitig wird automatisch der Plattenteller geladen, und die Wiedergabe des ersten Plattentitels beginnt. Nach Spielbeginn springt die Anzeige im
- Display von Blinken auf Dauerleuchten um.
 5-2. Wenn Sie die PLAY (▶)-Taste betätigen, nachdem Sie die OPEN/CLOSE (▲) Taste bereits gedrückt haben, beginnt die Wiedergabe ebenso mit dem ersten Plattentitel. In diesem Fall zeigt das Anzeigefenster 3 Sekunden lang nach Laden der Platte die Anzahl der Titel und die Gesamtspielzeit der Compact Disc an. Das Anzeigefenster bleibt allerdings leer, wenn Sie die PLAY (►) -Taste betätigen, bevor diese Daten im Anzeigefenster erscheinen.

Während der Wiedergabe leuchtet die (►)-Anzeige auf, und Titelnummer und verstrichene Spielzeit des laufenden Titels werden im Anzeigefenster dargestellt. Wenn sämtliche Titel abgespielt sind, schaltet sich der CD-Plattenspieler auf Bereitschaftsbetrieb

Zur Wiedergabe ab einem gewünschten Titel bis zum letzten Titel der Compact Disc

Geben Sie die gewünschte Titelnummer mittels der 10 KEY OPERATION-Tasten ein. Die rote Markierung (---) des gewünschten Titels (im Anzeigefenster) leuchtet auf, und die Wiedergabe beginnt

Der gewünschte Titel läßt sich auch mit den SKIP(►), SKIP(►) -Tasten eingeben. In diesem Fall beginnt die Wiedergabe mit dem Drücken der PLAY (▶)]-Taste.

Beispiel

Um mit der Wiedergabe ab dem vierten Titel der Compact Disc zu beginnen, geben Sie mit den 10 KEY OPERATION-Tasten die Zahl "4" ein.

Zeitweise Unterbrechung der Wiedergabe
7. Drücken Sie die PAUSE (II) -Taste. Die Anzeige (II) leuchtet im Display, und die Wiedergabe wird unterbrochen.

Um die Unterbrechung aufzuheben, betätigen Sie einfach wieder die PLAY (▶) -Taste.

UTILISATION

Opérations préliminaires

- Mettre sous tension et régler les éléments, tels qu'amplificateur, pour lire des sélections sur le lecteur de disques compacts.
- Mettre le lecteur de disques compacts sous tension; la fenêtre d'affichage s'allume.

 Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE ()
- pour faire sortir le plateau porte-disque.
- Avec son étiquette en haut, mettre un disque en place sur le plateau.

Pour lire de la première à la dernière sélection du disque

- 5-1. Appuyer sur la touche PLAY (►); le témoin clignote sur l'affichage. En même temps, le plateau rentre automatiquement et la lecture de la première sélection du disque démarre. Dès le démarrage de la lecture, le témoin de l'affichage arrête de clignoter et reste allumé.
- 5-2. Quand on appuie sur la touche PLAY (▶) après avoir appuye sur la touche OPEN/CLOSE () la lecture démarre aussi à la première sélection du disque. Dans ce cas, l'affichage indique le nombre de morceaux et le temps de lecture total du disque pendant trois secondes juste après la mise en place du disque. Toutefois, l'affichage n'indique rien si on appuie sur la touche PLAY (>) avant que ces données apparaissent sur la fenêtre d'affichage.

Pendant la lecture, le témoin ▶ est allumé et le numéro de morceau et le temps écoulé de la sélection actuelle sont indiqués sur la fenêtre d'affichage

Quand la lecture de toutes les sélections se termine, l'appareil se met en mode attente.

Pour lire d'une sélection désirée à la dernière sélection du dispue

A l'aide des touches de 10 KEY OPERATION, désigner le numéro de la sélection désirée. La marque rouge (-) de cette sélection apparaît (sur la fenêtre d'affichage) et la lecture démarre.

La sélection désirée peut aussi être désignée à l'aide des touches SKIP (), SKIP (). Dans ce cas, la lecture démarre quand on appuie sur la touche PLAY (▶)

Exemple

Pour démarrer la lecture à la quatreième sélection du disque, appuyer sur la touche de 10 KEY OPERATION "4"

Pour interrompre la lecture provisoirement
7. Appuyer sur la touche PAUSE (| 1) Le témoin (11) s'allume sur l'affichage et la lecture s'arrête provisoirement. Pour quitter cet arrêt temporaire, appuyer sur

la touche PLAY (►)

To Switch Selections During Play

- To play from the start of the desired selection, designate the desired selection with the 10 key operation buttons.
 - To skip to the next selection during play, press the SKIP (►) button.

Example

To switch from the second selection to the third selection, press the SKIP (►) button.

• To skip to previous selection, press the SKIP () button, and locate the start of the current selection. Immediately after this, press the SKIP (◄) button again.

Example

To switch during play from the seventh selection to the sixth selection, press the SKIP (🖊) button again.

To Repeat Play

10-1. Press the REPEAT button. The REPEAT ALL indicator lights and all the selectons or all the programmed selections of the disc can be played back repeatedly. If the REPEAT button is pressed again, "REPEAT 1" appears in the display window and one designated selection will be played back repeatedly. To release the repeat play, press the REPEAT button again.

Note:

 To repeat the programmed play, random play, or play of the first 15 seconds of each selection, press the REPEAT button.

Wechsel zu einem anderen Titel während der Wiedergabe

- •Um mit der Wiedergabe vom Beginn des gewünschten Titels anzufangen, wählt man diesen Titel mittels der 10 KEY OPERATION-
 - Die SKIP (►) -Taste drücken, um während der Wiedergabe zum nächsten Titel vorzuspringen.

Beispiel

Um vom zweiten Titel zum dritten zu springen,betätigen Sie die SKIP(►)-Taste.

 Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie die SKIP (◄) -Taste und gelangen damit zum Anfang des laufenden Titels Unmittelbar darauf noch einmal die SKIP (◄) -Taste betätigen.

Beispiel

Um während der Wiedergabe vom siebten Titel zum sechsten zu springen, drückt man die SKIP (|) -Taste zweimal.

Wiederholung der Wiedergabe. 10-1. Drücken Sie Taste REPEAT. Die Anzeige REPEAT ALL leuchtet auf, und alle Titel oder alle ins Spielprogramm aufgenommenen Titel der Compact Disc lassen sich wiederholt abspielen. Wenn Sie die Taste REPEAT noch einmal betätigen, erscheint Anzeigefenster "REPEAT 1", und ein eingegebener Titel wird wiederholt, und zwar so lange, bis Sie die Taste REPEAT erneut

Hinweis:

 Um die einprogrammierten Titel, zufällige Titelfolge oder Wiedergabe der ersten 15 Sekunden jeden Titels zu wiederholen, betätigen Sie die Taste REPEAT .

Pour changer de sélection pendant la lecture

- 8. Pour lire à partir du début de la sélection désirée, désigner cette sélection à l'aide des touches de 10 KEY OPERATION.
 - Pour sauter à la sélection suivante pendant la lecture, appuyer sur la touche SKIP (►).

Exemple

Pour passer de la deuxième à la troisième sélection, appuyer sur la touche SKIP (►)

 Pour sauter à la sélection précédente, appuyer sur la touche SKIP (►) et localiser le début de la sélecion en cours. Juste après ceci, appuyer de nouveau sur la touche SKIP **(**►)

Exemple

Pour passer de la septième sélection à la sixième sélection pendant la lecture, appuyer de nouveau sur la touche SKIP (⋈)

Pour répéter la lecture

10-1. Appuyer sur la touche REPEAT . Le témoin ALL REPEAT s'allume et toutes les sélections, ou toutes les sélections programmées, du disque peuvent être lues à plusieurs reprises. Si on réappuie sur la touche REPEAT, "REPEAT 1" apparaît sur la fenêtre d'affichage et une sélection désignée peut être lue à plusieurs reprises. Pour annuler la lecture répétée, appuyer de nouveau sur la touche REPEAT.

Remarque:

• Pour répéter la lecture programmée, la lecture aléatoire ou la lecture des premières 15 secondes de chaque sélection, appuyer sur REPEAT. la touche

10-2. • To establish the starting point of the repeat play

Press the A-B button where the repeat play is desired to start (Point A).

'A -- " will light in the display window, and the play starting point (Point A) will be stored in memory.

. To establish the ending point of the repeat play

Press the A-B button again where the repeat play is desired to end (Point B). (Note: Continue play until such ending point comes, or locate such ending point by pressing the SEARCH (►) button.) "A - B" will light in the display window, and the play ending point (Point B) will be stored in memory. At the same time, play will start from Point A and continue repeatedly between Point A and Point B.

. To release the repeat play between A and

Press the A - B button again, or press the STOP () button. The REPEAT A - B indicator will go off, and the repeat play will be

Pressing the SEARCH (▶▶) button while the A→B REPEAT indicator is lit causes the memory of Point B to be released. Therefore, Point B can be renewed by pressing the SEARCH (▶▶) button and pressing the A → B button again.

Note:

 The repeat play between A and B is not possible during the programmed play or random play.

To Cancel Play

11. Press the STOP (■) button, and play will stop. To Remove the Disc

12. Slide the disc tray out by pressing the OPEN/CLOSE () button.

To Program Play

- 1. Play can be programmed in the standby mode. To program during play, place the CD player in the standby mode by pressing the STOP (■) button.
- the PROGRAM button. Press PROGRAM button will light in the display window, thus indicating that play is ready to be programmed.

10-2. • Festlegen des Wiederholbeginns.

Taste A→B an der Stelle betätigen, an der die Wiederholung beginnen soll (Punkt A). "A--" leuchtet im Display auf, und die Wiedergabe-Anfangsstelle (Punkt A) wird gespeichert.

• Festlegen des Endpunktes der Wiederholung
Taste A-B wiederum an der Stelle

betätigen, wo die Wiederholung enden soll (Punkt B).

(Hinweis: Lassen Sie die Compact Disc bis zum gewünschten Endpunkt abspielen, oder suchen Sie den Endpunkt durch Drücken der SEARCH (▶▶) -Taste auf.) "A↔B" leuchtet dann im Anzeigefenster auf, und der Wiedergabe-Endpunkt (Punkt B) wird gespeichert. Gleichzeitig beginnt die Wiedergabe ab Punkt A und wird dann zwischen den Punkten A und B kontinuierlich wiederholt.

Aufheben der Wiederholung zwischen A und B

Drücken Sie die Taste A→B erneut oder aber die STOP (■) -Taste. Die Anzeigelampe REPEAT A - B erlischt dann, und die Wiederholung wird aufgehoben.

Wenn Sie die SEARCH (▶▶)]-Taste betätigen, solange die Anzeigelampe A→B REPEAT aufleuchtet, wird der eingespeicherte Punkt B ignoriert. Er läßt sich von neuem aufrufen, indem man die SEARCH (▶) -Taste und die Taste A → B erneut

Hinweis:

 Während der Wiedergabe eines Programms oder bei zufälliger Wiedergabe ist die Wiederholung zwischen A und B nicht möglich.

Beenden der Wiedergabe

11. Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die STOP (I) -Taste.

Herausnehmen der Compact Disc

12. Den Plattenhalter durch Betätigen OPEN/CLOSE (▲) -Taste ausfahren.

Progammieren der Spielfolge

1. Die Spielfolge läßt sich im Bereitschaftsbetrieb vorprogrammieren. Zum Programmieren während der Wiedergabe schalten Sie den CD-

Plattenspieler auf Bereitschaftsbetrieb, indem Sie die STOP Taste betätigen.

2. Drücken Sie die PROGRAM -Taste. Mit dem Aufleuchten von PROGRAM im Anzeigefenster steht das Gerät zur Programmeingabe

10-2. Pour établir le point de départ de la lecture répétée

Appuyer sur la touche A→B à l'endroit où on désire que la lecture répétée démarre (Point A).

"A -- " apparaîtra sur la fenêtre d'affichage et le point de départ de la lecture (Point A) sera mémorisé

Pour établir le point de términaison de la lecture répétée

Appuyer sur la touche A-B à l'endroit où on désire que la lecture répétée se termine (Point B).

Remarque: continuer la lecture jusqu'à ce que le point de terminaison apparaisse ou localiser ce point en appuyant sur la touche SEARCH (▶▶)))

"A - B" apparaîtra sur la fenêtre d'affichage et le point de terminaison de la lecture (Point B) sera mémorisé. En même temps, la lecture démarre au Point A et continue à plusieurs reprises entre le Point A et le Point

· Pour annuler la lecture répétée entre A et

Appuyer sur la touche $\boxed{A \rightarrow B}$ ou appuyer sur la touche $\boxed{STOP(\blacksquare)}$. Le témoin $A \rightarrow B$ REPEAT disparaîtra et la lecture répétée sera annulée.

L'appui sur la touche SEARCH (▶▶) lorsque le témoin A → B REPEAT est allumé entraîne l'effacement de la mémoire du Point B. Par conséquent, le Point B peut être changé en appuyant sur la touche SEARCH (▶) et en appuyant de nouveau sur la touche A-B.

Remarque:

• La lecture répétée entre A et B est impossible pendant la lecture programmée ou la lecture aléatoire.

Pour annuler la lecture

11. Appuyer sur la touche STOP (■) et la lecture s'arrêtera

Pour enlever le disque

12. Faire sortir le plateau porte-disque en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE (▲)

Pour programmer la lecture

- 1. La lecture peut être programmée lorsque l'appareil est en mode attente. Pour programmer pendant la lecture, mettre d'abord l'appareil en mode attente en appuyant sur la touche STOP (**•**)
- Appuyer sur la touche PROGRAM. Le témoin PROGRAM apparaît sur la fenêtre d'affichage, signifiant ainsi que la lecture est prête à être

- 3. Program any desired selections by pressing the 10 key operation buttons. Up to 32 selections, play can be programmed. The display shows the total playing time of the programmed selections and the number of memory steps. Each time the programming is finished, the mark "∐' attached beside the programmed selection (see Page 25) lights.
- When the programming is finished, press the PLAY (▶) button.

Play will start in the programmed order.

- Even during play, additional programming is possible by pressing the 10 key operation
- When the programming is carried out wiht the disc tray out, the total playing time of the programmed selections will not be displayed.

Re-programming

- 5. Set the CD player to the standby mode and press the STOP () button.
 - By so doing, all the programmed selections are cancelled and the re-programming is possible.

- Release of the programmed status.

 Press the PROGRAM button again. The PROGRAM indicator will go off and the normal (non-programmed) play is possible.
 - The programmed status can be also released by sliding the disc tray out with the OPEN/CLOSE (**A**) button.

Notes:

- · While the disc stands still during the programmed play, the sequence of the programmed selections can be confirmed with the SKIP (◄), SKIP (▶) buttons.
- . If the total playing time of the programmed selecitons exceeds 99 minutes and 59 seconds, only "--- ---" will be shown in the display window.
- If the 26th or higher selection of a disc is programmed, only "--- --- will be shown in the display window.

[To Play At Random]

Press the RANDOM button. The "RANDOM" indicator will light, and all the selections will be played once at random. Each time play of an individual selection is finished, its selection number and program chart (LLI) go off. When play of all the selections is finished, the CD player is placed in the standby mode. However, the random play can be repeated without limitation by pressing the REPEAT button.

- Geben Sie die gewünschten Titel mit Hilfe der Tasten 10 KEY OPERATION ein. Es lassen sich bis zu 32 Titel ins Spielprogramm aufnehmen. Die Anzeige zeigt die Gesamtspielzeit der gewählten Titel und die gespeicherten Nummern an. Nach jeder Programmeingabe erscheint die Anzeige "(LLI)" neben dem jeweiligen Programmtitel (siehe Seite 25).
- Nach Abschluß aller Programmeingaben drücken Sie die PLAY (▶) -Taste. Die Wiedergabe beginnt dann in der gespeicherten

Hinweise:

- · Auch noch während der Wiedergabe ist weiteres Programmleren durch die 10 KEY OPERATION-Tasten möglich.
- Wenn die Programmeingabe bei ausgefahrenem Plattenteller vorgenommen wird, erfolgt keine Anzeige der Gesamtspielzeit der Programmtitel.

Neuprogrammierungen

Den CD-Plattenspieler durch Betätigen der STOP (II) -Taste auf Bereitschaftsbetrieb schalten. Damit werden alle einprogrammierten Titel aus dem Speicher gelöscht und Neuprogrammierungen möglich.

- Aufhebung des Programmzustands
 Die PROGRAM Taste erneut drücken. Die PROGRAM Anzeige erlischt dann, und normale (nicht vorprogrammierte) Wiedergabe ist wieder möglich.
 - Der Programmzustand läßt sich auch durch Ausfahren des Plattentellers mittels

 OPEN/CLOSE (▲) -Taste aufheben.

Hinweise:

- · Solange die Compact Disc im Programmzustand stillsteht, läßt sich die einprogrammierte Titelfolge mittels der SKIP (◄), SKIP (►) -Tasten überprüfen.
- Wenn die Gesamtspielzeit der Programmtitel 99 Minuten 59 Sekunden überschreitet, zeigt das Anzeigefenster nur noch "---
- Beim Einprogrammieren des 26. Titels oder darüber wird im Anzeigefenster nur noch "--- ---:--angezeigt.

[Zufällige Wiedergabe]

1. Drücken Sie die RANDOM Taste. Die "RANDOM"-Anzeige leuchtet dann auf, und sämtliche Titel werden einmal in ungeordneter Reihenfolge abgespielt. Nach Ende eines einzelnen Titels erlischt seine Nummer und die Programmtabelle (LLI). Nach Ende aller Titel schaltet sich der CD-Plattenspieler auf Bereitschaftsbetrieb. Die wahllose Wiedergabe läßt sich allerdings endlos wiederholen, wenn man die Taste REPEAT betätigt.

- 3. En appuyant sur les touches de 10 KEY OPERATION, programmer la ou les sélections désirées. Jusqu'à 32 sélections peuvent être programmées. L'affichage indique le temps de lecture total des sélections programmées et le nombre de pas de mémoire. Chaque fois que la programmation est terminée, le signe "[__]" situé à côté de la sélection programmée (voir page
- Quand la programmation est terminée, appuyer sur la touche PLAY (). La lecture démarrera et se déroulera dans l'ordre programmé.

Remarques:

- Même pendant la lecture, une programmation supplémentaire est possible en appuyant sur les touches de 10 KEY OPERATION.
- Quand la programmation est effectuée avec le plateau porte-disque sorti, le temps de lecture total des sélections programmées n'est pas afffiché.

Reprogrammation

5. Mettre l'appareil en mode attente et appuyer sur la touche STOP (I). Par cette opération, toutes les sélections programmées sont annulées et la reprogrammation est possible.

Annulation de l'état programmé

Appuyer de nouveau sur la touche PROGRAM Le témoin PROGRAM s'éteint et la lecture normale (non programmée) est

L'état programmé peut aussi être annulé en faisant sortir le plateau porte-disque á l'aide de la touche OPEN/CLOSE () .

Remarques:

- Lorsque le disque est à l'arrêt pendant la lecture programmée, l'ordre des sélections programmées peut être contrôlé à l'aide des touches SKIP (◄), SKIP (►).

 • Si le temps de lecture total des sélections
- programmées est supérieur à 99 minutes et 59 secondes, seul "--- ---" est indiqué sur la fenêtre d'affichage.
- Si 26 sélections, ou plus, d'un disque sont programmées, seul "--- ---" est indiqué sur la fenêtre d'affichage.

[Pour effectuer une lecture aléatoire]

Appuyer sur la touche RANDOM. Le témoin "RANDOM" s'allume et toutes les sélections sont lues une fois au hasard. Chaque fois que la lecture d'une sélection particulière est finie, le numéro de cette sélection et le tableau de programme () disparaissent. Quand la lecture de toutes les sélections est finie, l'appareil se met en mode attente. Toutefois, la lecture aléatoire peut être tépétée sans limitation en appuyant sur la touche REPEAT

2. To release the random play, place the CD player in the standby mode by pressing the STOP (B) button or return the random play to the normal play by designating any selection with the 10 key operation button.

 The programmed selections can not be played at random.

[To Perform the Introduction Play]

You can play the first 15 seconds of each selection only through the remote control unit.

[To Perform Synchronized Recording]

Synchronized recording is possible by connecting the cassette deck to the COMPU LINK-1/SYNCHRO terminals of the CD player through the remote wire.

- Press the REC (○) and PAUSE (■) buttons of the cassette deck.
- Press the PLAY (►) button of the CD Player to start the synchronized recording.

[To Perform Edit Recording]

- Place the CD Player in the standby mode.

 Designate the first selection by the SKIP (| ... ▶) buttons.
- Press the EDITING button.
- While the EDITING indicator is lit (about 4 seconds), establish the time interval by the 10 key operation buttons.
- As soon as the time interval is established, the EDITING indicator blinks. Then all the designated and non-designated selections which can be recorded within the time interval are programmed. Also these selection numbers and the marks ([_]) are lit.

 If there are any selections which can be
- recorded within the remaining time interval, the selection number which is most likely to be recorded blinks in the display window. Then, designate this number by the 10 key operation buttons.
- Place the cassette deck in the REC PAUSE
- Press the PLAY (>) button to start recording. When recording the last programmed play is finishede, the edit recording automatically stops.

 If the time interval has sbeen erroneously established, press the PROGRAM button once and the EDITING button again.

2. Zum Aufheben der zufälligen Wiedergabe schalten Sie den CD-Plattenspieler durch Drücken der STOP (III)-Taste auf Bereitschaftsbetrieb oder auf normale Wiedergabe um, indem Sie mit den 10 KEY OPERATION-Tasten einen Titel eingeben.

 Programmierte Titel lassen sich nicht in zufälliger Reihenfolge abspielen.

[Wiedergabe der Einleitungen]

Die Wiedergabe der ersten 15 Sekunden jedes Titels läßt sich nur mit der Fernbedienungseinheit

[Synchronisierter Aufnahmebetrieb]

Synchronisierter Aufnahmebetrieb ist möglich, wenn Sie ein Cassettendeck über ein Verbindungskabel an die COMPU LINK-1/SYNCHRO-Anschlußbuchsen des CD-Plattenspielers anschließen.

- Die Tasten REC (o) und PAUSE () am Cassettendeck betätigen
- Zum synchronen Aufnahmebeginn die PLAY (►) -Taste des CD-Plattenspielers drücken.

[Selektive Aufnahmen]

- 1. Den CD-Plattenspieler auf Bereitschaftsbetrieb schalten
- Den ersten Titel mit den SKIP (►, ►) -Tasten bestimmen.
- Die EDITING -Taste betätigen.
- Während die EDITING -Anzeige aufleuchtet (etwa 4 Sekunden), die Aufnahmezeitspanne mittels der 10 KEY OPERATION-Tasten festlegen.
- Nach Festlegen der Aufnahmezeitspanne blinkt die EDITING-Anzeige. Alle innerhalb dieser Zeitspanne aufnehmbaren eingegebenen wie nicht-eingegebenen Titel werden dann ins Aufnahmeprogramm aufgenommen. Ihre Nummern und die Anzeigemarkierungen (LLI) leuchten auf.
- Falls innerhalb der Restzeitspanne noch irgendwelche Titel aufnehmbar sind, blinkt die Nummer des höchstwahrscheinlich noch aufnehmbaren Titels im Anzeigefenster. Geben Sie diese Nummer dann mit den 10 KEY OPERATION-Tasten ein.
- Schalten Sie das Cassettendeck auf Betriebsart REC PAUSE.
- Zum Aufnahmebeginn die PLAY (▶)]-Taste betätigen. Nach Aufnahmeende des letzten Programmtitels schaltet sich der selektive Aufnahmebetrieb selbsttatig ab.

Hinweis:

• Falls Sie eine falsche Zeitspanne eingegeben haben, drücken Sie die PROGRAM -Taste einmal erneut die EDITING -Taste. und dann 2. Pour annuler la lecture aléatoire, mettre l'appareil en mode attente en appuyant sur la touche STOP (ou passer à la lecture normale en désignant une sélection avec les touches de 10 KEY OPERATION.

• Les sélections programmées ne peuvent pas être lues au hasard.

[Pour exécuter la lecture d'introductions]

On ne peut lire les premières 15 secondes de chaque sélection qu'à l'aide de la télécommande.

[Pour effectuer un enregistrement synchronisé] L'enregistrement synchronisé est possible en connectant une platine d'enregistrement aux bornes COMPU LINK-1/SYNCHRO du lecteur de disques compacts avec le fil de télécommande.

- Appuyer sur les touches REC (o) et PAUSE (II) de la platine d'enregistrement
- Appuyer sur la touche PLAY (►) du lecteur de disques compacts pour lancer l'enregistrement synchronisé.

[Pour effectuer un enregistrement avec montage]

- Mettre le lecteur de disques compacts en mode attente.
- Désigner la première sélection à l'aide des touches SKIP (,).
 Appuyer sur la touche EDITING
- Tandis que le témoin EDITING est allumé (environ 4 secondes), établir l'intervalle de temps à l'aide des touches de 10 KEY OPERATION.
- Dès que l'intervalle de temps est établi, le témoin EDITING se met à clignoter. Les sélections désignées et non désignées qui peuvent être enregistrées dans cet intervalle de temps sont alors programmées. De plus, les numéros et les marques () de ces sélections s'allument.
- S'il y a des sélections qui peuvent être enregistrées dans l'intervalle de temps restant, le numéro de la sélection qui est la plus suceptible d'être enregistrée clignote sur la fenêtre d'affichage. Désigner alors ce numéro à l'aide des touches de 10 KEY OPERATION.
- Mettre la platine d'enregistrement en mode pause d'enregistrement.
- Appuyer sur la touche PLAY (▶) pour lancer l'enregistrement. Quand l'enregistrement de la dernière sélection programmée est fini, l'enregistrement avec montage s'arrête automatiquement.

Remarque:

 Si l'intervalle de temps a été mal établi, appuyer une fois sur la touche
PROGRAM et appuyer de nouveau sur la touche EDITING

SPECIFICATIONS

Compact disc player System Signal detection : Non-contact optical system system

Number of channels 2 channels 2 Hz — 20,000 Hz 95 dB (1 kHz) Frequency response: Dynamic range 98 dB (at digital 0) 90 dB (1 kHz) Signal/noise ratio Channel separation 0.004% (1 kHz) Harmonic distortion

Wow and flutter Less than measurable limit : 2.0 Vrms (full scale)

Output level Number of program steps

: 32 steps : 435(W) x 100(H) x Dimensions 300(D)mm

(17-3/16" x 3-15/16" x 11-9/16") Weight 4.0kg (8.87 lbs)

Accessories Signal cord (1m · 3.28ft) .

Remote cable (1m 3.28ft) 1 Remote control unit (RM-SX450) 1 Battery (AA, R6, UM-3) 2

Design and specifications subject to change without notice.

TECHNISCHE DATEN

System Compact-Disc-Player Signal-Abtastsystem: Kontaktloser optischer

Abtaster Anzahl der Kanäle 2 Kanäle

2 Hz — 20.000 Hz 95 dB (1 kHz) Frequenzbereich Dynamikbereich 98 dB (bei Digital-0) Signalrauschabstand: Kanaltrennung 90 dB (1 kHz) 0,004% (1 kHz) Kirrfaktor Gleichlauf-

schwankungen Unterhalb der Meßgrenze

Ausgangsspannung 2,0 V (Maximaleinstellung) Programmschritte 32 Abmessungen 435(B) x 100(H) x

300(T)mm Gewicht

4,0 kg Zubehör

Signalkabel (1m) 1 Fernbedienkabel (1m) 1

Fernbedienungseinheit (RM-SX450) ... Batterien (AA, R6, UM3) 2

Technische Änderungen vorbehalten.

CARACTERISTIQUES **TECHNIQUES**

Système : Lecteur de disque

audionumérique Système de détection

Captage optique sans des signaux

contact Nombre de canaux : 2 canaux

Réponse en fréquence : 2 Hz - 20.000 Hz Gamme dynamique : 95 dB (1 kHz) Rapport signal/bruit : 98 dB (au chiffre 0)

Séparation des

canaux : 90 dB (1 kHz) Distorsion harmonique : 0,004% (1 kHz)

Pleurage et

scintillement : inférieur à la limite

mesurable Niveau de sortie 2,0 Vrms (échelle complète)

Nombre d'étapes de

programme 32 étapes Dimensions 435(I) x 100(H) x 300(P)mm

4,0kg Poids Accessoires

Câble de signal (1m) .. 1 Câble de télé-

commande (1m) ... 1 Télécommande (RM-SX450) 1 Pilès (AA, R6, UM3) 2

Présentation et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.

POWER SPECIFICATIONS

Areas	Line Voltage & Frequency	Power Consumption
U.S.A.	AC120Va C0U~	
Canada	AC120V\2, 60Hz	
Continental Europe	AC220V∿, 50Hz	15
U.K.	ACQ40\(\text{0}\) FOLL-	15 watts
Australia	AC240V'∿, 50Hz	
Other areas	AC110/120/220/240V∿selectable, 50/60Hz	


SPANNUNGSVERSORGUNG UND LEISTUNGSAUFNAHME

Länder	Spannung und Frequenz	Leistungsaufnahme
U.S.A.	100Vo Mochaelatram COU.	
Kanada	120V∕Wechselstrom, 60Hz	
Kontinental-Europe	220V∕√Wechselstrom, 50Hz	45.344.11
Großbritanien	240Va Machaeletram FOLL	15 Watt
Australien	240V∿Wechselstrom, 50Hz	
Andere Länder	110/120/220/240V∿Wechselstrom(umschaltbar), 50/60Hz	

CARACTERISTIQUES D'ALIMENTATION

Pays	Tension d'alimentation et fréquence	Consommation			
Etats-Unis	CA 100/6 COLL	,			
Canada	CA 120V√, 60Hz				
Europe continentale	CA 220V∿, 50Hz	45 "			
Royaume-Uni	CA 240Va FOLIA	15 watts			
Australie	CA 240V∿, 50Hz				
Autres pays	CA 110/120/220/240V∿commutable, 50/60Hz				

XL-V450BK



Description of Major LSI ICs


■ IC301: YM3815


(1) Outline:
YM3815 is a C-MOS LSI for signal processing (SGP) and servo control (SVC) in a CD player. It is used for the demodulation of the EFM signal from the photo pickup,

detection/correction of the error signal, signal processing in digital filtering, etc. and for various servo controls (focusing, disc, tracking and feed servos).

(2) Internal block diagram







(4) Pin Functions

34 35 36 37 37 38 39	31 32 33 33	21 22 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	112 13 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	6 7 8 10	თ.გაა.ბ.⊢	I C3O
R/W DOUT DIN SCK	EFM-CK DATA DSY SUB VFSY VGd RCK	TROF TROF TRHD TRHD TRHD FEOF FEOF	DM+ FCS FRF HF	EFMX EFMX EFMI Vss Vss SYEQ	Vdd VCOX VCOI PCO Vss	1:YN Name
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		00000 00-	1 1 0 0 0	0 0	0 - 0	YM38
Not used. Q code output Q code output Q code output Hicrocomputer command Microcomputer command			Disc motor servo Disc motor servo Focusing servo Focusing servo Focusing servo Tracking servo	EFM signal ext.circuit EFM signal ext.circuit EFM signal ext.circuit EFM signal ext.circuit Reference voltage Synchro. signal	Reference voltage Clock replay circuit Clock replay circuit Clock replay circuit	15 Function
74 75 76 77 78 79 80	777777777777777777777777777777777777777	58 60 61 62 63 64	51 52 53 54 55 55	46 47 48 49 50	41 42 43 44 45	Pin No.
TCL XFSY SAMP1 SAMP1 SAMP2 Vss VIN XIN XOUT	SDO SDSY 4 TESTA TESTB TESTC Vdd EFLG	D4 D3 D2 D1 DEP DEP DTFLG QSYNC	0E D8 D7 D5	A5 A6 A7 A8 A9	Vss A1 A2 A3 A4	Name
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0	0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0	0011001100	0/1	00000	0000	[8]
Not used. Not used. DAC interface DAC interface Reference voltage [Clock oscillator [Clock oscillator	Not used. DAC interface DAC interface Not used. Not used. Not used. Not used. Reference voltage Not used.	Connect to RAM. De-emphasis sig Not used. DAC interface	0 Connect to RAM. 0 Connect to RAM. (Address) 1/0 Connect to RAM. (Data)	Connect to RAM. (Address)	Reference voltage Connect to RAM. (Address) Connect to RAM. (Address) Connect to RAM. (Address)	Function

■ IC201: HD614080SB02

(1) Outline:

This LSI is a 4-bit C-MOS single-chip microcomputer. It comprises a 4096 word x 10-bit ROM, and 256 digit \times 4-bit RAM, I/O, timer/counter, and a serial interface.


Its major functions include accepting signals from each of the switch groups and outputting operational commands to the LED display and the servo control LSI.

(2) Terminal Layout and Function


(Port configuration	1					/D
-	,	. 1		7		(Port configuration)
P-MOS w/Pull down	3G	1		64	4G	P-MOS w/Pull down
,,	2G	2	•	63	6G	"
**	1 G	3		62	7G	"
**	S1	4		61	8G	n
,,	S2	5		60	9 G	. "
**	S3	6		59	10G	"
**	S4	7		58	11G	"
**	S5	8		57	5G & 12G	N-MOS w/Pull up
**	S6	9		56	DCS OUT	"
"	S7	10		55	DCS IN	"
"	а	11		54	LASER ON	C-MOS OUTPUT
"	b	12		53	GND	
"	c	13		52	OSC OUT	
**	d	14		51	OSC IN	
**	е	15		50	TEST	
"	f	16		49	RESET	
"	g	17		48	KEY IN 3	N-MOS Open drain
P-MOS Open drain	AUTO PAUSE	18		47	KEY IN 2	,,
	– V disp	19		46	KEY IN 1	,,
M-MOS w/Pull up	TIMER PLAY	20		45	KEY IN 0	"
C-MOS OUTPUT	Mo	21		44	GRAPHIC	C-MOS OUTPUT
N-MOS Open drain	RM SIG IN	22		43	PLAY 2	N-MOS w/Pull up
N-MOS w/Pull up	RM IND	23		42	PLAY IND	**
"	CLOSE SW	24		41	PAUSE IND	"
"	OPEN SW	25		40	Vol. UP	C-MOS OUTPUT
"	REST SW	26		39	Vol. DOWN	,,
"	DM-	27		38	Vol. P. IND	N-MOS w/Pull up
C-MOS OUTPUT	CLOSE	28		37	R/W	C-MOS OUTPUT
"	OPEN	29		36	WQ	N-MOS w/Pull up
,,	TLOF	30		35	SO	"
**	GU	31		34	SI	"
	Vcc	32		33	SCK	"
		L				

Other LSI ICs and Internal Block Diagrams


IC302: MB8416A-15L-SK (Static RAM)




IC303: PCM56P (D/A converter)




IC304: BU4053B (Analog SW, Multiplexer)




IC501: NJM072S (Dual op amp)




IC502: NJM2901N (Quad comparator)




IC401: M5209P (Dual op amp)




IC251, IC306, IC307 IC503, IC802, IC851: M5218L (Dual op amp)




IC801: STA341M (Driver array)




IC202: MN1280



IC203: μPC1490HA



FL201: ELU0001-037 (FL Display)



Pin Connection

Pin No.	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Connection	F	F	N P	р	o	12 G	11 G	n	10 G	m	Q	9 G	k	j	8 G	7 G	6 G	i	h	N P	5 G	g	f	4 G	е	3 G	d	С	2 G	b	а	1 G	N P	F	F

Anode Connection

12G	11G	10G	9G	8G	7G	6G	5G	4G	3G	2G	1G
-	PRGM	REPEAT	a	а	a	а	EDITING	а	а	a	а
-	RANDOM	1	b	b	b	b	TOTAL	b	ь	b	b
-	-	ALL	С	С	С	С	EACH	С	С	С	С
-	-	A 🕕	d	d	d	d	REMAIN	d	d	d	d
-	-	INTRO	е	е	е	е	-	· e	е	е	e
•	-	-	f	f	f	f.	STEP	f	f	f	f
	-	-	g	g	g	g	-	g	g	g	g
-	-	В	TOTAL	TRACK		-	INDEX	-	MINUTE	col.	SECOND
i	i	i	i	i	i	i	-	i	i	i	i
j	j	j	j	j	j	j	-	j	j	j	j
k	k	k	k	k	k	k	-	k	k	k	k
Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	-	Q	Q	Q	-
m	m	m	m	m	m	m	-	m	m	m	-
n	n	n	n	n	n	n	-	n	n	n	


Disassembly Procedures

(1) Metal cover removal


- 1. Remove the five screws.
- 2. Remove the metal cover by lifting its top and pulling it backwards at an angle to the rear and up.

(2) Tray assembly removal


- 1. Remove the metal cover.
- 2. Turn the power on and press the OPEN/CLOSE switch to move out the tray. After this, turn the power off.
- *If the power cannot be turned on due to a malfunction, pull out the tray while forcibly raising the lifter.



Remove the tray stopper screw and remove the tray by pulling it toward you.




4. When reassembling, first turn the gearless section of the main gear to the left, then turn it back to the right and align it with the boss on the mechanism bass ass'y (by visual inspection) before installing the tray.



(3) FL printed circuit board removal

- 1. Remove the two plastic rivets.
- 2. Remove the FL PC board by sliding it backwards.
- 3. Be careful not soil the FL surface by touching it.




(4) Front panel assembly removal


- 1. Remove the tray assembly.
- 2. Remove the two plastic rivets on the top of the front panel.
- Remove the three screws on the bottom of the front panel.
- 4. Remove the FL PC board and front PC board.

(5) Mechanism assembly removal

- 1. Remove the trav.
- 2. Remove the three screws (A), (B) and (C).




- Disconnect the connectors.
- Release the tab on the left side of the chassis, lift the mechanism ass'y straight up then slide it backward to remove it
- 5. Make sure that the four bosses at the rear of the mechanism ass'y are correctly inserted into the floating rubbers on the chassis when the assembly is re-installed. (Confirm that the mounting bosses of screws (A) and (B) come to the centers of the holes in the chassis.) It is particularly important that the front right part is secured correctly.




(6) Laser pickup removal

- 1. Remove the speed nut and remove the feed gear (B).
- 2. Remove the feed shaft lock screw and remove the feed shaft with the pickup.
- 3. Remove the pickup from the pickup base.




(7) Spindle motor removal

- 1. Remove the tray assembly.
- 2. Remove the lever. The lever can be extracted by pulling it upward while pushing the catch (shown in the figure below) in the direction of the arrow.




3. Remove the holder.



Note: After the holder has been re-installed, mount the torsion spring correctly.


4. Remove the turntable and remove the two screws.




Note: Installation of the spindle motor

- 1. Secure the two screws applying uniform tightening torque.
- 2. Insert the turntable by pressing it.

The turntable must be inserted straight while supporting the motor at its lowest section; alignment must be accurate to obtain a height of 12.7 mm above the top surface of the mechanism base.




3. After pressure insertion is complete, bond the motor shaft and turntable together (at the section marked by an arrow in the figure on the left below).



Use "LOCTITE #460" bonding agent and limit the amount applied to a minimum. Take care not to allow excess bonding agent to get onto the turntable, as shown in the figure below. Be extremely careful not to allow bonding agent to adhere to the motor bearings (section marked by an arrow in the figure on the right above.)

Application Points for Grease



Maintenance of Laser Pickup

(1) Service life of the laser pickup

- When measuring with a laser power meter
- Remove the flat wires from sockets P801 and P802 on the main PC board.
- 2. Connect the pin (2) (LON) of P802 to +5 V line.
- Turn the power on and measure the power of the pickup laser.
- When a laser power meter is not available
- 1. Turn the power on and load a disc.
- 2. Press the PLAY button to start playing.
- 3. Connect an oscilloscope to TP3 (RF), and measure the EFM output.
- When the measured value is as shown in the table below, replace the pickup because the service life of the laser diode is judged as having expired.

Measurement value	Measurement instrument	Measured value
Laser power	Laser power meter	Less than 0.1 mW
EFM output (Amplitude of eye pattern)	Oscilloscope	Less than 1.0 V

(2) Semifixed resistor on the APC board


The semifixed resistor on the APC board installed with the pickup is used to adjust the laser power. Do not touch this semifixed resistor because this adjustment should be performed as part of a pair of adjustments to match the characteristics of the optical block.

If the laser power is too low, replace the pickup since the service life of the laser diode has expired. Turning the semifixed resistor with a normal pickup may damage the pickup because of overcurrent.

(3) Grating adjustment

Since all parts have been carefully adjusted in assembly, grating adjustment is not required.

As parts can become badly adjusted due to careless operation, the laser beams will mistrack and sound reproduction may become impossible.




- Continued from P1-17 (Adjustment Procedures) -


(6) Audio circuit adjustment (Zero-cross distortion)


- Adjustment instruments
 Oscilloscope, Test disc (CRG1106)
- 2) Adjustment procedure
 - 1. Play the 9th track (1 kHz, -60 dB) of the test disc.
 - Adjust R309 so that the reproduced waveform becomes the specified sine wave. (Refer to the figure below.)

Note: Refer to the circuit diagram of the amplifier with a gain of 60 dB in the Service Manual of the XL-V1100BK (No. 2932) if necessary.


Zero-cross distortion waveform










Replacement of Laser Pickup








Power Supply Block


























IC303 PCM56P IC304 BU4053B


Note ※ Section ENN-069-1


Notes:

- 1. shows DC voltage to the chassis with no signal input.
- indicates positive B power supply.
- 3 ---- indicates negative B power supply.
- 4. indicates signal path.
- This is the standard circuit diagram.
 The design and contents are subject to change without notice.


Schematic Diagrams

(1) Main Section





(2) Power Supply Section




PARTS LIST

Contents


Main Parts Location	
Mechanism Ass'y	
Printed Circuit Board Ass'y and Parts List	
■ ENN-069□ Main PC Board Ass'y	
■ ENN-070 B Front PC Board Ass'y	
■ ENN-078□ Headphone PC Board Ass'y	
■ ENN-046□ Primary PC Board Ass'y	
Packing Materials and Parts Numbers	
Accessories List	2-15

Main Parts Locations


■ Front View



■ Top View




Rear View



△: Safety Parts

Exploded View and Parts List



Exploded View and Parts List

\triangle	Item	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	1	EFP-XLV450BKE	Front Panel Ass'y	1		
	1-1	E11434-001	Front Panel			
1	1-2 1-3	E72968-001 E304614-002	JVC Mark Window Screen	1 1		
	1-4	E73903-005	Ornament	1		
	1-5	E71959-003	Screen	1		
	1-6	E73902-001	OC Button	1 1		
1	1-7	SBSF3008M	Screw FL Screen	4		
	1-8 1-9	E 70561-020 E 25593-001	Play Button			
1	1-10	E25594-001	Button	1 1		
	2	E48729-009	Plastic Rivet	2		
	3	SBSE3008M	Screw	6		
1 . 1	4 5	E74031-002	Spacer Plastic Rivet	1 2		
	5	E48729-007 E72431-006	Knob	1		
	7	SBSF3008M	Screw	5		
1	8	E73885-001	Headphone Bracket	1 1		
1	9	E25335-002	Metal Cover	1 1		
	10	E61660-004	Special Screw	4		
1	11	GBSE3008CC	Screw	3		
1	12 13	E304523-102 E25334-103	Fitting Tray Ass'y	1		
	14	SBSF3014Z	Screw	2		
	15	E65923-003	Screw	2		
	16	E73322-001	Spacer	1		
	17	SBSB3008CC	Screw	5		
	18	F74000 001	Mechanism Base Ass'y	1 1		
	19 20	E74060-001 E72393-003	Spacer FL Rubber	1 4		
	21	E72634-001	Spacer	1		
	22	E72634-001	Spacer	i		
	23	E11402-005	Stand	1		
	24	E72572-011	Spacer	1 1		
	25	E65778-009	Spacer	1		
	26	E11432-001	Chassis Base	1		
1	27 28	E47227-026 SDSE3006M	Foot Screw	5		
1	29	E73073-001	Power Button	1		
	30 🧅	E304208-001	Push Shaft	1 1		
	31	E25530-002	Case	1		
	32	E304207-003	Cover	1		
	33	ETP1020-19JA ETP1020-19MA	Power Transformer Power Transformer	1 1		J, C P, PG, U
		ETP1020-19MA	Power Transformer	i		E, A, G, ES
$\overline{\mathbb{A}}$		ETP1020-19EABS	Power Transformer	1		BS
	34	E74047-002	Sheet	1 1		
	35 36	E65389-004	Screw			}
	36 37	E65389-006 E72606-001	Screw Bracket			
\triangle	38	QSR0085-008U	Voltage Selector	1 1		P, PG, U
"	39	E302764-001	Cover	i		P, PG, U
	40	E25588-001	Rear Panel	1 1		J
		E25588-002 E25588-003	Rear Panel Rear Panel	1 1		C, E, A, G, ES, BS P, PG, U
		E73562-002	Screw	1	• • •	1,14,0
[A	41 42	QHS3876-162	Cord Stopper			Except BS
		QHS3876-162BS	Cord Stopper	i		BS
	43	QMP1200-200	Power Cord	1		J, C
	·	QMP2560-244	Power Cord	1		A
<u>∧</u> <u>∧</u> <u>∧</u>		QMP3900-200	Power Cord	1 1		E,G,ES
🛣		QMP7600-200 QMP9017-008BS	Power Cord Power Cord	1 1		P, PG, U BS
'	44	E72018-001	Wire Clamp	i		50
 	45	E73967-001	Spacer	i ·		
	46	E73265-001	Screw	1 1		
	. -	E25536-003	Rating Label	1 1		J
		E25536-103	Rating Label	1		
	_	E25536-203 E25096-130	Rating Label Rating Label	1 1		C
	_	E25096-130	Rating Label			P, PG, U
	_	E25096-530	Rating Label	1		E
	 .	E25096-530F	Rating Label	1		G
	_	E25096-630	Rating Label	1		ES
	_	E24953-058	Rating Label	1		A
L	-	E24953-058BS	Rating Label	1		BS


The Marks for Designated Areas J U.S.A.

2-4 (No. 2978)

BS U.K.
ES Spain
P, PG U.S. Military Market
U Other Countries
No Mark indicates all areas. Canada Australia

..... Europe West Germany

Mechanism Ass'y



Mechanism Ass'y


⚠	Item No.	Parts Number	Parts Name	Q' ty	Description	Areas
	1 2 3 4 5	E11457-001 E304201-004 E70267-003 E72376-001 E69879-002	Base Ass'y Holder Ass'Y Rubber Tube M.Pulley Belt	1 1 1 1 1		
	6 7 8 9 10	E73061-001 E72378-001 E73062-001 E25332-001 E303831-003	Pulley Gear (X) Gear (Y) Main Gear Lever	Pearly local local local local		
	11 12 13 14 15	E72382-001 E72379-001 E73060-001 E73063-001 E71731-002	Spring Turntable Pulley Pulley (F) Shaft	1 1 1 2		
	16 17 18 19 20	E73064-002 E71967-002 E71569-001 RF-310T-10470 RF-260T-08450	Feed Gear (A) Label Motor Motor Motor	1 1 1 1 1		
	21 22 23 24 25	SDSP2604N E72963-203 E72963-268 E65923-004 ESB1200-003	Screw W.H.Screw W.H.Screw T.Screw Leaf Switch	22221		
	26 27 28 29 30	EWS25C-B103 EWS016-094 EWS015-132 EWS254-B106 OPTIMA-2	SKT Wire Ass'y SKT Wire Ass'y SKT Wire Ass'y SKT Wire Ass'y Pickup Ass'y	1 1 1 1		
	31 32 33 34 35	E73066-001 SPSP2608Z E304203-002 NNS2600Z EWT021-026	Feed Shaft Screw Pickup Base Ass'y Nut SKT Wire Ass'y	141414141		
	36 37 38 39 40	E33754-001 E73700-001 E72024-001 E60912-001 QSP2K11-E01	Tie Band Feed Gear Speed Nut Speed Nut Push Switch	11131		
	41 42 43 44 45	E304613-001 E304196-002 E73851-001 E73035-002 SBSE3008CC	Switch Cover Sub Rack Spring Screw Screw	1		
	46 47 48 49	E69879-003 E72404-002 E33754-008 SBSF3010Z	Belt Screw Tie Band Screw	1 1 1		

 $\underline{\mathbb{A}}$: Safety Parts

Printed Circuit Board Ass'y and Parts List

■ ENN-069 Main PC Board Ass'y

Note: ENN-069□ varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.



Note (1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENN-069K	Europe, Australia, U.K., Spain, U.S. Military Market & Other Countries
ENN-069L	U.S.A., Canada, West Germany

Transistors

\triangle	ITEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
	l			MAKER	İ
	Q101	2SB507V(D,E)	SILICON	SANYO	
	Q102		SILICON	ROHM	
1	Q103		SILICON	ROHM	
	Q104		SILICON	ROHM	
		2SA733A(P,Q)	SILICON	NEC.	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
		2SA933(R,S)	SILICON	ROHM	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
	Q501		SILICON	SANYO	
	Q502		SILICON	SANYO	
			SILICON	MATSUSHITA	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
		2SA933(R,S)	SILICON	ROHM	
		2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
		2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
·			SILICON	ROHM	
1				SANYO	
			SILICON	SANYO	
		2SC535(B,C)	SILICON	HITACHI	
		2SC458(C,D)	SILICON	HITACHI	
		2SA1029(C,D)	SILICON	HITACHI	
			SILICON	HITACHI	
			SILICON	HITACHI	
1 '			SILICON	HITACHI	
	W803	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	

⚠ : SAFETY PARTS

ICs

Λ	ITEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	IC301	YM3815	I.C.		
	[IC302		I.C.	ĺ	
		PCM56P	1.C.		
		BU4053B	I.C.	ROHM	
	IC306	M5218L	I.C.	MITSUBISHI	İ
	IC307	M5218L	I.C.	MITSUBISHI	
	IC401	M5209P	I.C.	MITSUBISHI	
	IC501	NJM072S	I.C.		
	IC502	NJM2901N	I.C.		
	IC503	M5218L	I.C.	MITSUBISHI	
	IC801	STA341M	I.C.		
	10802	M5218L	I.C.	MITSUBISHI	
	IC851	M5218L	I.C.	MITSUBISHI	
			Á	: SAFETY F	ARTS

Diodes

A	ITEM	PART NUMBER	DESCR		AREA
				MAKER	
	D101	S1VB2OF	SILÌCON		
	D102	MTZ5.6JC	ZENER	ROHM	
	D103	ERA15~02 L19	SILICON	i	
	D104		SILICON	ŀ	
	D105			ROHM	
			ZENER	ROHM	
	D108		SILICON	ļ	
	D109		SILICON	*	
	D110		SILICON		
	D112			ROHM	
	D351			ROHM	
	D352			ROHM	
	D401			ROHM	
	D402			SANYO	l
	D501			ROHM	
li	D701	188133	SILICON	ROHM	
ı					

⚠ : SAFETY PARTS

Capacitors

<u> </u>						
A	ІТЕМ	PART NUMBER		ז מי	D T I O N	AREA
7:7	ILEM	PART NUMBER	DESC	, R I	PTION	AKEA
	C101	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	C102	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	C103	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	C104	QETB1CM-228	2200MF	16V	ELECTRO	
	C105	QETB1CM-228	2200MF	16V	ELECTRO	
	C106	QEK50JM-476	47MF	6.3V	ELECTRO	
	C107	QEK50JM-476	47MF	6.3V	ELECTRO	
	C110	QETB1EM-228	2200MF	25V	ELECTRO	
	C111	QETB1EM-228	2200MF	25V	ELECTRO	
	C112	QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C113	QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C114	QETB1CM-476	47MF	160	ELECTRO	
	C115	QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C116	QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	i
	C117	QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C118	QETB1VM-107	100MF	35V	ELECTRO	•••••
'	C119	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	l
	C120	QETB1HM-107	100MF	50V	ELECTRO	' I
	C121	QETB1HM-476	47MF	50V	ELECTRO	۱ ۱
	C122	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	l
	C300	QCSB1HJ-100	10PF	500	CERAMIC	
	C301	QCSB1HJ-100	10PF	50V	CERAMIC	- 1
	C302	QETB1AM-107	100MF	10V	ELECTRO .	ŀ
	C303	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	1
	C304	QFV81HJ-224	0.22MF	50V	T.FILM	ł
	C305	QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C306	QETB1CM-476	47MF	167	ELECTRO]
	C307	QETB1CM-227	220MF	167	ELECTRO	- 1
	C308	QETB1CM-227	220MF	167	ELECTRO	
	C309	QETB1CM-227	220MF	16V	ELECTRO	
	C312	QFP81HG-241	240PF	50V	POLY	
	C313	QFP81HG-241	240PF	50V	POLY	
	C314	QCF21HP-473	0.047MF	50V	CERAMIC	
	C315	QCF21HP-473	0.047MF	50V	CERAMIC	
	C316	QFP81HJ-271	270PF	50V	POLY	
	C317	QFP81HJ-271	270PF	50V	POLY	
	C318	QETB1HM-476	47MF	50V	ELECTRO	ļ
	C319	QETB1HM-476	47MF	50V	ELECTRO	
	C320	QFN81HK-822	8200PF	50V	MYLAR	
	C321	QFN81HK-822	8200PF	50V	MYLAR	
	C322	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	C323	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	Ç324	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	C325	QCHB1EZ-223	0.022MF	257	CERAMIC	
	C326	QETB1EM-226	22MF	25V	ELECTRO	
	C327	QETB1EM-226	22MF	25V	ELECTRO	
	C330	QFN81HJ-103	0.01MF	1	MYLAR	
	C332	QFN81HK-562	5600PF	50V	MYLAR	J
	C333	QFN81HK-562	5600PF	50V	MYLAR	
	C340	QFV81HJ-683	0.068MF	50V	T.FILM	
	C341	QFV81HJ-683	0.068MF	50V	T.FILM	
	C342	QCF21HP-102	1000PF	50V	CERAMIC	i
	C343	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	- 1
	C344	QFN81HJ-103	0.01MF		MYLAR	- 1
	C352	QETB1EM-226	22MF	25V	ELECTRO	i
				_		ARTS

Capacitors

<u> </u>	ucitoi					
Δ	ITEM	PART NUMBER	DESC	CRI	PTION	AREA
	C353	QETB1CM-477	470PF	16V	ELECTRO	
	C360		56PF	50V	CERAMIC	
	C401		0.01MF	50V	MYLAR	
	C402		0.22MF	50V	T.FILM	
	C403		680PF	50V	CERAMIC	
	C407	QFN81HJ-103	0.01MF	50V	MYLAR	
	C410		150PF 470PF	50V 50V	POLY POLY	
	C411		0.022MF	25V	CERAMIC	
1	C412	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	i
i	C413	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	C 4.51	QCBB1HK-151	150PF	50V	CERAMIC	·····
	C452	QFN81HJ-103	0.01MF	50V	MYLAR	
	C454	QETB1EM-106	10MF	25V	ELECTRO	
.	C455	QFN81HJ-473	0.047MF	50V	MYLAR	
	C456	QFV81HJ-224	0.22MF	50V	T.FILM	
	C458		18PF	50V	CERAMIC	
	C501		150PF	50V	POLY	l
	C502	· ·	120PF	50V	POLY	
	C503		0.027MF	50V	T.FILM	
	C504	QETB1HM-474	0.47MF	50V	ELECTRO	
	C505	QCSB1HJ-100 QEN51HM-225	10PF	50V	CERAMIC	
	C507	QFV81HJ-393	2.2MF 0.039MF	50V 50V	NON POLE T.FILM	
		QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C509		0.022MF	25V	CERAMIC	
	C551		0.018MF	50V	MYLAR	
		QFN81HJ-102	1000PF	50V	MYLAR	
	C553	QFV81HJ-104	0.1MF	50V	T.FILM	
	C555	QETB1CM-226	22MF	16V	ELECTRO	
	C556	QFV81HJ-104	0.1MF	50V	T.FILM	***********
	C558		0.022MF	25V	CERAMIC	
l i	C559		0.022MF	25V	CERAMIC	
	C560	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
	C561	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
1	C601	QFN81HJ-472	4700PF	50V	MYLAR	
1	C602		4700PF		MYLAR	
	C604		0.022MF 5PF	25V 50V	CERAMIC CERAMIC	
1	C605	QCBB1HK-471	470PF	50V	CERAMIC	
	C606	QETB1EM-106	10MF	25V	ELECTRO	
	C607	QETB1CM-476	47MF		ELECTRO	
	C608		0.01MF	ī	MYLAR	
	C610		0.022MF		CERAMIC	
[l	C611	QCBB1HK-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C651	QCBB1HK-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C652	QETB1CM-107	100MF	16V	ELECTRO	
	C653		0.047MF	50V	T.FILM	
	C654	QETB1EM-106	10MF	25V	ELECTRO	
	C656		0.47MF	500	T.FILM	
	C701 C801	QETB1EM-106	10MF	25V 50V	ELECTRO	
		QEN51HM-225 QETB1EM-226	2.2MF 22MF	25V	NON POLE ELECTRO	
	C803				ELECTRO	
	C851	QFN81HJ-272	2700PF	50V	MYLAR	
						····
l l	C852	QCBB1HK-221 QFV81HJ-474	220PF 0.47MF	50V 50V	CERAMIC T.FILM	
	C854		0.47MF	25V	CERAMIC	
	C855				CERAMIC	
	C901	QCBB1HK-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C902	QCHB1EZ-223	0.022MF	25V	CERAMIC	
				Α	CARRTY D	ADTE

⚠ : SAFETY PARTS

Resistors

\triangle	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTIOI	N AREA
<u>A</u>	R101 R102 R103 R104 R105 R106 R108 R109 R111	QRD161J-102 QRZ0077-100 QRZ0077-100 QRD161J-122 QRD161J-122 QRD161J-121 QRD161J-121 QRD161J-121	270 1K 10 10 1.2K 1.2K 120 120 1.5K 1.5K	1/6W 1/4W 1/4W 1/6W 1/6W 1/6W 1/6W 1/6W	CARBON CARBON FUSIBLE FUSIBLE CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	

⚠ : SAFETY PARTS

Resistors

nesi	stors				
\triangle	ІТЕМ	PART NUMBER	DESC	RI	PTION AREA
İ	R113		12K	1/6W	CARBON
	R114	QRD161J-121	120	1/6W	CARBON
Δ	R115 R118	QRZ0077-560 QRD161J-121	56 120	1/4W	FUSIBLE
	R119		120	1/6W	CARBON CARBON
	R301	QRD161J-105	1 M	1/6W	CARBON
	R302		180	1/6W	CARBON
	R304	QRD161J-181	180	1/6W	CARBON
	R305	QRD161J-181	180	1/6W	CARBON
······	R306	QRD161J-204	200K	1/6W	CARBON
	R307	QRD161J-474	470K	1/6W	CARBON
ļ	R308	QRD161J-105 QVPE601-104	1M 100K	1/6W	CARBON VARIABLE
	R310		5.6K	1/6W	CARBON
******	R311	QRD161J-562	5.6K	1/6W	CARBON
	R312	QRD161J-562	5.6K		CARBON
	R313	QRD161J-562	5.6K	1/6W	CARBON
	R314	QRD161J-181	180	1	CARBON
	R315	QRD161J-104	100K	1/6W	CARBON
	R316 R317	QRD161J-112 QRD161J-112	1.1K 1.1K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON
	R318	QRD161J-112	1.1K		CARBON
	R319	QRD161J-112	1.1K		CARBON
	R320		330	1/6W	CARBON
	R321	QRD161J-331	330	1/6W	CARBON
	R322	QRD161J-104	100K	I.	CARBON
	R323 R324		100K		CARBON CARBON
		QRD161J-682	6.8K 6.8K	1/6W 1/6W	CARBON
	R326	QRD161J-302	3K		CARBON
	R327	QRD161J-302			CARBON
	R328	QRD161J-512	5.1K	1/6W	CARBON
	R329		5.1K		CARBON
	R330	QRD161J-432	4.3K	1/6W	CARBON
	R331 R332	QRD161J-432 QRD161J-273	4.3K 27K		CARBON CARBON
1 1	R333				CARBON
	R334		560	1/6W	CARBON
	R335	QRD161J-561	560	1/6W	CARBON
	R336	QRD161J-271		1/6W	CARBON
1	R337 R338				CARBON
1	R339				CARBON CARBON
	R340				CARBON
	R341	QRD161J-103		1/6W	CARBON
	R344				CARBON
	R345			1/6W	CARBON
	R346 R347			1/6W 1/6W	CARBON CARBON
					CARBON
1 1	R352			1/6W 1/6W	CARBON
	R353				CARBON
	R354				CARBON
	R355	QRD161J-334	330K	1/6W	CARBON
		QRD161J-273	27K	1/6W	CARBON
	R381				CARBON
	R382 R383				CARBON CARBON
	R384			1/6W	CARBON
	R401				CARBON
	R402		180	1/6W	CARBON
	R403			1/6W	CARBON
]	R404			1/6W	CARBON
<u>-</u>	R405 R407				CARBON M.FILM
$ \stackrel{\Delta}{\mathbb{A}} $	R407				M.FILM
"	R409				CARBON
	R410	QRD161J-103	10K	1/6W	CARBON
J	R411				CARBON
	R413				CARBON
	R414 R415				CARBON CARBON
	R417				CARBON
	R451				CARBON
	R452	QRD161J-124	120K		CARBON
	R453				CARBON
	R454				CARBON
	R456 R457	1			CARBON CARBON
ш	11777	##01010 100	201		SAFETY PARTS

▲: SAFETY PARTS

Resistors

ІТЕМ	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
R460	QRD161J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
R501	QRD161J-563	56K	1/6W	CARBON	
				š	
		680			
				VARIABLE	
		820	1/6W	CARBON	
		47	1/4W		
		22K	1/6W		
R511	QRD161J-682	6.8K	1		
				1 . 1	
		5.6K			
		18K	1/6W	CARBON	
1			1		
		*			
R523	QRD161J-684	680K	1/6W	CARBON	
R524	QRD161J-684	680K	1		
R525	QRD161J-163	16K	1/6W	CARBON	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		!	į		
		18K	1/6W	CARBON	
			1/6W	CARBON	
	• · · · · · · • · · · • · • · · · · · ·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			I		
		l .			
R540	QRD161J-223	22K	1/6W	CARBON	
)			
3		47	1/6W	CARBON	
		3.9K			
	*** **************************				
		220K		CARBON	
R 5 5 5				VARIABLE	
	QRD161J-333	33K			
R561	QRD161J-822	8.2K	1/6W	CARBON	
					L
		47K			
		2.7K			
R574	QRD161J-105	1 M			
	QRD161J-105	1M			
R579	QRD161J-104	100K	1/6W	CARBON	
R580	QRD161J-103	10K	1/6W	CARBON	
R581	QRD161J-103	10K	1/6W		
		ł .		l I	
R585	QRD161J-183	18K	1/6W	CARBON	
R589	QRD161J-822	8.2K	1/6W	CARBON	
		1		CARBON	
R603	QRD161J-391	390	1/6W	CARBON	
R604	QRD161J-221				
		560	1/6W	5	
R608	QRD161J-562	5.6K		CARBON	
R609	QRD161J-152	1.5K	1/6W	CARBON	
	QRD161J-271	270	1/6W	CARBON	
R610 R611	QRD161J-102		1/6W	CARBON	
	0 103045 679 0121 45 678 9 03 445 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R460 QRD161J-562 R501 QRD161J-563 R502 QRD161J-563 R503 QRV144F-4703 R504 QRD161J-681 R505 QVPE601-202Z R506 QRD161J-681 R507 QRV144F-4703 R507 QRV144F-4703 R509 QVPC601-104Z R510 QRD161J-223 R511 QRD161J-682 R512 QRD161J-103 R513 QRD161J-562 R514 QRD161J-562 R515 QRD161J-562 R517 QRD161J-562 R518 QRD161J-183 R518 QRD161J-183 R519 QRD161J-183 R520 QRD161J-183 R520 QRD161J-183 R521 QRD161J-164 R522 QRD161J-163 R527 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-104 R528 QRD161J-107 R528 QRD161J-107 R530 QRD161J-122 R533 QRD161J-122 R533 QRD161J-122 R533 QRD161J-123 R541 QRD161J-183 R545 QRD161J-183 R545 QRD161J-183 R546 QRD161J-183 R547 QRD161J-183 R548 QRD161J-183 R549 QRD161J-183 R541 QRD161J-224 R555 QRD161J-183 R545 QRD161J-183 R546 QRD161J-183 R547 QRD161J-224 R557 QRD161J-224 R558 QRD161J-227 R559 QRD161J-224 R559 QRD161J-392 R559 QRD161J-392 R559 QRD161J-477 R560 QRD161J-105 R577 QRD161J-105 R578 QRD161J-105 R579 QRD161J-105	R460 QRD161J-562 5.6K R501 QRD161J-563 56K R502 QRD161J-563 56K R503 QRV144F-4703 47 R504 QRD161J-681 680 R505 QVPE601-2022 R506 QRD161J-821 820 R507 QRV144F-4703 47 R509 QVPE601-104Z R510 QRD161J-223 22K R511 QRD161J-682 6.8K R512 QRD161J-103 10K R513 QRD161J-562 5.6K R514 QRD161J-562 5.6K R515 QRD161J-562 5.6K R515 QRD161J-562 5.6K R517 QRD161J-562 5.6K R518 QRD161J-562 5.6K R519 QRD161J-183 18K R518 QRD161J-183 18K R518 QRD161J-183 18K R529 QRD161J-183 18K R529 QRD161J-684 680K R524 QRD161J-684 680K R525 QRD161J-684 680K R525 QRD161J-104 100K R528 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-102 1K R530 QRD161J-103 18K R531 QRD161J-104 100K R528 QRD161J-122 1.2K R533 QRD161J-122 1.2K R534 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R529 QRD161J-104 100K R530 QRD161J-133 18K R543 QRD161J-104 100K R550 QRD161J-133 18K R543 QRD161J-122 2.7K R540 QRD161J-392 3.9K R551 QRD161J-392 3.9K R553 QRD161J-392 3.9K R553 QRD161J-393 39K R560 QRD161J-105 1M R560 QRD161J-104 100K R577 QRD161J-105 1M R577 QRD161J-105 1M R580 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R579 QRD161J-107 100K R580 QRD161J-107 100K R580 QRD161J-107 100K R581 QRD161J-107 100K R580 QRD1	R460 QRD161J-562 5.6K 1/6W R501 QRD161J-563 56K 1/6W R502 QRD161J-563 56K 1/6W R503 QRD161J-563 56K 1/6W R503 QRD161J-681 680 1/6W R505 QRD161J-821 820 1/6W R507 QRV144F-4703 47 1/4W R506 QRD161J-821 820 1/6W R507 QRV144F-4703 47 1/4W R507 QRV164F-4703 47 1/4W R507 QRV161J-082 22K 1/6W R511 QRD161J-623 22K 1/6W R511 QRD161J-562 5.6K 1/6W R513 QRD161J-562 5.6K 1/6W R515 QRD161J-562 5.6K 1/6W R516 QRD161J-562 5.6K 1/6W R518 QRD161J-183 18K 1/6W R519 QRD161J-183 18K 1/6W R520 QRD161J-084 680K 1/6W R523 QRD161J-684 680K 1/6W R523 QRD161J-104 100K 1/6W R529 QRD161J-104 100K 1/6W R529 QRD161J-102 1K 1/6W R531 QRD161J-183 18K 1/6W R531 QRD161J-183 18K 1/6W R531 QRD161J-183 18K 1/6W R529 QRD161J-104 100K 1/6W R529 QRD161J-104 100K 1/6W R529 QRD161J-104 100K 1/6W R533 QRD161J-183 18K 1/6W R531 QRD161J-183 18K 1/6W R531 QRD161J-183 18K 1/6W R531 QRD161J-183 18K 1/6W R531 QRD161J-183 18K 1/6W R533 QRD161J-183 18K 1/6W R533 QRD161J-183 18K 1/6W R533 QRD161J-183 18K 1/6W R534 QRD161J-223 22K 1/6W R535 QRD161J-183 18K 1/6W R536 QRD161J-183 18K 1/6W R536 QRD161J-223 22K 1/6W R555 QRD161J-223 22K 1/6W R555 QRD161J-223 22K 1/6W R555 QRD161J-223 22K 1/6W R555 QRD161J-223 22K 1/6W R555 QRD161J-392 3.9K 1/6W R558 QRD161J-223 22K 1/6W R555 QRD161J-224 220K 1/6W R555 QRD161J-224 220K 1/6W R556 QRD161J-392 3.9K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R557 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-392 3.9K 1/6W R558 QRD161J-392 3.9K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R557 QRD161J-224 220K 1/6W R557 QRD161J-224 220K 1/6W R557 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-392 3.9K 1/6W R558 QRD161J-392 3.9K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-224 220K 1/6W R558 QRD161J-392 3.9K 1/6W R568 QRD161J-392 3.9K 1/6W R568 QRD161J-392 3.9K 1/6W R568 QRD161J-392 3.9K 1/6W R568 QRD161J-392 3.9K 1/6W R568 QRD161J-392 3.9K 1/6W R568 QRD161J-392 3.9K 1/6W R5	R501 QRD161J-563

Resistors

												,
Δ	ITEM	PART	NUMBE	ΞR	DΕ	S	C R	I	РТ	1 0	Х	AREA
	R652	QRD161	J-272		2.7K		1/6	W	CARE	BON		
	R653	QRD161	J-101		100		1/6	W	CARE	BON		
	R656	QRD161	J-271		270		1/6	W	CARE	BON		ł
Ì	R657	QRD161	J-103		10K		1/6	W	CARE	BON		
	R658	QRD161	J-562		5.6K		1/6	W	CARE	3 O N		
	R659	QRD161	J-103		10K		1/6	W	CARE	ON		
	R660	QRD161	J-682		6.8K		1/6	W	CARE	BON		
	R661	QRD161	J-103		10K		1/6	W	CARE	3 O N		ľ
	R663	QRD161	J-471		470		1/6	W	CARE	ON		
l	R701	QRD161	J-563		56K		1/6	W	CARE	ON		
	R702	QRD161	J-563		56K		1/6	W	CARE	ON		
1	R703	QRD161	J-104		100K		1/6	W	CARE	ON		
1 1	R704	QRD161	J-104		100K		1/6	W	CARE	BON		
	R801	QRD161	J-184		180K		1/6	W	CARE	ON		Į
I	R802	QRD161	J-274		270K		1/6	W	CARE	ON		ŀ
	R803	QRD161	J-123		12K		1/6	W	CARE	ON		
	R804	QRD161	J-184	1	180K		1/6	W	CARE	NOS		
	R805		J-562		5.6K		1/6	W	CARE	NO		
	R806	QRD161	J-392		3.9K		1/6	W	CARE	ON		
l	R808	QRD161			10K		1/6	W	CARE	ON		
	R809		J-102		1 K		1/6		CARE			
	R810				470		1/6	W	CARE	ON		
	R811	QRD161	J-184		180K		1/6	W	CARE	ON		
	R812				18K		1/6	W	CARE	ON		
		QRD161			27K		1/6		CARE			
		QRD161		- 1	580K		1/6	W	CARE	NO		
1 1	R852	QRD161			580K		1/6		CARE	NO		
	R853	QRD161			100K		1/6		CARE			
	R855			- 1	56K		1/6		CARE			
		QRD161			47K		1/6		CARE			
		QRD161			10K		1/6		CARB			
	R858			- 1	2.2		1/6		CARB	-		
		QRD161			470		1/6		CARB			
1	RA601	ERB045	J-472Z		4.7K		1/8	W	R.NE	TWO	RK	
ш												


A: SAFETY PARTS

Others

<u> </u>	1612																					
Δ	ITEM	1	PΑ	R	T	N	U	М	В	ER	D	E	S	С	R	I	F	ı	I	0	N	AREA
	L101 L102 L103 L303 L304 L401 P101 P102 P103 P301 P302 P303 P502 P801 P802 P803 X301 CP101 CP102		1: QL QL QL QL NI M\ M\ M\	144443777073577750 177777777777777777777777777777777	56000000000000000000000000000000000000	-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-	50 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	1 RO RO RO RO RO 03 03 01 04 06 06 06 06 06 06 06 06 06	A A A K E F		CIIIINIINIINIINIINIINIINIINIINIINIINIINI	RCU DUU DUU CCKE KE CKE FL CCKE FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL FL	T A LUCT T A	OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR O	B C A A A S S Y	SS	D R		 			AREA

▲: SAFETY PARTS

■ ENN-070 B Front PC Board Ass'y



Transistors

A	ITEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	Q201	DTC114YN	SILICON	конм	
	0202	DTA114YN	SILICON	ROHM	
	Q203	DTC114YN	SILICON	ROHM	
	Q204	DTA114YN	SILICON	ROHM	
	Q231	DTA114YN	SILICON	ROHM	
	Q232	DTA114YN	SILICON	ROHM	
	Q233	DTA114YN	SILICON	ROHM	

↑: SAFETY PARTS

ICs

A	ITEM	PART	NUM	BER	D	Е	s	С	R	_	 T A			А	R	EΑ
	10202	HD6140 MN1280 UPC149	(P,Q)	2	I.(I.(M	A C I	ΙT	A			

▲ : SAFETY PARTS

Diodes

Δ	ITEM	PART NUMBER	DESCR	I P T I O N M A K E R	AREA
	D201 D202 D203 D204 D205 D206 D207 D208 D209 D212	1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 1SS133 SLH-56VC3F	SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON	ROHM ROHM ROHM ROHM ROHM ROHM ROHM ROHM	

▲: SAFETY PARTS

Capacitors

∆ ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
C201 C204 C205 C206 C207 C208 C209 C213 C233 C234	QETB1HM-475 QETB1HM-475 QCHB1EZ-223 QCBB1HK-331 QEK61EM-475G QEK61HM-224G QCBB1HK-331 QETB1AM-476 QCHB1EZ-223	330PF 4.7MF 0.22MF 330PF 47MF 0.022MF	50V 50V 25V 50V 25V 50V 50V 10V 25V	ELECTRO ELECTRO ELECTRO CBRAMIC CERAMIC ELECTRO ELECTRO CERAMIC ELECTRO CERAMIC ELECTRO CELECTRO CELECTRO	

▲ : SAFETY PARTS

Resistors

A	ІТЕМ	PART NUMBER	DESC	RI	ртіо	N	ARΕΛ
	R201 R202 R203 R204 R209 R210 R211 R217 R231 R232 R233 R235 R236 R239	QRD161J-472 QRD161J-104 QRD161J-105 QRD161J-104 QRD161J-223 QRD161J-164 QRD161J-103 QRD161J-103 QRD161J-104 QRD161J-104 QRD161J-473 QRD161J-473 QRD161J-473	100K 22K 160K 4.7 10K 100K 100K 47K 47K	1/6W 1/6W 1/6W 1/6W 1/6W 1/6W 1/6W 1/6W	CARBON CARBON		


↑ : SAFETY PARTS

Others

	1612	···	1
⚠	ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION ARE.
		E11467-001	CIRCUIT BOARD
		E3400-373	SPACER
		E72572-010	SPACER
		E74005-001	SHIELD CASE
	FL201	ELU0001-037	F.L.TUBE
	P 201	QMV5004-005K	PULAG ASSY
	SW201	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW202	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW203	ESP0001-011	PUSH SWITCH
		ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW205	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW206	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW207	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW208	ESP0001~011	PUSH SWITCH
	SW209	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW210	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW211	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW212	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW213	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW215	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW216	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW217	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW218	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW219	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW220	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW221	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW222	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW225	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW226	ESP0001-011	PUSH SWITCH
		ESP0001-011	PUSH SWITCH
	SW228	ESP0001-011	PUSH SWITCH
	XT201	ECX0004-194KM	RESONATOR

■ ENN-078 Headphone PC Board Ass'y

Note: ENN-078□ varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.



ICs

A	ІТЕМ	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	IC251	M5218L	I.C.	MITSUBISHI	
	L		Δ	: SAFETY F	ARTS

Capacitors

		·				
A	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTIO	N AREA
	C251 C252 C253 C254 C257 C258 C260	QETB1HM-105 QCHB1EZ-223 QCHB1EZ-223 QFN81HJ-103 QFN81HJ-103	1MF 1MF 0.022MF 0.022MF 0.01MF 0.01MF 0.01MF	50V 25V 25V 50V	ELECTRO ELECTRO CERAMIC CERAMIC MYLAR MYLAR CERAMIC	
			-	<u> </u>	SAFETY	PARTS

Note (1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENN-078A	Europe, Australia, U.K., Spain, U.S. Military Market & Other Countries
ENN-078B	U.S.A., Canada, West Germany

Resistors

ΔI	тем	PART	NUMI	BER	D E	E S	C R	I	РТ	I	0	N	ΑR	ΕA
	R253 R255 R256 R257 R259 R260 R261 R262 R264 R265 R265 R266	QRD161 QRD161 QRD161 QRD161 QRD161 QRD161 QRD161 QRD161 QRD161 QRD161 QRD161	J-561 J-561 J-473 J-473 J-223 J-223 J-473 J-473 J-680 J-680 J-390		560 560 47K 47K 22K 47K 47K 68 39		1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6	5 W 5 W 5 W 5 W 5 W	VAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR	BON BON BON BON BON BON BON	1 1 1 1 1 1			


▲: SAFETY PARTS

Others

A	ITEM	PART	NUMB	ΕR	D	E	s	С	R	I	Р	Т	I	0	N	A R,E A
	L252	E11470 EQL400 EQL400 QMS630 EWT011	04-1R0 04-1R0 02-131		CIF IND IND JAC WIF) U () U () K	TC TC) R) R (S)	,	ARI	D					B B

A: SAFETY PARTS

■ ENN-046 Primary PC Board Ass'y
Note: ENN-046 varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.



Note (1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENN-046A	U.S.A., Canada
ENN-046B	U.S. Military Market & Other Countries
ENN-046C	Europe, Australia, Spain, West Germany
ENN-046DBS	U.K.

Capacitors

\triangle	ITEM	PART	NUMB	ER D	E	s c	R	I· F	• Т	Ι () N	AREA
A A A A A A	C901 C901 C901 C902 C902 C902	QCZ903 QCZ903 QCZ903 QFZ901 QFZ901	8-103 8-103 8-103 8-103B 0-223	o. o. o.	01M 01M 01M 02Z 02Z 02Z	F F MF MF		0 0 0	ER	AR AR	S S	B A C DBS C A B DBS


▲: SAFETY PARTS

Others

_																		
Δ	ITEM	PART	NU	мв	ΕR	D	E	s	С	R	I	Р	Т	I	0	N	A R	ΕA
		E65508	3-002	2		TAE	3											
		E67764	-203	5		TER	MI	NA	ıL.	. A S	SS	′						
	[]	E73287	-201	Ĺ		CIR	CU	IT		30/	RI)					lΑ	
	1	E73287	-201			CIR	CU	I T	· F	30/	RI)					В	
		E73287	-201	L		CIR	CU	ΙT	٠ آ	30/	RI	D					l c	
		E73287	-201	BS		CIR	ĊÜ	ΪŤ	Ī	307	RI	Ď					DE	38
Δ	SW901	QSP110	6-00) 4		PUS	н	SW	II	CH	ł						A	
Δ	SW901	QSP110	6-00) 4		PUS	Н	SW	II1	CH	ł						В	
Δ	SW901	QSP110	6-00) 4		PUS	Н	SW	111	ГСН	1						l c	
Δ	SW901	QSP110	6-00	4B	S	PUS	Н	SW	111	CH	i						DE	S
Δ	L901	ENZ500	2-00) 4		LIN	ΙĒ	FΙ	Lĺ	ÉF								
Δ	L901	ENZ500	2-00) 4		LIN	ΙE	FI	L1	î E F	₹						A	
Δ	L901	ENZ500	2-00) 4		LIN	ΙE	FI	LI	EF	₹						В	
Δ	L901	ENZ500	2-00) 4		LIN	ΙE	FΙ	L1	ΓEF	₹						C	
Δ	L901	ENZ500	2-00	4B	S	LIN	E	FI	L1	T E F	t						DE	S

▲ : SAFETY PARTS

Packing Materials and Parts Numbers



Accessories List

lack	Parts Number	Parts Name	Q'ty	Description	Areas
	E30580-1387A E30580-1387ABS BT20047C BT20025J BT20029C BT20098	Instruction Book Instruction Book Warranty Card Warranty Card Warranty Card Warranty Card	1 1 1	for Australia for New Zealand	Except BS BS only J,P,PG C A A
	BT20060 BT20064 BT20046C BT20044E BT20071A	Warranty Card Warranty Card Service Information Safety Instruction Sheet Service Center List	1 1 1 1		BS G J,P,PG J C
	BT20066 E70570-001 E70571-001 E70572-001 A76332-2	ECC Agency Keeping Card Keeping Card Keeping Card Keeping Card	1 1 1 1		G,BS J J J
▲	E35497-019 E35497-017 E04056 E66416-003	Caution Sheet Caution Sheet Siemens Plug Envelope	1 1 1	220V 110V for Warranty Card	PG, U P PG, U J
	E300196-010 E300196-010B EWP302-101 EWP805-001 RM-SX450U UM-3(DJ)-2P	Envelope Envelope Signal Cord 1P Plug Cord Remote Control Unit Battery	1 1 1 1 1 2	for Instruction Book for Instruction Book for Output for DCS	Except BS BS only

The	Marks	for	Designated	Areas
	munts		Designated	AI CU3

∆:Safety Parts

J	 U.S.A.	BS	U.K.
С	 Canada	ES	Spain
Α	 Australia	P, PG	U.S. Military Market
Ε	 Europe	U	Other Countries
G	 West Germany	No Mark indicates all areas.	

Adjustment Procedures

(1) PLL freerunning adjustment

- Adjustment instrument Frequency counter
- 2) Adjustment procedure
 - 1. Remove the tray assembly. (Refer to item (2) on page 1-12.)
 - Connect a frequency counter between TP6 (CK) and W705 (GND) on the main PC board.
 - 3. Short TP3 (RF) and W705 (GND).
 - Using the alignment rod, adjust L401 for a frequency counter reading of 4.332±0.001 MHz.
 - Perform this adjustment immediately after the power is turned on.

(2) Y-axis adjustment

- 1) Adjustment instruments
 - Oscilloscope, Flat-bladed screwdriver, Normal disc
- 2) Adjustment procedure
 - Remove the tray assembly. (Refer to item (2) on page 1-12.)
 - Connect an oscilloscope between TP3 (RF) and W705 (GND) on the main PC board.
 - 3. Play the disc.
 - Turn the Y-axis adjusting screw located on the pickup base so that the amplitude of the RF signal (waveform on the oscilloscope) becomes maximum with the clearest possible waveform.

(3) Focus offset adjustment

- 1) Adjustment instruments
 - Oscilloscope, Normal disc
- 2) Adjustment procedure
 - Connect an oscilloscope between TP3 (RF) and W705 (GND) on the main PC board.
 - 2. Play the disc.
 - 3. Adjust R555 so that the amplitude of the RF signal (waveform on the oscilloscope) becomes maximum with the clearest possible waveform.


(4) Tracking gain adjustment


- 1) Adjustment instruments
 - Oscilloscope, Normal disc
- 2) Adjustment procedure
 - Connect an oscilloscope between TP2 (TE) and W705 (GND) on the main PC board.
 - 2. Play the disc.
 - 3. Short TP1 (TEST) to W705 (GND).
 - 4. Adjust R505 so that the tracking error signal (waveform on the oscilloscope) is 2 Vp-p.

(5) Tracking offset adjustment

- Adjustment instruments
 Oscilloscope, Normal disc
- 2) Adjustment procedure
 - Connect an oscilloscope between TP2 (TE) and W705 (GND) on the main PC board.
 - 2. Play the disc.
 - 3. Short TP1 (TEST) to W705 (GND).
 - Adjust R509 so that the DC level of the tracking error signal (waveform on the oscilloscope) becomes 0.

Note: Adjust R509 so that the waveform becomes symmetrical around the 0 level.






(6) Audio circuit adjustment (Zero-cross distortion)


• Refer to page 1-15.

Flow of Operation Until TOC is Read




Troubleshooting


Shows the condition of each circuit from the time when the power is turned on to when play can be started.




Front circuit section




Loading circuit section




Focus servo circuit section




Tracking servo circuit section




Feed servo circuit section




Spindle servo circuit section



Signal processing circuit section



Connection Diagram



MEMO-



VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED AUDIO DIVISION, YAMATO PLANT, 1644, Shimotsuruma, Yamato-shi, Kanagawa-ken, 242, JAPAN