
USB 转 8 串口芯片 CH348

手册 版本: 1B <u>http://wch.cn</u>

1、概述

CH348 是一款 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转八个异步串口 UARTO/1/2/3/4/5/6/7 功能,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。





2、特点

- 高速 USB 设备接口,外围元器件只需晶振和电容。
- 内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
- 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
- 硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,通讯波特率支持 1200bps~6Mbps。
- 串口支持 8 个数据位,支持奇校验、偶校验以及无校验,支持 1/2 停止位。
- 每个串口内置 2048 字节的接收 FIF0, 1024 字节的发送 FIF0。
- 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
- 支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控。
- 支持半双工,提供串口正在发送状态指示 TNOWx, 可用于控制 RS485 收发切换。
- 支持最多 48 路 GPIO 输入输出功能。
- 通过外加电平转换器件,支持 RS232、RS485、RS422 等接口。
- CH348L 的串口 I/O 可独立供电,支持 3.3V、2.5V、1.8V 电源电压。
- 内置 EEPROM,可配置芯片 VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。
- 工作电压: 3.3V。
- 提供 LQFP48/LQFP100 无铅封装,兼容 RoHS。

CH348 手册 2

3、封装





封装形式	塑体宽度	引脚间距		封装说明	订货型号
LQFP48	7*7mm	0.5mm 19.7mil		标准 LQFP48 脚贴片	CH348Q
LQFP100	14*14mm	0. 5mm	19.7mil	标准 LQFP100 脚贴片	CH348L

注: CH348 的 USB 收发器按 USB2. 0 全内置设计,UD+和 UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。

CH348 手册 <u>3</u>

4、引脚

引脚号				
LQFP100	LQFP48	引脚名称	类型	引脚说明
11、21、 22、28、 75	9、24、 36、48	VCC	电源	电源调节器正电源输入端,需要外接退耦电容
50、100		VIO	电源	I/0 端口电源输入端,需要外接退耦电容
10、19、 20、27、 37、49、 74、99	8、20、 23、35、 47	GND	电源	公共接地端,需要连接 USB 总线的地线
14	7	RESET	输入	外部复位输入端,低电平有效,内置上拉电阻
93	43	UD+	USB 信号	直接连到 USB 总线的 D+数据线, 不能额外串接电阻
92	42	UD-	USB 信号	直接连到 USB 总线的 D-数据线, 不能额外串接电阻
12	5	ΧI	输入	晶体振荡输入端
13	6	ХО	输出	晶体振荡反相输出端
68	30	TXD0	输出	UARTO 的串行数据输出,空闲态为高电平
69	31	RXD0	输入	UARTO 的串行数据输入,内置上拉电阻
25	12	TXD1	输出	UART1 的串行数据输出,空闲态为高电平
26	13	RXD1	输入	UART1 的串行数据输入,内置上拉电阻
47	21	TXD2	输出	UART2 的串行数据输出,空闲态为高电平
48	22	RXD2	输入	UART2 的串行数据输入,内置上拉电阻
78	18	TXD3	输出	UART3 的串行数据输出,空闲态为高电平
79	19	RXD3	输入	UART3 的串行数据输入,内置上拉电阻
80	40	TXD4	输出	UART4 的串行数据输出,空闲态为高电平
83	41	RXD4	输入	UART4 的串行数据输入,内置上拉电阻
15	45	TXD5	输出	UART5 的串行数据输出,空闲态为高电平
16	46	RXD5	输入	UART5 的串行数据输入,内置上拉电阻
17	16	TXD6	输出	UART6 的串行数据输出,空闲态为高电平
18	17	RXD6	输入	UART6 的串行数据输入,内置上拉电阻
33	37	TXD7	输出	UART7 的串行数据输出,空闲态为高电平
34	38	RXD7	输入	UART7 的串行数据输入,内置上拉电阻
72	34	TNOWO/DTRO GP108	输出	UARTO 的 RS485 发送和接收控制引脚 UARTO 的 MODEM 联络输出信号, 数据终端就绪,低有效 通用 GP108,用于 10 口输入或输出。
30	15	TNOW1/DTR1 GPI09	输出	UART1 的 RS485 发送和接收控制引脚 UART1 的 MODEM 联络输出信号, 数据终端就绪,低有效 通用 GP109,用于 10 口输入或输出
67	29	TNOW2/DTR2 GP1010	输出	UART2 的 RS485 发送和接收控制引脚 UART2 的 MODEM 联络输出信号, 数据终端就绪,低有效 通用 GP1010,用于 10 口输入或输出
89	39	TNOW3/DTR3	输出	UART3 的 RS485 发送和接收控制引脚

		GP1011		UADT2 が MODEM 平 Mate 山 I= ロ				
		GPIUII		UART3 的 MODEM 联络输出信号,				
				数据终端就绪,低有效				
				通用 GP1011,用于 10 口输入或输出				
				UART4 的 RS485 发送和接收控制引脚				
63		TNOW4/DTR4	输出	UART4的 MODEM 联络输出信号,				
		GP1020	100	数据终端就绪,低有效				
				通用 GP1020,用于 10 口输入或输出				
				UART5 的 RS485 发送和接收控制引脚				
64		TNOW5/DTR5	输出	UART5 的 MODEM 联络输出信号,				
04		GP1021	初山	数据终端就绪,低有效				
				通用 GP1021,用于 10 口输入或输出				
				UART6 的 RS485 发送和接收控制引脚				
0.5		TNOW6/DTR6	<i>+</i> △ 111	UART6 的 MODEM 联络输出信号,				
65		GP1022	输出	数据终端就绪,低有效				
				通用 GP1022, 用于 10 口输入或输出				
				UART7 的 RS485 发送和接收控制引脚				
		TNOW7/DTR7		UART7 的 MODEM 联络输出信号,				
66		GP1023	输出	数据终端就绪,低有效				
		3		通用 GP1023,用于 10 口输入或输出				
		CTSO/		UARTO 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效				
70	32	GP100	输入	通用 GP100,用于 10 口输入或输出				
		di 100		UARTO 的 MODEM 输出信号,请求发送,低有效				
				通用 GP101,用于 10 口输入或输出				
71	33	RTSO/	输出	上电期间如果RTSO引脚检测到外接了下拉电				
/ 1	33	GPI01	刊 山	阻则禁用内部EEPROM中配置参数,启用芯片自				
		0T01/		带默认参数				
23	10	CTS1/	输入	UART1 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效				
		GP102		通用 GP102,用于 10 口输入或输出				
24	11	RTS1/	输出	UART1 的 MODEM 输出信号,请求发送,低有效				
		GP103		通用 GP103,用于 10 口输入或输出				
52	26	CTS2/	输入	UART2 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效				
		GP104		通用 GP104,用于 10 口输入或输出				
53	27	RTS2/	输出	UART2 的 MODEM 输出信号,请求发送,低有效				
		GP105	1133 —	通用 GP105, 用于 10 口输入或输出				
51	25	CTS3/	输入	UART3 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效				
		GP106	יימד 🔨	通用 GP106, 用于 10 口输入或输出				
54	28	RTS3/	输出	UART3 的 MODEM 输出信号,请求发送,低有效				
J-7	20	GP107	ᆥᆒ	通用 GP107,用于 10 口输入或输出				
90		CTS4/	输入	UART4 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效				
90		GP1012	刑八	通用 GP1012, 用于 10 口输入或输出				
0.1		RTS4/	te 山	UART4 的 MODEM 输出信号,请求发送,低有效				
91		GP1013	输出	通用 GP1013, 用于 10 口输入或输出				
0.E		CTS5/	<i>t</i> A \	UART5 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效				
95		GP1014	输入	通用 GP1014, 用于 10 口输入或输出				
		RTS5/	£A .1.	UART5 的 MODEM 输出信号,请求发送,低有效				
96		GP1015	输出	通用 GP1015,用于 10 口输入或输出				
		CTS6/		UART6 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效				
31		GP1016	输入	通用 GP1016,用于 10 口输入或输出				
		ui 1010		地方 di 1010,力 1 10 日制八线制出				

CH348 手册 <u>5</u>

32 GP1017 輸出 通用 GP1017, 用于 10 口輸入或輸出 10 口輪入或輸出 13		DT00 /		
35	32	RTS6/ GP1017	输出	UART6 的 MODEM 输出信号,请求发送,低有效 通用 GP1017,用于 10 口输入或输出
S		CTS7/		UART7 的 MODEM 输入信号,清除发送,低有效
RTS7/ GP1019 輸出	35	*	输入	
BR BR BR BR BR BR BR BR				
BSRO	36		输出	
BSR0/ GP1024 輸入 (低有效) 通用 GP1024、用于10 口输入或输出 UARTO 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示、低有效 通用 GP1025,用于10 口输入或输出 LARTO 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示、低有效 通用 GP1026,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据绘 测 (框有效) 通用 GP1027,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1027,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1029,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 据铃指示,低有效 通用 GP1028,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数法检测,低有效 通用 GP1028,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1030,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效 通用 GP1030,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 据铃指示,低有效 通用 GP1031,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 据铃指示,低有效 通用 GP1031,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1035,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1035,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效 通用 GP1035,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1034,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1034,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1034,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1034,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1034,用于10 口输入或输出 UARTI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置 MATI 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置 MATI 的 MODEM 联络输入信号, 数据数据 MATI 的 MODEM 联络输入信号, 数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据		ur 1019		
### BP 1024	60	DSR0/	t⇔ λ	
BE BE BE BE BE BE BE BE	00	GP1024	刊八	
62				
GP1025 通用 GP1025、用于 10 口输入或输出		RIO/	+4.	
DCDD	62	GP1025	1 1 1 1 1 1	
BCDDO/ GP1026 輸入				
GP1026 輸入 通用 GP1026, 用于 10 口输入或输出 UART1 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪, 低有效 通用 GP1027, 用于 10 口输入或输出 UART1 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪, 低有效 通用 GP1029, 用于 10 口输入或输出 UART1 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1029, 用于 10 口输入或输出 UART1 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测, 低有效 通用 GP1028, 用于 10 口输入或输出 UART1 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测, 低有效 通用 GP1030, 用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪, 低有效 通用 GP1030, 用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1032, 用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1031, 用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪, 低有效 通用 GP1033, 用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结, 低有效 通用 GP1033, 用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置流线, 低有效 通用 GP1035, 用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1034, 用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测, 低有效 通用 GP1034, 用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置流线, 低有效 通用 GP1034, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置流线, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置流线, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置流线, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置流线, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1038, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据线 MAT44 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1036, 用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 UART4 的 MODEM 联络输入 CETATA		DCDO/		
Bill GP1026 用于10 口输入或输出	61		输入	
BSR1		ui 1020		通用 GP1026,用于 10 口输入或输出
SP1027 編入 数据装置就络 (批有效 通用 GP1027,用于 10 口输入或输出 UART1 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示, 低有效 通用 GP1029,用于 10 口输入或输出 UART1 的 MODEM 联络输入信号, 据较指示, 低有效 通用 GP1028,用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1028,用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1030,用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1032,用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 据较指示, 低有效 通用 GP1031,用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测,低有效 通用 GP1031,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1033,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1035,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 据铃指示,低有效 通用 GP1035,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据绘型测,低有效 通用 GP1034,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置数结,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置数结, (在有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置数结, (在有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置数结, (在有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置数结, (在有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 据得 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 据符 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 据符 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 据符 GP1038		ngp1/		UART1 的 MODEM 联络输入信号,
BH GP1027,用于10 口输入或输出	3		输入	数据装置就绪,低有效
## 17		ur 1027		通用 GP1027,用于 10 口输入或输出
5 GP1029 输入 振铃指示,低有效 通用 GP1029,用于 10 口输入或输出 4 DCD1/ GP1028 输入 通用 GP1029,用于 10 口输入或输出 4 DCD1/ GP1028 输入 通用 GP1028,用于 10 口输入或输出 55 DSR2/ GP1030 输入 通用 GP1030,用于 10 口输入或输出 57 R12/ GP1032 输入 通用 GP1030,用于 10 口输入或输出 56 DCD2/ GP1031 输入 通用 GP1032,用于 10 口输入或输出 56 DSR3/ GP1031 输入 通用 GP1031,用于 10 口输入或输出 44 DSR3/ GP1033 输入 从ATT3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1033,用于 10 口输入或输出 46 R13/ GP1035 输入 从ATT3 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效 通用 GP1035,用于 10 口输入或输出 45 DCD3/ GP1034 输入 从ATT4 的 MODEM 联络输入信号, 数波检测,低有效 通用 GP1034,用于 10 口输入或输出 46 DSR4/ GP1036 输入 从ATT4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 47 DSR4/ GP1036 输入 MATT4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出		DI1/		UART1 的 MODEM 联络输入信号,
BH GP1029	5		输入	振铃指示,低有效
#		GP1029		通用 GP1029,用于 10 口输入或输出
SP1028 輸入 転級控測,低有效 通用 GP1028,用于 10 口輸入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1030,用于 10 口輸入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1032,用于 10 口输入或输出 UART2 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效 通用 GP1031,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测,低有效 通用 GP1031,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1033,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1035,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 据铃指示,低有效 通用 GP1035,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 据铃指示,低有效 通用 GP1034,用于 10 口输入或输出 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数波检测,低有效 通用 GP1034,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就结,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置流线, 低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 据令指示, 低有效 证在符单		D0D4 /		UART1 的 MODEM 联络输入信号,
BP1028 通用 GP1028, 用于 10 口輸入或輸出	4		输入	载波检测,低有效
DSR2		GP1028		
DSR2				
BP 1030 通用 GP 1030,用于 10 口輸入或輸出	55		输入	
RI2/		GP1030	11234	
157				
BP1032 通用 GP1032,用于 10 口输入或输出	57		输入	
DCD2/ GP1031 输入				
SGDD2/ GP1031 輸入				
BP1031 通用 GP1031, 用于 10 口輸入或輸出	56	DCD2/	输λ	
44 DSR3/ GP1033 输入 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1033,用于 10 口输入或输出 46 R13/ GP1035 输入 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效 通用 GP1035,用于 10 口输入或输出 45 DCD3/ GP1034 输入 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测,低有效 通用 GP1034,用于 10 口输入或输出 86 DSR4/ GP1036 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 88 R14/ GP1038 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效 振铃指示,低有效		GP1031	11117	
A4				
A6 RI3/	1 11	DSR3/	松	
46 RI3/GPI035 输入 UART3 的 MODEM 联络输入信号,振铃指示,低有效通用 GPI035,用于 I0 口输入或输出 45 DCD3/GPI034 输入 UART3 的 MODEM 联络输入信号,载波检测,低有效通用 GPI034,用于 I0 口输入或输出 86 DSR4/GPI036 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号,数据装置就绪,低有效通用 GPI036,用于 I0 口输入或输出 88 RI4/GPI038 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号,振铃指示,低有效振行。 88 RI4/GPI038 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号,振铃指示,低有效	44	GP1033	初八	
#				
BR BR BR BR BR BR BR BR	16	RI3/	<i>t</i> ♠ \	
45 DCD3/ GP1034 输入 UART3 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测,低有效 通用 GP1034,用于 10 口输入或输出 86 DSR4/ GP1036 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 88 R14/ GP1038 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效	40	GP1035	制八	
45 DCD3/ GP1034 输入 载波检测,低有效 通用 GP1034,用于 10 口输入或输出 86 DSR4/ GP1036 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 88 R14/ GP1038 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效				
GP1034 通用 GP1034,用于 10 口輸入或輸出	45	DCD3/	te i	
B6 DSR4/ GP1036 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 数据装置就绪,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效	40	GP1034	制八	
86 DSR4/ GP1036 输入 数据装置就绪,低有效 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 88 R14/ GP1038 输入 UART4 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效				
GP1036 通用 GP1036,用于 10 口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号,振铃指示,低有效		DSR4/	+4	
BH GP1036,用于10口输入或输出 UART4 的 MODEM 联络输入信号, R14/ GP1038 输入 振铃指示,低有效	80	GP1036	输入	
88 R14/ 输入 振铃指示,低有效				
88 GPIO38 输入 振铃指示,低有效		R14/		
	88		输入	
大型/13 41 10007 /13 1 10 日 TDI / 入入村町 田				通用 GP1038,用于 10 口输入或输出

85 97						
58、59、 73、81、 82、84、	1、3、4	NC	空脚	禁止连接,必须悬空		
6、8、9、				· // / / / / / / / / / / / / / / / / /		
7	2	CFG	输入	TNOW 和 DTR 功能配置引脚 上电时,CFG 接高电平或悬空,则启用 TNOW 功能,CFG 接低电平,则启用 DTR 功能		
94	44	TEST	输入	内部测试引脚,建议对地接 1 个下拉电阻(如 4. 7K)或直接接地		
29	14	ACT	输出	USB 配置完成状态输出,低电平有效		
39		DCD7/ GP1046	输入	UART7 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测,低有效 通用 GP1046,用于 10 口输入或输出		
40		R17/ GP1047	输入	UART7 的 MODEM 联络输入信号,振铃指示,低有效通用 GP1047,用于 10 口输入或输出		
38		DSR7/ GP1045	输入	数据装置就绪,低有效 通用 GP1045,用于 10 口输入或输出		
42		GP1043	输入	载波检测,低有效 通用 GP1043,用于 10 口输入或输出 UART7 的 MODEM 联络输入信号,		
	DCD6/			UART6 的 MODEM 联络输入信号,		
43		GP1044	输入	振铃指示,低有效 通用 GP1044,用于 10 口输入或输出		
40		RI6/	tA.	UART6 的 MODEM 联络输入信号,		
41		DSR6/ GP1042	输入	数据装置就绪,低有效 通用 GP1042,用于 10 口输入或输出		
1		GP1040	输入	载波检测,低有效 通用 GP1040,用于 10 口输入或输出 UART6 的 MODEM 联络输入信号,		
		DCD5/	通用 GPI041,用于 I0 口输入或输出 UART5 的 MODEM 联络输入信号,			
2		RI5/ GPI041	输入	UART5 的 MODEM 联络输入信号, 振铃指示,低有效		
98		DSR5/ GP1039	输入	数据装置就绪,低有效 通用 GP1039,用于 10 口输入或输出		
				通用 GP1037,用于 IO 口输入或输出 UART5 的 MODEM 联络输入信号,		
87 DCD4/ GP1037		输入	UART4 的 MODEM 联络输入信号, 载波检测,低有效			

注: CH348L 的 RTSO、CTSO、DTR4、DTR5、DTR6 和 DTR7 引脚电源来自 VCC。

5、功能说明

5.1. 一般说明

CH348L 芯片有 2 个电源端 VCC 和 VIO, CH348Q 芯片仅有 1 个电源端 VCC, VCC 是主电源输入端, VIO 是 I/O 引脚电源输入端, VCC 支持 3.3V 电源电压, VIO 支持 1.8V-3.3V 电源电压。电源引脚 VCC 和 VIO 应该外接容量为 0.1uF 左右的电源退耦电容。

CH348 芯片内置了电源上电复位电路,芯片正常工作时需要外部向 XI 引脚提供 8MHz 时钟信号,时钟信号可通过 CH348 内置的反相器通过晶体稳频振荡产生。外围电路需要在 XI 和 XO 引脚之间连接一个 8MHz 晶体,XI 和 XO 引脚对地接 20pF 左右的振荡电容。

CH348 芯片内置了 USB 总线所需要的所有外围电路,包括内嵌 USB 控制器和 USB-PHY、USB 信号线的串联匹配电阻、Device 设备所需的 1.5K 上拉电阻等。

5.2. 串口说明

CH348 芯片提供 8 组异步串口 UARTO-7,每组串口包括 TXD 和 RXD 等引脚,全功能封装包含全部 MODEM 信号引脚,可实现串口 3 线串口或 5 线串口或 9 线串口通信。

异步串口方式下 CH348 芯片的引脚包括:数据传输引脚、MODEM 联络信号引脚和辅助引脚。

数据传输引脚包括: 8 组 TXDO-7 和 RXDO-7。串口输入空闲时,RXDx 为高电平,串口输出空闲时,TXDx 为高电平。

MODEM 联络信号引脚和 RS485 发送和接收控制引脚:

CH348Q 包含 4 组 CTSO-3、RTSO-3 引脚和 4 组 TNOWO-3 (DTRO-3) 引脚。

CH348L 包含 8 组 CTSO-7、RTSO-7、DSRO-7、DCDO-7、R10-7 引脚和 8 组 DTRO-7 (TNOWO-7) 引脚。 其它辅助引脚包括:ACT、TX_S、RX_S 和 CFG 等。ACT 为 USB 设备配置完成状态输出引脚,上电默认输出高电平,USB 主机对 CH348 芯片进行 USB 配置后则输出低电平。TX_S 为芯片串口发送数据状态输出引脚,任意串口有数据正在发送时,TX_S 引脚输出周期为 200mS 的脉冲电平。RX_S 为芯片串口接收数据状态输出引脚,任意串口有数据正在接收时,RX_S 引脚输出周期为 200mS 的脉冲电平。 CFG 为 TNOW 和 DTR 功能配置引脚,芯片在上电时检测该引脚电平状态,悬空或输入高电平则启用 TNOW 功能:输入低电平则启用 DTR 功能。

CH348 芯片的各个串口内置了独立的收发缓冲区,支持单工、半双工或者全双工异步串行通讯。 CH348 的串行数据包括 1 个低电平起始位、8 个数据位、1 个/2 个高电平停止位,支持无校验/奇校验/偶校验。支持常用通讯波特率: 1200、1800、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、33600、38400、56000、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1M、1.5M、2M、3M、4M、5M、6M等。

CH348 芯片的 8 个异步串口均支持 CTSx 和 RTSx 硬件自动流控制,默认不启用,可以通过 VCP 厂商驱动程序控制启用。如果启用,那么仅在检测到 CTSx 引脚输入有效(低电平有效)时串口才继续发送下一包数据,否则暂停串口发送;当接收缓冲区空时,串口会自动有效 RTSx 引脚(低电平有效),直到接收缓冲区的数据较满时,串口才自动无效 RTSx 引脚,并在缓冲区空时再次有效 RTSx 引脚。使用硬件自动速率控制,可以将己方的 CTSx 引脚接到对方的 RTSx 引脚,并将己方的 RTSx 引脚送到对方的 CTSx 引脚。

CH348 串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%, 串口发送信号的波特率误差小于 1.5%。

在计算机端的 Windows 操作系统下,安装高速率的 VCP 厂商驱动程序后,能够仿真标准串口,所以绝大部分串口应用程序完全兼容,通常无需任何修改。

CH348 芯片支持最多 48 路 GPIO 输入输出控制功能。

CH348 可以用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 总线为计算机增加额外串口。通过外加电平转换器件,可以进一步提供 RS232、RS485、RS422 等接口。

5.3. 芯片参数配置

在较大批量应用时,CH348的厂商识别码 VID 和产品识别码 PID 以及产品信息可以定制。

在少量应用时,可以使用内置的 EEPROM 进行参数配置。用户安装 VCP 厂商驱动程序后,可以通过芯片厂家提供的配置软件 CH34xSerCfg. exe,灵活配置芯片的厂商识别码 VID、产品识别码 PID、最大电流值、BCD 版本号、厂商信息和产品信息字符串描述符等参数。

6、参数

6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明	最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	-40	85	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
TS	储存时的环境温度	-40	125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
VCC	电源电压(VCC 引脚供电,GND 引脚接地)	-0. 3	4. 0	V
V10	串口 I/O 电源电压	-0. 3	4. 0	V
VUSB	USB 信号引脚上的电压	-0. 5	3. 8	V
VUART	串口及其它引脚上的电压	-0. 5	VCC+0. 3	V

6.2. 电气参数 (测试条件: TA=25℃, VCC =3.3V, 不含 USB 引脚)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VCC	电源电压(VCC 引脚供电,GND 引脚接地)	3. 0	3. 3	3. 6	٧
ICC	芯片正常工作时的电源电流	35. 0	37. 0	40. 0	mA
VIO	串口 I/0 电源电压	1. 5	3. 3	3. 6	٧
ISLP	USB 挂起时的 电源电流	180	200	240	uA
VIL	低电平输入电压	-0. 3		0. 8	٧
VIH	高电平输入电压	2. 0		VCC+0. 3	٧
V0L	输出低电压,单个引脚吸入 8mA 电流			0. 4	٧
VOH	输出高电平,单个引脚输出 8mA 电流	VCC-0. 4			٧
VESD	ESD静电放电电压(人体模型,非接触式)	4			K۷

6.3. 时序参数 (测试条件: TA=25℃, VCC=3.3V)

名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
TRSTD	电源上电或外部复位输入后的复位延时	25	30	40	mS
TSUSP	检测 USB 自动挂起时间	3	5	9	mS
TWAKE	芯片睡眠后唤醒完成时间	360	380	400	uS

7、应用

7.1. USB 转八路 TTL 串口

下图是由 CH348 芯片实现的 USB 转八路 TTL 串口的参考电路图。图中的信号线可以只连接 RXDx、TXDx 以及公共地线,其它信号线 CTSx、RTSx、TNOWx 根据需要选用,不需要时都可以悬空。

P1 是 USB 端口, USB 总线包括一对 5V 电源线和一对数据信号线,通常,+5V 电源线是红色,接 地线是黑色,D+信号线是绿色,D−信号线是白色。USB 总线提供的电源电流可以达到 500mA。

P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8 和 P9 为各路串口的 TTL 连接引脚,包括 VCC、GND、RXDx、TXDx、RTSx、CTSx 和 TNOWx 等引脚。可外加电平转换器件,实现 TTL 转 RS232、RS485、RS422 等信号转换。

CH348 手册 9

CH348 芯片的 VCC 引脚输入 3.3V 电源电压,每个电源引脚应外接容量为 0.1uF 左右的电源退耦电容,如图中 C8、C10、C12 和 C13 即为电源退耦电容。

晶体 X1、电容 C5 和 C6 用于 CH348 的时钟振荡电路。X1 的频率为 $8MHz\pm0.4\%$,C5 和 C6 是容量约为 22pF 的独石或高频瓷片电容。R2 和 C7 为可选器件。

在设计印刷线路板 PCB 时,需要注意: 退耦电容 C8、C11、C12 和 C13 尽量靠近 CH348 相连的电源引脚; USB 口的 D+和 D-信号线贴近平行布线,尽量在两侧提供地线或者覆铜,减少来自外界的信号干扰。

