

地址: 浙江省杭州市高新之江科技工业园滨康路790号 电话: 0571 8667 3071, 0571 8667 3068 传真: 0571 8667 3072 电邮: info@SDICmicro.cn 网址: www.SDICmicro.cn

基于 SD3003 的计量插座应用

编写人:谢建斌 编写日期: 2013-3-14

版本: 0

概述:

计量插座是以电源插座为载体,集成了电能计量微处理器、定时器、液晶显示等模块,可实时显示用电设备的电流、电压、功率、电量等信息。用于对用电设备进行工况检测、过载保护、智能 化改造等,主要应用在居民家庭、学校实验室、电器制造商对产品检测等场合。

本文介绍基于 SD3003 芯片的计量节能多功能插座方案的实现。供设计相关计量插座产品参考。

SD3003 芯片特点:

- 1、 高精度电能计量,计量精度满足一级电表使用要求
- 2、 提供电压有效值和电流有效值
- 3、 可以计算有功功率、功率因数
- 4、 可以计算交流电频率
- 5、 提供高频校验脉冲输出,用于校表
- 6、 可以对电量进行累计计算
- 7、 15×4 的 LCD 驱动电路, 可切换为 I/0, 支持 LED 驱动
- 8、 带RTC,可以提供秒信号输出
- 9、 带 UART 和 I2C 接口
- 10、 程序存储器为 2K×16 OTP, 可以在线烧录; 数据存储器 128BYTES
- 11、 工作电压: 计量部分 4.5-5.5V , 其他部分 2.4-5.5V
- 12、 LQFP48-7×7-0.5 封装

为了满足更多 LCD 段数的应用要求,有对应的 SD3004 芯片可供选择: 24×4 的 LCD 驱动电路, LQFP64- 10×10 -0.5 封装

设计要求:

1、环境、负载要求

- 1.1 额定电流: 10A。
- 1.2 适用电压: 90VAC-260VAC。
- 1.3 本机待机功耗: <0.3W。
- 1.4 使用环境温度: -10~60℃。
- 1.5 使用环境湿度: 10~95%RH。

2、设计参数

- 2.1 功率: 0~2600.0W, 满量程精度 0.5%, LCD 显示 0.0~2600.0W。
- 2.2 电量: $0\sim99999.9$ kWh,电量累计到 10000.00 度以下时 LCD 显示 $0.00\sim9999.9$ 9kWh,10000.00 度以上显示 $10000.0\sim99999.9$ kWh,当电量计到 99000.0 度时 LCD 背光屏闪烁 提示电量将要计满(用户需清零电量),如电量累计到 99999.9 kWh 后 LCD 会一直显示 99999.9 kWh,电量不会累计直到电量清零。
- 2.3 电流: $0\sim10$ A,满量程精度 0.5%,LCD 显示 0.00 ~10.00 A,电流小于 10mA 时显示 0mA。
- 2.4 电压: 90~260V, 满量程精度 0.5%, LCD 显示 90~260V。
- 2.5 频率: 45~65Hz, 精度±1Hz, LCD 显示 45~65Hz。
- 2.6 电能切断功率: 1~2600.0W, LCD显示 1.0~2600.0W, 右上角显示♥。
- 2.7 定时功能: $00: 00\sim99: 59 \text{ hr}$,格式为 xx 小时: xx 分钟,LCD 显示 $00: 00\sim99: 59 \text{ hr}$,显示当前剩余定时时间,计时到后智能插头断开。
- 2.8 过载保护功能: 当电流大于 10A 且连续超过 2s 时,进入过载模式: 智能插头断开,背光灯闪烁,LCD 显示 "0L"。进入过载模式后,若无开启动作(按键和红外),过载模式一直不变;若有开启动作,切向正常模式。注: 发生过载后,智能插头断开后,2 秒之内不接受开启动作(按键或红外),要等 2 秒后,才能接受开启动作(按键或红外)。
 - 2.9 小功率电能切断功能:通过按键可以记录用电设备的电能切断功率值,当检测到功率小于电能切断功率值且连续超过10s时,智能插头断开。
 - 2.10 红外遥控和任意按键都可接通智能插头输出。
 - 2.11 LCD 背光及智能插头状态指示灯: 计量插座上电时智能插头为断开状态,状态指示灯 灭,背光灯灭,当有开启动作时,背光灯亮,智能插头接通,状态指示灯亮。若此后无因 过流关闭和因电能切断关闭时,30s之内无按键动作,则背光灯灭,直到有按键按下。
 - 2.12 刷新频次: ≥1 次/秒。

3、操作流程




图 1 操作流程示意图

4、操作说明

4.1 各项参数查看

上电默认显示功率,按"▲"或"▼"键选择需要查看的参数。

- 4.1.1 查看功率: 按"▲"或"▼"键选择查看功率,单位显示"W"。
- 4.1.2 查看电量:按"▲"或"▼"键选择查看电量,单位显示"kWh"。
- 4.1.3 查看电流:按"▲"或"▼"键选择查看电流,单位显示"A"。
- 4.1.4 查看电压: 按"▲"或"▼"键选择查看电压,单位显示"V"。
- 4.1.5 查看频率:按"▲"或"▼"键选择查看频率,单位显示"Hz"。
- 4.1.6 查看电能切断功率: 按"▲"或"▼"键选择查看电能切断功率,单位显示"W", 右上角显示"Ů"。
- 4.1.7 查看定时时间:按"▲"或"▼"键选择查看定时时间,单位显示"hr",定时功能开启时,定时标志"❸"闪烁显示,定时功能关闭时无定时标志显示。

基于 SD3003 的计量插座应用

第3页共4页

2014.03.14

4.2 各项参数设置

4.2.1 定时时间设置:按"▲"或"▼"键切换到"定时时间"查看模式,长按"■"键约 4s 进入定时时间设置模式,LCD上设置位闪烁,再短按"■"键切换到下一设置位,按"▲"或"▼"键调整当前位数值大小,长按"■"键约 4s 保存并返回当前菜单查看模式,此时定时器自动开始计时。

定时功能开启、关闭:按"▲"或"▼"键切换到"定时时间"查看模式,短按"■"键切换定时功能开启(定时标志符号"〇"闪烁)或关闭(定时标志符号"〇"灭)。注:此功能只在背光灯亮的情况下,短按"■"键才有效。

4.2.2 清零:按 "▲"或 "▼"键切换到"电量"查看模式,长按"■"键约 4s 后 LCD 上显示"CLR",且清零累计使用的电量值,清零完成后自动返回当前查看模式。

4.2.3 记录电能切断功率: 当插座上所有电器设备都处于电能切断状态时,按 "▲" 或 "▼"键切换到"电能切断功率"查看模式,长按"■"键约 4s 后 LCD 上显示"REC"记录当前用电设备电能切断功率(当前电器功率加 1W 作为电能切断功率值),记录完成后自动返回当前查看模式。

电路原理图:

电路图如下:




图 1. 计量节能多功能插座电路图