
Periferie / CPU trigger interrupt
Čekající přerušení
Dokončení instrukce
SP - velikost adresy
Uložení PC na zásobník
PC = adresa ISR
Obsluha přerušení
RET načte PC ze zásobníku
Pokračování programu