

Embedded System Software

Module Device Driver

Dept. of Computer Science and Engineering
Sogang University, Seoul, KOREA

실습 시간 확인 받을 것

▶ **Modify module**

- **module1.c** 파일에 **mynew_function**을 추가하여 입력된 수의 자릿수 (최대 4자리수)와 각 자리수의 숫자를 구하여, **module2**에서 출력하도록 하는 모듈을 구현



Module Programming




Module

- ▶ 리눅스 시스템이 부팅 된 후에 동적으로 load, unload 할 수 있는 커널의 구성 요소(커널을 다시 컴파일하거나 시스템을 재 부팅 하지 않고도 커널의 일부분을 교체 할 수 있다)
- ▶ 모듈의 버전은 현재 실행되고 있는 커널 버전과 같아야 한다(모듈의 버전 정보는 리눅스 커널소스 /include/linux/module.h에 정의 되어 있다)
- ▶ main() 함수가 없고, 커널에 loading(적재) 및 unloading(삭제) 할 때 불리는 int init_module(void) 함수와 void cleanup_module() 함수의 선언이 존재한다.



Module Link



Module 생성 및 등록

- ▶ MODULE_LICENSE()
 - 모듈에 대한 라이센스를 명시하는 커널 매크로
- ▶ MODULE_AUTHOR()
 - 모듈의 저작자를 명시하는 커널 매크로
- ▶ module_init()
 - 모듈이 시작할때 실행되는 함수
- ▶ module_exit()
 - 모듈이 종료 될때 실행되는 함수
- ▶ Makefile

```
obj-m := hello_module.o

KDIR := /work/achro4210/kernel
PWD := $(shell pwd)

all: driver
driver:
    $(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
clean:
    rm -rf *.ko
    rm -rf *.mod.*
    rm -rf *.o
```

Module 생성 및 등록

- ▶ **insmod NAME.ko** (등록)
 - ▶ **lsmod**
 - ▶ **rmmmod NAME.ko** (제거)
-
- ▶ 모듈 관련 리눅스 명령어

명령어	용도
insmod	module를 설치(install)
rmmmod	실행중인 modules를 제거(unload)
lsmod	Load된 module들의 정보를 표시
depmod	커널 내부에 적재된 모듈간의 의존성을 검사한다.
modprobe	모듈간 의존성을 검사하여 그 결과 누락된 다른 모듈을 찾아서 적재한다.
modinfo	목적화일을 검사해서 관련된 정보를 표시



기타 tip

- ▶ **Bashrc 다시 적용**
 - `source /root/.bashrc`
- ▶ **Tip : printk 출력 확인(보드-minicom에서)**
 - `Echo "7 6 1 7" > /proc/sys/kernel/printk`
- ▶ **C crosscompile**
 - `Arm-none-linux-gnueabi-gcc -static -o hello hello.c`
- ▶ **전송(host에서)**
 - `Adb push 파일이름 /data/local/tmp`



copy_from_user(), copy_to_user()

▶ copy_from_user()


기능	사용자 메모리 블록 데이터를 커널 메모리 블록 데이터에 써넣는다.
형태	#include <asm/uaccess.h> int copy_from_user(void* to, const void __user* from, unsigned long n)
설명	from이 가리키는 주소의 사용자 메모리 블록 데이터를 to가 가리키는 커널 메모리 블록 데이터에 바이트 크기 단위인 n 만큼 써넣는다. 이 함수는 읽어올 공간의 유효성 검사를 수행한다.
매개변수	<ul style="list-style-type: none">• from: 사용자 메모리 블록 선두 주소• to: 커널 메모리 블록 선두 주소• n: 써넣을 바이트 단위의 크기
반환값	정상적으로 수행이 되었다면 0 이상의 값, 그렇지 않다면 0보다 작은 값을 반환 한다.

▶ copy_to_user()

기능	커널 메모리 블록 데이터를 사용자 메모리 블록 데이터에 써넣는다.
형태	#include <asm/uaccess.h> int copy_to_user(void __user* to, const void* from, unsigned long n)
설명	from이 가리키는 주소의 커널 메모리 블록 데이터를 to가 가리키는 사용자 메모리 블록 데이터에 바이트 크기 단위인 n 만큼 써넣는다. 이 함수는 써넣은 공간의 유효성 검사를 수행한다.
매개변수	<ul style="list-style-type: none">• from: 커널 메모리 블록 선두 주소• to: 사용자 메모리 블록 선두 주소• n: 써넣을 바이트 단위의 크기
반환값	정상적으로 수행이 되었다면 0 이상의 값, 그렇지 않다면 0보다 작은 값을 반환 한다.

Device Control Methods

Through Device Driver



Device Control Methods

▶ Using a Device Driver

- **Device driver**를 통해 **device**를 제어하려면, 해당 **device**에 대한 **device file**이 필요하다.
 - /dev : linux system에서 device file들이 위치하는 곳.
- **mknod NAME TYPE MAJOR MINOR**
 - device file을 생성해 주는 command
 - NAME : 생성할 device file의 이름을 지정 (/dev/xxx 와 같이 절대경로를 지정한다).
 - TYPE : b (block device) / c (character device)
 - MAJOR : device driver의 major number
 - MINOR : device driver의 minor number (보통, 0)
 - 일반 파일과 같이 rm명령으로 삭제할 수 있다.
- **Module**로 작성된 **device driver**를 사용하기 위해서는, 현재 실행 중인 **kernel**에 **driver module**을 삽입해야 한다.
- **insmod NAME**
 - device driver module을 kernel에 삽입해 주는 command
 - NAME : driver module file의 이름
 - 모듈을 제거할 때는 rmmod 를 사용한다.

Driver 사용 예시(led)


- ▶ **insmod fpga_led_driver.ko**
- ▶ **mknod /dev/fpga_led c 260 0**
- ▶ (mknod /dev/[devicename] [type] [major] [minor])



Device Driver



Device Driver Overview



I/O mapped vs Memory mapped I/O

▶ I/O mapped I/O

- I/O 명령을 위한 **instruction**이 따로 존재한다. CPU의 **extra I/O pin** 또는 I/O 전용으로 할당된 별도의 **bus**를 이용하여 I/O 명령을 처리한다.
- I/O에 접근하기 위한 **address space**가 memory 접근을 위한 **address space**와는 별도로 존재한다.
- 주로 Intel 계열의 **processor**에서 사용하는 방식이다.

▶ Memory mapped I/O

- **memory**에 접근하기 위한 **address space**와 I/O에 접근하기 위한 **address space**가 같다.
- **memory**의 특정 영역이 I/O를 위한 주소로 미리 예약되어 있다.
- 주로 68 계열이나 ARM 계열의 **processor**에서 사용하는 방식이다.



I/O functions

- ▶ **Memory mapping function**
 - 특정 물리 주소 공간을 커널 주소 공간으로 mapping 하는 function
- ▶ **경쟁 처리 함수**
 - 동일한 I/O 영역(port or memory)을 다른 목적으로 사용하는 driver들이 동시에 경쟁할 경우, 충돌이 생기지 않도록 영역의 사용 권한을 허가 또는 제한하는 함수
- ▶ **I/O 처리 함수**
 - 다른 architecture와의 호환성을 위하여 일반적인 pointer 연산을 사용하지 않고, I/O를 위하여 정의된 macro 함수들을 사용한다.



Memory mapping function

```
#include <asm-generic/io.h>
void *ioremap(unsigned long addr, unsigned long size);
void *iounmap(unsigned long addr, unsigned long size);
→ ioremap()
    ▪ 물리 주소 공간을 커널 주소 공간으로 mapping한다.
→ iounmap()
    ▪ mapping한 커널 주소 공간을 해제한다.
```



Using I/O port – 경쟁 처리 함수

```
#include <linux/ioport.h>
int check_region(unsigned long start, unsigned long len);
struct resource * request_region(unsigned long start,
                                unsigned long len, char * name);
void release_region(unsigned long start, unsigned long len);
```

- ▶ **check_region** : 등록할 수 있는 I/O 영역인지 확인한다.
(가능하지 않을 경우, 0보다 작은 값 –EBUSY를 반환한다.)
- ▶ **request_region**: I/O 영역을 등록한다.
- ▶ **release_region**: 등록된 I/O 영역을 해제한다.



Using I/O port - I/O 처리 함수

```
#include <asm-generic/io.h>
unsigned char inb(unsigned short port);
unsigned short inw(unsigned short port);
unsigned long inl(unsigned short port);
void outb(unsigned char data, unsigned short port);
void outw(unsigned short data, unsigned short port);
void outl(unsigned long data, unsigned short port);
void insb(unsigned short port, void *addr, unsigned long count);
void outsb(unsigned short port, void *addr, unsigned long count);
```

...

함수의 구현방식은 리눅스 커널을 사용하려는 프로세서, 아키텍처에 따라 다르게 구현 되어있다.

b(byte), w(word), long(long)



Using I/O memory - 경쟁 처리 함수

```
#include <linux/ioport.h>
int check_mem_region(unsigned long start, unsigned
    long len);
struct resource *request_mem_region(unsigned long
    start, unsigned long len, char * name);
void release_mem_region(unsigned long start, unsigned
    long len);
```

- ▶ **check_mem_region** : 등록할 수 있는 I/O Memory 영역인지 확인한다.
- ▶ **request_mem_region**: I/O memory 영역을 등록한다.
- ▶ **release_mem_region**: 등록된 I/O memory 영역을 해제한다.



Using I/O memory - I/O 처리 함수

```
#include <asm-generic/io.h>
unsigned char readb(unsigned int addr);
unsigned short readw(unsigned int addr);
unsigned long readl(unsigned int addr);
void writeb(unsigned char data, unsigned short addr);
void writew(unsigned short data, unsigned short addr);
void writel(unsigned long data, unsigned short addr);
void readsb(unsigned short addr, void *addr, unsigned long count);
void writesb(unsigned short addr, void *addr, unsigned long count);
```

함수의 구현방식은 리눅스 커널을 사용하려는 프로세서, 아키텍처에 따라 다르게 구현 되어있다.

b(byte), w(word), long(long)



FND Device Driver

- ▶ **Registering / Unregistering a Device**
 - **#include <linux/fs.h>**
 - **register_chrdev(unsigned int major, const char *name, struct file_operations *fops);**
 - **unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name);**
- ▶ **Assigning File Operations**


```
struct file_operations xxx_fops {  
    .owner    = THIS_MODULE;  
    .write    = ...;  
    ....       = ...;  
    ...  
};
```

ioctrl

ioctl()

```
ret = ioctl( int fd, int request, char *argp )  
int xxx_ioctl( struct inode, struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)  
{  
    return ret;  
}
```

→ Command structure



ioctl commands

▶ Command is an integer (32 bit)

2 bit	8 bit	8 bit	14 bit
type	Magic #	Cmd #	Data size

▶ Example

- User가 ioctl(fd, **2151694592**,...) 를 호출했을 때, 그 command의 의미는
- **2151694592 = 10 / 00000001 / 00000001 / 00000100000000** (2진수)
- Type = 2, magic # = 1, cmd # = 1, data size = 256

▶ Command를 만드는 과정이 매우 험난하다 => macro 제공




ioctl commands

- ▶ **Macros to encode / decode a command**
 - **#include <asm/ioctl.h>**
 - **Encoding**
 - `_IO(type, number)`
 - `_IOR(type, number, datatype)`
 - `_IOW(type, number, datatype)`
 - `_IOWR(type, number, datatype)`
 - **Decoding**
 - `_IOC_TYPE(command)`
 - `_IOC_NR(command)`
 - `_IOC_DIR(command)`
 - `_IOC_SIZE(command)`



Using ioctl



ioctl commands

- ▶ **Macros to encode / decode a command**
 - **#include <asm/ioctl.h>**
 - **Encoding**
 - `_IO(type, number)`
 - `_IOR(type, number, datatype)`
 - `_IOW(type, number, datatype)`
 - `_IOWR(type, number, datatype)`
 - **Decoding**
 - `_IOC_TYPE(command)`
 - `_IOC_NR(command)`
 - `_IOC_DIR(command)`
 - `_IOC_SIZE(command)`

