

FICHA TÉCNICA





CÓDIGO:	XF9043
---------	--------

FAMILIA: MONOMANDO PARA FREGADOR

DESCRIPCIÓN: MONOMANDO RETRÁCTIL PARA FREGADOR.

MARKEDIAL	EC DE EA	BRICACIÓN	
MAIERIAI	$\vdash \subseteq \square \vdash \vdash \triangle$	RRICACIONI	۰

PARTE:	MATERIAL:	
CUERPO	METAL	
CUELLO	METAL	
MANERAL	METAL	
KIT DE INSTALACIÓN	VARIOS	

CERTIFICACIÓN:	NO
PESO (g):	?

DIMENSIONES:		
LONGITUD DEL BASE	100MM	
LONGITUD DEL CUELLO	230MM	
LONGITUD DEL MANERAL	140MM	
ALTURA TOTAL	340MM	
PESO	1.575kg	

MANTENIMIENTO:

PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO DE SU MEZCLADORA, LIMPIE CON AGUA Y UNA ESPONJA. NO UTILICE FIBRAS NI ÁCIDOS QUE DAÑEN EL ACABADO.

INSTALACIÓN:

- 1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA, MEDIANTE LAS VÁLVULAS. RETIRE SU MEZCLADORA ANTERIOR Y LIMPIE TODA EL ÁREA DEL LAVABO DE RESIDUOS.
- 2. INSTALE EL PICO ENROSCANDO LA TUERCA EN EL CUERPO DE LA MEZCLADORA, AJUSTANDO SOLO CON LA FUERZA DE LA MANO.
- 3. POR LA PARTE INFERIOR DE LA MEZCLADORA COLOQUE EL EMPAQUE DE LA CUBIERTA, CUIDANDO QUE LA PARTE LISA DEL EMPAQUE QUEDE HACIA ABAJO.
- 4. COLOQUE LA MEZCLADORA EN EL LAVABO, POR LA PARTE DE ABAJO COLOQUE EL EMPAQUE Y SUJETELO CON LAS TUERCAS DE AJUSTE APRETANDO CON LA MANO, CUIDANDO QUE LA MEZCLADORA QUEDE ALINEADA Y BIEN FIJA.
- 5. COLOQUE LA CINTA DE TEFLÓN A LOS HILOS DE LAS ROSCAS DE ENTRADA DE LA MEZCLADORA.
- 6. CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA SI ES POR MANGUERAS FLEXIBLES POR UN EXTREMO ENROSQUE A LA ENTRADA DE LA MEZCLADORA Y POR EL OTRO EXTREMO A LA VÁLVULA DE PASO.
- 7. POR ÚLTIMO ABRA LAS VÁLVULAS DE PASO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, ABRA Y CIERRE SU MEZCLADORA EN VARIAS OCASIONES PARA CERCIORARSE QUE NO EXISTAN FUGAS.

GARANTÍA:

EL PRODUCTO VIENE GARANTIZADO SOBRE DEFECTO DE FÁBRICA POR 365 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. GRUPO XIFER S.A. DE C.V. NO SE HACE RESPONSABLE SI EL USUARIO CAMBIA O ALTERA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DEL PRODUCTO.