

Manual de usuario — BaioSS Record

Guía práctica para operar BaioSS Record. Está escrita en lenguaje sencillo, pensada para el día a día del operador. No necesitas saber nada técnico para usar el programa.

1. ¿Qué es BaioSS Record?

BaioSS Record es un **grabador de vídeo profesional para varios canales a la vez**. Cada canal es como una grabadora independiente: puedes conectarle una fuente de vídeo (una tarjeta de captura SDI, una cámara USB, una señal NDI...) y grabarla, verla en vivo y programar grabaciones automáticas.

Está diseñado para funcionar **24 horas al día, los 7 días de la semana** sin vigilancia: si una fuente pierde señal, si el proceso de grabación falla o si se llena el disco, el programa reacciona solo y te avisa.

Ideas clave:

- Cada canal (A, B, C, D...) es independiente. Lo que le pase a uno no afecta a los demás.
- Siempre ves una **vista previa en vivo** de cada canal, esté grabando o no.
- Puedes grabar **a mano** (botón Grabar) o **de forma programada** (a una hora fija, una vez o repetida).
- El programa **se cuida solo**: vigila la señal, el disco y la salud de cada grabación.

2. La pantalla principal

Al abrir el programa ves una fila con **un panel por cada canal**. Arriba del todo está la **barra de título** con el nombre "BAIOSS RECORD" y, a la derecha, los botones para abrir las distintas configuraciones.

2.1. El panel de un canal

Cada panel te muestra, de arriba a abajo:

- **Cabecera**: la letra del canal (A, B...), su nombre, y el **formato de la señal** que está entrando (por ejemplo "1920×1080"). A la derecha:
 - Una etiqueta de **estado de señal**:
 -  **Verde ("LOCK" / con señal)**: todo bien, hay señal estable.
 -  **Ámbar ("inestable")**: la señal llega con problemas.
 -  **Gris ("SIN SEÑAL")**: no hay señal.
 - Un distintivo rojo "● REC" que **parpadea mientras el canal está grabando**.

- **Cuatro cajas de métricas:**
 - **FPS OUT:** cuántos cuadros por segundo se están grabando.
 - **BITRATE:** la "cantidad de datos" del vídeo (a más bitrate, más calidad y más peso).
 - **DROPPED:** cuadros perdidos. Si sube mucho, el equipo va justo de potencia o de disco.
 - **DISCO / ESTADO:** mientras grabas, el **tiempo que queda** de espacio en disco; en reposo, el estado del canal (Inactivo, Grabando...).
- **La vista previa (el monitor):** la imagen en vivo del canal. Sobre ella verás:
 - Un **marco rojo que pulsa** cuando está grabando (como el "tally" de un plató).
 - El nombre de la **entrada activa** (la fuente conectada) abajo a la izquierda.
 - El **timecode** (contador de tiempo de grabación) grande, abajo a la derecha.
 - Si algo va mal, un **aviso** en la parte de arriba (ver *Alarmas* más abajo).
- **Franja de audio:** los **medidores de sonido** (izquierda "L" y derecha "R"), con su nivel en dBFS. Si el sonido satura, aparece un aviso rojo "CLIP".
- **Botones de grabación (transporte):**
 - **● Grabar:** empieza a grabar a mano.
 - **■ Detener:** para la grabación manual (solo aparece cuando estás grabando a mano).
 - **⏏ Detener grabación automática:** aparece solo si hay una grabación **programada** en curso; sirve para saltarte *esa* grabación sin afectar a las siguientes.
- **Recuadro de programación:** muestra la grabación programada que está **en curso** ahora mismo (en verde, "EN CURSO"), o "Sin grabación en curso". El botón  **Mostrar programación** abre la lista completa del día.

2.2. Grabar y detener a mano

1. Pulsa **● Grabar** en el canal que quieras. Empieza a grabar de inmediato y el marco del monitor se pone rojo.
2. Cuando termines, pulsa **■ Detener**.
3. Al detener, el programa te **pregunta con qué nombre guardar** la grabación. Escribe un nombre (o deja el que propone) y confirma. Si el nombre ya existe, le añade un número para no pisar nada.

Si no pones nombre, se guarda como `Canal_fecha_hora` (por ejemplo `A_20260721_203055.mp4`).

2.3. El indicador de almacenamiento (la pastilla)

Arriba, junto al nombre del programa, hay una **pastilla con el espacio de disco**: por ejemplo  **250 GB** . **78%** . Cambia de color según la salud del disco:

- **Normal:** hay espacio de sobra.
-  **Ámbar (aviso):** el disco empieza a llenarse.
-  **Rojo (crítico/emergencia):** queda muy poco espacio. Además aparece una **franja roja** muy visible en toda la parte superior.

Esta pastilla está visible **siempre**, incluso cuando no estás grabando, para que de un vistazo sepas cómo está el disco.

3. Las entradas — botón Entradas

Aquí decides qué fuente de vídeo se conecta a cada canal.

Tipos de entrada que admite el programa:

- **DeckLink (SDI)**: tarjetas de captura profesionales Blackmagic. Es la entrada típica de broadcast.
- **Cámara / capturadora USB (DirectShow)**: webcams, capturadoras HDMI-USB, etc.
- **NDI**: vídeo por red (por ejemplo, la salida NDI de OBS u otra fuente NDI de tu red).
- **Clip de demostración**: un vídeo de ejemplo que trae el programa (útil para pruebas).

Cómo asignar una entrada a un canal:

1. Pulsa  **Detectar dispositivos** para que el programa busque las tarjetas y cámaras conectadas.
2. En la fila del canal, elige:
 - **Entrada de vídeo**: la fuente (la tarjeta o cámara).
 - **Audio (DirectShow)**: el micrófono/entrada de sonido, si tu fuente lo necesita.
 - **Modo / formato (DeckLink)**: la resolución y cadencia de la señal SDI (por ejemplo "1080i 59.94").
3. Pulsa **Aplicar**. El canal se reconecta a la nueva fuente en caliente (suelta la anterior y abre la nueva).

Nota: No se puede cambiar la entrada de un canal **mientras está grabando**. Detén la grabación primero.

4. Los formatos de grabación — botón Presets de grabación

Un **preset** define cómo se graba el vídeo: el formato del archivo, la resolución, la calidad y el sonido. En vez de configurar cosas técnicas una a una, eliges un preset ya preparado.

La ventana tiene tres columnas:

- **Formatos (izquierda)**: categorías para filtrar (MP4, MKV, ProRes, etc.).
- **Presets (centro)**: la lista de presets. Los de fábrica llevan la etiqueta "fábrica". Puedes marcar tus preferidos con la **estrella ★**.
- **Detalle (derecha)**: un resumen del preset seleccionado y la opción de aplicarlo.

Cómo poner un formato a un canal:

1. Busca y selecciona el preset que quieras (arriba hay un buscador .
2. Abajo a la derecha, en "**Aplicar a:**", elige el canal (A, B...).
3. Pulsa **Aplicar al canal**.

También puedes:

- **+ Nuevo / ✎ Editar / 📄 Duplicar / 🗑 Eliminar**: crear tus propios presets a partir de los existentes.
- **↶ Importar / ↵ Exportar**: llevarte tus presets a otro equipo o guardarlos como copia.

El preset solo cambia **la calidad y el formato del archivo**. La carpeta donde se guarda se configura aparte (ver punto 6).

5. La programación — botón Programación

Sirve para que el programa **grabe solo a la hora que le digas**, una vez o de forma repetida.

Para crear una grabación programada, rellena el formulario de abajo:

- **Canal:** qué canal grabará.
- **Repetición:** "Una vez", "Cada día", "Cada semana"...
- **Fecha:** solo si es "Una vez".
- **Hora de inicio y hora de fin** (horas : minutos : segundos). La duración se calcula sola.
- **Días** (solo si es semanal): marca L, M, X, J, V, S, D.
- **Segmentar cada ... minutos** (opcional): parte la grabación en trozos. Cada trozo queda como un archivo completo, así que **si uno se corrompe no pierdes toda la grabación**. Muy recomendable en grabaciones largas.
- **Título:** el nombre que llevará el archivo.

Pulsa **+ Programar** para guardarla.

La **lista de programaciones** (abajo) muestra cada tarea con su horario y su **próxima ejecución**. En cada una puedes:

- **Editar** sus datos.
- **Activar / Desactivar** (pausarla sin borrarla).
- **Eliminar**.

Arriba hay una sección "**HOY**" con las grabaciones del día y su estado (programada / en curso / grabada).

Otras opciones (arriba a la derecha):

-  **Importar** /  **Exportar:** guardar toda la programación en un archivo (CSV para Excel o JSON como copia de seguridad) y volver a cargarla.
-  **Actualizar:** refrescar la lista.

Las grabaciones programadas se guardan con el nombre `fecha_Título` (por ejemplo `21-07-2026_Noticias.mp4`).

6. Carpeta de destino y carta de ajuste — botón Configuración

Aquí configuras, **por cada canal**, dos cosas:

6.1. Carpeta de destino

Es la **carpeta** donde se guardan las grabaciones de ese canal.

- Pulsa **Examinar...** y elige la carpeta.
- La ruta que elijas **queda guardada para siempre**, hasta que la cambies. Aunque cierres y vuelvas a abrir el programa, cada canal sigue grabando en su carpeta.
- Si no configuras ninguna, se usa la carpeta por defecto (**recordings** , dentro de la carpeta del programa).

Consejo: conviene una carpeta distinta por canal, o al menos tenerlo claro, porque el nombre del archivo lleva la letra del canal delante para distinguirlos.

6.2. Carta de ajuste al perder señal

Es una casilla: "Carta de ajuste al perder señal (sigue grabando barras)".

- Si está **activada** y la fuente pierde señal en mitad de una grabación, el programa **sigue grabando** una pantalla de barras/aviso en lugar de cortar. Así el archivo no se interrumpe y queda constancia de que hubo un corte de señal.
- Si está **desactivada**, al perder señal la grabación simplemente se queda sin imagen nueva.

7. El almacenamiento — botón Almacenamiento

Aquí controlas **qué pasa con el espacio del disco** a largo plazo. Todos los cambios se aplican **sin reiniciar**.

Seguro por defecto: el programa **no borra nada** a menos que TÚ actives la retención o la auto-limpieza.

7.1. Retención automática

Sirve para **borrar (o archivar) las grabaciones viejas** y no quedarte sin espacio.

- **Activar retención automática:** la casilla que enciende todo esto.
- **Conservar (días):** borra lo que tenga más de X días. **0** = no borrar por antigüedad.
- **Mantener libre al menos (GB):** si el disco baja de esos GB libres, borra las más antiguas hasta recuperar espacio. **0** = desactivado.
- **Mantener libre al menos (%):** igual que lo anterior, pero en porcentaje. **0** = desactivado.
- **Revisar cada (minutos):** cada cuánto comprueba (mínimo 5).
- **Archivar en otra carpeta en vez de borrar:** en lugar de borrar, mueve las grabaciones viejas a otra carpeta (pulsa **Examinar...** para elegirla).

7.2. Alertas por espacio y modo emergencia

- **Aviso (% ocupado):** a partir de ese porcentaje, la pastilla de disco se pone en **ámbar**.
- **Crítico (% ocupado):** se pone en **rojo**.
- **Emergencia (% ocupado):** el nivel más grave (rojo + franja de aviso).
- **Auto-limpiar al entrar en emergencia:** si se enciende, cuando el disco llega a emergencia el programa borra automáticamente lo más antiguo que **NO** esté protegido.

- **Bloquear el inicio de nuevas grabaciones durante la emergencia:** impide arrancar grabaciones nuevas mientras el disco esté en emergencia (las que ya están en curso siguen).

Los umbrales se ordenan solos: aviso $\leq$ crítico $\leq$ emergencia. Poner $\emptyset$ desactiva ese umbral.

Recuerda pulsar **Guardar**.

8. El historial de grabaciones — botón Grabaciones

Es la lista de **todo lo que has grabado**. Sirve para consultar, proteger y localizar archivos.

Arriba puedes filtrar por **rango de fechas** y por **canal**, y ves un resumen (cuántas grabaciones y cuánto ocupan).

Cada fila muestra: canal, **nombre del archivo**, fecha, hora, duración, tamaño, operador y el estado de protección.

Botones de cada fila:

-  **Proteger:** marca la grabación como **protegida** (chip verde). Nunca la borrará la limpieza automática.
-  **Importante:** la marca como importante (chip ámbar). También queda excluida de la limpieza.
-  **Normal:** le quita la protección (vuelve a entrar en la limpieza automática).
-  : abre la carpeta donde está el archivo.

Usa "**Proteger**" o "**Importante**" en las grabaciones que no quieres perder nunca. La limpieza automática (punto 7) respeta siempre esas marcas.

9. Conceptos útiles (glosario sencillo)

- **Canal:** una grabadora independiente (A, B, C...). Cada una tiene su fuente, su formato y su carpeta.
- **Entrada / fuente:** de dónde viene el vídeo (tarjeta SDI, cámara, NDI...).
- **Preset:** la "receta" de calidad y formato con la que se graba.
- **Señal (LOCK):** que hay imagen entrando de forma estable. Verde = bien; ámbar = con problemas; gris = sin señal.
- **Carta de ajuste (barras):** la pantalla de aviso que se graba cuando se pierde la señal (si activaste esa opción).
- **Segmentar:** partir una grabación larga en varios archivos, para más seguridad.
- **Timecode:** el contador de tiempo de la grabación en curso.
- **Grabación 24/7:** modo de funcionamiento continuo, con vigilancia y recuperación automática.
- **Protección (Protegida / Importante / Normal):** marca que decide si una grabación puede borrarse en la limpieza automática o no.

Alarmas que puedes ver en el monitor

El programa te avisa con un cartel sobre la vista previa cuando detecta:

- **Negro:** la imagen se ha quedado en negro.
 - **Congelado:** la imagen no cambia (se ha "quedado pillada").
 - **Silencio:** no hay sonido.
 - **Carta de ajuste:** se está grabando la pantalla de aviso por pérdida de señal.
 - **Disco:** queda poco espacio.
-

10. Consejos y preguntas frecuentes

¿Cómo empiezo a grabar un canal desde cero?

1.  **Entradas** → asigna la fuente al canal y pulsa Aplicar.
2.  **Presets de grabación** → elige el formato/calidad y aplícalo al canal.
3.  **Configuración** → elige la carpeta de destino del canal.
4. En la pantalla principal, pulsa • **Grabar** (o programa la grabación en  **Programación**).

¿Se pierde la carpeta de destino al reiniciar? No. Una vez la eliges, **queda guardada** hasta que la cambies.

¿El programa borra mis grabaciones solo? Solo si activas la **retención** o la **auto-limpieza** en  Almacenamiento. Por defecto no borra nada. Y **nunca** borra lo que marques como **Protegida** o **Importante**.

¿Qué pasa si se cae la señal en mitad de una grabación? El archivo **no se pierde**. Si activaste la carta de ajuste, sigue grabando una pantalla de aviso; en cualquier caso el programa vigila y se recupera solo cuando la señal vuelve.

¿Puedo grabar varios canales a la vez? Sí, ese es el objetivo. Cada canal graba de forma independiente.

¿Por qué no puedo cambiar la entrada de un canal? Porque está grabando. Detén la grabación y podrás reasignarla.

Baioos Record — grabación broadcast multicanal. Este manual describe el uso operativo del programa.