## RT-THREAD NANO 移植原理

### RT-THREAD 文档中心

上海睿赛德电子科技有限公司版权 @2019



WWW.RT-THREAD.ORG

Monday 2<sup>nd</sup> December, 2019

# 目录

目录			j
1	启动流	[程]	1
2	移植目	录结构	1
3	libcpu	移植	2
	3.1	启动文件 startup.s	2
	3.2	上下文切换 context_xx.s	3
	3.3	线程栈初始化 cpuport.c	3
	3.4	中断与异常挂接 interrupt.c	4
4	板级移	ß植 board.c	4
	4.1	配置系统时钟	5
	4.2	实现 OS 节拍	5
	4.3	硬件外设初始化	6
	4.4	实现动态内存堆	7
		4.4.1. 链接脚本	8

本片文档介绍 Nano 移植原理,针对的是不同 MCU 的移植,如 Cortex M, RISC-V,或者是其他 MCU 的移植。移植过程主要分为两个部分: libcpu 移植与板级移植,在讲解移植之前,本文档对 RT-Thread Nano 的启动流程与移植目录结构先进行说明。

#### 1 启动流程

RT-Thread 启动流程如下所示,在图中标出颜色的部分需要用户特别注意(黄色表示 libcpu 移植相关的内容,绿色部分表示板级移植相关的内容)。




图 1: RT-Thread 启动流程

RT-Thread 启动代码统一入口为 rtthread\_startup(), 芯片启动文件在完成必要工作(如初始化时钟、配置中断向量表、初始化堆栈等)后,最终会在程序跳转时,跳转至 RT-Thread 的启动入口中。RT-Thread 的启动流程如下:

- 1. 全局关中断,初始化与系统相关的硬件。
- 2. 打印系统版本信息,初始化系统内核对象(如定时器、调度器)。
- 3. 初始化用户 main 线程(同时会初始化线程栈),在 main 线程中对各类模块依次进行初始化。
- 4. 初始化软件定时器线程、初始化空闲线程。
- 5. 启动调度器,系统切换到第一个线程开始运行(如 main 线程),并打开全局中断。

#### 2 移植目录结构

在 rtthread-nano 源码中,与移植相关的文件位于下图中有颜色标记的路径下(黄色表示 libcpu 移植相关的文件,绿色部分表示板级移植相关的文件):






图 2: 与移植相关的文件

#### 3 libcpu 移植

RT-Thread 的 libcpu 抽象层向下提供了一套统一的 CPU 架构移植接口,这部分接口包含了全局中断开关函数、线程上下文切换函数、时钟节拍的配置和中断函数、Cache 等等内容,RT-Thread 支持的 cpu 架构在源码的 libcpu 文件夹下。

#### 3.1 启动文件 startup.s

启动文件由芯片厂商提供,位于芯片固件库中。每款芯片都有相对应的启动文件,在不同开发环境下启动文件也不相同。当系统加入 RT-Thread 之后,会将 RT-Thread 的启动放在调用 main() 函数之前,如下图所示:



startup.s: 主要完成初始化时钟、配置中断向量表;完成全局/静态变量的初始化工作;初始化堆栈;库函数的初始化;程序的跳转等内容。

程序跳转:芯片在 KEIL MDK 与 IAR 下的启动文件不用做修改,会自动转到 RT-Thread 系统启动函数 rtthread\_startup()。GCC 下的启动文件需要修改,让其跳转到 RT-Thread 提供的 entry() 函数,其中 entry() 函数调用了 RT-Thread 系统启动函数 rtthread\_startup()。

举例: stm32 在 GCC 开发环境下的启动文件,修改 GCC 启动文件,使其跳转到 entry 函数。以下是启动文件的代码片段:

```
//修改前:
bl SystemInit
bl main

//修改后:
bl SystemInit
bl entry /* 修改此处,由 main 改为 entry */
```

RT-Thread 在 entry 函数中实现了 GCC 环境下的 RT-Thread 启动:



```
int entry(void)
{
    rtthread_startup();
    return 0;
}
```

最终调用 main() 函数进入用户 main()。

#### 3.2 上下文切换 context\_xx.s

上下文切换表示 CPU 从一个线程切换到另一个线程、或者线程与中断之间的切换等。在上下文切换过程中, CPU 一般会停止处理当前运行的代码,并保存当前程序运行的具体位置以便之后继续运行。

在该文件中除了实现上下文切换的函数外,还需完成全局开关中断函数,详见编程指南 《内核移植》-CPU 架构移植 章节中的"实现全局开关中断"小节与"实现上下文切换"小节。

需实现的函数	描述
而头现的图数	<b>畑</b> 处
$rt\_base\_t\ rt\_hw\_interrupt\_disable(void);$	关闭全局中断
$void\ rt\_hw\_interrupt\_enable(rt\_base\_t\ level);$	打开全局中断
void rt_hw_context_switch_to(rt_uint32 to);	没有来源线程的上下文切换,在调度器启动第一个线程的时候调用,以及在 signal 里面会调用
<pre>void rt_hw_context_switch(rt_uint32 from, rt_uint32 to);</pre>	从 from 线程切换到 to 线程,用于线程和线程之间的切换
<pre>void rt_hw_context_switch_interrupt(rt_uint32 from, rt_uint32 to);</pre>	从 from 线程切换到 to 线程,用于中断里面进行切换的时候使用

注意: 在 Cortex-M 中, PendSV 中断处理函数是 PendSV\_Handler(), 线程切换的实际工作在 PendSV\_Handler() 里完成。

#### 3.3 线程栈初始化 cpuport.c

在 RT-Thread 中,线程具有独立的栈,当进行线程切换时,会将当前线程的上下文存在栈中,当线程要恢复运行时,再从栈中读取上下文信息,进行恢复。

故障异常处理函数 rt\_hw\_hard\_fault\_exception(), 在发生硬件错误时, 执行 HardFault\_Handler 中断, 会执行该函数。

该文件中主要实现线程栈的初始化 rt\_hw\_stack\_init() 与 hard fault 异常处理函数,线程栈初始化函数的参数以及实现的步骤详见编程指南 《内核移植》- CPU 架构移植 章节中的"实现线程栈初始化"小节。

需实现的函数	描述
rt_hw_stack_init()	实现线程栈的初始化



需实现的函数	描述
rt_hw_hard_fault_exception()	异常函数:系统硬件错误

#### 3.4 中断与异常挂接 interrupt.c

!!! note "注意事项" 注意:在 Cortex-M 内核上,所有中断都采用中断向量表的方式进行处理,即当一个中断触发时,处理器将直接判定是哪个中断源,然后直接跳转到相应的固定位置进行处理,不需要再自行实现中断管理。

在一些非 Cortex-M 架构中,系统没有实现类似中断向量表的功能,物理中断要和用户的中断服务例程相关联,就需要使用中断管理接口对中断进行管理,这样当发生中断时就可以触发相应的中断,执行中断服务例程。

详见编程指南《中断管理》章节。

需实现的中断管理接口	描述	
rt_hw_interrupt_init()	硬件中断初始化	
$rt\_hw\_interrupt\_install()$	中断服务程序挂接	
$rt\_hw\_interrupt\_mask()$	屏蔽指定的中断源	
rt_hw_interrupt_umask()	打开被屏蔽的中断源	

#### 4 板级移植 board.c

!!! note "注意事项" board.c、rtconfig.h 是与硬件 / 板级相关的文件, 在移植时需自行实现。Cortex M 架构可参考 Nano 源码 bsp 文件夹中已有的的 board.c、rtconfig.h。

板级移植主要是针对 rt\_hw\_board\_init() 函数内容的实现,该函数在板级配置文件 board.c 中,函数中做了许多系统启动必要的工作,其中包含:

- 1. 配置系统时钟。
- 2. 实现 OS 节拍。
- 3. 初始化外设:如 GPIO/UART 等等。
- 4. 初始化系统内存堆,实现动态堆内存管理。
- 5. 板级自动初始化,使用 INIT\_BOARD\_EXPORT() 自动初始化的函数会在此处被初始化。
- 6. 其他必要的初始化,如 MMU 配置(需要时请自行在 rt hw board init 函数中调用应用函数实现)。

```
/* board.c */
void rt_hw_board_init(void)
{
    /* System Clock Update */
    SystemCoreClockUpdate();
    /* System Tick Configuration */
```



```
_SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);

#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
    rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());

#endif

/* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */

#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
    rt_components_board_init();

#endif
}
```

#### 4.1 配置系统时钟

系统时钟是给各个硬件模块提供工作时钟的基础,一般在 rt\_hw\_board\_init() 函数中完成,可以调用库函数实现配置,也可以自行实现。

如下是 stm32 配置系统时钟调用示例 (调用库函数 SystemCoreClockUpdate()):

```
/* board.c */
void rt_hw_board_init()
{
    SystemCoreClockUpdate(); // 在无库函数使用时,一般使用 rt_hw_clock_init() 配置,函数名不做要求,函数自行实现
...
}
```

#### 4.2 实现 OS 节拍

OS 节拍也叫时钟节拍或 OS tick。任何操作系统都需要提供一个时钟节拍,以供系统处理所有和时间有关的事件。

时钟节拍的实现:通过硬件 timer 实现周期性中断,在定时器中断中调用 rt\_tick\_increase() 函数实现全局变量 rt\_tick 自加,从而实现时钟节拍。一般地,在 Cortex M 上直接使用内部的滴答定时器 Systick 实现。

示例:如下是 stm32 配置 OS 节拍示例,在初始化时钟节拍后,直接在 SysTick\_Handler() 中断服务例程中调用 rt\_tick\_increase()。

```
/* board.c */
void rt_hw_board_init()
{
    ...
    _SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND); // 使用 SysTick 实现时钟
    节拍
    ...
}
```



```
/* 中断服务例程 */
void SysTick_Handler(void)
{
    /* enter interrupt */
    rt_interrupt_enter();

    rt_tick_increase();

    /* leave interrupt */
    rt_interrupt_leave();
}
```

对于使用了 RT-Thread 中断管理的 CPU 架构,中断服务例程需要通过 rt\_hw\_interrupt\_install() 讲行装载 (关于中断及其装载,详见本文档的"中断管理"小节),如下示例:

```
/* board.c */
void rt_hw_board_init()
                      // 使用 硬件定时器 实现时钟节拍, 一般命名为
   rt_hw_timer_init();
      rt_hw_timer_init()
}
int rt_hw_timer_init(void) // 函数自行实现,并需要装载中断服务例程
{
   rt_hw_interrupt_install(IRQ_PBA8_TIMER2_3, rt_hw_timer_isr, RT_NULL, "tick");
   rt_hw_interrupt_umask(IRQ_PBA8_TIMER2_3);
}
/* 中断服务例程 */
static void rt_hw_timer_isr(int vector, void *param)
   rt interrupt enter();
   rt tick increase();
   rt_interrupt_leave();
}
```

!!! note "注意事项" 在初始化时钟节拍的时候,会用到宏 RT\_TICK\_PER\_SECOND。通过修改该宏的值,可以修改系统中一个时钟节拍的时间长度。

#### 4.3 硬件外设初始化

硬件初始化,如 UART 初始化等 (对接控制台),需要在 rt\_hw\_board\_init() 函数中手动调用 UART 初始化函数。

```
/* board.c */
void rt_hw_board_init(void)
```



```
{
    ...
    uart_init();
    ....
}
```

#### 4.4 实现动态内存堆

RT-Thread Nano 默认不开启动态内存堆功能,开启 RT\_USING\_HEAP 将可以使用动态内存功能,即可以使用 rt\_malloc、rt\_free 以及各种系统动态创建对象的 API。动态内存堆管理功能的初始化是通过 rt\_system\_heap\_init() 函数完成的,动态内存堆的初始化需要指定堆内存的起始地址和结束地址,函数 原型如下:

```
void rt_system_heap_init(void *begin_addr, void *end_addr)
```

开启 RT\_USING\_HEAP 后,系统默认使用数组作为 heap, heap 的起始地址与结束地址作为参数传入 heap 初始化函数, heap 初始化函数 rt\_system\_heap\_init() 将在 rt\_hw\_board\_init() 中被调用。

开启 heap 后,系统中默认使用数组作为 heap (heap 默认较小,实际使用时请根据芯片 RAM 情况改大),获得的 heap 的起始地址与结束地址,作为参数传入 heap 初始化函数:

```
#define RT HEAP SIZE 1024
static uint32_t rt_heap[RT_HEAP_SIZE];
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
    return rt_heap;
}
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
{
    return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
}
void rt_hw_board_init(void)
{
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
    rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get()); //传入 heap 的起
       始地址与结束地址
#endif
    . . . .
}
```

如果不想使用数组作为动态内存堆,则可以重新指定系统 HEAP 的大小,例如使用 RAM ZI 段结尾处作为 HEAP 的起始地址(这里需检查与链接脚本是否对应),使用 RAM 的结尾地址作为 HEAP 的结尾地址,这样可以将空余 RAM 全部作为动态内存 heap 使用。如下示例重新定义了 HEAP 的起始地址与结尾地址,并作为初始化参数进行系统 HEAP 初始化。



```
void rt_hw_board_init(void)
{
    ....
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
    rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END);
#endif
    ....
}
```

#### 4.4.1. 链接脚本

链接脚本,也称分散加载文件,决定在生成 image 文件时如何来分配相关数据的存放基址,如果不指定特定的链接脚本,连接器就会自动采用默认的链接脚本来生成镜像。

举例 stm32 在 KEIL MDK 开发环境下的链接脚本文件 xxx.sct:

```
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000 {    ; load region size_region

ER_IROM1 0x08000000 0x000020000 {    ; load address = execution address

*.o (RESET, +First)

*(InRoot$$Sections)

.ANY (+RO)

}
RW_IRAM1 0x20000000 0x00005000 {    ; RW data

.ANY (+RW +ZI)
}
}
```

其中 RW\_IRAM1 0x20000000 0x00005000 表示定义一个运行时域 RW\_IRAM1 (默认域名), 域基址为 0x20000000, 域大小为 0x00005000 (即 20K ), 对应实际 RAM 大小。.ANY (+RW +ZI) 表示加载所有匹配目标文件的可读写数据 RW-Data、清零数据 ZI-Data。所以运行时所占内存的结尾处就是 ZI 段结尾处,可以将 ZI 结尾处之后的内存空间作为系统动态内存堆使用。

