# 基于 KEIL MDK 移植 RT-THREAD NANO

# RT-THREAD 文档中心

上海睿赛德电子科技有限公司版权 @2019



# 目录

目录		j
1	准备工作	1
	1.1 基础工程准备	1
	1.2 Nano Pack 安装	2
	1.2.1. 方法一: 在 IDE 内安装	2
	1.2.2. 方法二: 手动安装	4
2	添加 RT-Thread Nano 到工程	4
3	适配 RT-Thread Nano	7
	3.1 中断与异常处理	7
	3.2 系统时钟配置	7
	3.3 内存堆初始化	8
4	编写第一个应用	10
5	配置 RT-Thread Nano	11
6	获取示例代码	11
7	常见问题	12
	7.1 Q: 如何升级 pack?	12
	7.2 O: 在添加 Nano 时, 选择 shell 后, 编译报错。	13

本文介绍如何基于 Keil MDK 移植 RT-Thread Nano ,并以一个 stm32f103 的基础工程作为示例进行 讲解。

RT-Thread Nano 已集成在 Keil MDK 中,可以直接在 IDE 中进行下载添加。本文档介绍了如何使用 MDK 移植 RT-Thread Nano,并以一个 stm32f103 的基础工程作为示例进行讲解。

移植 Nano 的主要步骤:

- 1. 准备一个基础的 keil MDK 工程,并获取 RT-Thread Nano pack 安装包并进行安装。
- 2. 在基础工程中添加 RT-Thread Nano 源码。
- 3. 适配 Nano, 主要从中断、时钟、内存这几个方面进行适配,实现移植。
- 4. 验证移植结果:编写第一个应用代码,基于RT-Thread Nano 闪烁 LED。
- 5. 最后可对 Nano 进行配置: Nano 是可裁剪的,通过配置文件 rtconfig.h 实现对系统的裁剪。

# 1 准备工作

- 准备一份基础的裸机源码工程,如一份 stm32 的 LED 指示灯闪烁示例代码。
- 在 KEIL 上安装 RT-Thread Nano Pack。

#### 1.1 基础工程准备

在移植 RT-Thread Nano 之前,我们需要准备一个能正常运行的裸机工程。作为示例,本文使用的是基于 STM32F103 的一个 LED 闪烁程序。程序的主要截图如下:



```
19 #include "main.h"
20
21 void SystemClock Config(void);
22 static void MX GPIO Init(void);
23
24 static void delay(void)
25 ⊟ {
        int i = 0x10000000;
26
27
       while (i--);
28
   }
29 -
30 int main (void)
31 ⊟ {
32
      HAL Init();
33
      SystemClock Config();
34
      MX GPIO Init();
35
      while (1)
36
37 🗀
        HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 7, GPIO PIN RESET);
38
39
        delay();
        HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 7, GPIO PIN SET);
40
        delay();
41
     }
42
43
   }
44
```

图 1: STM32 裸机代码示例

在我们的例程中主要做了系统初始化与 LED 闪烁功能,编译下载程序后,就可以看到 LED 闪烁了。读者可以根据自己的需要使用的芯片,准备一个类似的裸机工程。

#### 1.2 Nano Pack 安装

Nano Pack 可以通过在 Keil MDK IDE 内进行安装,也可以手动安装。下面开始介绍两种安装方式。

#### 1.2.1. 方法一: 在 IDE 内安装

打开 MDK 软件,点击工具栏的 Pack Installer 图标:






图 2: Packs 安装

点击右侧的 Pack,展开 Generic,可以找到 RealThread::RT-Thread,点击 Action 栏对应的 Install ,就可以在线安装 Nano Pack 了。另外,如果需要安装其他版本,则需要展开 RealThread::RT-Thread,进行选择。




图 3: Packs 管理



#### 1.2.2. 方法二: 手动安装

我们也可以从官网下载安装文件,RT-Thread Nano 离线安装包下载,下载结束后双击文件进行安装:




图 4: Packs 手动安装

# 2 添加 RT-Thread Nano 到工程

打开已经准备好的可以运行的裸机程序,将 RT-Thread 添加到工程。如下图,点击 Manage Run-Time Environment。






图 5: MDK RTE

在 Manage Rum-Time Environment 里 "Software Component" 栏找到 RTOS, Variant 栏选择 RT-Thread, 然后勾选 kernel, 点击 "OK" 就添加 RT-Thread 内核到工程了。




图 6: 添加 Nano 内核

现在可以在 Project 看到 RT-Thread RTOS 已经添加进来了,展开 RTOS,可以看到添加到工程的文件:






图 7: 添加了 RTOS 的工程

#### Cortex-M 芯片内核移植代码:

```
context_rvds.s
cpuport.c
```

#### Kernel 文件包括:

```
clock.c
components.c
device.c
idle.c
ipc.c
ipc.c
irq.c
kservice.c
mem.c
object.c
scheduler.c
thread.c
```

```
timer.c
```

配置文件:

```
board.c
rtconfig.h
```

### 3 适配 RT-Thread Nano

#### 3.1 中断与异常处理

RT-Thread 会接管异常处理函数 HardFault\_Handler() 和悬挂处理函数 PendSV\_Handler(),这两个函数已由 RT-Thread 实现,所以需要删除工程里中断服务例程文件中的这两个函数,避免在编译时产生重复定义。如果此时对工程进行编译,没有出现函数重复定义的错误,则不用做修改。

#### 3.2 系统时钟配置

需要在 board.c 中实现 系统时钟配置(为 MCU、外设提供工作时钟)与 os tick 的配置(为操作系统提供心跳 / 节拍)。

如下图所示,SystemCoreClockUpdate() 配置了系统时钟,\_SysTick\_Config() 配置了 OS Tick。此处 OS Tick 使用滴答定时器 systick 实现,需要用户在 board.c 中实现 SysTick\_Handler() 中断服务例程,调用 RT-Thread 提供的 rt\_tick\_increase()。

```
×
  board.c
    62 void rt_hw_board_init()
    63 □ {
             /* System Clock Update */
    64
    65
             SystemCoreClockUpdate();
    66
             /* System Tick Configuration */
    67
              SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
    68
    69
             /* Call components board initial (use INIT BOARD EXPORT()) */
    70
    71 = #ifdef RT USING COMPONENTS INIT
    72
             rt components board init();
    73
        #endif
    74
    75 = #if defined(RT USING USER MAIN) && defined(RT USING HEAP)
            rt system heap init(rt heap begin get(), rt heap end get());
    77 -#endif
    78
        }
    79 L
<
```

图 8: 系统时钟与 OS Tick 配置



```
board.c
                                                                         ▼ X
  78
  79 ☐#if defined(RT USING USER MAIN) && defined(RT USING HEAP)
           rt system heap init(rt heap begin get(), rt heap end get());
  80
  81
      -#endif
  82
      }
  83
  84
      void SysTick Handler(void)
  85 🖪 {
           /* enter interrupt */
  86
  87
           rt_interrupt_enter();
  88
  89
           rt_tick_increase();
  90
  91
           /* leave interrupt */
  92
           rt interrupt leave();
  93
  94
```

图 9: OS Tick 的实现

由于 SysTick\_Handler() 中断服务例程由用户在 board.c 中重新实现,做了系统 OS Tick, 所以还需要删除工程里中原本已经实现的 SysTick\_Handler(), 避免在编译时产生重复定义。如果此时对工程进行编译,没有出现函数重复定义的错误,则不用做修改。

#### 3.3 内存堆初始化

系统内存堆的初始化在 board.c 中的 rt\_hw\_board\_init() 函数中完成,内存堆功能是否使用取决于 宏 RT\_USING\_HEAP 是否开启,RT-Thread Nano 默认不开启内存堆功能,这样可以保持一个较小的体积,不用为内存堆开辟空间。

开启系统 heap 将可以使用动态内存功能,如使用 rt\_malloc、rt\_free 以及各种系统动态创建对象的 API。若需要使用系统内存堆功能,则打开 RT\_USING\_HEAP 宏定义即可,此时内存堆初始化函数 rt\_system\_heap\_init() 将被调用,如下所示:



```
board.c
                                                                           ▼ X
    61 4/
        void rt_hw_board_init()
    63 ⊟ {
    64
             /* System Clock Update */
             SystemCoreClockUpdate();
    66
             /* System Tick Configuration */
    67
             _SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
    68
    69
    70
             /* Call components board initial (use INIT BOARD EXPORT()) */
    71 戸#ifdef RT USING COMPONENTS INIT
    72
             rt components board init();
    73
         #endif
    74
       #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
    75
    76
             rt system heap init(rt heap begin get(), rt heap end get());
    77
         #endif
    78
    79
<
                                                                           >
```

图 10: 系统 heap 初始化

初始化内存堆需要堆的起始地址与结束地址这两个参数,系统中默认使用数组作为 heap,并获取了 heap 的起始地址与结束地址,该数组大小可手动更改,如下所示:

```
▼ X
board.c
  44
  45 ☐ #if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
  46 | #define RT_HEAP_SIZE 1024
      static uint32 t rt heap[RT HEAP SIZE]; // heap default size: 4K(1024 * 4)
  48 RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
  49 🗒 {
  50
          return rt heap;
  51 }
  52
  53 RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
  54 🗎 {
  55
          return rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
     - }
  56
  57
      #endif
  58
  59 □ /**
  60 * This function will initial your board.
                                                                               >
```

图 11: 默认 heap 的实现

注意:开启 heap 动态内存功能后,heap 默认值较小,在使用的时候需要改大,否则可能会有申请内存失败或者创建线程失败的情况,修改方法有以下两种:

- 可以直接修改数组中定义的 RT\_HEAP\_SIZE 的大小,至少大于各个动态申请内存大小之和,但要小于芯片 RAM 总大小。
- 也可以参考《RT-Thread Nano 移植原理》——实现动态内存堆 章节进行修改,使用 RAM ZI 段结 尾处作为 HEAP 的起始地址,使用 RAM 的结尾地址作为 HEAP 的结尾地址,这是 heap 能设置的



最大值的方法。

## 4 编写第一个应用

移植好 RT-Thread Nano 之后,则可以开始编写第一个应用代码验证移植结果。此时 main() 函数就转变成 RT-Thread 操作系统的一个线程,现在可以在 main() 函数中实现第一个应用: 板载 LED 指示灯闪烁,这里直接基于裸机 LED 指示灯进行修改。

- 1. 首先在文件首部增加 RT-Thread 的相关头文件 <rtthread.h>。
- 2. 在 main() 函数中(也就是在 main 线程中)实现 LED 闪烁代码:初始化 LED 引脚、在循环中点亮/熄灭 LED。
- 3. 将延时函数替换为 RT-Thread 提供的延时函数 rt\_thread\_mdelay()。该函数会引起系统调度,切换到其他线程运行,体现了线程实时性的特点。

```
×
main.c
  19 4
  20 #include "main.h"
  21 #include <rtthread.h>
  22
  23
      static void MX GPIO Init(void);
  24
  25 int main(void)
  26 ⊟ {
  27
        MX_GPIO_Init();
  28
  29
        while (1)
  30 🖹
  31
          HAL GPIO WritePin(LD2 GPIO Port, LD2 Pin, GPIO PIN SET);
  32
          rt_thread_mdelay(500);
  33
          HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  34
          rt_thread_mdelay(500);
  35
  36 L}
  27 □ /**
```

图 12: RT-THREAD main

编译程序之后下载到芯片就可以看到基于 RT-Thread 的程序运行起来了, LED 正常闪烁。

注意事项: 当添加 RT-Thread 之后,裸机中的 main() 函数会自动变成 RT-Thread 系统中 main 线程的入口函数。由于线程不能一直独占 CPU,所以此时在 main() 中使用 while(1) 时,需要有让出 CPU 的动作,比如使用 rt\_thread\_mdelay() 系列的函数让出 CPU。

#### 与裸机 LED 闪烁应用代码的不同:

1). 延时函数不同: RT-Thread 提供的 rt\_thread\_mdelay() 函数可以引起操作系统进行调度,当调用该函数进行延时时,本线程将不占用 CPU,调度器切换到系统的其他线程开始运行。而裸机的 delay 函数是一直占用 CPU 运行的。



2). 初始化系统时钟的位置不同:移植好 RT-Thread Nano 之后,不需要再在 main() 中做相应的系统配置(如 hal 初始化、时钟初始化等),这是因为 RT-Thread 在系统启动时,已经做好了系统时钟初始化等的配置,这在上一小节"系统时钟配置"中有讲解。

#### 5 配置 RT-Thread Nano

用户可以根据自己的需要通过修改 rtconfig.h 文件里面的宏定义配置相应功能。

RT-Thread Nano 默认未开启宏 RT\_USING\_HEAP,故只支持静态方式创建任务及信号量。若要通过动态方式创建对象则需要在 rtconfig.h 文件里开启 RT USING HEAP 宏定义。

MDK 的配置向导 configuration Wizard 可以很方便的对工程进行配置,Value 一栏可以选中对应功能及修改相关值,等同于直接修改配置文件 rtconfig.h。更多细节配置详见 《RT-Thread Nano 配置》。




图 13: Nano 配置

# 6 获取示例代码

Keil MDK 中集成的 RT-Thread Nano 软件包附带示例代码,如果需要参照示例代码,则可以在 Keil 中打开相应的示例代码工程。



首先点击 Pack Installer, 进入下图所示界面:




图 14: 在 keil 中打开示例代码

右侧界面切换到 Examples,然后在左侧界面搜索 Device 或者 Boards,点击搜索出的芯片或者开发板,会显示与其相关的所有示例代码,同时可以看到 RT-Thread 的示例代码也在其中,点击 Copy,选择一个路径,然后点击 OK 即可打开示例代码工程。

#### 7 常见问题

# 7.1 Q: 如何升级 pack?

A: Pack 升级步骤基本如同软件包,展开 RealThread::RT-Thread 后,选择比较新的 Nano 版本,点击 Install 进行安装。如下图所示,点击红色框中的 Install 进行升级,即可将 3.1.2 版本升级到 3.1.3。

需要注意的是,若多个版本同时安装,则最终向工程添加 Nano 时,只能选择高版本进行添加。




图 15: Nano 升级



# 7.2 Q: 在添加 Nano 时, 选择 shell 后, 编译报错。

**A**: 报错 "Undefined symbol rt\_hw\_console\_getchar (referrred from shell.o)"。这是由于添加 FinSH 组件源码之后,还需要自行定义与实现该函数才能完成 FinSH 的移植,详见 《在 RT-Thread Nano 上添加控制台与 FinSH》。

