

Programátor pro procesory AVR

Miroslav Janás, Milan Horkel

Modul USB programátoru procesorů AVR s šestipinovým ISP rozhraním. Programátor patří do rodiny programátorů STK500. Programátor obsahuje tlačítko RESET pro resetování cílového procesoru a přepínač VTG pro napájení cílového zařízení napětím 5V přímo z USB nebo 3.3V z vnitřního stabilizátoru.



1. Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka	
Napájení	5V	Napájeno z USB rozhraní	
Napájení cílového zařízení	5V z USB 3.3V z vlastního stabilizátoru	Omezeno USB portem Maximálně cca 90mA/490mA 1)	
Spotřeba	cca 10mA	Bez cílového zařízení	
Interface	USB 1.1, USB 2.0	USB kabel A-B	
Kompatibilita	AVR Studio 4 AVRDUDE	STK500 STK500v2	
Rozměry	65x25x20mm	Výška nad nosnou deskou	

¹⁾ Proud je omezen na cca 90mA pokud je osazen menší stabilizátor a nebo pokud je použit nenapájený USB HUB



2. Popis konstrukce


2.1. Úvodem

Protože nové počítače a zejména notebooky již nemají oblíbený LPT port ke kterému se připojují různé jednoduché programátory procesorů, naklonovali jsme z dostupných pramenů tento programátor, který se připojuje přes všudypřítomnou USB sběrnici. Konstrukce vychází zejména z EVERTOOL – combined AVR programmer and debugger. Aby byla konstrukce jednodušší, nahrává se firmware přes ISP konektor z jiného programátoru. Podrobnosti viz kapitola oživení dále v textu.

2.2. Zapojení modulu


Modul je připojen k USB sběrnici prostřednictvím převodníku USR-RS232 s obvodem FTDI TF232R. Tento převodník je běžně rozšířený s podporovaný ve všech používaných operačních systémech. Pokud ve vaší instalaci OS není driver přítomen, bude jej třeba nainstalovat.

Pojistka F1 omezuje proud na cca 0.75A protože některé počítače nemají napájecí proud z USB portů omezen. Pojistka je samoopravná. Dioda D1 chrání programátor před zničením, pokud je špatně zapojený USB kabel nebo port.




Napájecí napětí pro programátor se bere z USB portu. Z USB konektoru běžného počítače lze odebírat proud až 500mA. Z portu z nenapájeného USB rozbočovače (a z malých PDA počítačů) lze odebírat jen 100mA. Vlastní spotřeba programátoru je cca 10mA a zbytek lze použít pro napájení cílové aplikace. Aby bylo možné napájet cílovou aplikaci i napětím 3.3V je programátor vybaven stabilizátorem U2. Menší obvod U2_1 poskytne cílové aplikaci cca 90mA, větší obvod U2_2 pak až 490mA. *Osazuje se jen jeden z nich!* Propojkou J2 se volí napětí 3.3V (stav rozpojeno) nebo 5V (stav spojeno).






Srdcem programátoru je procesor U3 ATmega8535. Použití právě tohoto procesoru je dáno tím, že do programátoru musí pasovat firmware pro programátor STK500. Procesor komunikuje sériově přes USB-RS232 převodník U1. Odpory 100Ω v sérii s ISP signály jsou ochranné, aby nebylo tak snadné zničit programátor nebo cílovou aplikaci, zejména při nevhodném napájení.



Přepínač (propojka) J4 přepíná ISP signály buď do režimu normální funkce (poloha 2-3) kdy programátor funguje jako programátor nebo do režimu programování firmwaru vlastního programátoru (poloha 1-2). V tomto režimu se ISP konektor J5 použije jako vstupní pro připojení externího programátoru.

Je třeba si uvědomit, že 5V na USB nemusí znamenat 5V v cílové aplikaci protože se zde projeví úbytky na kabelech, pojistkách a tolerance napájecího zdroje PC. Napájení cílové aplikace se zapíná přepínačem SW2.






Tlačítko SW1 slouží pro resetování cílové aplikace, ale neresetuje samotný programátor. Je nutné ho osadit, protože současně funguje jako drátová propojka na plošném spoji.

Zelená LED dioda D2 značí připravenost programátoru, červená LED dioda D3 oznamuje právě probíhající programování.

2.3. Mechanická konstrukce

Modul je navržen jako standardní modul do stavebnice MLAB s upevňovacími sloupky v rozích.








3. Osazení a oživení


3.1. Osazení

Modul je navržen na jednostranné desce a obsahuje dvě propojky. Jedna propojka je realizována prostřednictvím tlačítka RESET. Pokud se tlačítko neosadí, je třeba osadit propojku. Druhá propojka se nachází u konektoru J4. Katody LED diod jsou označeny v potisku a jsou směrem k procesoru.

Deska při pohledu ze strany součástek



Deska při pohledu ze strany spojů





Seznam použitých součástek


Počet	Reference	Název	Pouzdro	
Odpory				
4	R5, R6, R7, R17	100	R0805	
2	R15, R16	1k5	R0805	
1	R1	4k7	R0805	
8	R2, R3, R4, R8, R9, R10, R11, R12	10k	R0805	
1	R14	33k	R0805	
1	R13	68k	R0805	
Keramické kondenzátory				
2	C14, C15	22p	C0805	
11	C1, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13	100n	C0805	
3	C2, C7, C16	2.2uF/6.3V/C0805	C0805	
Indukčnosti				
1	L1	BLM21P300SPT	R0805	
Pojistky			71015	
1	F1	RXE075E_SMD	F1812	
Diody				
1	D1	1N4007SMD	MELF	
1	D2	green	LED3	
1	D3	red	LED3	
Integrované o	obvody			
1	U1	FT232RL	SSO28_210	
1	U3	ATmega8535L-8AU	TQFP44	
1	U2 1	LE33CD	SO8 150	
1	U2_2	LT1117-3.3	$\overline{SOT223}$	
Krystaly				
1	X1	3.6864MHz	XTAL050	
Mechanické součástky				
1	SW1	P-B1720A	PUSH050x05	
1	SW2	P-B143	0 P-B143	
1	J1			
1 1	J2	USB_B_01 JUMP2	USB_B_01 JUMP2	
<u>l</u> 1				
1	J4	JUMP3	JUMP3	
2	J3, J5	JUMP2X3	JUMP2X3	
Konstrukční součástky				
2		Jumper propojka		
4		Šroub M3x12		
4		Podložka M3		
4	Sloupek M3x5mm	DI5M3X05		
2	Konektor 2x3 piny na kabel	NDR-06		
12	Piny do konektoru	NDR-T		
1	Plošný spoj	ATprogISPUSB02A		



3.2. Oživení

Pokud je deska dobře osazená, zbývá jen do procesoru nahrát firmware. Aby se zjednodušila konstrukce, byl vynechán pomocný procesor, který firmware nahrával do programátoru. Do tohoto pomocného procesoru se musel stejně nahrát další firmware, který pak už komunikoval s aplikaci AVR studio. Do našeho programátoru tedy nahrajeme jen patřičný HEX soubor s pojistkami pomocí externího programátoru. Nemáme tedy možnost automatického upgrade firmware. Pro upgrade je nutné zase použít externí programátor jako při prvotním programování firmwaru.

Jednoduchý externí programátor (pro LPT port) je uveden v návodu v sekci "Modules/AVR" na webu http://www.mlab.cz.



- J1 je USB konektor pro připojení k počítači PC
- J2 slouží pro volbu napájecího napětí programátoru a cílové aplikace
- J3 je konektor napájení programátoru (3.3V nebo 5V)
- J4 přepíná režim normální funkce nebo režim programování programátoru
- J5 je ISP programovací konektor
- SW1 je RESET pro cílovou aplikaci
- SW2 zapíná napájecí napětí pro cílovou aplikaci pokud nemá aplikace vlastní zdroj

3.2.1. Nahrání procesoru v programátoru

Budeme potřebovat soubor *stk500.hex* s firmwarem. Ten naleznete v sekci HW tohoto projektu (na webu http://www.mlab.cz).

Dále budete potřebovat nějaký fungující programátor pro procesory ATMEL. Aby popis byl konkrétní, popíšeme použití jednoduchého programátoru *picoweb* spolu s aplikací *avrdude*.

Do procesoru je třeba nahrát i správné hodnoty konfiguračních přepínačů *lfuse* a *hfuse*.

Přepneme propojku J4 (ISP SELECTION) do polohy 1-2 a připojíme externí programátor k ISP konektoru J5. Pokud použitý externí programátor potřebuje ke své činnosti napájení z cílového zařízení, zapneme napájení přepínačem SW2 (TARGET POWER) přepnutím do polohy ON a zvolíme programovací napětí pomocí propojky J1 (SELECT) na 5V nebo 3,3V podle toho, co



vyžaduje externí programátor. Obvyklá hodnota je 5V. Připojíme oživovaný programátor k USB portu počítače, tím se přivede napájení a druhým programátorem pak můžeme nahrát do procesoru firmware a konfigurační slova.

Pro nahrání je připraven dávkový soubor *flash.bat*, který si budete muset přizpůsobit podle vaší konfigurace. Linuxoví uživatelé mají připravený shell script *flash.sh*, který si přizpůsobí podle svého. Dělá to samé.

avrdude -p atmega8535 -P lpt1 -c picoweb -v -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdb:m avrdude -p atmega8535 -P lpt1 -c picoweb -U flash:w:stk500.hex:a

Po naprogramování se propojka J4 vrátí do pracovní polohy 2-3 (režim normal).

4. Programové vybavení

Pro uživatele Windows XP je nutné ještě nainstalovat ovladače USB převodníku FTDI. Aktuální drivery jsou na webu výrobce na adrese http://www.ftdichip.com. Hledáme drivery pro obvod FTDI232R pro Windows XP. Je jedno, zda zvolíme driver VCP nebo D2XX protože driver je ve skutečnosti jen jeden společný pro obě API.

Programátor se v systému jeví jako nový COM port. Windows XP číslují použité COM porty pořád dál a po nějaké době začne přidělovat velká čísla (třeba COM11). AVR Studio umí použít jen port COM1 až COM9. V případě potřeby je možné systému vnutit pro dané zařízení libovolné číslo COM portu. Dělá se to ve správci zařízení v pokročilých volbách (je nutné být pro tuto chvíli administrátorem).

4.1. Použití programátoru v programu AVR Studio 4

Po spuštění AVR studia vybereme na horní liště nástroje Tools / Program AVR / Auto Connect. A můžeme programovat. Pokud Auto Connect nic nenajde, zvolíme Tools / Program AVR / Connect... a vybereme Platform: "STK500 or AVRISP" a případně nastavíme ve volbě Port: správný COM port, na kterém je náš programátor.

Který COM port byl přiřazen USB programátoru můžeme poznat pomocí programu Příslušenství / Komunikace / Hyper Terminal, který zobrazuje přítomné COM porty i pro USB zařízení. Také je to vidět ve správci zařízení v sekci sériových portů.

4.2. Použití s programem AVRDUDE a AVRDUDEGUI

Při použití AVRDUDE zadáváme v příkazové řádce parametry programátoru a portu dle příkladu:

avrdude -p xxx -c stk500v2 -P comx - U flash:w:muj.hex:a

-p xxx ... určuje typ cílového procesoru

-c xxx ... určuje druh programátoru, tento programátor je kompatibilní s stk500v2

-P comx ... určuje komunikační com port, kde je náš programátor

muj.hex ... soubor, který se programuje

Ostatní parametry viz příkaz *avrdude* –?, který vypíše nápovědu. Při použití nadstavby AVRDUDEGUI opět volíme programátor typu stk500v2 a vybíráme správný COM port.