

Programátor procesorů PIC

Milan Horkel

Programátor PICPGR3 je malý vývojový programátor pro programování procesorů PIC firmy MICROCHIP. Umožňuje programované zařízení spustit bez odpojování programátoru a může jej resetovat i napájet.



1. Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|----------|--------------|---|
| Napájení | +15V | Ochrana proti přepólování |
| Spotřeba | 80mA / 100mA | Bez připojené aplikace / při programování |
| Rozměry | 71 x 61 x 20 | Výška nad upevňovací deskou, bez přečnívajícího konektoru |



2. Popis konstrukce

2.1. Úvodem

Programátor PICPGR3 vychází ze starších verzí programátoru, je s nimi funkčně kompatibilní a na rozdíl od nich je mechanicky řešen jako modul pro stavebnici.

Programátor umožňuje programovat vybrané procesory PIC v režimu standardního programování (používá k tomu programovací napětí 12V). Sortiment podporovaných procesorů není dán konstrukcí hardwaru ale tím, co podporuje software.

Programátor umožňuje aplikace s procesory PIC nejen programovat v zapojení ale i přímo spouštět, resetovat i pouze napájet napájecím napětím +5V a to bez odpojování programovacích vodičů (to kupodivu neumí zdaleka každý programátor ale vývojář programů to velmi ocení).

2.2. Zapojení modulu

Napájecí napětí programátoru (konektor J1) by mělo být +15V aby byl programátor schopen generovat programovací napětí VPP o hodnotě +12.5V. Tato hodnota je vyžadována pro programování procesorů s OTP pamětí. Procesory s pamětí FLASH nejsou tak striktní co se týká velikosti VPP protože VPP používají pouze pro aktivaci programovacího režimu a stačí, pokud je podstatně větší než základní napájecí napětí VDD (pozor, neplatí to pro některé starší procesory, které měli starší provedení FLASH či EEPROM paměti).

Napájecí napětí +5V pro elektroniku programátoru se získává ve stabilizátoru U1 a je používáno i pro napájení cílové aplikace. Spínání napájení pro cílovou aplikaci zajišťují tranzistory Q1 a Q2 a ruční spínač SW1.

Programovací napětí VPP o hodnotě +12.5V stabilizuje U2 a spínají Q3 a Q4. Tranzistor Q5 aktivuje MCLR# (RESET) procesoru. Vzhledem k tomu, že signál MCLR# i programovací napětí VPP sdílejí společný vývod procesoru MCLR#/VPP, musí být zajištěno, že nedojde k aktivaci signálu MCLR# současně s programovacím napětím VPP. To zajišťuje ochranná logika, která je realizována v obvodu GAL U3.


V obvodu GAL je kromě ochranné logiky realizován i třístavový budič řídících signálů. Volné vývody obvodu GAL jsou připraveny pro budoucí rozšíření. Odpory R14, R15 a R16 zajišťují klidový stav na vstupech obvodu GAL tak, aby programátor byl v neaktivním stavu pokud není připojen k počítači PC. *Na rychlosti obvodu GAL nezáleží, vyhoví kterýkoli GAL16V8 v pouzdru DIL*.

Propojovací kabel mezi PC a PICPGR3 je zapojen 1:1 samec-samec.

2.3. Mechanická konstrukce

Programátor je proveden jako standardní stavebnicový modul.








2.4. Zapojení obvodu GAL

Verze GAL4.EQN a jeho schématický ekvivalent.



2.5. Programátorský model

Programátor se připojuje na LPT port PC. Bázové adresy řídících registrů LPT portů ukládá BIOS počítače do paměti na adresy 0:408H (hodnota 16 bitů) a obvykle bývá 3BCH, 378H nebo 278H.

Používá se nejzákladnější jednosměrný režim LPT portu. Řídící registry LPT mají pak tento význam:

3BCH/378H/278H Data směrem do tiskárny (v programátoru signály D0 až D7)

- bit 0 signál D0 DATA
- bit 1 signál D1 DATA output anable
- bit 2 signál D2 CLOCK
- bit 3 signál D3 CLOCK output enable
- bit 4 signál D4 VCCON
- bit 5 signál D5 VPPON (lze jen spolu s VCCON)
- bit 6 signál D5 RESET (lze jen není-li VPPON)
- bit 7 signál D7 musí být 0 aby byl programátor aktivní

3BEH/37AH/27AH Řízení tiskárny (v programátoru se nepoužívá)

3BDH/379H/279H Čtení stavu tiskárny (používá se jen 1 signál)

- bit 6 – signál ACK – čtená data DQ alias DATA




3. Osazení a oživení


3.1. Osazení

| Reference | Název | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|
| Odpory | | | | |
| R9,R10,R11,R12 | 100 | | | |
| R4,R13 | 470 | | | |
| R1,R2,R3,R5,R6,R7 | 1k | | | |
| R8,R14,R15,R16 | 4k7 | | | |
| Kondenzátory | | | | |
| C2,C3,C5,C6 | M1 | | | |
| C4 | 10uF/35V | | | |
| C1 | 220uF/25V | | | |
| Diody | | | | |
| D1 | 1N4007 | | | |
| D2 | 1N4148 | | | |
| D3 | LED3mm, zelená | | | |
| D4 | LED3mm, červená | | | |
| D5 | BZX85V006.2 | | | |
| Tranzistory | | | | |
| Q1,Q3,Q5 | BC337 | | | |
| Q2,Q4 | BC640 | | | |
| Integrované obvody | | | | |
| U1 | LM7805T | | | |
| U2 | LM78L12Z | | | |
| U3 | GAL16V8 | | | |
| Mechanické součásti | | | | |
| J1 | K375A | | | |
| J2 | DB25F_90 | | | |
| Ј3 | JUMP3 | | | |
| J4 | PIC_ISP | | | |

J5

SW1





JUMP2

P-B143



3.2. Oživení

Pokud jsou použité správné součástky (obvod GAL musí být naprogramovaný!) a není chyba v zapojení (zkraty či jiné chyby) bude programátor fungovat na první zapojení.

Základní oživení se provádí pomocí laboratorního zdroje. Nejprve přesuneme vypínač SW1 do vypnutého stavu (směrem k LED indikátorům). Při postupném zvyšování napájecího napětí kontrolujeme, zda stabilizátor U1 stabilizuje napětí +5V a zda stabilizátor U2 stabilizuje na cca +12.7V. Spotřeba programátoru by měla být řádu do 100mA (konkrétní hodnota záleží na tom, jakou spotřebu má použitý obvod GAL.

K dalšímu oživování používáme testovací program TSTPGR.EXE, který umožňuje postupnou aktivaci jednotlivých signálů a jejich kombinací. Jednotlivé položky testu vypisují jednak co program nastavil a informaci o tom, co by se mělo objevit na jednotlivých pinech programovacího konektoru.

Stav H je napětí kolem +4V, stav L je obvykle napětí pod +0.1V a stav X je napětí kolem +3V s tím, že po připojení odporu 10k na zem nebo na napájení +5V dostaneme napětí 0V nebo +5V. Pro testování, zda funguje vstup PGD se na tento pin připojuje GND a VDD přes odpor 10k.

Napětí VDD by mělo být v rozmezí +4.5V až +5.5V a VPP v rozmezí +12V až +13V



4. Programové vybavení (MS DOS)

Poznámka: Pod systémem Windows XP je možné použít program WinPic. Instalace a konfigurace tohoto programu je popsána v dokumentu PICPGR3 WindowsXP.cs.html.

4.1. Uživatelský návod PICPGR.EXE

Program PICPGR.EXE je DOS program a přímo ovládá zadaný LPT port. V případě procesorů s pamětí FLASH je možné spouštět jej i z DOS okna pod Windows 95/98. Program při spuštění bez parametrů vypíše nápovědu včetně úplného seznamu podporovaných procesorů a možností nastavení přepínačů.

Program zpracovává jednak standardní HEX soubor (takový, který generují obvyklé překladače pro procesor PIC) a alternativně textový soubor, který je výhodný zejména při ladění (vyčtení stavu, vizuální kontrola, definování parametrů v EEPROM paměti a podobně). Součástí datového souboru mohou být data pro paměť programu, pro paměť EEPROM, pro testovací pole i pro konfigurační slovo. Nastavení konfiguračního slova lze (pouze pro procesory s pamětí FLASH) změnit uvedením přepínačů. Různé procesory mají různé přepínače.

Pro většinu akcí je nutné uvést typ procesoru a případně i formát vstupního či výstupního souboru (přepínač HEX nebo TXT). Na pořadí přepínačů nezáleží.

4.1.1. Nápověda

PICPGR

Vypíše úplnou nápovědu včetně seznamu všech podporovaných procesorů, jejich vlastností a přepínačů.

PICPGR cprocesor>

Nápověda vypíše vlastnosti procesoru a jeho sady přepínačů pro předefinování stavu konfiguračních přepínačů.

4.1.2. Mazání procesoru

Smaže obsah všech pamětí procesoru i v případě, že je procesor zamčený. Funguje pouze pro procesory s pamětí FLASH.

4.1.3. Čtení procesoru

Přečte obsah všech pamětí procesoru a uloží je do výsledného HEX nebo TXT souboru.

4.1.4. Programování procesoru a verifikace

```
PICPGR PROGAM <soubor> HEX 
PICPGR VERIFY <soubor> HEX 
procesor>
```



Provede naprogramování a kontrolu naprogramování procesoru dle zadaného souboru (HEX nebo TXT). Programování automaticky provádí i kontrolu a vypisuje případné nesrovnalosti.

V případě potřeby je možné změnit nastavení konfiguračního slova. Níže uvedený příklad provede naprogramování procesoru PIC16F873 obsahem souboru TEST.HEX ve formátu HEX s tím, že změní konfigurační bit CP (Code Protection) do stavu zapnuto a pole FOSC v konfiguračním slově (konfigurace oscilátoru) nastaví do stavu 01.

PICPGR PROGRAM TEST.HEX HEX PIC16F873 CP ON FOSC 01

4.1.5. Spouštění aplikace

PICPGR RUN
PICPGR RESET
PICPGR STOP

Zapne napájení a spustí aplikaci, provede reset aplikace a vypne napájení aplikace. Používá se při ladění aplikace při kterém se neodpojuje programovací kabel od laděné aplikace.

4.1.6. Konverze formátu datového souboru

```
PICPGR CONVERT <vstup> <vystup> HEX procesor>
PICPGR CONVERT <vstup> <vystup> TXT procesor>
```

Převede soubor ve formátu HEX na TXT nebo naopak. Uváděný typ procesoru slouží ke kontrole rozsahu.

4.2. Popis programu

Program je napsaný v jazyce Turbo Pascal verze 6 a vznikl postupným rozšiřováním původního jednoduchého programu pro programování obvodů PIC16F84. Zdrojové texty jsou dostupné a komentované.

Program podporuje kromě programátoru PICPGR i profesionální programátor ALL-03.