

Modul procesoru ATmega v pouzdruTQFP44

Milan Horkel

Procesorový modul pro práci s procesory ATMEL ATmega v pouzdru TQFP44. Modul obsahuje procesor a může být osazen krystalem standardní velikosti nebo hodinkovým krystalem 32768Hz. Modul je dále vybaven tlačítkem RESET a programovacím konektorem ATMEL ISP 6 PIN a konektorem JTAG.



1. Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájení	(1.8V) 2.7V 5.5V	Dle použitého procesoru
Spotřeba	20mA	Dle použitého procesoru
Procesor	ATmega16, ATmega32, ATmeg164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega8535, a další	Nebo jiný v pouzdru TQFP44, nutno zkontrolovat zapojení vývodů
Rozměry	51x61x16mm	Výška nad nosnou deskou




2. Popis konstrukce

2.1. Úvodem

Jedná se o standardní modul pro procesory AVR firmy ATMEL v pouzdru TQFP44. Kromě výše uvedených typů lze použít i další typy v pouzdru TQFP44 ale vždy je nezbytné zkontrolovat zapojení vývodů (programovací porty a zejména napájení). Jak ATMEL uvádí nové procesory tak postupně přibývají vhodné typy pro tento modul.

2.2. Zapojení modulu



ATmegaTQ4401A





Modul je napájen přes napájecí konektor J45. Dioda D1 slouží jako ochrana před přepólováním zdroje (předpokládá se, že zdroj má proudové omezení cca 1A). Velikost napájecího napětí je dána použitým procesorem. Tlumivka L1 s kondenzátorem C5 slouží jako filtr napájení pro A/D převodník v procesoru. Kondenzátor C6 slouží k filtraci referenčního napětí.

Zdrojem hodinového kmitočtu procesoru může být:

- Vnitřní kalibrovaný RC oscilátor (defaultní nastavení nového procesoru, kmitočet 1MHz)
- Vnější krystalový oscilátor s krystalem X1 nebo X2 (hodinkový krystal)
- Vnější RC oscilátor R3/C8 (jen u některých typů procesorů)
- Zdroj vnějšího hodinového signálu na vývod XTAL1

Zdroj hodinového kmitočtu a konfigurace (frekvenční rozsah) oscilátoru se volí programováním konfiguračního slova procesoru. Nový procesor přichází s nastavením interní RC oscilátor s nastavením frekvence na 1MHz.

Firma ATMEL definovala dvě "standardní" zapojení programovacího ISP konektoru. Modul používá menší verzi se 6 vývody. Dále je na desce osazen konektor pro

JATG programování a ladění. JTAG rozhraní se povoluje v konfiguračním slově a defaultně je zakázané. Když se používá JTAG nesmí být osazen kondenzátor C7.

Volitelně je možné osadit krystal X3 pro čítač/časovač, který se dá použít jako RTC.

2.3. Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní modul do stavebnice s upevňovacími rohovými sloupky.

3. Osazení a oživení

3.1. Osazení

Při osazování procesoru použijte minimum pájky. V případě, že nemáte vhodné vybavení je nejsnazší plošky pro procesor předem pocínovat (co nejméně) a pak přiložený procesor nejprve přichytit za dvě protilehlé nožičky. Další pájka se již přidávat nemusí. Zbylé vývody stačí jeden po druhém připájet. V případě, že je k dispozici jen pistolová páječka používá se smyčka ze zvonkového drátu (průměr drátu cca 0.8mm).

Krystal je možné buď osadit rovnou na desku (pokud víme předem jakou budeme potřebovat frekvenci) nebo se osadí jen dutinky z precizní patice do kterých se pak dá zasunout krystal dle potřeby.

ATmegaTQ4401A



Na desce jsou 4 drátové propojky.

SMD tlumivku je možné v nouzi nahradit propojkou. Zhorší se tím šum A/D převodníku.


Odpory		
R1	100	
R2, R101, R102, R103	10k	
R3	# (volitelné)	
Keramické kondenzátory	,	
C8, C9	15pF	
C101, C102, C103	10nF	
C2, C3, C4, C5, C6	100nF	
C7	#100nF (neosazovat)	
Elektrolytické kondenzátory		
C1	22uF/6.3V	
Indukčnosti		
L1	10uH	
Diody		
D1	1N4007SMD	
Integrované obvody		
U1	ATmega (výběr)	
Krystaly		
X1	8MHz (volitelné)	
X2, X3	#32768Hz (volitelné)	
Mechanické součástky		
J1-J11, J12-J22,	JUMP2x11	
J23-J33, J34-J44	JUNIF 2X11	
J45, J46	JUMP2x3	
J47	JUMP2x5	
J101+J103+J105,		
J102+J104+J106,	JUMP3	
J107+J109+J111,		
J108+J110+J112		
SW1	P-B1720	


Konstrukční součástky

4ks

4ks

4ks





Připomínáme, že na modul lze osadit různé procesory a podle toho volíme osazení krystalů a jejich hodnoty.

s válcovou hlavou

Podložka M3 Distanční sloupek

M3x5