



Modul pro procesory ATMEL ATtiny v pouzdru SO8

Jakub Kákona, Milan Horkel

Standardní modul pro nejmenší procesory ATMEL rodiny ATtiny. Obsahuje jenom procesor, připojovací hřebínky, programovací konektor a tlačítko reset.





1. Technické parametry

Parametr	Hodnota	Poznámka
Procesor	ATtiny v pouzdru SO8	Například ATtiny13V-10SU
Napájení	1.8V 5V	Dle procesoru
Spotřeba	1.2 mA / 5 V 0.4 mA / 2 V	9.6 MHz : 8, interní RC
Programování	ATMEL 6pin ISP	Podpora debugWIRE
Rozměry	40 x 20 x 15 mm	Výška nad základnou




2. Popis konstrukce

2.1. Úvodem

Standardní modul pro práci s nejmenšími procesory ATMEL ATtiny v pouzdru SO8. Konstrukce je natolik jednoduchá, že nevyžaduje další komentáře.

2.2. Zapojení modulu



Dioda D1 slouží jako ochrana před přepólováním napájení. Předpokládá se, že napájecí zdroj má "rozumné" omezení proudu. Pozor proto napájení z akumulátorů, které dají obrovské proudy.

Programovací konektor je standardní ATMEL šestipinový konektor. Procesory jsou vybaveny ladicím rozhraním debugWIRE, které používá signál RESET na vývodu 1. Proto se kondenzátor C3 standardně neosazuje.

2.3. Zapojení použitých IO

Každý vývod procesoru má obvykle mnoho různých funkcí, proto se nezapomeňte před výběrem procesoru kouknout do příslušného katalogového listu. Modul je obecný a je možné osadit jej různými procesory a postupem času se objevují další a další.


2.4. Mechanická konstrukce


Standardní modulek pro stavebnici MLAB s rohovými sloupky k připevnění na nosnou desku.



3. Osazení a oživení

3.1. Osazení





Reference	Hodnota	Reference	Hodnota	
Odpory		Integrované obvody		
R2	100	U1	ATtiny (pouzdro SO8)	
R1	10k	Mechanické součástky		
Keramické kondenzátory		SW1	P-B1720	
C2	100nF	J1, J4	JUMP2x3	
C3	#100nF (neosazuje se)	J2, J3	JUMP2X4	
Elektrolytické kondenzátory		Konstrukční součástky		
C1	10uF/6.3V	4ks	Šroub M3x12	
Diody		4ks	Podložka M3	
D1	1N4007SMD	4ks	Sloupek M3x5	

3.2. Oživení

Není co oživovat. Stačí nahrát Vaším oblíbeným programátorem program do procesoru a zkontrolovat funkčnost.

Procesory této řady jsou obvykle nastaveny na interní RC oscilátor s kmitočtem 9.6MHz ale pozor s předděličem 1:8.

4. Programové vybavení

4.1. Ukázkový program

Procesor bez programu je k ničemu. Základem je rozběhnout i ten nejprimitivnější program a pak už se dá vylepšovat a vylepšovat. Níže uvedený ukázkový program jen bliká LED diodou ale to je základ.

4.1.1. Zapojení

Připojte LED diodu mezi PB3 a zem (nezapomeňte dát do série s diodou odpor tak asi 330Ω). Katoda diody patří na zem. Nezapomeňte připojit napájení.



4.1.2. Přeložení programu

Otevřete AVR Studio a založte nový projekt pro Váš procesor ATtiny. Nakopírujte, třeba myší, zdrojový text do hlavního programu a přeložte (volba Build F7). Vše by mělo proběhnout bez chyby.

4.1.3. Programování a ladění

Otevřete debugger a nastavte v něm druh debuggeru a cílovou součástku (volba Debug/Select Platform and Device). Pokud nemáte hardwarový debugger nastavte simulátor. Tím se nastaví typ součástky i pro programátor.

Protože defaultní nastavení frekvence procesoru je 9.6MHz ale je nastaven interní předdělič na 1:8 je třeba u programátoru nastavit maximální komunikační rychlost na cca 250KHz (maximálně 1/4 frekvence procesoru). Tedy pokud to Vás programátor umožňuje.

Zbývá program naprogramovat do součástky. Pokud máte hardwarový debugger (třeba ATMEL Dragon) můžete program krokovat, zasahovat do registrů procesoru a podobně.

Ale pozor. Povolení rozhraní debugWIRE má za následek, že přestane fungovat ISP programování dokud debugWIRE nevypnete. Vypínač je totiž v konfiguračním slově procesoru a pamatuje se.

4.1.4. Zdrojový text

```
// Program BLIK pro ATtiny
#define F CPU 1200000UL // 9.6MHz je deaultni frekvence interniho
                        // RC oscilatoru a default predelic 1:8
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h> // Zpozdeni o libovolny pocet ms
void xDelay ms(unsigned int Time)
 for(;Time!=0;Time--)
    delay_ms(1);
                       // Knihovni procedura ma velmi omezen
}
                        // maximalni cas zpozdeni
#define MASK 0x08
                   // Port PB3 (nekoliduje s ISP)
// Hlavni program
int main()
 DDRB |= MASK;
                     // Nastav port PBO jako vystup
 // Nekonecna smycka
 for(;;)
                     // Nastav 1
   PORTB |= MASK;
   xDelay ms(500); // Pockej 1/2 sekundy
   PORTB &= ~MASK; // Nastav 0
   xDelay ms(500); // Pockej 1/2 sekundy
  }
 return 0;
}
```