Testing de Hardware

I D	CASO DE PRUEBA	Descripción	Precondici ón	Pasos	Resultado esperado
1	Sensor	Verificar que la función leerColor(Stri ng color) devuelve valores dentro de los rangos esperados.	El sensor está correctame nte configurad o. Los pines de control están conectados.	1.Configurar el sensor para el color rojo. 2.Llamar a leerColor("ROJO"). Verificar que el valor está dentro del rango esperado (por ejemplo, 100-200). 3.Repetir para verde y azul.	Los valores leídos corresponde n al rango esperado para cada color.
2	Encender LED	Verificar que la función encenderLed(i nt led) enciende el LED correcto.	Los LEDs están conectados a los pines configurad os.	1.Llamar a encenderLed(ledRojo). 2.Verificar visualmente o mediante monitoreo del pin que el LED rojo está encendido. 3.Repetir para ledVerde, ledAzul, y ledBlanco.	El LED correspondie nte está encendido mientras los demás permanecen apagados.
3	Apagar todos los LEDs	Verificar que la función apagarLeds() apaga todos los LEDs.	Al menos un LED está encendido.	1.Llamar a apagarLeds(). 2.Verificar que todos los LEDs están apagados.	Todos los LEDs están apagados.
4	Clasificació n de tamaño	Verificar que la función clasificarObjet o() clasifica correctamente el tamaño del objeto.	El valor leído de tamaño está disponible.	1.Configurar umbralTamanoGrand e en 800. 2.Proveer un valor de tamaño menor al umbral (por ejemplo, 700). 3.Verificar que el objeto es clasificado como grande. 4.Proveer un valor de tamaño mayor al umbral (por ejemplo, 900).	El tamaño del objeto es clasificado correctament e.

				7 X 7 · C 1	
				5. Verificar que el	
				objeto es clasificado	
				como pequeño.	
5	Clasificació	Verificar que	El sensor	1.Proveer valores de	El color del
	n por color	la función	de color	color específicos (por	objeto es
		clasificarObjet	devuelve	ejemplo, Rojo=110,	clasificado
		o() clasifica	valores de	Verde=160,	correctament
		correctamente	rojo, verde	Azul=150).	e.
		el color del	y azul.	2.Llamar a	
		objeto.		clasificarObjeto().	
				3. Verificar que el	
				objeto es clasificado	
				como "Tomate para	
				Salsa Embotellada".	
6	Inicio y	Verificar que	Los LEDs	1.Llamar a	El parpadeo
	terminación	el parpadeo de	están	iniciarParpadeo("ROJ	del LED
	de parpadeo	un LED inicia	conectados	O").	inicia y se
	FF	y termina	у	2. Verificar que el	detiene
		correctamente.	funcionales	LED rojo parpadea	correctament
				(cambia de estado	e.
				cada 500 ms).	
				3.Llamar a	
				terminarParpadeo().	
				4. Verificar que el	
				LED rojo deja de	
				parpadear.	
7	Procesamie	Verificar que	La	1.Enviar el comando	El comando
'	nto de	el sistema	comunicaci	"CLASIFICAR" por	se procesa
	comandos	responde	ón serial	el puerto serial.	correctament
	Commission	correctamente	está	2. Verificar que se	e y se genera
		a un comando	configurad	inicia el proceso de	la respuesta
		recibido.	a.	clasificación.	esperada.
		13010140.		3. Verificar que se	esperada.
				envía un mensaje de	
				salida con el	
				resultado por el	
				puerto serial.	
				puerio serial.	

Descripción

Caso de Prueba 1: Lectura de color

Descripción: Verificar que la función leerColor(String color) devuelve valores dentro de los rangos esperados.

Precondiciones:

- El sensor está correctamente configurado.
- Los pines de control están conectados.

Pasos:

- 1. Configurar el sensor para el color rojo.
- 2. Llamar a leerColor("ROJO").
- 3. Verificar que el valor está dentro del rango esperado (por ejemplo, 100-200).
- 4. Repetir para verde y azul.

Resultado Esperado: Los valores leídos corresponden al rango esperado para cada color.

Caso de Prueba 2: Encender LED

Descripción: Verificar que la función encenderLed(int led) enciende el LED correcto.

Precondiciones:

• Los LEDs están conectados a los pines configurados.

Pasos:

- 1. Llamar a encenderLed(ledRojo).
- 2. Verificar visualmente o mediante monitoreo del pin que el LED rojo está encendido.
- 3. Repetir para ledVerde, ledAzul, y ledBlanco.

Resultado Esperado: El LED correspondiente está encendido mientras los demás permanecen apagados.

Caso de Prueba 3: Apagar todos los LEDs

Descripción: Verificar que la función apagarLeds() apaga todos los LEDs.

Precondiciones:

• Al menos un LED está encendido.

Pasos:

1. Llamar a apagarLeds().

2. Verificar que todos los LEDs están apagados.

Resultado Esperado: Todos los LEDs están apagados.

Caso de Prueba 4: Clasificación de tamaño

Descripción: Verificar que la función clasificarObjeto() clasifica correctamente el tamaño del objeto.

Precondiciones:

• El valor leído de tamaño está disponible.

Pasos:

- 1. Configurar umbralTamanoGrande en 800.
- 2. Proveer un valor de tamaño menor al umbral (por ejemplo, 700).
- 3. Verificar que el objeto es clasificado como grande.
- 4. Proveer un valor de tamaño mayor al umbral (por ejemplo, 900).
- 5. Verificar que el objeto es clasificado como pequeño.

Resultado Esperado: El tamaño del objeto es clasificado correctamente.

Caso de Prueba 5: Clasificación por color

Descripción: Verificar que la función clasificarObjeto() clasifica correctamente el color del objeto.

Precondiciones:

• El sensor de color devuelve valores de rojo, verde y azul.

Pasos:

- 1. Proveer valores de color específicos (por ejemplo, Rojo=110, Verde=160, Azul=150).
- 2. Llamar a clasificarObjeto().
- 3. Verificar que el objeto es clasificado como "Tomate para Salsa Embotellada".

Resultado Esperado: El color del objeto es clasificado correctamente.

Caso de Prueba 6: Inicio y terminación de parpadeo

Descripción: Verificar que el parpadeo de un LED inicia y termina correctamente.

Precondiciones:

• Los LEDs están conectados y funcionales.

Pasos:

- 1. Llamar a iniciarParpadeo("ROJO").
- 2. Verificar que el LED rojo parpadea (cambia de estado cada 500 ms).
- 3. Llamar a terminarParpadeo().
- 4. Verificar que el LED rojo deja de parpadear.

Resultado Esperado: El parpadeo del LED inicia y se detiene correctamente.

Caso de Prueba 7: Procesamiento de comandos

Descripción: Verificar que el sistema responde correctamente a un comando recibido.

Precondiciones:

La comunicación serial está configurada.

Pasos:

- 1. Enviar el comando "CLASIFICAR" por el puerto serial.
- 2. Verificar que se inicia el proceso de clasificación.
- 3. Verificar que se envía un mensaje de salida con el resultado por el puerto serial.

Resultado Esperado: El comando se procesa correctamente y se genera la respuesta esperada.