### chtabelle AM Abglei

	Reihenfolge	Meßsender und Empfänger auf:	Ankopplung	Abgleich- Reihenfolge	Ausgangs- Instrument
-	Demodulatorstufe	Meßsender auf 460 kHz	über 10 000 pF an Gitter 1 der Röhre EF 89	Bf 4:	
Zwischenfrequenz	Zwischen- frequenzfilter	Empfänger auf etwa 800 kHz		Bf 2: 1	
	Kurz:	17,8 MHz 7,2 MHz	über 10 000 pF an Gitter 1	0 11	
Oszillator	Mittel:	1450 kHz 600 kHz	der Röhre ECH 81	E 14	größter Ausschlaa
	Lang:	200 kHz		15	
	Kurz:	17,8 MHz 7,2 MHz		B 6	
Vorkreis	Mittel:	1450 kHz 600 kHz	über 100 Ω + 200 pF an die	5	
	Lang:	200 kHz	Antennenbuchse	7	
Saugkreis		460 kHz		2	kleinster Ausschlag
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		* <u>:</u> 0	747	

ca. 50 mW beträgt. Ausgangsleistung bemessen sein, daß die Die zum Abgleich benötigte HF-Spannung soll so

### **Abgleichtabelle UKW**

Reihenfolge	Meßsender und Empfänger auf:	Ankopplung	Abgleichreihenfolge	Ausgangsinstrument U1*) U2**)	ment 2 **)
Demodulatorstufe Ratiodetektor	(niederohmig) 10,7 MHz unmoduliert	über 500 pF an Gitter 1	Bf 3: 1	größter Ausschlag –	- Z
Abgleichkontrolle	10,7 MHz ±120 %150 kHz verstimmen	der Röhre EF 89 (Fassungskontakt 2)	Meßsender ± Verstimmung muß entgegengesetzten Spannungs-anstieg von Uz zur Folge haben. Die Spannungswerte an Uz bei gleicher ± Verstimmung des Meßsenders sollen nicht mehr als ± 15 % voneinander abweichen.	s entgegengesetzten Sposen. Die Spannungswert s Meßsenders sollen ni ichen.	annungs- e an U² cht mehr
Zwischen- frequenzfilter (auf der Schaltplatte)	(niederohmig) 10,7 MHz unmoduliert	über 500 pF an Gitter 1 der Röhre ECH 81 (Fassungskontakt 2)	Bf 1:	größter Ausschlag absc	abschalten

## UKW Eingangs- und Mischteilkästchen 41.1300.000-00 BV/PV

Die Einstellung des Neutralisationstrimmers A (C 103) soll nicht verändert werden, da sonst die Störstrahlungsfreiheit und Stabilität des Gerätes nicht mehr gewährleistet sind.


Nach dem Einbau eines neuen UKW Eingangs- und Mischteilkästchens 41.1300,000-00 ist zunächst eine Voreinstellung des UKW-Zeigers erforderlich. Beim jeweiligen Erreichen der beiden im Kästchen vorhandenen Endanschläge soll der Zeiger on den betreffenden Enden der UKW-Seigers serforderlich. Die genaue Übereinstimmung mit der Skaleneichung wird durch anschließendes Verschieben des UKW-Zeigers auf dem Antriebsseil hergestellt.

Mit Hilfe eines genau geeichten auf 89 MHz-Marke eingestellt. Mei 100 MHz ist der Eichpunkt noch einmal zu kontrollieren.

Erfordert das Innere des UKW Eingangs- und Mischteilkästchens eine elektrische oder mechanische Reparatur, so ist nach der folgenden Abgleichtabelle zu verfahren.

Reihenfolge	Meßsender und Empfänger auf:	Ankopplung	Abgleichreihenfolge	Ausgangs U1 *)	Ausgangsinstrument U1 *) U2 **)
Zwischenfrequenz	Meßsender auf 10,7 MHz Empfänger auf 89 MHz	Meßsender über zylindrische Metallhaube die über die Röhre ECC 85 gestülpt wird und bis zuden Oberkanten der Anoden reichen darf	112 111	größter	
Oszillator	100 MHz 89 MHz	direkt an die	108	Ausschlag	Instrument
Anodenkreis	100 MHz 89 MHz	Dipolbuchsen Meßsender-	107 X		abschalten
Neutralisation	89 MHz	innenwiderstand über Transformationsglied auf Eingangswider- stand des Empfängers	A Anodenspannung für Vor- rohr (Röhre – ECC 85 – Anode 1) abschalten und Eingangsspannungen ca. 1:1000 erhöhen	kleinster Ausschlag	
Antennenkreis	89 MHz		102	größter Ausschlag	

UKW Abgleich auf den beiden Eichmarken wechselseitig wiederholen bis keine Verbesserung mehr möglich ist.



## **Rundfunk-Service**



**Jubilate 1161** 

# Schaltbild · Lagepläne · Service-Einstellungen · Abgleichanleitung

### Technische Daten

110, 125, 220, 240 V Wechselstrom 50 Hz Netzspannungen: Stromart:

45 W Stromverbrauch: mittelträge mittelträge für 220, 240 V: 0,3 A, für 110, 125 V: 0,6 A, Netzsicherung:

Anodenstromsicherung: 0,06 A, mittelträge

4 A, flink Heizstromsicherung:

7 V / 0,3 A, zylindrisch **TELEFUNKEN-Röhren:** Skalenlampe:

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84 AEG-B 250 C 75 P Selen-Gleichrichter:

FM: 10, davon 2 veränderlich durch L AM: 6, davon 2 veränderlich durch C Zahl der Kreise:

1 ZF-Saugkreis bei AM Zusätzlicher Kreis:

5,9- 18,5 MHz 51 - 16,2 m 87,5- 100 MHz Kurzwelle UK≪ Wellenbereiche:

Mittelwelle 515 –1620 kHz Langwelle 145 – 345 kHz

5: AUS, LW, MW, KW, UKW (TA = LW und MW) Zahl und Bezeichnung der Drucktasten:

im Langwellenbereich ca. 20  $\mu V$  im Mittelwellenbereich ca. 10  $\mu V$  im Kurzwellenbereich ca.

**Empfindlichkeit:** 

Die Empfindlichkeit bezieht sich auf eine tonfrequente Ausgangsleistung von 50 mW.

Diese entspricht einer an den Buchsen für den niederohmigen Anschluß des Außenlautsprechers gemessenen Spannung von 0,43 V.

Hierbei wird eine zu  $30\,\%$  mit 1000 Hz modulierte HF-Spannung über eine künstliche Antenne von  $100\,\Omega+200\,\mathrm{pF}$  an den Empfängereingang gelegt. Im UKW-Bereich beträgt die Empfind-

für 6 V Richtspannung am Lade-kondensator des Ratiodetektors ca. 5 µV. Der UKW-Zeiger soll dabei auf 89 MHz stehen.

für 26 Dezibel (db) Rauschabstand bei 12 kHz Hub und 1000 Hz Modulationsfrequenz ca. 1,5  $\mu$ V. 9

auf einen Meßsenderinnenwiderstand Ri = 600, der über ein Transforma-tionsglied auf den Eingangswiderstand des Empfängers Re = 2400 ange-Empfindlichkeiten beziehen sich

Anschlüsse des Meßsenders und des Ausgangsinstrumentes U. zur Messung der Richtspannung: siehe Abgleichtader R belle.

bei 600 kHz und 9 kHz Verstimmung ca. 1:120 Selektion AM:

4,2 kHz Bandbreite AM: Selektion FM:

bei 0,3 MHz Verstimmung ca. 1:220 FM: Wurfantenne durch Lasche ein-und ausschaltbar Antennen:

AM: eingebaute Ferrit-Stabantenne für Mittel- und Langwelle Wurfantenne für Kurzwelle

FM: 10,7 MHz AM: 460 kHz Zwischenfrequenzen:

wirksam auf 2 Röhren Schwungregelung bei AM: für Höhen, stetig regelbar mit Anzeige auf der Skala Klangregler:

Ratiodetektor

FM: Demodulation:

Lautsprecher:

1 permanent-dynamischer 180 x 130 mm, Magnetkern mit Kupferhülse Impedanz der Schwingspule: 5 Ohm

Anschlüsse:

2 Buchsen für Wurf- bzw. Außen-Dipolantenne. Günstige Anpassung der Dipolantenne: 240 Ohm 1 dreipolige Zwergsteckdose für Schallplatten-Abspielgerät mit hochohmigem Tonabnehmer

1 dreipolige Zwergsteckdose für Ton-bandgeräf (Diodenanschluß) für Auf-nahme und Wiedergabe. 1 zweipolige Zwergsteckdose für Außenlautsprecher (Impedanz ca.

hochglanz-poliertes Edelholz-Gehäuse mit Frontplakette aus Polystyrol und

Gehäuseart:

Gehäuseabmessungen: Breite 345, Höhe 230, Tiefe 200 mm Gewicht:


Baujahr 1960/61

### Bei Reparaturen an der gedruckten Schaltung beachten:

- 1. Die Schaltung ist mit einem isolierenden lötfähigen Schutzlack überzogen. Bei Messungen muß dieser zur Herstellung eines elektrischen Kontaktes durchstoßen werdung spitzer Kontaktstifte leicht möglich ist. Für Meß- und Prüfarbeiten auf der Bestükkungsseite wird die Verwendung der biegsamen Hirschmannflempprüfspitze Kleps 30 empfohlen.
- 2. Bei HF- und NF-Messungen sind zur Vermeidung von Fehlern durch Verkopplungen die jeweils zu den Einspeisungs- bzw. Meßstellen nächsten Massepunk-
- Meßstellen nächsten Massepunkte zu verwenden.


  3. Die Vorwiderstände für die Instrumente U. und Uz sind zur Entkopplung direkt an die angegebenen Meßpunkte anzuschließen. Die Instrumente werden mit Leitungen an die Widerstände angeschlossen.
- Leitungen an die Widerstände angeschlossen.

  4. Austausch defekter Kleinteile (Widerstände und Kondensatoren) möglichst auf der Plattenoberseite vornehmen. Hierzu defektes Bauteil herausschneiden und neues Bauteil mit den stehengebliebenen Drahtresten ver-
- 5. Bei Lötarbeiten auf der gedruckten Schaltung ist eine maximale Temperatur von 250°C für ca. 10 sec. für die Platte zulässig. Deshalb keine überhitzten Kleinlörkolben verwenden.
- 6. Bei Ausbau defekter Teile mit Anschlußfedern (Elko, Gleichrichter, Spulenbox) mit ausreichend großem Lötkolben die Anschlußfedern loslöten, das flüssige Zinn abbürsten und das Bauteil durch leichtes Kanten herausziehen. Vor Einsetzen des Ersatzteiles müssen die Aufnahmelöcher in der gedruckten Schaltung von überstehenden Zinnresten gereinigt werden.
- 7. Bei Lötarbeiten handelsüblichen Kolophoniumlötdraht (ca. 60% Zinn, 40% Blei) verwen-




### Abgleichpunkte der Kreise

### UKW-Kästchen



### Lötseite der gedruckten Schaltung. Die unter der Platte liegenden Teile sind oberhalb dargestellt.




<sup>\*)</sup>  $U_1=\mu$  Amperemeter mit Vorwiderstand gleich oder größer als 200 k $\Omega$  oder entsprechendem Spannungsmesser zwischen Punkt  ${\bf a}$  und Masse (Punkt  ${\bf b}$ ) anschließen.

<sup>\*\*)</sup>  $U_2=2$  in Serie geschaltete Widerstände je 200 k $\Omega$  zwischen Punkt  ${\bf a}$  und Masse (Punkt  ${\bf b}$ ) anlöten.  $\mu$  Amperemeter (Nullpunkt auf Skalenmitte) an den Punkt 6 des Bandfilters 3 und Mitte der beiden Widerstände anschließen.

### **Ersatzteilliste**

Position	Bezeichnung	Lagernummer	Position	Bezeichnung	Lagernummer
Sp 1 Sp 2 Sp 4/5 Sp 6 Sp 7 Sp 10/11 Sp 14 Sp 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Antennendrossel	90 376 49 90 376 53 90 376 57 90 376 54 90 376 54 90 376 54 90 376 55 90 376 55 90 376 55 90 376 55 90 467 92 90 467 92 90 467 92 90 467 95 90 467 95 90 468 11 90 680 42 90 571 22 90 680 42 90 571 22 90 680 42 90 571 22 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 42 90 680 54	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 55 55 57 58 59	Potentiometer 1 MOhm/500 KOhm Näußere Antriebsachse Gummiring f. Ferritantenne dto. f. Lampenfassung Knopf klein dto. groß 10 mm Bohrung Halter f. Ferritantenne Lasche f. Ferritantennehalter Skala Skalenblende Seilscheibe f. UKW-Eing u. Mischt dto. f. Drehkondensator Seilrolle 10 mm \$\phi\$ dto. 15 mm \$\phi\$ Scheibe f. Höhen- u. Tiefenanzeige Staubschutz f. mag. Auge Taste f. Drucktastensatz Hauptzeiger UKW-Zeiger Seil, Meterware Nietröhrchen f. Seil Feder f. Seil/UKW-Antrieb u. Haupt Feder f. Keil/UKW-Antrieb u. Haupt Feder f. Rickwand Schließe Zierrahmen f. Gehäuse Zierleiste f. Frontplakette Bespannplatte	





### **Jubilate 1161**

RVH 60 - 005