基于串口通信的人脸识别模块通信协议 V1.6

修改记录

版本	时间	修改内容
V1.0	2019.05.31	新建协议
V1.1	2019.06.03	head_fix改为pkt_fix 添加串口 IO 说明
V1.2	2019.06.05	所有数据包增加code及msg
V1.3	2019.06.13	增加翻转屏幕及摄像头接口
V1.4	2019.06.14	增加使用特征值添加用户接口 修复bug 添加初始化添加版本信息
V1.5	2019.06.17	增加在识别模式下输出特征值的选项
V1.5.1	2019.06.21	计算图片特征值,添加可选项进行人脸检测阈值设置
V1.6	2019.06.22	增加设置通信串口引脚指令 修复bug

硬件连接

K210	MCU	说明
104	uart_rx	K210通信串口 TX,可设置,默认5
I05	uart_tx	K210通信串口 RX,可设置,默认4
I016	record key	short press record long press to clear stored face and board cfg
I022	relay_act_low	relay output
I023	relay_act_high	relay output

Json 基本格式

```
{"vesrion":$protocol_version,"type":"cmd_type","code":0,"msg":"msg","param":
{"xx":"xx","xx":xx}}\r\n
```

说明

• 当前 protocol_version 为 1

- 数据包结尾必须加 \r\n
- 数据包中间不允许有 \r\n

cmd_type

cmd_type	说明
init	模块发送初始化完成消息
pkt_prase_failed_ret	数据包解析出错信息
set_cfg	设置模块参数
set_cfg_ret	设置模块参数结果
get_cfg	获取模块参数
get_cfg_ret	获取模块参数结果
cal_pic_fea	计算图片人脸特征值
cal_pic_fea_ret	JPEG 图片特征值计算结果
del_user_by_uid	使用 UID 进行用户删除
del_user_by_uid_ret	使用 UID 进行用户删除结果
face_info	识别人脸后输出信息
query_face	查询当前模块存储人脸信息
query_face_ret	查询当前模块存储人脸信息结果
lcd_cam_roate	设置LCD及CAMERA进行旋转
lcd_cam_roate_ret	设置LCD及CAMERA进行旋转结果
add_uer_by_fea	通过特征值添加用户
add_uer_by_fea_ret	通过特征值添加用户结果
set_brd_uart_pin	设置模块通信串口引脚
set_brd_uart_pin_ret	设置模块通信串口引脚结果

以上 cmd 可点击跳转

通信协议

初始化完成

```
{ "version": 1, "type": "init", "code":0,"msg": "init done","version":"v1.6" }
```

模块启动完成之后发送, 之后才可进行操作

数据包解析出错信息

```
{"version": 1,"type": "pkt_prase_failed_ret","msg": "json prase failed","code":
1,"cmd": "unknown"}
```

说明

接受到错误的数据包之后返回,并指出错误的地方,主要用来协助排查错误

设置模块参数

```
{"version":1,"type":"set_cfg","cfg":
{"uart_baud":115200,"out_feature":0,"open_delay":1,"pkt_fix":0,"auto_out_feature":
0,"out_interval_in_ms":500,"fea_gate":70}}
```

说明

uart_baud: 模块通信串口波特率,默认为 115200

out_feature: 识别到人脸之后输出信息是否附带人脸的特征值,默认为 ②

open_delay:输出 IO 打开(翻转)时间,默认为1

pkt_fix: 通信协议是否加头尾以及 CRC16 校验, 默认为 0, 不开启将直接传输数据

auto_out_feature: 是否进行人脸比对

out_interval_in_ms: 输出特征值间隔时间 ms,默认 500,设置为 0 不限制,最小限制为 500

fea gate: 人脸比对阈值

- auto_out_feature 取值说明
 - ②: 需要进行比对,输出添加人脸时的特征值
 - 1: 不需要进行比对,输出实时的特征值,此时uid为null,score为0
 - · 2: 需要进行比对,输出人脸实时的特征值

```
0xAA 0x55 HI(LEN) LO(LEN) HI(CRC16) LO(CRC16) ...(data)... 0x55 0xAA
```

可使用 http://www.ip33.com/crc.html 选择 CRC-16/X25 x16+x12+x5+1

设置模块参数结果

```
{"version":1,"type":"set_cfg_ret","msg":"save cfg success","code":0}
```

说明

msg: 返回信息

code: 返回状态码

- 状态码
 - 0: 设置模块参数成功
 - 1:解析 Json 失败,msg 中会指出错误地方
 - 2: 保存模块参数失败

如果更改了 uart_baud 以及 pkt_fix 模块会自动重启使更改生效

获取模块参数

```
{ "version": 1, "type": "get_cfg" }
```

说明

获取模块当前配置

获取模块参数结果

```
{"version":1,"type":"get_cfg_ret","code":0,"msg":"get cfg success","cfg":
{"uart_baud":115200,"out_feature":0,"open_delay":1,"pkt_fix":0,"auto_out_feature":
0,"out_interval_in_ms":500,"fea_gate":70}}
```

说明

与 set_cfg 参数一致,只是 type 不同

计算图片人脸特征值

```
{"version": 1,"type": "cal_pic_fea","img": {"size": 10152,"auto_add":0,"sha256": "E65083CFEEEA8F377094C2297E8D3691C23AA8BAD33A82B5E4E4981914FFAC74"}}
```

说明

gate: 人脸检测阈值,可选项,不写使用默认值

size: Jpeq 图片的大小, 注意, 最大支持 30K 的图片

auto_add: 识别成功后自动添加用户到模块(默认不添加,那么返回的UID全为0)

sha256: Jpeg 图片的 sha256 校验值 (7zip 以及 haozip 都支持计算)

收到以下返回内容(code 为 1)就可以开始发送图片,必须在10s内发送完毕。超时退出接受jpeg状态

```
{"version":1,"type":"cal_pic_fea_ret","code":1,"msg":"please start send jpeg
image","info":{"uid":"null","feature":"null"}}
```

当 info 中的 code为 1 表示可以开始发送 Jpeg 图片

可使用 XCOM 或者其他串口助手的发送文件功能,载入 Jpeg 文件,选择发送即可

计算图片人脸特征值结果

• 正确返回

• 错误返回(举例)

```
{"version":1,"type":"cal_pic_fea_ret","code":2,"msg":"can not find
img.sha256","info":{"uid":"null","feature":"null"}}
```

说明

code: 状态码

msg: 返回信息

uid: 人脸在模块中存储的 UID, 如果需要删除相应人脸需要此 UID

feature: 人脸计算得出的特征值(base64 encode)

在计算图片人脸特征值数据包中可选择是否自动添加用户到模块中

- 状态码
 - 0: 计算特征值成功
 - 1: 可以开始发送 Jpeg 图片
 - 2:解析 Json 出错,msg 中会指出出错地方
 - 3: 模块存储已满
 - 4: 图片中有多张人脸
 - 5: 图片中没有人脸(可能是方向不对,或者是人脸太小)
 - 6: Jpeg 解码失败 (或者图片不是 320×240 分辨率)
 - 7: Jpeg 文件 sha256 校验失败,或者等待接受图片超时

删除用户

说明

uid: 需要删除的用户 uid

如果失败在返回结果有具体说明

删除用户结果

```
{"version":1,"type":"del_user_by_uid_ret","code":3,"msg":"can not find user by uid"}
```

说明

msg: 执行结果

code: 状态码

- 状态码
 - ❷: 删除成功
 - 1: Json 解析出错,缺少关键字
 - 2: flash 操作失败
 - 3: 未能查找到对应 uid 的用户

输出人脸信息

```
{"version":1,"type":"face_info","code":0,"msg":"have face","info":
{"pic":"540A7302000000000","total":1,"current":0,"x1":34,"y1":34,"x2":171,"y2":178,
"score":0,"uid":"null","feature":"feature base64 encode or null"}}
```

说明

pic: 当有多个人脸时用来判断是否属于同一张图片

total: 本次识别中人脸总数

current: 本次识别中第 N 张人脸(从0开始计数)

x1: 人脸坐标框左上角 x

y1: 人脸坐标框左上角 y

x2: 人脸坐标框右下角 x

y2: 人脸坐标框右下角 y

score: 人脸匹配值(直接输出特征值时为0)

uid: 人脸对应的 UID (直接输出特征值时为 null)

feature: 人脸特征值,可配置是否输出(不输出时为 null)

查询当前模块存储人脸信息

```
{"version":1,"type":"query_face","query":
{"total":1,"start":0,"end":10,"out_feature":0}}
```

说明

total: 为 1 查询一共存储多少人脸信息, start 和 end 以及 out_feature 没有意义,为 0 表示查询 从 start 到 end 区间的人脸 UID

out_feature: 人脸信息是否输出对应特征值,默认不输出(输出特征值的话一次只能查一个)

start: 查询区间起始值

end: 查询区间结束值

查询当前模块存储人脸信息结果

说明

code: 状态码

msg: 返回信息

face:

- total: 当前模块中人脸总数
- start: 本次查询结果区间起始值(从0开始计数)
- end: 本次查询结果区间结束值

- info:
 - o order: 当前人脸的顺序
 - o uid: 当前人脸的 UID
 - o feature: 当前人脸的特征值
- 状态码
 - 0: 查询成功
 - 1: Json 解析出错
 - 2: 当查询包中设置 total 为 1 时返回当前模块中存储的人脸数量
 - 3: 从 flash 中读取保存的数据时出错

屏幕及摄像头旋转

```
{"version":1,"type":"lcd_cam_roate","cfg":
{"get_cfg":0,"lcd_flip":0,"lcd_mirror":0,"cam_flip":0,"cam_mirror":0}}
```

说明

get_cfg: 获取当前模块的 LCD 及 CMA 参数

lcd_flip: lcd显示进行垂直镜像

lcd_mirror: lcd显示进行水平镜像

cam_flip: camera 进行垂直镜像

cam_mirror:camera 进行水平镜像

屏幕及摄像头旋转结果

```
{"version":1,"type":"lcd_cam_roate_ret","code":0,"msg":"set lcd and cam success","cfg":{"lcd_flip":0,"lcd_mirror":0,"cam_flip":0,"cam_mirror":0}}
```

说明

code: 状态码

msg: 返回信息

- 状态码
 - 0: 设置成功

- 1: Json 解析出错
- 2: 保存配置出错
- 3: 获取配置成功

通过特征值添加用户

```
{"version":1,"type":"add_uer_by_fea","user":
{"uid":"EDE6E800A200000000000000000000000000000","fea":"feature base64 encode"}}
```

说明

uid: 用户的uid

fea: 用户人脸特征值

通过特征值添加用户结果

说明

code: 状态码

msg: 返回信息

uid:添加成功的uid,如果失败全为@

- 状态码
 - 0: 添加成功
 - 1: Json 解析出错
 - 2: 保存到flash失败
 - 3: uid已存在

设置模块通信串口引脚

```
{"version": 1,"type": "set_brd_uart_pin","cfg": { "get_cfg": 0,"port_tx": 5,
   "port_rx": 4, "log_tx": 10, "log_rx": 9 }}
```

get cfg: 获取当前模块的配置

port_tx: 本模块与其他模块通信TX引脚, 默认为5

port_rx: 本模块与其他模块通信RX引脚, 默认为4

log_tx: 本模块输出日志TX引脚,默认为10

log_tx: 本模块输出日志RX引脚,默认为9

注意,模块不会检测设置的IO是否相同,请自己保证参数的正确

设置模块通信串口引脚结果

{"version":1,"type":"set_brd_uart_pin_ret","code":0,"msg":"get uart_pin cfg
success","cfg":{"port_tx":5,"port_rx":4,"log_tx":10,"log_rx":9}}

说明

code: 状态码

msg: 返回信息

cfg: 模块当前配置,与设置指令一样

- 状态码
 - ❷: 设置成功
 - 1: Json 解析出错
 - 2: 设置参数有误,在msg中指出
 - 3: 保存参数失败