

고정도 표준형 온도조절기

TK Series

통신매뉴얼



제품 구입 감사 안내문

㈜오토닉스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 설명서는 제품에 대한 안내와 바른 사용 방법에 대한 내용을 담고 있으므로 사용자가 쉽게 찾아 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

사용 설명서 안내

본 설명서는 제품에 대한 안내와 바른 사용 방법에 대한 내용을 담고 있으므로 사용자가 쉽게 찾아 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

- 사용 설명서의 내용을 충분히 숙지한 후에 제품을 사용하여 주십시오.
- 사용 설명서는 제품 기능에 대해 자세하게 설명한 것으로, 사용 설명서 이외의 내용에 대해서는 보증하지 않습니다.
- 사용 설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 편집 또는 복사하여 사용할 수 없습니다.
- 사용 설명서는 제품과 함께 제공하지 않습니다. 당사 홈페이지(www.autonics.co.kr)에서 다운받아 사용하십시오.
- 설명서의 내용은 해당 제품의 소프트웨어 변경 또는 ㈜오토닉스의 사정에 따라 다를 수 있으며 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

통신프로토콜

TK 시리즈는 Modbus RTU 프로토콜을 채택하고 있습니다.

단, 브로드캐스트 명령은 지원하지 않습니다.

Table of Contents

	제품	구입 감사 안내문	iii
	사용	설명서 안내	iv
	통신	프로토콜	V
	Table	e of Contents	vi
1	Mod	lbus RTU 프로토콜	7
	1.1	Read Coil Status(Func01–01H)	7
	1.2	Read Input Status(Func02-02H)	8
	1.3	Read Holding Registers(Func03–03H)	9
	1.4	Read Input Registers(Func04–04H)	10
	1.5	Preset Single Registers(Func06–06H)	11
	1.6	Preset Multiple Registers(Func16–10H)	12
	1.7	예외처리(Exception Response-Error Code)	
2	Mod	lbus Mapping Table	15
	2.1	Read Coils(Func01) / Write Single Coil(Func05)	15
	2.2	Read Discrete Inputs(Func02)	15
	2.3	Read Input Registers(Func04)	16
	2.4 Multip	Read Holding Register(Func03) / Write Single Register(Func06 ple Registers(Func16)	
		2.4.1 파라미터 0 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W]	18
		2.4.2 파라미터 1 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W]	18
		2.4.3 파라미터 2 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W]	19
		2.4.4 파라미터 3 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W]	20
		2.4.5 파라미터 4 설정그룹[Func: 03/06/16, RW: R/W]	21
		2.4.6 파라마터 5.설정그룹[Func: 03/06/16. RW: R/M]	22

1 Modbus RTU 프로토콜

1.1 Read Coil Status(Func01-01H)

슬레이브 디바이스 내, 출력(OX 레퍼런스, Coil) ON/OFF 상태를 읽습니다.

1) Query(Master 측)

Slave Address	Function	Starting Address(시작번지)		No. of Points(데이터개수)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
-		-					

2) Response(Slave 측)

Slave Address	Function	Byte Count	Data	Data	Data	Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)	(데이터)	(데이터)	(데이터)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
 			_				

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 코일 000001(0000 H)~000010(0009 H)내 10EA의 출력상태(ON: 1, OFF: 0)를 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

Slave Address	Function	Starting Address(시작번지)		No. of Points(데이터개수)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	02 H	00 H	00 H	00 H	0A H	## H	## H

Slave 측의 코일 000008(0007 H)~000001(0000 H)번의 값 "ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON" 이고 000010(0009 H)~000009(0008 H)번의 값이 "OFF-ON" 일 경우의 예입니다.

Slave Address	Function	Byte Count	Data	Data	Error Check(CR0	C16)
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)	(000008~000001)	(000010~000009)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	01 H	02 H	CD H	01 H	## H	## H

1.2 Read Input Status(Func02-02H)

슬레이브 디바이스 내, 입력(1X 레퍼런스) ON/OFF 상태를 읽습니다.

(1) Query(Master 측)

Slave Address	Function	Starting Address(시작번지)		No. of Points(데이터개수)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
							

(2) Response(Slave 측)

Slave Address	Function	Byte Count	Data	Data	Data	Error Check(CR0	[16]
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)	(데이터)	(데이터)	(데이터)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
-							

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 100001(0000 H)~100010(0009 H)내 10EA 의 입력 상태(ON: 1, OFF: 0)를 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

Slave Address	Function	Starting Address(시작번지)		No. of Points(데	이터개수)	Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	02 H	00 H	00 H	00 H	0A H	## H	## H

Slave 측의 100008(0007 H)~100001(0000 H)번의 값이 "ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON" 이고 100010(0009 H)~100009(0008 H)번의 값이 "OFF-ON" 일 경우의 예입니다.

Slave Address	Function	Byte Count	Data	Data	Error Check(CR	RC16)	
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)	(000008~000001)	(000010~000009)	Lo(하위)	Hi(상위)	
11 H	02 H	02 H	CD H	01 H	## H	## H	

1.3 Read Holding Registers(Func03-03H)

슬레이브 디바이스 내, Holding Registers(4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 읽습니다.

(1) Query(Master 측)

Slave Address Function		Starting Address(시작번지)		No. of Points(데이터개수)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
							

(2) Response(Slave 측)

Slave Address Function		Byte Count	Data(데이터)		Data(데이터)		Data(데이터)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
-	CRC16									

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 Holding Register 400001(0000 H)~400002(0001 H)내, 2EA의 값을 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

Slave Address	Function	Starting Address(시작번지)		No. of Points(데이터개수)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	03 H	00 H	00 H	00 H	02 H	## H	## H

Slave 측의 400001(0000 H)번의 값이 "555(22B H)" 이고 400002(0001 H)번의 값이 "100 (64 H)" 일 경우의 예입니다.

Slave Address	Function	Byte Count	Data(데이터)	Data(데이터)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	03 H	04 H	02 H	2B H	00 H	64 H	## H	## H

1.4 Read Input Registers(Func04-04H)

슬레이브 디바이스 내, Input Registers(3X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 읽습니다.

(1) Query(Master 측)

Slave Address	Function	Starting Address(시작번지)		No. of Points(데	이터개수)	Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)	
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	

(2) Response(Slave 측)

Slave Address	Function	Byte Count	Data Data			Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)		Data	Data	Data	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	
4			_					

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 Input Register 300001(0000 H) ~ 300002(0001 H)내, 2EA의 값을 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

Slave Address Function		Starting Address(시작번지)		No. of Points(데	이터개수)	Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)	
11 H	04 H	00 H	00 H	00 H	02 H	## H	## H	

Slave 측의 300001(0000 H)번의 값이 "10(A H)"이고 300002(0001 H)번의 값이 "20(14 H)" 일 경우의 예입니다.

Slave Address		Byte Count	Data(데이터)		Data(데이터)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	(데이터 Byte 수)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	04 H	04 H	00 H	0A H	00 H	14 H	## H	## H

1.5 Preset Single Registers(Func06-06H)

슬레이브 디바이스 내, 단일 Holding Registers (4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 씁니다.

(1) Query(Master 측)

Slave Address	Function	Register Address(번지)		Preset Data(데이터)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte

(2) Response(Slave 측)

Slave Address	Slave Address Function		s(번지)	Preset Data(데이터)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
			_				

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 Holding Register 400001(0000 H)에 "10(A H)" 을 쓰고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

Slave Address	Slave Address Function		Starting Address(시작번지)		기터)	Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)	
11 H	06 H	00 H	00 H	00 H	0A H	## H	## H	

Slave Address	Function	Starting Address(시작번지)		Preset Data(데 0	기터)	Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)	
11 H	06 H	00 H	00 H	00 H	0A H	## H	## H	

1.6 Preset Multiple Registers(Func16–10H)

슬레이브 디바이스 내, 연속적으로 Holding Registers (4X 레퍼런스)의 Binary 데이터를 씁니다.

(1) Query(Master 측)

Slave Address (국번) Function (명령)			(레지스티게스)		Byte Count (데이터 Byte	Data(데이터)		Data(테이터)		Error Check (CRC16)		
	,	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	수)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
				00046								

(2) Response(Slave 측)

Slave Address	lave Address Function		Starting Address(번지)		레지스터갯수)	Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)	
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	
	_							

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 Holding Register 400001(0000 H)~400002(0001 H) 에 모두 "10(A H)" 을 쓰고자 할 경우의 예입니다.

■ Query(Master 측)

Address	Address Function (명령)		tion Address(번지)		gister 개수)	Byte Count (데이터 Byte	Data(데이터)		Data(데이터)		Error Check (CRC16)	
(국번)		Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	수)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	10 H	00 H	00 H	00 H	02 H	04 H	00 H	0A H	00 H	0A H	## H	## H

■ Response(Slave 측)

Slave Address Function		Starting Address(번지)		No. of Register(레지스터개수)		Error Check(CRC16)	
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	10 H	00 H	00 H	00 H	02 H	## H	## H

PC 로더프로그램에서 입력사양에 따른 파라미터의 최소/최대 혹은 기본값을 미리지정해서 Download 하는 경우를 제외하고 PLC, 그래픽 패널 등의 외부기기와 접속하여 사용할 경우에는 다중 레지스터 쓰기(Multi Register Write) 보다 단일레지스터 쓰기(Single Register Write)를 사용하십시오.

1.7 **예외처리**(Exception Response-Error Code)

통신에러가 발생할 경우, 수신한 명령(Function)의 최상위비트를 세트(1) 후, 응답 명령을 보내고 해당 Exception Code 를 전송합니다.

Slave Address			Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)+80 H	Exception Code	Lo(하위)	Hi(상위)	
1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte	
	— CRC16 —		_		

- ILLEGAL FUNCTION(Exception Code: 01 H): 지원하지 않는 명령일 경우.
- ILLEGAL DATA ADDRESS(Exception Code: 02 H): 요청한 데이터의 시작번지가 장치에서 전송할 수 있는 번지와 불일치할 경우.
- ILLRGAL DATA VALUE(Exception Code: 03 H): 요청한 데이터의 개수가 장치에서 전송할 수 있는 개수와 불일치할 경우.
- SLAVE DEVICE FAILURE(Exception Code: 04 H): 요청 받은 명령을 정상적으로 처리하지 못할 경우.

Master 측에서 Slave(Address 17)측의 존재하지 않는 코일 001001(03E8 H)의 출력 상태(ON: 1, OFF: 0)를 읽고자 할 경우의 예입니다.

■ Query (Master 측)

Slave Address Function	Starting Addres	ss(시작번지)	No. of Points(데이터개수) Error Check(CRC		C16)		
(국번)	(명령)	Hi(상위)	Lo(하위)	Hi(상위)	Lo(하위)	Lo(하위)	Hi(상위)
11 H	01 H	03 H	E8 H	00 H	01 H	## H	## H

Slave Address		Exception Code	Error Check(CRC16)		
(국번)	(명령)+80 H		Lo(하위)	Hi(상위)	
11 H	81 H	02 H	## H	## H	

1 Modbus RTU 프로토콜 Autonics

2 Modbus Mapping Table

2.1 Read Coils(Func01) / Write Single Coil(Func05)

No(Address)	구분	설명	설정범위	단위	출하사양
000001(0000)	RUN/STOP	제어출력 운전/정지	0:rUn 1:5toP	-	rUn
000002(0001)	오토튜닝실행	오토튜닝 실행/정지	0: oFF 0: on	-	o F F
000003~000050	Reserved				

2.2 Read Discrete Inputs(Func02)

No(Address)	구분	설명	설정범위	단위	출하사양
100001(0000)	℃ 램프	단위 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100002(0001)	°F 램프	단위 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100003(0002)	% 램프	단위 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100004(0003)	OUT1 램프	제어출력1 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100005(0004)	OUT2 램프	제어출력 2 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100006(0005)	AT 램프	오토튜닝 실행램프	0: OFF 1: ON	-	-
100007(0006)	SV1 램프	멀티 SV1 선택램프	0: OFF 1: ON	-	-
100008(0007)	SV2 램프	멀티 SV2 선택램프	0: OFF 1: ON	-	-
100009(0008)	SV3 램프	멀티 SV3 선택램프	0: OFF 1: ON	-	-
100010(0009)	AL1 램프	경보출력1 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100011(000A)	AL2 램프	경보출력 2 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100012(000B)	MAN 램프	수동제어 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-
100013(000C)	DI-1 입력	DI-1 입력상태	0: OFF 1: ON	-	-
100014(000D)	DI-2 입력	DI-2 입력상태	0: OFF 1: ON	-	-
100015~100050	Reserved				

2.3 Read Input Registers(Func04)

No(Address)	구분		설정범위	단위	출하사양	비고
300001~300100	Reserved	I				-
300101(0064)	-	제품번호 H	-	-		
300102(0065)	-	제품번호 L	-	-		
300103(0066)	-	하드웨어버전	-	-		
300104(0067)	-	소프트웨어버전	-	-		
300105(0068)	-	모델명 1	-	-	"TK"	"제품명"
300106(0069)	-	모델명 2	-	-	"4"	"4 열 표시"
300107(006A)	-	모델명 3	-	-	"14"	"옵션 출력" "전원 구분"
300108(006B)	-	모델명 4	-	-	"RR"	"OUT1 출력" "OUT2 출력"
300109(006C)	-	모델명 5	-	-	и и	
300110(006 D)	-	모델명 6	-	-	и и	
300111(006E)	-	모델명 7	-	-	11 11	
300112(006F)	-	모델명 8	-	-	11 11	
300113(0070)	-	모델명 9	-	-	11 11	
300114(0071)	-	모델명 10	-	-	и и	
300115(0072)	-	Reserved	-	-	-	
300116(0073)	-	Reserved	-	-	-	
300117(0074)	-	Reserved	-	-	-	
300118(0075)	-	Coil status start Address	-	-	0000	
300119(0076)	-	Coli status Quantity	-	-	0	
300120(0077)	-	Input status start Address	-	-	0000	
300121(0078)	-	Input status Quantity	-	-	0	
300122(0079)	-	Holding Register Start Address	-	-	0000	
300123(007A)	-	Holding Register Quantity	-	-	0	
300124(007B)	-	Input Register Start Address	-	-	0000	
300125(007C)	-	Input Register Quantity	-	-	0	
300127~300200	-	Reserved		•		
301001(03E8)	PV	현재측정값	-1999 ~ 9999	°C/°F/-	-	
301002(03E9)	-	소수점위치	0: 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0.000	-	-	
301003(03EA)	-	표시단위	0: º[1: ºF 2: º''o 3: oFF	-	-	
301004(03EB)	5	SV 설정값	L-5u ~ H-5u 범위 내	°C/°F/-	0000	
301005(03EC)	H-ñu	가열측 조작량	0~1000 : H	%	-	
301006(03ED)	[-ñu	냉각측 조작량	0~1000 : [00 ~ [100	%	-	
301007(03EE)	℃ 램프	단위 표시램프	0: OFF 1: ON	-	-	Bit 0

No(Address)	구분		설정범위		단위	출하사양	비고
	℉ 램프	단위 표시램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 1
	% 램프	단위 표시램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 2
	OUT1 램프	제어출력1 표시램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 3
	OUT2 램프	제어출력 2 표시램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 4
	AT 램프	오토튜닝 실행램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 5
	SV1 램프	멀티 SV1 선택램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 6
	SV2 램프	멀티 SV2 선택램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 7
	SV3 램프	멀티 SV3 선택램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit 8
	AL1 램프	경보출력1 표시램프	0: OFF	1: ON	_	-	Bit 9
	AL2 램프	경보출력 2 표시램프	0: OFF	1: ON	_	-	Bit A
	MAN 램프	수동제어 표시램프	0: OFF	1: ON	-	-	Bit B
	DI-1 입력	DI-1 입력상태	0: OFF	1: ON	-	-	Bit C
	DI-2 입력	DI-2 입력상태	0: OFF	1: ON	-	-	Bit D
301008(03EF)	-	히터 전류값 모니터링	0.0 ~ 50.0)	-	-	

■ 31007(03EE)번지 비트 데이터 구성.

Bit F	Bit E	Bit D	Bit C	Bit B	Bit A	Bit 9	Bit 8
-	-	DI-2 입력	DI-1 입력	MAN 램프	AL2 램프	AL1 램프	SV4 램프
0	0	0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1
1 Byte							

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
SV3 램프	SV2 램프	AT 램프	OUT2 램프	OUT1 램프	% 램프	℉ 램프	℃ 램프
0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1	0 or 1
1 Byte							

2.4 Read Holding Register(Func03) / Write Single Register(Func06) / Write Multiple Registers(Func16).

2.4.1 **파라미터** 0 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

■ 조작량 모니터링 / 수동제어 설정 그룹

No(Address)	파라미터	설명	설정범위	단위	출하사양	
400001(0000)	5 u	SV 설정값	L-5u~H-5u 범위 내	°C/°F/-	o	
400002(0001)	H-ōu	가열측 조작량	0~1000: H 0D ~ H 100	%	-	
400003(0002)	[-ñu	냉각측 조작량	0~1000: [0.0 ~ [10.0	%	-	
400004(0003)	-	자동/수동제어	0: AUEo 1: ñAn	-	AUE o	
400005~400050	Reserved					

2.4.2 **파라미터** 1 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

No(Address)	파라미터	설명	설정범위	단위	출하사양
400051(0032)	r - 5	제어출력 운전/정지	0:rUn 1:5toP	-	rUn
400052(0033)	5u-n	멀티 SV No 선택	0:50-0 1:50-1 2:50-2 3:50-3	-	Su-0
400053(0034)	CE-A	히터전류값 모니터링	0~500: @@@~5@@ (표시범위)	A	-
400054(0035)	AL IL	경보출력1 하한설정값			1550
400055(0036)	AL I.H	경보출력1 상한설정값	편차경보: -F.S ~ F.S	°C/°F/-	1550
400056(0037)	AL 2.L	경보출력 2 하한설정값	절대값경보: 표시범위 이내.		1550
400057(0038)	AL 2.H	경보출력 2 상한설정값			1550
400058(0039)	5u-0	SV-0 설정값	L-SV~H-SV 범위 내	°C/°F/-	0000
400059(003A)	5u-1	SV-1 설정값	L-SV~H-SV 범위 내	°C/°F/-	0000
400060(003B)	50-2	SV-2 설정값	L-SV~H-SV 범위 내	°C/°F/-	0000
400061(003C)	5u - 3	SV-3 설정값	L-SV~H-SV 범위 내	°C/°F/-	0000
400062~400100	Reserved				

2.4.3 **파라미터** 2 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

No(Address)	파라미터	설명	설정범위	단위	출하사양
400101(0064)	R E	오토튜닝 실행/정지	0:oFF 1:on	-	oFF
400102(0065)	H-P	가열측, 비례대폭	—1~9999: 000.1~9999	°C/°F/%	0.10.0
400103(0066)	C - P	냉각측, 비례대폭			0.01
400104(0067)	H-!	가열측, 적분시간	O~9999: 0000 <i>~</i> 9999		0000
400105(0068)	<u> </u>	냉각측, 적분시간		초	0000
400106(0069)	н- а	가열측, 미분시간	0~9999: 0000 ~9999	초	0000
400107(006A)	C - d	냉각측, 미분시간			
400108(006B)	dЬ	가열냉각제어 시, 불감대	-비례대폭~00~+비례대폭 (비례대폭 작은값 기준) <on -="" off="" on="" 제어시=""> -999~0999 (H) 1999~999.9 (L)</on>	Digit	0000
			- 99.9 + 099.9 (아날로그)	%F.S	0.00.0
400109(006C)	r E S Ł	비례제어 시, 수동리셋트	0~1000: 00 0.0 ~ 10 0.0	%	050.0
400110(006D)	ннч5	가열측, 히스테리시스	1~100: 00 1~100(온도 H, 아날로그) 1~1000: 000 1~1000(온도 L)	Digit	002
400111(006E)	H.o S E	가열측, OFF 시점 오프셋	0~100: 000~100(온도 H, 아날로그) 0~1000: 0000~1000(온도 L)	Digit	000
400112(006F)	C.H Y S	냉각측, 히스테리시스	1~100: 00 1~100(온도 H, 아날로그) 1~1000: 000 1~1000(온도 L)	Digit	002
400113(0070)	C.o 5 Ł	냉각측, OFF 시점 오프셋	0~100: 000~100(온도 H, 아날로그) 0~1000: 0000~1000(온도 L)	Digit	000
400114(0071)	L - ñu	조작량 하한리미트 설정값	0000~H-ñu - 0.1 (일반제어시) 4000~0000 (가열냉각제어시)	%	0.00.0
400115(0072)	Н- ñu	조작량 상한리미트 설정값	L-ñu + 0.1~1000 (일반제어시) 0000~1000 (가열냉각제어시)	%	10 0.0 10 0.0
400116(0073)	- ЯлО	램프 상승 변화율	0~999: 000~999(온도 H, 아날로그) 0~9999: 0000~9999(온도 L)	Digit	000
400117(0074)	r A ñ d	램프 하강 변화율	0~999: 000~999(온도 H, 아날로그) 0~9999: 0000~9999(온도 L)	Digit	0000
400118(0075)	r.Unt	램프 시간 단위	0:5EE 1:ñ/n 2:HoUr	_	مًا م
400119~400150	Reserved	•	•	•	•

2.4.4 **파라미터** 3 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

No(Address)	파라미터	설명	설정범위	단위	출하사양
400151(0096)	n-E	입력사양	입력사양표 순번 참조	-	E C E. I
400152(0097)	Uni E	센서온도단위	0: ºC 1: ºF	-	°C
400153(0098)	LG	아날로그 하한입력값	최소레인지~#-rű - F.S10%	Digit	0 0 0.0
400154(0099)	HC	아날로그 상한입력값		Digit	100.0
400155(009A)	dot	스케일값 소수점위치	0: 0 1: 0.0 2: 0.00 3: 0.000	-	0.0
400156(009B)	L - 5C	스케일 하한표시값	F.S	-	0 0 0.0
400157(009C)	H-5C	스케일 상한표시값	F.S	-	100.0
400158(009D)	d.U n E	전면부 표시단위	0: °C 1: °F 2: °do 3: oFF	-	o [
400159(009E)	I n-b	입력 보정	-999~999: - 999~0999 -1999~9999: +999.9	Digit	0000
400160(009F)	ñ Ru.F	입력디지털필터	1~1200: 000. 1~ 120.0	초	000.1
400161(00A0)	L - Su	SV 하한리미트 설정값	이려하하가(! - 5.5) ~ H - 5 ! Digit	°C/°F	- 200
400101(00/10)			[합덕아안값(c - 5 c) ~ n - 5 u - 7 Digit	%F.S	0 0 0.0
400162(00A1)	H-5u	SV 상한리미트 설정값	│ L-5u+/Digit~ 입력상한값(H-5€)	°C/°F	1350
400163(00A2)	o-FE	제어출력 동작모드		%F.S	100.0
			일반형 0: HEAL 1: [aal	-	HEAL
, ,			가열냉각형 0: HEAL 1: [ool 2: H-[-	H-[
	C-ñd	온도제어방식	일반제어시 0: Pl d 1: onoF	-	PId
400164(00A3)			가열냉각 0: P.P. 1: Pa.n. 2: an.P	- P.J	PP
			제어시 3: ㅁ◠▭◠		
400165(00A4)	AFF	오토튜닝모드	O:EUn 1: EUn2	=	EUn I
400166(00A5)	oUE I	OUT1 제어출력 형태	0:55r 1: <i>EUrr</i>	-	55-
400167(00A6)	o 1.5 r	OUT1 SSR 출력방식	0:5bnd 1:[Y[L 2:PHA5	-	Stnd
400168(00A7)	o l.ñ.R	OUT1 전류출력범위	O: 4-20 1: 0-20	-	4-20
400169(00A8)	oUE2	OUT2 제어출력 형태	0:55r 1: <i>EUrr</i>	-	55-
400170(00A9)	n 2.ñ A	OUT2 전류출력범위	O: 4-20 1: 0-20	-	4-20
400171(00AA)	H-E	가열측, 제어주기	1~1200: 000. 1~ 120.0	초	0.20.0
400172(00AB)	E-E	냉각측, 제어주기	1~1200: 000. 1~ 120.0	초	0.20.0
400173~400200	Reserved	•	·		

2.4.5 **파라미터** 4 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

No(Address)	파라미터	설명	설정범위	단위	출하사양
400201(00C8)	AL-I	경보출력 1 동작모드	0:oFF 1:du[[2:]]du 3:]du[4:[du] 5:Pu[[6:]]Pu 7:LbA 8:5bA 9:HbA	_	duCC
400202(00C9)	AL I.E	경보출력 1 옵션/타입	0: AL - A	-	AL-A
400203(00CA)	Я ІНУ	경보출력 1 히스테리시스	1~100:00 I~ I00(온도 H, 아날로그) 1~1000:000 I~ I000(온도 L)	Digit	001
400204(00CB)	A Lo	경보출력 1 접점형태	0:na 1:n[-	no
400205(00CC)	A Lon	경보출력 1 ON 지연시간	0~3600: 0000 ~3600	초	0000
400206(00CD)	A 1.0F	경보출력 1 OFF 지연시간	0~3600: 0000 ~3600	초	0000
400207(00CE)	AL - 2	경보출력 2 동작모드	0:oFF 1:du[[2:]]du 3:]du[4:[du] 5:Pu[[6:]]Pu 7:LbA 8:5bA 9:HbA	_	JJdu
400208(00CF)	AL 2.E	경보출력 2 옵션/타입	0: AL-A 1: AL-6 2: AL-C 3: AL-d 4: AL-E 5: AL-F	_	AL-A
400209(00D0)	P2.HY	경보출력 2 히스테리시스	1~100:00 I~ I00(온도 H, 아날로그) 1~1000:000 I~ I000(온도 L)	Digit	00 1
400210(00D1)	92.n	경보출력 2 접점형태	0:no 1:nE	-	no
400211(00D2)	92.on	경보출력 2 ON 지연시간	0~3600: 0000 ~3600	초	0000
400212(00D3)	92.oF	경보출력 2 OFF 지연시간	0~3600: 0000 ~3600	초	0000
400213(00D4)	L b R.E	LBA 감시시간	0~9999: 0000~9999	초	0000
400214(00D5)	Reserved			ı	•
400215(00D6)	L 6 A.6	LBA 검출폭	1~9999: 00 1~999 (온도 H) 1~9999: 000 1~9999 (온도 L) 1~9999: 000 1~9999 (아날로그)		0 0 3 0 0 3.0 0 0.2 0
400216(00D7)	9o-ñ	아날로그전송출력값	0: Pu 1: 5u 2: H - กับ 3: โ - กับ	-	Pu
400217(00D8)	F5-L	PV 전송출력 하한값	F.5	00.057	- 200
400218(00D9)	F5-H	PV 전송출력 상한값	F.5	°C/°F/-	1350
400219(00DA)	Adrs	통신국번	1~99: 🛭 1~99	-	D 1
400220(00DB)	ьPS	통신속도	0: 24 1: 48 2: 96 3: 192 4: 384	X100bps	96
400221(00DC)	PrEY	통신패러티비트	0:nonE 1:EuEn 2:odd	-	nonE
400222(00DD)	5 <i>LP</i>	통신스톱비트	0: / 1:2	Bit	2
400223(00DE)	-5º.E	통신응답대기시간	5~99: 5~99	ms	20
400224(00DF)	Cova	통신쓰기허가/금지	O: E n.R 1: d1 5.R	-	E n.A
400225~400250	Reserved	•		•	•

2.4.6 **파라미터** 5 **설정그룹**[Func: 03/06/16, RW: R/W]

No(Address)	파라미터	설명	설정범위	단위	출하사양
400251(00FA)	ñ Ł.5 u	멀티 SV 개수	0: I 1: 2 2: Y	EA	1
400252(00FB)	91 - F.	전면부 DI 입력키 기능	0:5toP 1:8t.rE	-	StoP
400253(00FC)	dl - l	DI-1 입력단자기능	0:oFF 1:5toP 2:ALrE 3:ñAn	-	StoP
400254(00FD)	91 - 5	DI-2 입력단자기능	4: ñŁ.5u	-	AL.r E
400255(00FE)	l E.ñu	수동제어 시, 기준 조작량	0: AUE o 1: Pr.ñu	-	AUEo
400256(00FF)	Pr.ñu	수동제어 시, 초기 조작량	0000~1000(일반제어) 1000~1000(가열냉각제어)	%	0.00.0
400257(0100)	Er.ñu	센서에러발생 시, 조작량	0000~1000(일반제어) 1000~1000(가열냉각제어)	%	0 0 0.0
400258(0101)	St.ñu	제어정지 시, 조작량	0000~1000(일반제어) 1000~1000(가열냉각제어)	%	0 0 0.0
400259(0102)	5 E.AL	제어정지 시, 경보출력	0:Cont 1:off	-	E on t
400260(0103)	U5Er	사용자 등급	0:5End 1:HIGH	-	5tnd
400261(0104)	ini E	파라미터 초기화	0: na 1: YE5	-	no
400262(0105)	L C.5 u	SV 설정 그룹 잠금	0: oFF 1: on	-	oFF
400263(0106)	L C.P I	파라미터 1 그룹 잠금	0: oFF 1: on	-	oFF
400264(0107)	L C.P 2	파라미터 2 그룹 잠금	0: aFF 1: an	-	oFF
400265(0108)	L C.P 3	파라미터 3 그룹 잠금	0: aFF 1: an	-	oFF
400266(0109)	L C.P4	파라미터 4 그룹 잠금	0: aFF 1: an	-	oFF
400267(010A)	L C.P5	파라미터 5 그룹 잠금	0: aFF 1: an	-	oFF
400268(010B)	ЬÄЯ	패스워드 설정	0000:OFF 0002~9999: 패스워드 설정범위 (※ 0001: 읽기 전용 패스워드)	-	0000
400269~400300	Reserved				

ISO-9001

AutonicsSensors & Controllers

www.autonics.co.kr

Distributor

■ 주요생산품목

근접센서ㆍ포토센서ㆍ에리어센서ㆍ광화이버센서ㆍ도어센서ㆍ도어사이드센서ㆍ압력센서ㆍ 로터리 엔코더ㆍ카운터ㆍ타이머ㆍ온도조절기ㆍ온/습도 센서ㆍ전력조정기ㆍ판넬메타ㆍ 타코/스피드/펄스메타ㆍ디스플레이 유니트ㆍ센서 컨트롤러ㆍ스위칭 파워 서플라이ㆍ 그래픽/로직 패널ㆍ스테핑 모터/드라이버/컨트롤러ㆍ필드 네트워크 기기ㆍ 레이저 마킹 시스템(COz, Nd:YAG)ㆍ레이저 웰딩/솔더링 시스템

Autonics Corporation

■ 본사(공장) / 부산사무소

TEL: 055-371-5051 / FAX: 055-372-4432

■ 서울사무소

TEL: 032-610-2700 / FAX: 032-323-3008

■ 대구사무소

TEL: 053-383-7673 / FAX: 053-383-7674

■ 광주

TEL: 062-521-6716~7, 010-9277-3023 / FAX: 062-521-6717

■ 기술 상담 센터

제품기술상담: 1588-2333 (전국)

A / S 상담: 080-529-3333 (수도권/충청/강원) 080-519-3333 (영남/호남/제주)

■ 제품 개선 / 개발 제안 : Product@autonics.com