```
LXI H 4200h
MVI C 00
MOV A M
INX H
ADD M
JNC SKIP
INR C
SKIP: INX H
MOV M A
INX H
MOV M C
HLT
```

Starting Address : 8000

Comments :

User Data Grid

Address	Data
4200	2F
4201	E9
4202	18
4203	01
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00

Hex Code Grid

Address	Data
8000	21
8001	00
8002	42
8003	0E
8004	00
8005	7E
8006	23
8007	86
8008	D2
8009	0C
800A	80
800B	0C
800C	23
800D	77
800E	23
800F	71
8010	76

```
LDA 4200h
MOV B A
LDA 4201h
ADD B
JNC SKIP
INR C
SKIP: STA 4202h
MOV A C
STA 4203h
HLT
```

Starting Address : 8000

Comments :

User Data Grid

Address	Data
4200	CF
4201	9D
4202	6C
4203	01
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00

Hex Code Grid

Address	Data
8000	3A
8001	00
8002	42
8003	47
8004	3A
8005	01
8006	42
8007	80
8008	D2
8009	0C
800A	80
800B	0C
800C	32
800D	02
800E	42
800F	79
8010	32
8011	03

```
LDA 4201h
MOV B A
LDA 4200h
MVI C 00h
AGAIN: CMP B
JC STORE
SUB B
INR C
JMP AGAIN
STORE: STA 4203h
MOV A C
STA 4202h
HLT
```

Starting Address : 8000

Comments :

User Data Grid

Address	Data
4200	9F
4201	0A
4202	0F
4203	09
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00

Hex Code Grid

Address	Data
8000	3A
8001	01
8002	42
8003	47
8004	3A
8005	00
8006	42
8007	0E
8008	00
8009	B8
800A	DA
800B	12
800C	80
800D	90
800E	0C
800F	C3
8010	09
8011	80

```
LDA 4200h
MOV E A
LDA 4201h
MOV B A
LXI H 0000h
MVI D 00
NEXT: DAD D
DCR B
JNZ NEXT
SHLD 4202h
HLT
```

Starting Address : 8000

Comments :

User Data Grid

Address	Data
4200	6D
4201	FE
4202	26
4203	6C
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00

Hex Code Grid

Address	Data
8000	3A
8001	00
8002	42
8003	5F
8004	3A
8005	01
8006	42
8007	47
8008	21
8009	00
800A	00
800B	16
800C	00
800D	19
800E	05
800F	C2
8010	0D
8011	80

```
LDA 4201h
MOV B A
LDA 4200h
SUB B
JNC SKIP
INR C
CMA
INR A
SKIP: STA 4202h
MOV A C
STA 4203h
HLT
```

Starting Address : 8000

Comments :

User Data Grid

Address	Data
4200	CF
4201	DD
4202	0E
4203	01
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00
0000	00

Hex Code Grid

Address	Data
8000	3A
8001	01
8002	42
8003	47
8004	3A
8005	00
8006	42
8007	90
8008	D2
8009	0E
800A	80
800B	0C
800C	2F
800D	3C
800E	32
800F	02
8010	42
8011	79

```
LDA 4201h
MOV B A
LDA 4200h
SUB B
STA 4202h
HLT
```

