

# 建立一个模板工程

• 步骤一: 打开CubeMX后, 初始化**时钟RCC**, 使用无源外部晶振;



• 步骤二:调整系统主频至80MHz;




• 步骤三: 配置工程信息;




Pinout	& Configuration	Clock Configuration	Project Manager
Project	STM32Cube MCU packages and embe     © Copy all used libraries into the proje     Copy only the necessary library files     Add necessary library files as reference.      Generated files     Generated files     Generated files were declarated files.  ✓ Backup previously generated files were declarated files.	ct folder nce in the toolchain project configuration file a pair of '.c/.h' files per peripheral	
	✓ Keep User Code when re-generating     ✓ Delete previously generated files when the settings     ✓ HAL Settings     ✓ Set all free pins as analog (to optiming Enable Full Assert)	g en not re-generated	
	rTemplate Settings Select a template to generate customiza	ed code Settings.	

# LED相关

原理图



- CubeMX配置:
  - 。 PC8-PC15 配置成 GPIO\_OutPut,将默认电平电平设置成高电平,不加上拉下拉;
  - 。 PD2配置成GPIO\_OutPut,将默认电平设置成低电平,不加上拉下拉;




- 使用说明:
  - 由于LCD与LED的部分引脚是重合的,**初始化完成LCD后,还需要强制关闭LED**;操作完LCD,**再次操作LED时需要重置所有LED的状态**,不然 LED的工作状态就会出现问题;
  - 每次使用LED时一定要记得将PD2拉高拉低,也就是打开关闭锁存器;
- 样例代码:


```
/***************
* 函数功能: 改变所有LED的状态
* 函数参数:
         char LEDSTATE: 0-表示关闭 1-表示打开
* 函数返回值: 无
************
void changeAllLedByStateNumber(char LEDSTATE)
{
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_8
                |GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12,
(LEDSTATE==1?GPIO_PIN_RESET:GPIO_PIN_SET));
   //打开锁存器
             准备写入数据
   HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
   //关闭锁存器 锁存器的作用为 使得锁存器输出端的电平一直维持在一个固定的状态
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
}
```

# 按键相关

原理图



- CubeMX配置
  - 。 按键的引脚模式为上拉模式输入模式(GPIO\_Input)




• 样例按键扫描代码:

```
static unsigned char keyLock = 1;
   //记录按键消抖时间
   // static uint16_t keyCount = 0;
   //按键按下
   if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_0) == RESET ||
HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_1) == RESET
      || HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_2) == RESET ||
HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == RESET)
     && keyLock == 1){
        //给按键上锁 避免多次触发按键
       keyLock = 0;
       //按键消抖 这里最好不要使用延时函数进行消抖 会影响系统的实时性
       // if(++keyCount % 10 < 5) return 0;</pre>
       // if(HAL_GetTick()%15 < 10) return 0;</pre>
       HAL_Delay(10);
       //按键B1
       if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_0) == RESET){
           return 1;
       if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_1) == RESET){
           return 2;
       //按键B3
       if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_2) == RESET){
           return 3;
       }
       //按键B4
       if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == RESET){
           return 4;
       }
   }
    //按键松开
   if((HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_0) == SET &&
HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_1) == SET
     && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_2) == SET &&
HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0) == SET)
     && keyLock == 0){
       //开锁
       keyLock = 1;
   }
   return 0;
}
```

#### 使用按键的外部中断

CubeMx配置



配置完成后还需要使能中断、并且还需要设置NIVC优先级。

#### 代码样例

函数 void EXTI1\_IRQHandler(void) code>为样例中断处理函数,函数 void HAL\_GPI0\_EXTI\_Callback(uint16\_t GPI0\_Pin) code>为中断回调函数,每次中断处理函数执行完成后,系统会调用中断回调函数。

本次小编直接将中断服务函数放置到中断回调函数中。

```
// HAL自己写的中断处理函数
/**
  * @brief This function handles EXTI line1 interrupt.
void EXTI1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1);
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 1 */
}
// 自定义的中断回调函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
    GPIO_PinState pinState = HAL_GPIO_ReadPin( GPIOB,GPIO_Pin );
    if(pinState == GPIO_PIN_RESET )
    {
        if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0 )
            rollbackLedByLocation(LED1);
        else if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_1 )
            rollbackLedByLocation(LED2);
    }
}
```

## LCD相关

LCD**不需要经过CubeMX配置初始化**,官方会提供相关代码,直接使用官方代码即可。下面是初始化的示例:

由于LCD与LED有部分共同引脚,因此LCD刷新显示时会对LED显示会变得紊乱。这是**由于LCD刷新时修改** GPIOC->ODR 寄存器,所以只要在LCD显示前保存LCD刷新前保存 GPIOC->ODR 寄存器的值即可。

经过查找,官方提供的驱动中,LCD最低层代码分别为下面三函数,因此,只要修改该三函数即可:


```
void LCD_writeReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue);
void LCD_writeRAM_Prepare(void);
void LCD_writeRAM(u16 RGB_Code);
```

修改样例:

```
void LCD_WriteReg(u8 LCD_Reg, u16 LCD_RegValue)
{
    // 保存目前GPIOC的值
    uint16_t temp = GPIOC->ODR;
    GPIOB->BRR |= GPIO_PIN_9;
    GPIOB->BRR |= GPIO_PIN_8;
    GPIOB->BSRR |= GPIO_PIN_5;
    GPIOC \rightarrow ODR = LCD_Reg;
    GPIOB->BRR |= GPIO_PIN_5;
    __nop();
    __nop();
    __nop();
    GPIOB->BSRR |= GPIO_PIN_5;
    GPIOB->BSRR |= GPIO_PIN_8;
   GPIOC->ODR = LCD_RegValue;
    GPIOB->BRR |= GPIO_PIN_5;
    __nop();
    __nop();
    __nop();
    GPIOB->BSRR |= GPIO_PIN_5;
    GPIOB->BSRR |= GPIO_PIN_8;
   // 恢复以前保存GPIOC的值
    GPIOC->ODR = temp;
}
```

## 串口相关

- CubeMX配置
  - 。 usart1串口默认配置是PC4、PC5,在这里我们要将其改成PA9、PA10;



- 串口接收数据
  - 在使用下述中断接收串口数据时还需要注意的是需要在串口初始化完成后使用
     HAL\_UART\_Receive\_IT(huart,(uint8\_t \*)&\_rxBuff,1)函数使能中断,使用中断接收数据的样例代码:

```
//* 存储串口1接收的数据
uint8_t Rxbuff[USARTMAXLENTH],_rxBuff[1];
//记录串口接收到的数据的大小
uint16_t RxCount = 0;

/***使用HAL_UART_Receive_IT中断接收数据 每次接收完成数据后就会执行该函数***/
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
    if(huart->Instance == USART1) {
        //加上下面两句可以使得串口数据接收变成接收变长数据
        Rxbuff[RxCount++] = _rxBuff[0];
        RxCount %= 7;
        // 重新使能中断
        HAL_UART_Receive_IT(huart,(uint8_t *)&_rxBuff,1);
    }
}
```

- 串口发送发送数据
  - 。 使用**中断发送串口数据**需要用到的函数:


```
/***使用HAL_UART_Transmit_IT中断发送数据 每次发送完成数据后就会执行该函数***/
void HAL_UART_TxCpltCallback (UART_HandleTypeDef *huart)
{
}
```

不过,在实际情况中个人更偏向于使用**函数**HAL\_StatusTypeDef HAL\_UART\_Transmit(UART\_HandleTypeDef \*huart, const uint8\_t \*pData, uint16\_t Size, uint32\_t Timeout),函数解析:

## 定时器相关


#### 定时器定时功能

- CubeMX配置:
  - 。 在使用cubem配置完成定时器后,定时器是无法正常使用定时与中断的,我们一定一定要使用函数 HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT(&htim3)打开定时器的中断。




### 定时器PWM输出功能

- CubeMX配置
  - 。 使用CubeMX配置完成后,还需要使用函数HAL\_TIM\_PWM\_Start(&htim3,TIM\_CHANNEL\_2)打开 定时器的PWM功能;



## 定时器输入捕获功能

- 用于电位器R39与R40;
- CubeMX配置




• 在程序运行时整PWM输出频率的方法:


```
//设置重装载值
__HAL_TIM_SetAutoreload(&htim2,500-1);
//设置比较值 用于得到占空比
__HAL_TIM_SetCompare(&htim2,TIM_CHANNEL_2,50);
```

# ADC相关(模拟输入R37、R38)

原理图



- CubeMX配置
  - 。 *R37* 与**PB15**直接相连接,位于**ADC2**的通道**IN15**
  - 。 R38\*与PB12直接相连接, 位于ADC1的通道IN11



### 获取ADC单通道值的样例代码

```
/********************
* 函数功能:获取ADC的值
* 函数参数:
        ADC_HandleTypeDef *hadc: ADC的通道值
* 函数返回值:
        double:转换后的ADC值
***************
double getADC(ADC_HandleTypeDef *hadc)
{
  unsigned int value = 0;
  //开启转换ADC并且获取值
  HAL_ADC_Start(hadc);
  value = HAL_ADC_GetValue(hadc);
  //ADC值的转换 3.3v是电压 4096是ADC的精度为12位也就是2^12=4096
  return value*3.3/4096;
}
```

#### 获取ADC多通道值的样例代码

```
/***************
* 函数功能:获取ADC多个通道的值
* 函数参数:
       ADC_HandleTypeDef *hadc: ADC
       double*data: 保存ADC的值
        int n: ADC通道的个数
* 函数返回值: 无
***********************
void getManyADC(ADC_HandleTypeDef *hadc,double*data,int n)
   int i=0;
   for(i=0;i<n;i++)
     HAL_ADC_Start(hadc);
     //等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms
     HAL_ADC_PollForConversion (hadc,50);
     data[i] = ((double)HAL_ADC_GetValue(hadc)/4096)*3.3;
   }
  HAL_ADC_Stop(hadc);
}
```

# 小tips

- 变量以百分数显示时显示 % 号 的方法:可以使用函数sprintf(temp,"%d%%",date),这里的三个百分号一个都不能少;
- 定时器中断服务函数总结

```
1. 输入捕获中断服务函数
/**
 * @brief Input Capture callback in non-blocking mode
 * @param htim TIM IC handle
 * @retval None
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
2. 定时器溢出后触发的中断服务函数
 * @brief Period elapsed callback in non-blocking mode
 * @param htim TIM handle
 * @retval None
*/
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
3. 串口接收回调函数
  * @brief Rx Transfer completed callbacks.
 * @param huart Pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
                  the configuration information for the specified UART module.
  * @retval None
*/
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
4. 串口发送回调函数
/**
```

```
* @brief Tx Transfer completed callbacks.
* @param huart Pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified UART module.
* @retval None
*/
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
```

## 博客文章

- 【蓝桥杯嵌入式】第十一届蓝桥杯嵌入式省赛(第二场)程序设计试题及其题解
- 【蓝桥杯嵌入式】第十二届蓝桥杯嵌入式省赛程序设计试题以及详细题解
- 【蓝桥杯嵌入式】第十三届蓝桥杯嵌入式省赛程序设计试题及其详细题解
- 【蓝桥杯嵌入式】第十三届蓝桥杯嵌入式省赛 (第二场) 程序设计试题及其题解
- 【蓝桥杯嵌入式】第十三届蓝桥杯嵌入式国赛程序设计试题以及详细题解
- 【蓝桥杯】一文解决蓝桥杯嵌入式开发板LCD与LED显示冲突问题,并讲述LCD翻转显示

—— 黑心萝卜三条杠 著