Essai TG-P3B : premier vol de TRUEGLIDE cb4e3f0, puis ALT HOLD (Mini Pouce)

Date : ..... Lieu : ..... Fait par : .....

Plan

- Phase A : préparation, dans le logiciel (USB, batterie débranchée).
- Phase B : failsafe au sol, avec la radio (**hélices retirées**).
- Phase C : vol normal, avec la radio (hélices montées).
- Phase D : ALT HOLD, avec la radio.
- Phase E : après le vol, dans le logiciel.

Ce qu'on vérifie : `cb4e3f0` vole comme avant, le failsafe coupe les moteurs, ALT HOLD tient la hauteur sans saut. Rien d'autre n'est changé dans la configuration (sauvegarde du 08/11), sauf l'enregistrement du baromètre. Les fonctions TRUEGLIDE de vol (anti-surchauffe, relance moteur, Speeder) restent **désactivées** : elles seront essayées plus tard (TG-P3C).

Interrupteurs du Mini Pouce (sauvegarde du 08/11) : ARM sur AUX1 ; AUX3 bas = ANGLE, milieu = HORIZON, haut = ACRO ; ALT HOLD sur AUX4 en haut. Failsafe : réglage d'origine (DROP).

Toujours armer en ANGLE (AUX3 bas) : armé en ACRO, LAUNCH CONTROL (sur AUX1) s'active.

VTX : batterie branchée au sol 45 s au plus, à chaque fois.

Phase A. Préparation (dans le logiciel)

1. Batterie débranchée. Brancher l'USB. TRUEGLIDE /app/, « Connexion ».
2. Tableau de bord, case Firmware : lire « TRUEGLIDE 2026.6.2 (cb4e3f0) ».
3. Tableau de bord, case « Fonctions TrueGlide » : tout sur « Désactivé ».
4. Onglet Blackbox : « Effacer la mémoire flash ».
5. Onglet CLI : taper `set debug_mode = BAR0`, Entrée.
6. Taper `save`, Entrée. La carte redémarre.
7. « Connexion », onglet CLI : taper `status`, Entrée. Noter la ligne « I2C=... (... errors) ».
8. « Déconnecter ». Débrancher l'USB.

Phase A.1 Firmware cb4e3f0 et fonctions TrueGlide toutes « Désactivé » ?	☐ oui ☒ non

Phase B. Failsafe au sol (avec la radio, HÉLICES RETIRÉES)

Cet essai prouve l'arrêt au sol (gaz en bas). Il ne prouve pas le DROP en vol.

Drone posé à plat, fixé. Lunettes allumées. **45 s au plus** batterie branchée (le VTX chauffe).

1. Radio allumée. Brancher la batterie.
2. Avec la radio, AUX3 en bas (ANGLE) : armer, gaz en bas. Les moteurs tournent au ralenti.
3. Éteindre la radio.
4. Compter : les moteurs doivent s'arrêter en 2 s environ.
5. Remettre l'interrupteur ARM sur désarmé. Rallumer la radio.
6. Débrancher la batterie.

Phase B.1 À l'étape 4, les moteurs se sont arrêtés seuls ? (Noter si les lunettes ont affiché « FAILSAFE ».)	☐ oui ☒ non
Phase B.2 Si NON : **ne pas voler**, m'envoyer la vidéo des lunettes.	☐ oui ☒ non

Phase C. Vol normal (avec la radio, hélices montées)

Terrain dégagé, personne autour. Batterie pleine.

1. Monter les hélices. Brancher la batterie, drone posé à plat.
2. Avec la radio, en ANGLE : armer, décoller, stationnaire à 2–3 m, **1 minute**. Noter le % de gaz affiché dans les lunettes pendant le stationnaire.
3. Quelques virages doux, puis 1 minute dans ton mode habituel.
4. Atterrir, désarmer. **Garder la batterie branchée** si elle a encore de la charge pour la phase D, et **redécoller tout de suite** (sinon, batterie pleine pour la phase D, et la ligne I2C de la phase E ne compte que la phase D).

Phase C.1 Le drone vole comme avec Betaflight (pas de vibration, pas d'oscillation, pas de bruit nouveau) ?	☒ oui ☒ non
Phase C.2 Moteurs tièdes après le vol (pas brûlants) ?	☒ oui ☒ non

Phase D. ALT HOLD (avec la radio)

ALT HOLD tient la hauteur avec le baromètre. ALT HOLD garde la hauteur tant que le manche des gaz reste entre 1165 et 1565 (autour de 1275) ; au-dessus il fait monter, en dessous descendre.

1. Avec la radio, en ANGLE : décoller, stationnaire stable à **3 m au moins**.
2. Gaz à la position du stationnaire. Basculer AUX4 en haut (ALT HOLD). S'attendre à ce que le drone descende ou monte pendant 1 à 2 s : garder 3 m au moins et le doigt sur AUX4.
3. Ne plus toucher les gaz. Regarder **10 secondes** : le drone reste à la même hauteur ?
4. Si le drone monte, descend ou saute : AUX4 en bas tout de suite, reprendre aux gaz.
5. AUX4 en bas. Reprendre la main aux gaz, stationnaire.
6. Recommencer les étapes 2 à 5 une fois.
7. Atterrir, désarmer. **Garder la batterie branchée** (le compteur I2C repart à zéro sans courant).

Phase D.1 ALT HOLD : le drone a gardé sa hauteur (à 1 m près) pendant les 10 s ?	☒ oui ☒ non
Phase D.2 Aucun saut brusque de hauteur, ni vers le haut ni vers le bas ?	☒ oui ☒ non
Phase D.3 AUX4 en bas : la main est revenue tout de suite aux gaz ?	☒ oui ☒ non

Phase E. Après le vol (dans le logiciel)

Faire les étapes 1 et 2 dans les 45 s après l'atterrissage ; sinon débrancher la batterie (la ligne I2C ne sera pas relevée).

1. Batterie toujours branchée. Brancher l'USB, « Connexion ».
2. Onglet CLI : taper `status`, Entrée. Noter la ligne « I2C=… (… errors) ».
3. Débrancher la batterie.
4. Onglet Blackbox : « Enregistrer » le journal. Noter le nom du fichier.

Phase E.1 La ligne I2C indique 0 erreur ?	☒ oui ☒ non

À envoyer

1. Le journal Blackbox (phase E).
2. Les deux lignes I2C (phase A = référence, phase E = vol).
3. Le % de gaz du stationnaire (phase C).
4. La vidéo des lunettes (DVR), surtout la phase D.
5. Ce qui t'a surpris.