TRUEGLIDE : mise en route depuis Betaflight

Pour HOBBYWING_XROTORF7CONV (Betaflight 4.4.0) et TMOTORVELOXF7SE (Betaflight 4.5.5) · firmware **TRUEGLIDE 2026.6.2, révision 4b3d47c** (version d'essai) · document du 07/11/2026.

Liens

- Le logiciel TRUEGLIDE CONFIGURATOR : https://jschmiedd.github.io/TrueGlide-Configurator/app/
- Installer le firmware : https://jschmiedd.github.io/TrueGlide-Configurator/docs/flasher.html
- Mise en route après le flash : https://jschmiedd.github.io/TrueGlide-Configurator/docs/mise-en-route.html

À savoir

- **Version d'essai.** Seule une SPEEDYBEEF405MINI a été essayée sur une vraie carte (au banc et en vol intérieur). **Tes deux cartes F7 n'ont pas encore été essayées en vrai** : sois d'autant plus prudent aux premiers essais. Les fonctions TrueGlide sont désactivées par défaut : le drone vole comme sous Betaflight.
- Logiciel : TRUEGLIDE CONFIGURATOR dans le navigateur Chrome ou Edge, à l'adresse ci-dessus (rien à installer).
- Retour à Betaflight possible à tout moment : voir la dernière partie.
- Toujours **sans hélices** sur l'établi. Dans l'onglet Moteurs, les curseurs sont **limités à 30 % des gaz (1000 à 1300)** : case « Limite au banc », cochée à chaque ouverture de l'onglet.

A. Sauvegarder (carte encore sous Betaflight)

Étape 1 : Connecter. Carte branchée en USB, batterie débranchée. Dans TRUEGLIDE CONFIGURATOR : choisir le port, puis Connexion. Le Tableau de bord affiche « Betaflight » dans le cadre Firmware.

Étape 2 : diff all. Onglet Ligne de commande (CLI) : taper `diff all`, puis Enregistrer sous. Garder ce fichier : ce sont tes réglages.

Étape 3 : dump all. Effacer l'historique, taper `dump all`, puis Enregistrer sous dans un second fichier (tous les réglages, utile en cas de doute).

Étape 4 : Noter à la main. Onglet Moteurs : sens de rotation des hélices (normal ou inversé). Onglet Ports : sur quel UART sont le récepteur, le GPS, la vidéo (VTX).

B. Flasher TRUEGLIDE

Étape 5 : Déconnecter. Bouton Déconnecter, batterie débranchée, USB branché.

Étape 6 : Mise à jour en ligne. Onglet Flasher le Firmware, cadre Mise à jour en ligne : Chercher la mise à jour. Choisir la Carte (HOBBYWING_XROTORF7CONV ou TMOTORVELOXF7SE) et le Modèle TRUEGLIDE, puis Télécharger. Le fichier est vérifié (taille et SHA-256), et le logiciel contrôle que son contenu est bien celui de ta carte.

Étape 7 : Effacement complet. Cadre Avancé : activer Effacement complet de la puce (conseillé en venant de Betaflight).

Étape 8 : Flasher. Flasher le Firmware. Si la fenêtre « Carte différente » s'ouvre (la carte est déconnectée pendant le flash, le logiciel ne peut pas la lire) : vérifier que le fichier est prévu pour ta carte, puis « Flasher quand même ». Attendre la fin sans débrancher, puis Connexion. Le Tableau de bord affiche TRUEGLIDE 2026.6.2. Contrôle : onglet CLI, `version` : la ligne contient **4b3d47c**.

C. Refaire la configuration

Ne pas recoller l'ancien diff all en entier : entre Betaflight 4.4 / 4.5 et TRUEGLIDE 2026.6.2, des réglages ont disparu ou changé de nom, et le sens du D est inversé (`d_roll` est maintenant le D de base, `d_max_roll` le maximum). Un PID recollé tel quel donnerait un mauvais réglage sans message d'erreur. Le fichier sauvegardé sert d'aide-mémoire.

Étape 9 : Ports. Onglet Ports : remettre le récepteur (Serial RX), le GPS, MSP / VTX sur les mêmes UART qu'avant, puis Enregistrer.

Étape 10 : Configuration. Alignement de la carte (ex. `align_board_yaw`), protocole moteur DSHOT (300 ou 600) et DShot bidirectionnel comme avant, hélices inversées si c'était le cas, ordre des moteurs (`motor_output_reordering`) : recopier les valeurs du diff.

Étape 11 : Récepteur et modes. Onglet Récepteur : vérifier que les manches bougent dans le bon sens. Onglet Modes : refaire ARM, mode de vol, BEEPER, etc. sur les mêmes interrupteurs.

Étape 12 : Moteurs, sans hélices. Onglet Moteurs, SANS HÉLICES, batterie branchée : « Je comprends les risques » sur oui, puis tirer un curseur à la souris (la molette n'agit que sur un curseur cliqué) pour faire tourner chaque moteur à petit régime ; vérifier l'ordre (1 à 4) et le sens de rotation. Les moteurs s'arrêtent dès qu'on coupe le test, qu'on quitte l'onglet, qu'on cache la page ou qu'on appuie sur une touche. Si le logiciel refuse le test (« valeur d'arrêt pas relue »), débrancher la batterie, se reconnecter et réessayer.

Étape 13 : Failsafe. Onglet Failsafe : vérifier la procédure. TMOTORVELOXF7SE : l'ancien réglage autorisait l'armement sans position GPS avec le retour GPS (GPS RESCUE). Après l'effacement complet, `gps_rescue_allow_arming_without_fix` est revenu à OFF : le laisser à OFF. Sinon, armé avant d'avoir une position, le drone n'a pas de point de retour en cas de perte du signal.

Étape 14 : PID et filtres. Partir des réglages par défaut, ou d'un Preset, ou de TRUEGLIDE STUDIO. Ne pas recopier les anciennes lignes PID / D / filtres. Un PID fortement changé fait apparaître une question « réglages à risque » avant l'envoi : c'est normal, relis la valeur.

Étape 15 : Sauvegarder. CLI : `diff all`, Enregistrer sous (nouvelle sauvegarde TRUEGLIDE).

D. Premiers essais

Étape 16 : Hélices retirées. Batterie branchée : armer, monter un peu les gaz, incliner le drone à la main : les moteurs réagissent dans le bon sens. Désarmer.

Étape 17 : Vol simple. Hélices montées, lieu dégagé ou en intérieur sûr : décollage doux, vol stationnaire, quelques mouvements, atterrissage. Prêt à désarmer à tout moment.

Étape 18 : Retour. Envoyer à Johann : le fichier Blackbox du vol (s'il est enregistré) et un `diff all` après le vol.

En cas de problème

Ce que tu vois	Ce que tu fais
Ligne ###ERROR### dans le CLI	Réglage inconnu dans TRUEGLIDE : ne pas forcer, noter la ligne et l'envoyer.
« Fichier refusé » au flash	Le contenu du fichier n'est pas pour ta carte (ou le nom du fichier a été changé) : reprendre le fichier de ta carte, sans le renommer.
La carte ne répond plus après le flash	Débrancher, tenir le bouton BOOT en branchant l'USB (mode DFU), activer Pas de redémarrage et Effacement complet, flasher à nouveau. Windows : pilote Zadig si besoin.
Moteurs dans le mauvais ordre ou sens	Corriger l'ordre (onglet Moteurs) et le sens (hélices inversées) avant de monter les hélices.
« Liaison radio — » au Tableau de bord	Normal radio éteinte ou signal perdu ; allume la radio.
Revenir à Betaflight	Télécharger le .hex Betaflight de la carte, onglet Flasher le Firmware : Charger un firmware (.hex), Flasher, puis Flasher quand même. Recoller l'ancien diff all Betaflight.

TrueGlide Configurator est un logiciel libre (licence GPL-3.0), fourni sans aucune garantie, modifié à partir de Betaflight App 2026.6.2. Vérifie chaque réglage, essaie hélices retirées, puis en vol dans un lieu dégagé.