

Arquitectura de Computadoras

Curso 2020 - Prof. Jorge Runco - Resumen DMA



Transferencia desde memoria > periférico

- La transferencia ocurre después que la cpu "determinó" que el dispositivo de E/S está listo.
- Esto último puede ser por consulta de estado ó a la espera de un pedido de interrupción.
- "Sobrecarga" se produce porque hay que ejecutar varias instrucciones por cada dato transferido.
- Instrucciones se necesitan para incrementar el puntero a memoria y para llevar la cuenta de la cantidad de datos transferidos.
- Con interrupciones esto se complica más, porque cada vez que hay una interrupción, existen instrucciones para salvar el contexto y luego instrucciones para retornar al punto de interrupción.



Acceso directo a memoria – DMA

- Para transferir una "gran cantidad de datos" (ej. multimedia) la estrategia utilizada es otra.
- La transferencia de datos entre la memoria y el dispositivo externo es realizada sin la intervención de la cpu.
- La operación es controlada por otro dispositivo: controlador de acceso directo a memoria (CDMA) (DMAC).
- Realiza las mismas funciones que hace la cpu para transferir datos a la memoria. Para cada palabra de datos transferida genera el direccionamiento y todas las señales necesarias para el manejo del bus.

Etapas de la transferencia DMA

- Se distinguen 3 etapas:
- 1) Inicialización: interviene la cpu.
 Configuración de dispositivos, direcciones, a que dispositivo transferir, etc.
- 2) Transferencia de datos: no interviene la cpu.
- 3) Finalización : interviene la cpu.

Modos de transferencia por DMA

- Modo r\u00e1faga (burst): cuando el cdma toma el control del bus, transfiere un bloque de datos y no libera el bus hasta terminar.
- Modo robo de ciclo: el cdma toma el control del bus, transfiere el dato y luego devuelve el control del bus. Luego la cpu ejecuta una instrucción y si el cdma necesita hacer otra transferencia vuelve a pedir el uso del bus y transfiere el dato. Y así se van alternando entre ejecución (cpu) y transferencia (cdma).
- Modo transparente: el cdma transmite en aquellos casos en los que la cpu no utiliza los buses al . Ej. movimiento entre registros.

Controlador de DMA (CDMA)


- ✓ Realiza transferencia de datos de memoria-memoria ó memoria-periférico y a la inversa.
- ✓ Trabaja por robo de ciclo.
- ✓ Tamaño máximo del bloque a transferir 64 kbytes.

CDMA (2)

- >Un único canal.
- >Transferencias:
- En modo bloque, una vez iniciada la transferencia sigue hasta terminar.
- Bajo demanda del periférico al que se encuentra conectado

Registros de CDMA

> CTRL: registro de control.



C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0

Registros de CDMA (2)

- > Escritura
- >C0:STOP
 - √0 no se usa
 - √1: detiene la CPU la transferencia en curso.
- C1: TT = Tipo de transferencia
 - ✓ 0 Memoria-Periférico ó al revés
 - ✓ 1 Memoria-Memoria

Registros de CDMA (3)

- C2: ST = Sentido de transferencia. Sólo si C1=0.
 - ✓ 0 Periférico-Memoria
 - ✓ 1 Memoria-Periférico
- >C3: MT = Modo de transferencia
 - ✓ 0 Transferencia por demanda
 - ✓ 1 Transferencia en modo bloque
- >C4...C7: no se usan

Registros de CDMA (4)

- > Lectura
- >C0
 - ✓ 0 Transferencia en curso
 - ✓1 Transferencia detenida por la CPU temporalmente
- >C7: TC=Terminal count
 - √0 Transferencia no finalizada
 - ✓ 1 Transferencia ya finalizada

Registros de CDMA (5)

- RF: Registro de direcciones fuente. Se carga en él la dirección del bloque de memoria a transferir.
- ➤ RD: Registro de direcciones destino. Se carga en él la dirección destino del bloque. Memoria-memoria.
- CONT: Registro contador. Indica el número de bytes a transferir.

Registros de CDMA (6)

Una vez cargados los valores adecuados en los registros, para arrancar la transferencia programada hay que poner en 1 A0=A1=A2 del registro de arranque, esto pone a 0 C0. Si se desea detener momentáneamente la transferencia se pone C0 a 1. Pero ponerlo en 0 no "rearranca".

Registros de CDMA (7)

≻RFL		50H
≻RFH		51H
>CONTL		52H
>CONTH		53H
≻RDL		54H
≻RDH		55H
>CTRL		56H
> ARRANQUE		57H