Manual de usuario Rain-Raid


Requisitos

- Windows 10 o superior
- RAM Mínimo 8Gb recomendados 16Gb
- Conexión a internet 30+Mb
- Espacio en disco 100Gb


Instalación

La última versión del programa se puede descargar libremente desde https://github.com/Juanes2070/rain-raid/releases

Seleccionamos la última versión disponible y descargamos el archivo comprimido rain-raidvxxx.rar



Una vez descargado se descomprime el archivo y dentro de la carpeta se ejecuta el archivo rain-raid.exe



Herramientas

Radar Tools

El conjunto de herramientas contenidos en esta pestaña se encarga de diversos procedimientos útiles para el procesamiento de diferentes conjuntos de datos obtenidos a partir de sensores remotos tipo radar, enfocado a las variables de precipitación e intensidad, Radar Tools se componen de 4 módulos:


- Descarga-IDEAM
- Procesamiento de archivos RAW
- Conversión de archivos polares a planos
- Reflectividad a precipitación

Descarga-IDEAM


En este panel se encuentra el módulo de descarga de los archivos de reflectividad proporcionados por el IDEAM, los cuales se encuentran almacenados en Amazon Web Services y son de descarga libre, los radares disponibles varían de acuerdo con la fecha de consulta. Para ver los radares disponibles en el momento consultar Anexo A.

Procedimiento para descargar archivos de radar del IDEAM


El primer paso para descargar los datos es definir un periodo de consulta, es muy importante notar que los radares disponibles varían de acuerdo con este periodo, para este ejemplo tomaremos el periodo desde 16/09/2020 al 17/09/2020.




Una vez definido el periodo de búsqueda se oprime el botón "Buscar", el cual nos dará el listado de los radares disponibles para las fechas seleccionadas.



Seleccionamos el radar deseado, el intervalo temporal y los formatos a guardar, también se incluye la opción de interpolación posteriormente seleccionamos la carpeta donde se guardarán estos archivos, se recomienda crear una nueva carpeta.




Una vez seleccionados todos lo parámetros hacemos click en "Descargar", se muestra un resumen de las opciones seleccionadas e información sobre el número de archivos encontrados para cada día.




En la carpeta destino encontraremos una carpeta por cada uno de los formatos seleccionados, dentro de esta una carpeta por día.

Conversión de RAW a netCDF4

Esta herramienta toma archivos RAW previamente descargados y los convierte a formato netCDF4, añadiendo la opción de conversión de coordenadas de radar a geográficas con su respectiva interpolación




Una vez seleccionadas las rutas de los archivos y opciones, ejecutamos el modulo




Conversión de coordenadas polares a geográficas

En este panel se encuentra la herramienta que nos permite convertir archivos de radar en coordenadas polares (Azimuth, Rango) a coordenadas geográficas (Latitud, Longitud) lo cual es necesario para utilizar el módulo **Reflectividad a precipitación**.



Primero debe seleccionarse una carpeta la cual tenga archivos en formato netCDF4, una vez seleccionada se podrán elegir las variables solicitadas:



Seguido a esto, podemos ejecutar el módulo el cual agregará 3 variables a los archivos netcdf solicitados, las cuales son

gridded_latitude


gridded_longitude

gridded_reflectivity


Estas variables corresponden a una malla geográfica que contiene la reflectividad leída por el radar.

Precipitación a partir de reflectividad

En este panel se ubica el módulo para convertir la variable reflectividad medida por el radar en intensidad de lluvia y, posteriormente, en precipitación. Es de suma importancia resaltar que los archivos de entrada deben tener definido un sistema coordenado geográfico.




Se elige la carpeta de archivos netCDF4 de entrada, posteriormente se eligen las variables solicitadas y luego se configura el modelo de precipitación. Para relacionar la reflectividad medida por el radar con intensidad se utiliza la metodología ZR, los valores por defecto son variables calibradas para la zona montañosa de Antioquia, proceso realizado por el SIATA.



Existe también la posibilidad de asignar un valor máximo de reflectividad, ya que usar este tipo de relaciones puede dar lugar a sobrestimaciones, por último, se debe ingresar el intervalo de tiempo entre archivos, en minutos.

Una vez definidos todos los parámetros, hacemos click en "Ejecutar" Y todos los archivos de la carpeta ingresada serán procesados.




Satellite Tools


Descarga satélite

Desde este apartado podemos descargar los datos de precipitación satelital de las misiones IMERG y chirps.


Para descargar los datos de IMERG es necesario contar con una cuenta de EARTHDATA, se puede crear aquí: https://urs.earthdata.nasa.gov/




Una vez creada la cuenta se puede iniciar sesión desde el botón "EarthData Login", ingresamos usuario y contraseña, posteriormente click en "Login", la autenticación tarda 10 segundos aproximadamente.



Si las credenciales son correctas veremos el siguiente mensaje:



Una vez se confirman las credenciales se puede proceder a la descarga de los datos de IMERG, para ello solo es necesario ingresar las fechas deseadas y la carpeta destino, luego hacemos click en "Descargar"



El proceso para los datos de CHIRPS es muy similar, solo que para este no es necesario ingresar en la cuenta de EARTHDATA.