
Erros Estacionários

Prof. Nilo Rodrigues

Sistemas de Controle e Automação



Erros Estacionários

- Qualquer sistema de controle físico apresenta erros estacionários na resposta a certos tipos de entradas.
- Os sistemas de controle podem ser classificados de acordo com o erro estacionário a entradas do tipo degrau, rampa, parábola etc.
- O erro estacionário que um sistema apresenta em relação a determinado tipo de excitação depende do tipo de função de transferência de malha aberta desse sistema.


$$G(s) = \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1)...(T_m s + 1)}{s^N(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...(T_p s + 1)}$$

A classificação tem como base o número de integrações na função de transferência de malha aberta. Logo, um sistema é chamado tipo 0, tipo 1, tipo 2, ..., se N = 0, N = 1, N = 2, ...




Erros Estacionários

 Analisaremos os erros estacionários em sistemas com realimentação unitária.



 Função de Transferência de Malha Fechada



 A função de transferência entre o sinal de erro e o sinal de entrada é dada por:

$$\frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)} = 1 - \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + G(s)}$$

Em termos gerais, o erro estacionário pode ser obtido como:

$$E_{ss} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE(s) = \lim_{s \to 0} \frac{s}{1 + G(s)} R(s)$$



- As constantes de erro estático são definidas de forma que quanto maior for seu valor, menor será o erro estacionário.
 - Constante de erro estático de posição;
 - Constante de erro estático de velocidade;
 - Constante de erro estático de aceleração.
- Os termos "posição", "velocidade" e "aceleração" são convenções e referem-se à saída do sistema, à taxa de variação da saída e assim por diante...
- Estas constantes estão relacionadas aos erros estacionários a entradas do tipo degrau, rampa e parábola.



Constante de Erro Estático de Posição:

 O erro estacionário do sistema para uma entrada em degrau é dado por:

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} \frac{s}{1 + G(s)} \frac{1}{s} = \lim_{s \to 0} \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + G(0)}$$

A constante de erro estático de posição é definida como:

$$K_p = \lim_{s \to 0} G(s) = G(0)$$
 $E_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$

• Sistema tipo 0:
$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = K$$

• Sistema tipo 1 ou superior:
$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{K(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{s^N(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = \infty$$



Constante de Erro Estático de Posição:

- O erro estacionário será:
 - Sistema tipo 0: $E_{ss} = \frac{1}{1+K}$
 - Sistema tipo 1 ou superior: $E_{ss} = 0$
- A resposta de um sistema de controle com realimentação unitária a uma entrada em degrau conterá um erro estacionário, se não houver integração no ramo direto (tipo 0). Se for desejável um erro estacionário nulo para uma entrada em degrau, o tipo do sistema deverá ser 1 ou maior.

Constante de Erro Estático de Velocidade:

 O erro estacionário do sistema para uma entrada em rampa unitária é dado por:

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} \frac{s}{1 + G(s)} \frac{1}{s^2} = \lim_{s \to 0} \frac{1}{sG(s)}$$

A constante de erro estático de velocidade é definida como:

$$K_{v} = \lim_{s \to 0} sG(s)$$

$$E_{ss} = \frac{1}{K_{v}}$$

• Sistema tipo 0:
$$K_v = \lim_{s \to 0} \frac{sK(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = 0$$

• Sistema tipo 1:
$$K_v = \lim_{s \to 0} \frac{sK(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = K$$

• Sistema tipo 2 ou superior:
$$K_v = \lim_{s \to 0} \frac{sK(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{s^2(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = \infty$$




Constante de Erro Estático de Velocidade:

- O erro estacionário será:
 - Sistema tipo 0: $E_{ss} = \infty$
 - Sistema tipo 1: $E_{ss} = \frac{1}{K}$
 - Sistema tipo 2 ou superior: $E_{ss} = 0$
- Um sistema tipo 0 é incapaz de seguir, em regime estacionário, uma entrada em rampa. Por outro lado, um sistema tipo 2 ou superior pode seguir esta mesma entrada com erro nulo.

Constante de Erro Estático de Velocidade:

 O sistema do tipo 1 pode seguir a entrada em rampa com um erro finito. Note que em uma operação em regime estacionário, a velocidade de saída é exatamente a mesma velocidade de entrada, mas existe um erro de posição.





Constante de Erro Estático de Aceleração:

 O erro estacionário do sistema para uma entrada em parábola unitária é dado por:

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} \frac{s}{1 + G(s)} \frac{1}{s^3} = \lim_{s \to 0} \frac{1}{s^2 G(s)}$$

A constante de erro estático de aceleração é definida como:

$$K_a = \lim_{s \to 0} s^2 G(s)$$

$$E_{ss} = \frac{1}{K_a}$$

• Sistema tipo 0:
$$K_a = \lim_{s \to 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = 0$$

• Sistema tipo 1:
$$K_a = \lim_{s \to 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = 0$$

• Sistema tipo 2:
$$K_a = \lim_{s \to 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{s^2 (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = K$$



Constante de Erro Estático de Aceleração:

 O erro estacionário do sistema para uma entrada em parábola unitária é dado por:

$$E_{ss} = \lim_{s \to 0} \frac{s}{1 + G(s)} \frac{1}{s^3} = \lim_{s \to 0} \frac{1}{s^2 G(s)}$$

A constante de erro estático de aceleração é definida como:

$$K_a = \lim_{s \to 0} s^2 G(s)$$

$$E_{ss} = \frac{1}{K_a}$$


• Sistema tipo 3 ou superior: $K_a = \lim_{s \to 0} \frac{s^2 K(T_a s + 1)(T_b s + 1)...}{s^N (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)...} = \infty$

Constante de Erro Estático de Aceleração:

- O erro estacionário será:
 - Sistema tipo 0 e 1: $E_{ss} = \infty$
 - Sistema tipo 2: $E_{ss} = \frac{1}{K}$
 - Sistema tipo 3 ou superior: $E_{ss} = 0$
- Sistemas tipo 0 e 1 são incapazes de seguir, em regime estacionário, uma entrada em parábola. Por outro lado, um sistema tipo 3 ou superior pode seguir esta mesma entrada com erro nulo.

Constante de Erro Estático de Aceleração:

 O sistema do tipo 2 pode seguir a entrada em parábola com um erro finito.





Resumo:

	Entrada em degrau $r(t) = 1$	Entrada em rampa $r(t) = t$	Entrada em aceleração $r(t) = \frac{1}{2}t^2$
Sistema do tipo 0	$\frac{1}{1+K}$	∞	∞
Sistema do tipo 1	0	$\frac{1}{K}$	∞
Sistema do tipo 2	0	0	$\frac{1}{K}$

- Lembre que os termos erro de posição, erro de velocidade e erro de aceleração significam desvios em regime estacionário na posição da saída.
- Observe que para melhorar o desempenho em regime permanente, é necessário aumentar o tipo do sistema, adicionando um integrador ou integradores no ramo direto.



Na próxima aula...

Análise do Lugar das Raízes

Prof. Nilo Rodrigues

