

Intégrer un automate Siemens S7-1200 ou S7-1500 dans un système (STEP7 - TIA Portal)

- 09 - Les blocs fonctionnels (FB)





1.	PRESENTATION D'UN BLOC FONCTIONNEL	3
2.	PROGRAMMATION D'UN BLOC FONCTIONNEL	4
3.	UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES INSTANCES UNIQUES	6
4.	UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES MULTI-INSTANCES	9
5.	PROGRAMMATION D'UNE TEMPORISATION DANS UN BLOC FONCTIONNEL	14

1. PRESENTATION D'UN BLOC FONCTIONNEL

Définition

- ✓ Les blocs fonctionnels sont des blocs de code qui mémorisent durablement leurs paramètres d'entrée (Input), de sortie (Output) et d'entrée/sortie (InOut) ainsi que les données internes (Static) dans des blocs de données. C'est pourquoi ils sont également appelés "Blocs avec mémoire".
- √ Les blocs fonctionnels peuvent aussi travailler avec des variables temporaires (Tmp).

 Cependant, les variables temporaires ne sont pas enregistrées dans le bloc de données mais disponibles uniquement tout le temps d'un cycle.

■ Domaine d'application

✓ Les blocs fonctionnels contiennent des sous-programmes qui sont exécutés lorsqu'un bloc fonctionnel est appelé par un autre bloc de code. Un bloc fonctionnel peut être appelé plusieurs fois à différents endroits d'un programme. Ainsi vous simplifiez la programmation de fonctions utilisées fréquemment.

☐ Instances de blocs fonctionnels

- ✓ Un appel d'un bloc fonctionnel est désigné par le terme "INSTANCE".
- ✓ Pour chaque instance d'un bloc fonctionnel, il faut un bloc de données d'instance dans lequel sont mémorisées des valeurs spécifiques à l'instance pour les paramètres formels déclarés dans le FB.
- √ Le bloc fonctionnel peut mémoriser ses données spécifiques aux instances dans un bloc de données d'instance dédié ou dans un bloc de données d'instance du bloc appelant.


2. PROGRAMMATION D'UN BLOC FONCTIONNEL

☐ Créer le bloc fonctionnel « Commande_Pompe »




☐ Paramétrer l'interface du bloc fonctionnel

 ✓ Ouvrir le bloc FB et déclarer les variables d'entrées (Input), de sorties (Output), d'entrée/sortie (InOut) et les variables internes (Static):



2. PROGRAMMATION D'UN BLOC FONCTIONNEL

☐ Programmer le bloc FB1 en utilisant les variables déclarées dans l'interface




- Remarque: les variables de l'interface utilisées sont précédées du symbole « # ».
- √ Enregistrer le bloc fonctionnel.

#SECU F


3. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES INSTANCES UNIQUES

- ☐ 1^{er} cas: utilisation des instances uniques
- □ Présentation
 - ✓ L'appel d'un bloc fonctionnel est appelé instance.
 - √ A chaque instance du bloc fonctionnel (FB), un bloc de données d'instance différent est utilisé.
 - √ Exemple:




3. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES INSTANCES UNIQUES

- ☐ 1er cas
- Programmation
 - √ Dans un bloc programme « OB » ou « FC », programmer l'appel du bloc fonctionnel FB1 pour réaliser la commande de la pompe 1:




✓ Le bloc de données d'instance « DB1 » contient les données de la pompe 1:




3. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES INSTANCES UNIQUES

Programmation

√ Programmer un 2ème appel du bloc fonctionnel FB1 pour réaliser la commande de la pompe 2:




✓ Le bloc de données d'instance « DB2 » contient les données de la pompe 2:



4. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES MULTI-INSTANCES

Présentation

- √ A chaque instance du bloc fonctionnel (FB), les données d'instance sont enregistrées dans un seul bloc de données (DB).
- √ Exemple:




√ Remarque: le bloc qui appelle doit toujours être un bloc fonctionnel (exemple:FB2).


4. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES MULTI-INSTANCES

Programmation

√ Créer le bloc fonctionnel FB2 « Pompes_atelier1 »:




✓ Dans le bloc fonctionnel FB2, programmer l'appel du bloc fonctionnel FB1 (« commande_pompe »), sélectionner l'option d'appel « DB Multi-instance » et nommer le bloc de données « Commande Pompe1 »:




4. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES MULTI-INSTANCES

Programmation

√ Paramétrer l'appel du bloc FB1 pour commander la pompe 1:




✓ Les données de la pompe 1 sont enregistrées dans l'interface du bloc FB2 en « statics »:




4. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES MULTI-INSTANCES

Programmation

✓ Dans le réseau suivant, programmer l'appel du bloc fonctionnel FB1 (« commande_pompe »), sélectionner l'option d'appel « DB Multi-instance » et nommer le bloc de données « Commande_Pompe2 ». Paramétrer l'appel du bloc FB1 pour commander la pompe 2:




✓ Les données de la pompe 2 sont enregistrées dans l'interface du bloc FB2 en « statics »:




4. UTILISATION D'UN BLOC FONCTIONNEL AVEC DES MULTI-INSTANCES

- Exploitation du bloc fonctionnel FB2
 - ✓ Dans un bloc programme « OB » ou « FC », programmer l'appel du bloc fonctionnel FB2 « Pompes_Atelier1 » avec le bloc de données d'instance DB1 « Pompes_Ateliers1_DB »:




√ Le bloc de données d'instance contient les données des deux pompes:



5. PROGRAMMATION D'UNE TEMPORISATION DANS UN BLOC FONCTIONNEL

- √ Exemple: on souhaite retarder le démarrage d'une pompe lorsqu'on appuie sur le bouton « marche ».
- √ Dans l'interface du bloc fonctionnel « Commande_Pompe (FB1), ajouter le paramètre d'entrée (IN) « Retard Pompe » au format « Time »:



✓ Modifier les équations des commandes des pompes en ajoutant une temporisation de type « TON » ♣ TON et en choisissant un bloc de données multi-instance pour la temporisation:



PROGRAMMATION D'UNE TEMPORISATION DANS UN BLOC FONCTIONNEL

√ Les données de la temporisation sont enregistrées dans l'interface du bloc FB1 en « statics »:




- Après avoir programmer la temporisation, il est nécessaire d'actualiser le bloc fonctionnel d'appel « FB2 ».
- √ Ouvrir le bloc fonctionnel FB2:




√ « Cliquer sur le bloc puis sélectionner « actualiser »

5. PROGRAMMATION D'UNE TEMPORISATION DANS UN BLOC FONCTIONNEL




- √ Valider la nouvelle interface: OK
- √ Saisir le retard de la mise en route de la pompe 1:




 \checkmark Modifier la commande de la pompe 2 en utilisant la même méthode.

5. PROGRAMMATION D'UNE TEMPORISATION DANS UN BLOC FONCTIONNEL

√ Actualiser l'interface du bloc fonctionnel FB2:



- « Cliquer sur l'interface puis sélectionner « actualiser interface»
- √ Dans le bloc OB1, actualiser l'appel du bloc fonctionnel FB2 en utilisant la même méthode que précédemment:



√ Valider la nouvelle interface: **OK**