<b>5. ХАРАКТЕРИСТИКИ.</b> Рабочая частота:	Marine тип-IL-05ELR);
Дальность считывания радиобрелков:не менее 5м (с радиобрел Протоколы:	
Индикация режимов работы:световая и звуковая; Внешнее управление индикацией:есть; Внешнее управление звуком:есть; Напряжение питания:	
Материал:пластик; Масса:1100 гр.	
6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Температура окружающей среды:от -30С до +50С. Относительная влажность воздуха:не более 90%. Считыватель предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, пря мых солнечных лучей и конденсации влаги.	7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Считыватель "MATRIX-V"1 шт. Карточка ЕМ-Marine тип-IL-05ELR1 шт. Радиобрелок 433 МГц тип-IL-991 шт. Инструкция по эксплуатации
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи или 24 ме Основания для прекращения гарантийных обязательств: - нарушение настоящей Инструкции; - наличие механических повреждений; - наличие следов воздействия агрессивных веществ; - наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему. В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет н или заменяет неисправные узлы и блоки. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.	
Сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.ME	E83.B00374
Заводской номер: Дата выпуска	
Дата продажи: ""	20г.
Продавец	







Puc.2 Общий вид считывателя.

## 1. ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ.

Считыватель "MATRIX-V" предназначен для применения в системах контроля управления доступом (СКУД) и позволяет считывать номера идентификаторов (карт. брелков и т.п.) работающих в стандарте EM-Marine и в стандарте Keelog на частоте 433 МГц, а также передавать код считанного идентификатора в контроллер по протоколам Dallas Touch Memory (iButton), Wiegand 26 или по интерфейсу RS-485.

## 2. ОСОБЕННОСТИ СЧИТЫВАТЕЛЯ.

- Повышенная дальность считывания кода карт стандарта EM-Marine (до 50 см);
- Считывание кодов радиобрелков (на базе микросхемы HCS-300), работающих в стандарте Keelog на частоте 433 МГц;
- Корпус изделия обладает влагозащищенными характеристиками;
- Наличие выхода RS-485 позволяет подключить считыватель к компьютеру на большом расстоянии (до 1200 м) через конвертер Z-397;
- У каждого считывателя свой серийный номер, который необходим при обновлении "FirmWare" изделия пользователем.

## 3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Считыватель монтируется на плоской поверхности в закрытом от прямых солнечных лучей и осадков месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Для монтажа считывателя "MATRIX-V" выполните следующие операции:

- Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя (рис.1).
- Подсоедините провода в соответствии с рис.2, 3, 4, 5.
- В местах соединения провода заизолируйте.
- Подайте питание и проверьте работоспособность считывателя поднесением карточки или нажатием кнопки на радиобрелке.
- Внимание! Перед включением убедитесь, что в поле считывателя нет других карточек с рабочей частотой 125 кГц.
- Установите считыватель на место установки и закрепите его.
- \* Не устанавливать считыватели на расстоянии ближе 50 cм!
- 170 MM

**Рис.1** Габаритные размеры.

\*\* Для обеспечения удаленности установки считывателя (указанной в характеристиках) необходимо использовать UTP кабель с витой парой (например соответствующий стандарту CAT5e):

При подключении по iButton один провод витой пары подключается на GND, второй на DATAO.

При подключении по Weigand 26 первая витая пара подключается между GND и DATAO, а вторая витая пара подключается между GND и DATA1. (Рис.3)

При подключении по RS-485 один провод витой пары подключается на A, второй на B. (Рис.4)

\*\*\* При установке на металлическую поверхность может резко упасть дальность считывания идентификаторов. Для увеличения дальности проложите под считывателем пластину из диэлектрика (например фанеру) толщиной не менее двух сантиметров.

## 4. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ.

При подаче напряжения на считыватель в течении 3-5 сек происходит настройка считывателя (горят красный и зелёный светодиоды). После настройки считыватель готов к работе (горит красный светодиод).

Считыватель имеет внутреннее и внешнее управление индикацией и звуком.

При внутреннем управлении:

- нет карты в поле: горит красный;
- появилась карта в поле: вспышка зеленого и короткий звуковой сигнал;
- карта в поле: нет индикации.

Внешнее управление индикацией и звуком считывателя включается при обнаружении управляющего сигнала от контроллера на любом из входов управления. Осуществляется внешнее управление замыканием управляющего провода на общий провод.


Всегда, независимо от наличия сигналов внешнего управления, при считывании номера идентификатора будет срабатывать зелёный светодиод и звук ( на время 100мсек).

Считанный номер идентификатора передаётся на выходы DATA1 и DATA0 по протоколам iButton или Wiegand-26 в зависимости от выбора протокола передачи (рис.4), а также на А вход и В вход по интерфейсу RS-485 (рис.5).

При подключении считывателя к ПК по RS 485 через конвертор USB-485 "Z-397" в окне программы Hyper Terminal выводится наименование стандарта карты и номер в формате Wiegand 26.

В окне программы Hyper Terminal для последовательных портов нужно настроить следующие параметры связи: скорость 9600, бит-8, чётность-нет, стоповые биты-1, управление потоком-нет.

Для вывода на экран программы данных об изделии ( серийный номер) нажмите клавишу "I" на клавиатуре ПК .



Кабель №2 Подключение по RS 485.

Перемычка

и звуком.

- Выход RS 485

Цвет провода

Коричневый

Красный

Черный

Белый

Зеленый

Желтый

Синий

предназначена для отключения

звука считывателя (перекусить

**Кабель №1** (7 проводов)

**Кабель №2** (4 провода)

- для подключения питания

- выходы Dallas TM, Wiegand26

- внешнее управление светодиодами

Кабель №1 Подключение к контроллеру.

+12B

DATA1

DATA0

Общий (минус)

при необходимости отключить звук).

	• •	
Цвет провода	Назначение провода	
Черный	А вход	Преназначены для подключения
Синий	В вход	к конвертору
Красный	А выход	Преназначены для подключения внешней
Желтый	В выход	нагрузки 120 Ом или следующего устройства

Назначение провода

внешнее управление зеленым светодиодом

внешнее управление красным светодиодом

внешнее управление звуком

Рис.3 Назначение проводов.





Рис.4 Выбор протокола передачи.



Puc.5 Схема подключения по RS-485.

