

TechNova

Caixa de Som Nova Boom

SKU: CX-001

Manual do usuário

Caixa de som portátil Bluetooth 5.3 de 30 W RMS, com certificação IPX7 de resistência à água, até 20 horas de bateria e pareamento estéreo com outra Nova Boom.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

Obrigado por escolher a Caixa de Som Nova Boom (SKU CX-001). Ela entrega 30 W RMS de potência em um corpo compacto, com alça de transporte, bateria para até 20 horas de música e certificação IPX7 de resistência à água, ideal para piscina, praia, trilhas e churrascos. Duas Nova Boom podem ser pareadas em modo estéreo para som esquerdo e direito separados.

A certificação IPX7 tem limites bem definidos, descritos na seção 8. Leia com atenção: respeitar esses limites é o que mantém a caixa protegida e dentro da cobertura da garantia.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Potência	30 W RMS
Alto-falantes	1 woofer de 57 mm, 1 tweeter de 20 mm e 2 radiadores passivos
Conectividade	Bluetooth 5.3, alcance de até 15 m sem obstáculos
Resistência à água	IPX7: submersão em água doce até 1 m de profundidade por até 30 minutos, com a tampa da porta USB-C fechada
Bateria	Até 20 h (volume a 50%)
Recarga	Porta USB-C, 18 W; carga completa em cerca de 3 h 30 min
Pareamento estéreo	Sim, com outra Caixa de Som Nova Boom
App	Nova Connect (gratuito)
Dimensões	210 x 82 x 80 mm
Peso	680 g
Temperatura de uso	0 °C a 40 °C (recarga entre 5 °C e 35 °C)

3. Conteúdo da caixa

- 1 Caixa de Som Nova Boom com alça de transporte
- 1 cabo USB-C para USB-C de 1 m
- Guia rápido e este manual

O carregador de parede não acompanha o produto. Para recarregar no tempo indicado, use uma fonte USB-C de 18 W ou mais; fontes de menor potência funcionam, mas a recarga demora mais.

4. Primeiros passos

4.1 Botões e indicadores

Na parte superior ficam os botões liga/desliga, Bluetooth, volume -, reproduzir/pausar, volume + e Estéreo. Na parte traseira, sob uma tampa de borracha com vedação, fica a porta USB-C. Ao lado do botão liga/desliga há 4 LEDs brancos que indicam a carga da bateria (cada LED equivale a 25%).

Ação	Como fazer
Ligar / desligar	Segurar o botão liga/desliga por 2 s
Modo de pareamento	Segurar o botão Bluetooth por 3 s até o LED azul piscar rapidamente

Ação	Como fazer
Reproduzir / pausar; atender chamada	1 toque no botão reproduzir/pausar
Próxima faixa	2 toques no botão reproduzir/pausar
Ver nível de bateria	1 toque no botão liga/desliga com a caixa ligada
Restauração de fábrica	Com a caixa ligada, segurar volume - e volume + juntos por 10 s até todos os LEDs piscarem 3 vezes

4.2 Primeiro uso

Carregue a caixa completamente antes do primeiro uso. Ligue-a, segure o botão Bluetooth por 3 segundos e selecione "Nova Boom" na lista Bluetooth do celular. Um sinal sonoro e o LED azul fixo confirmam a conexão. A caixa desliga sozinha após 20 minutos sem reproduzir áudio.

5. Bateria e carregamento

A bateria dura até 20 horas com volume a 50%; em volume máximo, a autonomia cai para cerca de 8 horas. A recarga completa pela porta USB-C com fonte de 18 W leva cerca de 3 h 30 min. Durante a recarga, os LEDs de bateria acendem em sequência; todos ficam fixos quando a carga termina. Quando restam 10%, o último LED pisca e a caixa emite um aviso sonoro.

Atenção: Nunca carregue a Nova Boom molhada. Seque bem a caixa e a porta USB-C e aguarde pelo menos 2 horas após contato com água antes de conectar o cabo. Carregar com a porta úmida pode causar curto-circuito e oxidação, que não são cobertos pela garantia.

Para armazenar por longos períodos, deixe a bateria com cerca de 50% e recarregue a cada 3 meses.

6. Conectividade

6.1 Bluetooth

A Nova Boom memoriza até 8 dispositivos e, ao ligar, reconecta automaticamente ao último usado. Para conectar um novo celular, segure o botão Bluetooth por 3 segundos e selecione "Nova Boom" nele. A caixa reproduz áudio de um dispositivo por vez.

6.2 Pareamento estéreo com outra Nova Boom

- Ligue as duas caixas e conecte o celular a apenas uma delas, que será a caixa principal (canal esquerdo).
- Na caixa principal, segure o botão Estéreo por 3 segundos até o LED do botão piscar branco.
- Em até 1 minuto, segure o botão Estéreo da segunda caixa por 3 segundos.
- Um sinal sonoro confirma o pareamento e o LED Estéreo fica fixo nas duas caixas. A segunda caixa passa a tocar o canal direito.
- Para desfazer, segure o botão Estéreo de qualquer uma das caixas por 3 segundos.

O pareamento estéreo só funciona entre duas Caixas de Som Nova Boom. Mantenha as caixas a até 10 m uma da outra. Os controles de volume de qualquer uma ajustam as duas.

6.3 App Nova Connect

Baixe o app gratuito Nova Connect na loja de aplicativos do seu celular. Pelo app você ajusta o equalizador (predefinições Padrão, Graves reforçados e Externo), inverte os canais do modo estéreo, altera o tempo de

desligamento automático e atualiza o firmware.

7. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Caixa não aparece na lista Bluetooth	Fora do modo de pareamento	Segure o botão Bluetooth por 3 s até o LED azul piscar rapidamente.
Som abafado após uso na água	Água retida no alto-falante	Vire a caixa com a grade para baixo e bata de leve para escoar; o som volta ao normal quando secar.
Caixa não carrega	Porta úmida, cabo ou fonte inadequados	Seque a porta e aguarde 2 h. Teste outro cabo USB-C e uma fonte de 18 W.
Recarga muito demorada	Fonte com menos de 18 W	Use uma fonte USB-C de 18 W ou mais.
Pareamento estéreo falha	Tempo esgotado ou caixas distantes	Aproxime as caixas e repita, apertando a segunda em até 1 minuto.
Só uma caixa toca no modo estéreo	Segunda caixa desconectada	Desfaça o modo estéreo (Estéreo 3 s) e pareie novamente.
Áudio corta	Distância ou obstáculos	Mantenha o celular a até 15 m, sem paredes no caminho.
Caixa não liga	Bateria esgotada	Carregue por pelo menos 30 minutos e tente de novo.
Caixa travada	Falha de software	Faça a restauração de fábrica (volume - e volume + por 10 s).

8. Cuidados, limpeza e uso na água

8.1 Limites da certificação IPX7

A Nova Boom é resistente a submersão dentro destes limites, que valem ao mesmo tempo:

- Somente água doce (piscina com cloro e mar exigem enxágue, veja abaixo).
- Profundidade máxima de 1 m.
- Tempo máximo de 30 minutos submersa.
- Tampa da porta USB-C totalmente fechada e bem encaixada.

A certificação não cobre água quente, vapor (sauna), jatos de alta pressão nem uso com a tampa aberta. Antes de levar a caixa para perto da água, confira se a tampa está fechada em toda a volta.

8.2 Depois do contato com água

- Após contato com água salgada ou com cloro, enxágue a caixa em água doce corrente, com a tampa fechada, e seque com pano macio.
- Deixe secar naturalmente à sombra, sem secador ou fonte de calor.
- Não carregue a caixa molhada: aguarde pelo menos 2 horas e confira se a porta USB-C está seca antes de abrir a tampa.

8.3 Limpeza geral

Limpe a caixa com pano macio umedecido em água e sabão neutro. Não use álcool, solventes ou produtos abrasivos. Retire areia da grade com escova macia. Evite deixar a caixa exposta ao sol forte por longos períodos.

9. Informações de segurança

- Não use a caixa em volume máximo perto dos ouvidos: a exposição prolongada a som alto pode causar perda auditiva.
- Não deixe a caixa carregando sem supervisão perto de piscinas, banheiras ou pias, e nunca a submerja com o cabo conectado.
- Não abra, perfure nem exponha a caixa ao fogo ou a temperaturas acima de 45 °C: ela contém bateria de lítio.
- Mantenha o produto e o cabo fora do alcance de crianças pequenas.

10. Garantia

A Caixa de Som Nova Boom tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega (já incluídos os 90 dias da garantia legal). A bateria com menos de 80% da capacidade original dentro desse período é considerada defeito; a perda natural de capacidade com o uso, não.

Líquidos: por ter certificação IPX7, danos causados por líquidos DENTRO dos limites da certificação (água doce, até 1 m, até 30 minutos, tampa da porta USB-C fechada) SÃO cobertos pela garantia. Danos por líquidos FORA desses limites NÃO são cobertos, por exemplo: uso com a tampa da porta USB-C aberta, contato com água salgada ou com cloro sem enxágue posterior, submersão acima de 1 m ou por mais de 30 minutos e recarga com a caixa molhada.

A garantia também não cobre queda, mau uso, oxidação, reparo por terceiros não autorizados e desgaste estético natural.

Para acionar a garantia é obrigatório informar o número do pedido (formato PED-1234), além da descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série, que está na etiqueta da caixa e na base do produto. Acesse Minha Conta > Meus Pedidos > "Acionar garantia" ou procure os canais de atendimento; você receberá um código de postagem gratuito dos Correios para enviar o produto à assistência técnica credenciada.

Troca: até 30 dias após a entrega, conforme a Política de Troca, o produto pode ser trocado se estiver sem sinais de uso, com todos os acessórios e na embalagem original. As condições completas estão na "Política de Garantia da TechNova", publicada na Central de Ajuda.