

TechNova

Fone Nova Buds

SKU: FN-001

Manual do usuário

Fone de ouvido intra-auricular sem fio com cancelamento de ruído ativo (ANC), modo ambiente, conexão multiponto e configuração pelo app Nova Connect.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

Obrigado por escolher o Fone Nova Buds (SKU FN-001), um fone intra-auricular totalmente sem fio com cancelamento de ruído ativo (ANC), que reduz sons constantes como motores e ar-condicionado, e modo ambiente, para ouvir o que acontece ao redor sem tirar os fones. A conexão usa Bluetooth 5.3 e o recurso multiponto mantém dois dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Os comandos são feitos por toque na parte externa de cada fone. Pelo app gratuito Nova Connect você personaliza os gestos, ajusta o equalizador, escolhe o modo de ruído e atualiza o firmware.

Atenção: O Nova Buds NÃO possui certificação de resistência à água. Não use no banho, na piscina, no mar ou sob chuva.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Tipo	Intra-auricular sem fio (true wireless) com estojo de carregamento
Alto-falantes	Drivers dinâmicos de 11 mm
Modos de ruído	Cancelamento de ruído ativo (ANC), modo ambiente e desligado
Microfones	3 microfones por fone (ANC e chamadas)
Autonomia dos fones	Até 6 h com ANC ligado; até 8 h com ANC desligado
Autonomia total com estojo	Até 24 h com ANC ligado
Carga rápida	10 minutos de carga = 1 hora de reprodução
Carregamento do estojo	Porta USB-C; carga completa em 1 h 30 min
Conectividade	Bluetooth 5.3, alcance de até 10 m sem obstáculos
Multiponto	Sim, 2 dispositivos conectados simultaneamente
Controles	Por toque, personalizáveis no app Nova Connect
Firmware de fábrica	Versão 1.2.0 (atualizável pelo app Nova Connect)
Resistência à água	Não possui certificação
Peso	5 g cada fone; 46 g o estojo
Dimensões do estojo	62 x 48 x 26 mm

3. Conteúdo da caixa

- 2 fones Nova Buds (esquerdo e direito)
- 1 estojo de carregamento
- 1 cabo USB-C para USB-C de 30 cm
- 3 pares de ponteiros de silicone (P, M e G; o tamanho M vem instalado)
- Guia rápido e este manual

O carregador de parede não acompanha o produto (use uma fonte USB de 5 V e no mínimo 1 A). Guarde a embalagem original e a embalagem higiênica das ponteiros, necessárias em caso de troca.

4. Primeiros passos

4.1 Primeira carga

Retire as películas de proteção dos contatos, coloque os fones no estojo e carregue até o LED ficar verde fixo antes do primeiro uso.

4.2 Pareamento

- Abra o estojo com os fones dentro.
- Segure o botão do estojo por 3 segundos até o LED piscar branco. O modo de pareamento fica ativo por 3 minutos.
- No celular, ative o Bluetooth e selecione "Nova Buds" na lista de dispositivos.
- Quando a conexão for concluída, o LED fica branco fixo por 5 segundos e você ouve um sinal sonoro nos fones.

4.3 Controles por toque

Gesto	Função (padrão de fábrica)
1 toque (qualquer fone)	Reproduzir ou pausar; atender chamada
2 toques no fone direito	Próxima faixa; encerrar chamada
2 toques no fone esquerdo	Faixa anterior; encerrar chamada
3 toques no fone direito / esquerdo	Aumentar / diminuir o volume
Tocar e segurar 2 s (qualquer fone)	Alternar ANC, modo ambiente e desligado; durante uma chamada recebida, recusar

Os fones pausam a música automaticamente quando você retira um deles do ouvido e retomam ao recolocá-lo (detecção de uso, que pode ser desligada no app). Fora do estojo e sem conexão, os fones desligam sozinhos após 10 minutos.

4.4 Escolha da ponteira

Teste os três tamanhos de ponteira: a vedação correta melhora os graves e o ANC. O teste de encaixe do app Nova Connect indica se a vedação está adequada.

5. Bateria e carregamento

Cada fone oferece até 6 horas de reprodução com ANC ligado e até 8 horas com ANC desligado. Com as recargas do estojo, a autonomia total chega a 24 horas com ANC ligado, o que equivale a cerca de três recargas completas dos fones. Volume alto e uso contínuo em chamadas reduzem a autonomia.

Carga rápida: 10 minutos de fones no estojo garantem cerca de 1 hora de reprodução. A carga completa do estojo pela porta USB-C leva 1 h 30 min.

Indicações do LED do estojo

LED	Significado
Verde fixo por 5 s ao abrir a tampa	Estojo com mais de 50% de carga
Âmbar fixo por 5 s ao abrir a tampa	Estojo entre 20% e 50%
Vermelho fixo por 5 s ao abrir a tampa	Estojo abaixo de 20%, recarregue

LED	Significado
Pulsando lentamente com o cabo conectado	Estojo carregando
Verde fixo com o cabo conectado	Carga completa (apaga após 1 minuto)
Piscando branco	Modo de pareamento ativo
Piscando âmbar	Restauração de fábrica em andamento

O nível de bateria de cada fone e do estojo também aparece no app Nova Connect.

6. Conectividade

6.1 Multiponto (2 dispositivos)

O Nova Buds pode ficar conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo. Com o primeiro já pareado, coloque os fones no estojo, abra a tampa e segure o botão por 3 segundos até o LED piscar branco; em seguida, selecione "Nova Buds" no segundo dispositivo. O fone toca o áudio do dispositivo que iniciou a reprodução mais recentemente, e uma chamada recebida em qualquer um deles interrompe a música automaticamente.

O fone memoriza até 8 dispositivos pareados, mas apenas 2 ficam conectados simultaneamente. Para conectar um terceiro, desconecte um dos dois atuais no menu Bluetooth dele. O multiponto vem ativado de fábrica e pode ser desligado no app.

6.2 App Nova Connect

Baixe o app gratuito Nova Connect na loja de aplicativos do seu celular e, com o fone conectado, toque em "Adicionar dispositivo". Pelo app você escolhe o modo de ruído, ajusta o equalizador de 5 bandas, personaliza os gestos, liga ou desliga a detecção de uso e o multiponto e atualiza o firmware.

6.3 Atualização de firmware

O Nova Buds sai de fábrica com o firmware 1.2.0 e pode ser atualizado pelo app Nova Connect. Para conferir a versão instalada, acesse Configurações > Sobre o fone. Quando houver uma nova versão, o app exibe um aviso; toque em "Atualizar" e siga as instruções.

Durante a atualização, que leva cerca de 10 minutos, mantenha os dois fones no estojo com a tampa aberta, o celular a menos de 1 m e pelo menos 50% de bateria nos fones e no estojo. Não feche o app nem a tampa; ao final, os fones reiniciam e reconectam sozinhos.

6.4 Restauração de fábrica (reset)

Use o reset quando um fone não emitir som ou a conexão falhar repetidamente. Remova "Nova Buds" da lista Bluetooth do celular. Com os dois fones no estojo e a tampa aberta, segure o botão do estojo por 10 segundos até o LED piscar âmbar. Depois, pareie novamente. O reset apaga os dispositivos memorizados e as personalizações do app, mas mantém o firmware instalado.

7. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
O fone não aparece na lista Bluetooth	Fone fora do modo de pareamento	Abra o estojo com os fones dentro e segure o botão 3 s até o LED piscar branco.

Problema	Causa provável	Solução
Só um fone toca	Fone sem carga ou dessincronizado	Coloque os dois fones no estojo por 10 minutos. Se persistir, faça o reset (botão 10 s até piscar âmbar) e pareie de novo.
Conexão cai ou áudio corta	Distância, obstáculos ou interferência	Mantenha o celular a até 10 m e sem paredes no caminho. Verifique no app se há atualização de firmware disponível.
Cancelamento de ruído fraco	Ponteira de tamanho inadequado	Faça o teste de encaixe no app e troque a ponteira. Confira se o ANC está ativo (tocar e segurar 2 s).
Estojo não carrega	Cabo ou fonte com defeito, porta suja	Teste outro cabo USB-C e uma fonte de 5 V e 1 A. Limpe a porta com pincel seco.
Interlocutor ouve mal nas chamadas	Microfones obstruídos	Limpe a malha dos microfones com escova macia e seca. Evite cobrir os fones com cabelo ou gorro.
Segundo dispositivo não conecta	Dois dispositivos já conectados ou multiponto desligado	Desconecte um dos dispositivos atuais e confira no app se o multiponto está ativo.

Se o problema continuar, fale com o atendimento TechNova (chat, WhatsApp (11) 4002-8922 ou 0800 777 6682) informando o número do pedido.

8. Cuidados e limpeza

- Limpe os fones e o estojo com pano macio, seco e sem fiapos. Não use álcool, solventes ou produtos abrasivos.
- Retire as ponteiros para limpá-las com água e sabão neutro; seque completamente antes de recolocar. Nunca lave os fones.
- Remova a cera da malha dos alto-falantes com escova macia e seca, sem pressionar.
- Como o produto não tem certificação de resistência à água, afaste-o de líquidos. Se molhar, seque por fora e só guarde no estojo depois de totalmente seco.
- Guarde os fones sempre no estojo e não os deixe expostos ao sol ou dentro de carros fechados.

9. Garantia

O Nova Buds tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega (esse prazo já inclui os 90 dias da garantia legal). A bateria com menos de 80% da capacidade original dentro desse período é considerada defeito; a perda natural de capacidade com o uso, não.

A garantia não cobre danos causados por queda, contato com líquidos (o Nova Buds não tem certificação de resistência à água), mau uso, oxidação, reparo por terceiros não autorizados e desgaste estético natural.

Para acionar a garantia é obrigatório informar o número do pedido (formato PED-1234). Tenha também a descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série, que está na etiqueta da caixa e na parte interna da tampa do estojo. Acesse Minha Conta > Meus Pedidos > "Acionar garantia" ou fale com os canais de atendimento. Você receberá um código de postagem gratuito dos Correios para enviar o produto à assistência técnica credenciada.

Troca: até 30 dias após a entrega, conforme a Política de Troca, o produto pode ser trocado se estiver sem sinais de uso, com todos os acessórios e na embalagem original. Por se tratar de fone intra-auricular, a troca por arrependimento não é possível se a embalagem higiênica (lacre das ponteiros) tiver sido violada. As condições completas estão na "Política de Garantia da TechNova", publicada na Central de Ajuda.