

TechNova

Headset Nova Studio

SKU: FN-002

Manual do usuário

Headset over-ear com drivers de 40 mm, microfone removível com redução de ruído e três formas de conexão: Bluetooth 5.3, cabo USB-C e cabo P2 3,5 mm.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

Obrigado por escolher o Headset Nova Studio (SKU FN-002). Ele foi projetado para longas sessões de trabalho, estudo, jogos e chamadas: as conchas over-ear envolvem as orelhas, os drivers de 40 mm entregam som equilibrado e o microfone de haste removível tem redução de ruído para que sua voz chegue limpa a quem está do outro lado.

O Nova Studio oferece três formas de conexão: sem fio por Bluetooth 5.3, com fio pelo cabo USB-C (áudio digital e carga ao mesmo tempo) e com fio pelo cabo P2 3,5 mm, no modo passivo, que funciona até com a bateria descarregada. A bateria dura até 40 horas e o botão de mudo, com LED vermelho, mostra claramente quando o microfone está desligado.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Tipo	Headset over-ear (circumaural), fechado
Alto-falantes	Drivers dinâmicos de 40 mm
Resposta de frequência	20 Hz a 20 kHz
Impedância	32 ohms
Microfone	Removível (haste), com redução de ruído
Conexões	Bluetooth 5.3; cabo USB-C (áudio digital e carga); cabo P2 3,5 mm (modo passivo, sem bateria)
Bateria	Até 40 h de reprodução por Bluetooth
Recarga completa	2 horas
Carga rápida	10 minutos de carga = 5 horas de uso
Botão de mudo	Sim, com LED vermelho indicador
App	Nova Connect (gratuito)
Peso	280 g (sem o microfone)
Alcance Bluetooth	Até 10 m sem obstáculos

3. Conteúdo da caixa

- 1 Headset Nova Studio
- 1 microfone removível de haste flexível com espuma protetora
- 1 cabo USB-C para USB-C de 1,5 m (com adaptador USB-C para USB-A)
- 1 cabo P2 3,5 mm de 4 polos, 1,2 m
- 1 bolsa de transporte em tecido
- Guia rápido e este manual

O carregador de parede não acompanha o produto. Use qualquer fonte USB de 5 V e no mínimo 1 A ou a porta USB do computador.

4. Primeiros passos

4.1 Conhecendo os controles

Na concha esquerda ficam o encaixe do microfone e o botão de mudo, com o LED vermelho ao lado. Na concha direita ficam o botão liga/desliga (com LED de status), os botões de volume + e volume -, o botão multifunção, a porta USB-C e a entrada P2 3,5 mm.

Ação	Como fazer
Ligar / desligar	Segurar o botão liga/desliga por 2 s
Modo de pareamento	Com o headset desligado, segurar o botão liga/desliga por 5 s até o LED de status piscar azul e branco alternadamente
Reproduzir / pausar; atender / encerrar chamada	1 toque no botão multifunção
Próxima faixa / faixa anterior	2 toques / 3 toques no botão multifunção
Recusar chamada	Segurar o botão multifunção por 2 s
Ativar / desativar o mudo	1 toque no botão de mudo
Restauração de fábrica	Com o headset ligado, segurar volume - e o botão de mudo juntos por 8 s até o LED de status piscar roxo 3 vezes

4.2 Instalando o microfone removível

Alinhe a marca do conector da haste com a marca do encaixe na concha esquerda e empurre até sentir um clique. Dobre a haste para que a ponta fique a cerca de 2 cm do canto da boca. Para remover, puxe o conector com firmeza, sem torcer a haste. Com a haste removida, o headset usa um microfone interno para chamadas, sem redução de ruído; para reuniões e jogos online, recomendamos manter a haste instalada.

4.3 Primeiro uso

Carregue o headset completamente antes do primeiro uso. Ajuste o arco deslizando as conchas até que as almofadas envolvam as orelhas sem pressionar demais. Em seguida, escolha a forma de conexão descrita na seção 6.

5. Bateria e carregamento

A bateria interna oferece até 40 horas de reprodução por Bluetooth com volume moderado. A recarga completa pelo cabo USB-C leva 2 horas, e a carga rápida de 10 minutos garante cerca de 5 horas de uso. Durante a recarga, o LED de status fica âmbar e muda para verde quando a carga termina.

Quando restarem cerca de 10% de bateria, o LED de status pisca vermelho e um aviso de voz diz "Bateria fraca". O nível exato aparece no app Nova Connect. Sem nenhuma conexão por 30 minutos, o headset desliga sozinho para poupar energia (tempo ajustável no app).

Você pode continuar usando o headset enquanto ele carrega pelo cabo USB-C conectado ao computador. No modo passivo pelo cabo P2, a bateria não é usada: o headset funciona normalmente mesmo descarregado.

6. Conectividade

6.1 Bluetooth 5.3

- Com o headset desligado, segure o botão liga/desliga por 5 segundos até o LED de status piscar azul e branco.
- No celular ou computador, ative o Bluetooth e selecione "Nova Studio".
- O LED fica azul fixo por 3 segundos e o aviso de voz "Conectado" confirma a conexão.
- Nas próximas vezes, o headset reconecta automaticamente ao último dispositivo usado.

6.2 Cabo USB-C (áudio digital e carga)

Conecte o cabo USB-C ao headset e ao computador. O Nova Studio é reconhecido automaticamente como dispositivo de áudio pelo sistema operacional pré-instalado, sem instalar programas, e carrega a bateria ao mesmo tempo. Com o cabo USB-C conectado a um computador, a conexão USB tem prioridade e o Bluetooth é desconectado; ao remover o cabo, o headset volta a procurar o último dispositivo Bluetooth. Todos os botões, o microfone com redução de ruído e o botão de mudo funcionam neste modo.

6.3 Cabo P2 3,5 mm (modo passivo)

Conecte o cabo P2 à entrada da concha direita e à saída de fone do dispositivo (controle de videogame, notebook, celular com entrada P2 ou avião). Neste modo o headset funciona sem bateria e desliga os circuitos internos: os botões, o LED de status, o botão de mudo e a redução de ruído do microfone não atuam. O microfone de haste continua funcionando se o dispositivo tiver entrada combinada de 4 polos; controle o volume e o mudo pelo próprio dispositivo.

6.4 Botão de mudo

Nos modos Bluetooth e USB-C, um toque no botão de mudo desliga o microfone: o LED vermelho acende fixo e você ouve o aviso "Microfone desligado". Outro toque religa o microfone e apaga o LED. O mudo vale tanto para o microfone de haste quanto para o microfone interno.

6.5 App Nova Connect

Baixe o app gratuito Nova Connect na loja de aplicativos do seu celular. Pelo app você ajusta o equalizador (predefinições Música, Jogos e Voz), o nível de retorno da própria voz nas chamadas, o tempo de desligamento automático e atualiza o firmware do headset.

7. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Headset não aparece na lista Bluetooth	Fora do modo de pareamento	Desligue o headset e segure o botão liga/desliga por 5 s até o LED piscar azul e branco.
Ninguém me ouve nas chamadas	Mudo ativo (LED vermelho aceso)	Toque no botão de mudo até o LED vermelho apagar.
Voz abafada ou com ruído	Haste mal encaixada ou longe da boca	Reencaixe o microfone até o clique e posicione a ponta a cerca de 2 cm da boca.
Sem som pelo cabo USB-C	Dispositivo de saída errado no computador	Selecione "Nova Studio" como saída e entrada de áudio nas configurações de som.
Botões não respondem com cabo P2	Modo passivo desliga os circuitos	Comportamento normal. Use o volume do dispositivo ou mude para USB-C ou Bluetooth.

Problema	Causa provável	Solução
Microfone não funciona pelo cabo P2	Entrada do dispositivo de 3 polos	Use um adaptador P2 para entradas separadas de fone e microfone ou conecte pelo USB-C.
Headset não carrega	Cabo, fonte ou porta com problema	Teste outro cabo e uma fonte de 5 V e 1 A. Limpe a porta USB-C com pincel seco.
Áudio corta no Bluetooth	Distância ou interferência	Fique a até 10 m do dispositivo e afaste-se de roteadores e micro-ondas.
Headset travado	Falha de software	Faça a restauração de fábrica (volume - e mudo por 8 s) e pareie novamente.

8. Cuidados e limpeza

- Limpe as conchas e o arco com pano macio levemente umedecido em água; seque em seguida. Não use álcool, solventes ou produtos abrasivos.
- As almofadas são removíveis: gire-as no sentido anti-horário para soltar. Limpe-as com pano úmido e deixe secar à sombra antes de recolocar.
- Retire a espuma do microfone para lavá-la com água e sabão neutro e só recoloque totalmente seca.
- O headset não tem certificação de resistência à água: evite chuva, líquidos e suor excessivo.
- Guarde-o na bolsa de transporte, sem dobrar a haste do microfone ao máximo e sem enrolar os cabos com força.

9. Garantia

O Headset Nova Studio tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega (já incluídos os 90 dias da garantia legal). A bateria com menos de 80% da capacidade original dentro desse período é considerada defeito; a perda natural de capacidade com o uso, não.

A garantia não cobre danos por queda, contato com líquidos, mau uso (como haste do microfone quebrada por torção), oxidação, reparo por terceiros não autorizados e desgaste estético natural, incluindo o desgaste das almofadas.

Para acionar a garantia é obrigatório informar o número do pedido (formato PED-1234), além da descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série, que fica na etiqueta da caixa e dentro da concha esquerda, sob a almofada. Acesse Minha Conta > Meus Pedidos > "Acionar garantia" ou procure os canais de atendimento; você receberá um código de postagem gratuito dos Correios para enviar o produto à assistência técnica credenciada.

Troca: até 30 dias após a entrega, conforme a Política de Troca, o produto pode ser trocado se estiver sem sinais de uso, com todos os acessórios e na embalagem original. As condições completas estão na "Política de Garantia da TechNova", publicada na Central de Ajuda.