

TechNova

Notebook Nova Air 14

SKU: NB-001

Manual do usuário

Notebook leve de 14 polegadas com 16 GB de memória, SSD de 512 GB e bateria de até 12 horas. Este manual cobre a instalação, o uso diário, a conectividade, a solução de problemas e a garantia.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

Obrigado por escolher o Notebook Nova Air 14 (SKU NB-001). Ele foi projetado para quem precisa de mobilidade sem abrir mão de desempenho: pesa 1,3 kg, tem tela Full HD de 14 polegadas, processador octa-core de até 4,4 GHz e bateria de 56 Wh com autonomia de até 12 horas.

O notebook sai de fábrica com o sistema operacional pré-instalado e com a Central de Controle TechNova, utilitário que reúne os ajustes de energia, iluminação do teclado, proteção da bateria e atualização de firmware. Ele abre pelo atalho Fn + F12.

Visão geral do equipamento

- Lateral esquerda: 2 portas USB-C (dados, vídeo e carregamento), HDMI 2.0 e LED de carga.
- Lateral direita: USB-A 3.2, entrada de fone de ouvido de 3,5 mm e leitor microSD.
- Acima da tela: webcam 1080p com obturador físico deslizante e dois microfones.
- Base: alto-falantes estéreo, ventilação e o orifício de reinício da bateria.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Processador	Octa-core, frequência de até 4,4 GHz
Memória	16 GB de RAM
Armazenamento	SSD de 512 GB
Tela	14 polegadas, Full HD (1920 x 1080), IPS, 60 Hz, 300 nits, acabamento fosco
Bateria	56 Wh, autonomia de até 12 horas
Carregador	USB-C de 65 W, incluso (0 a 50% em cerca de 30 minutos)
Portas	2 USB-C (dados, vídeo e carregamento), 1 USB-A 3.2, 1 HDMI 2.0, fone de ouvido 3,5 mm, leitor microSD
Conexões sem fio	Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2
Câmera	Webcam 1080p com obturador físico
Áudio	2 alto-falantes de 2 W e 2 microfones
Teclado	ABNT2, retroiluminado (3 níveis), leitor de digitais no botão liga/desliga
Peso	1,3 kg
Dimensões	31,2 x 22,1 x 1,59 cm (fechado)
Temperatura de uso	0 °C a 35 °C

3. Conteúdo da caixa

- 1 Notebook Nova Air 14
- 1 carregador USB-C de 65 W
- 1 cabo USB-C para USB-C de 1,8 m
- 1 guia rápido impresso
- 1 folheto de segurança e garantia

Confira os itens ao receber. Se algum item estiver faltando ou danificado, avise a TechNova em até 7 dias

corridos após a entrega e guarde a embalagem original.

4. Primeiros passos

O Nova Air 14 sai da fábrica em modo de transporte, que desliga a bateria para preservar a carga durante o armazenamento. Por isso, a primeira inicialização só acontece com o carregador conectado.

- Conecte o carregador a uma tomada e a qualquer uma das portas USB-C do notebook. O LED de carga acende em âmbar.
- Abra a tampa. O notebook liga automaticamente na primeira abertura; nas próximas, pressione o botão liga/desliga por 1 segundo.
- Siga o assistente de configuração do sistema operacional pré-instalado: idioma, rede Wi-Fi, conta de usuário e senha.
- Cadastre sua digital quando o assistente solicitar. Toque o dedo levemente no botão liga/desliga, sem pressioná-lo, até completar a leitura (cerca de 10 toques). É possível cadastrar até 5 digitais.
- Abra a Central de Controle TechNova (Fn + F12) e execute a verificação de atualizações antes de instalar outros programas.

Atalhos de teclado

- Fn + F4: alterna a iluminação do teclado (desligada, baixa e alta).
- Fn + F5 / Fn + F6: diminui / aumenta o brilho da tela.
- Fn + F8: ativa ou desativa os microfones (a tecla acende quando estão mudos).
- Fn + F9: alterna o modo de energia (Silencioso, Equilibrado e Desempenho).
- Fn + F12: abre a Central de Controle TechNova.
- Fn + Esc: trava a tecla Fn.

Quando o notebook está na bateria, a iluminação do teclado se apaga após 30 segundos sem digitação e volta ao tocar em qualquer tecla.

5. Bateria e carregamento

A bateria de 56 Wh oferece até 12 horas de uso. Esse valor foi medido em reprodução de vídeo local, com brilho de 150 nits, Wi-Fi ligado e modo Equilibrado. Tarefas pesadas, brilho máximo e o modo Desempenho reduzem a autonomia.

Com o carregador de 65 W incluso, a carga vai de 0 a 50% em cerca de 30 minutos e fica completa em aproximadamente 1 h 50 min. As duas portas USB-C aceitam carregamento. Carregadores USB-C de terceiros a partir de 45 W funcionam, porém mais devagar; abaixo de 45 W aparece o aviso de carregador lento.

LED de carga (lateral esquerda)

- Âmbar fixo: carregando.
- Branco fixo: carga completa, com o carregador conectado.
- Âmbar piscando: bateria abaixo de 10%, sem carregador conectado.

Proteção da bateria

Se você usa o notebook quase sempre ligado à tomada, ative a opção Proteção da bateria na Central de Controle TechNova. Ela limita a carga a 80%, o que reduz o desgaste químico ao longo dos anos. A perda gradual de capacidade é natural em qualquer bateria de íons de lítio e não é defeito; porém, se a capacidade cair abaixo de 80% da original dentro dos 12 meses de garantia, a TechNova considera defeito. A capacidade

atual aparece na aba Bateria da central.

Atenção: use apenas carregadores USB-C em bom estado e nunca deixe o notebook carregando sobre cama, sofá ou almofada, pois isso bloqueia a ventilação.

6. Conectividade

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2

Para conectar a uma rede, clique no ícone de rede na barra de tarefas do sistema operacional pré-instalado. Para parear um acessório Bluetooth, coloque-o em modo de pareamento e selecione-o em Configurações > Bluetooth. Fones e caixas de som da TechNova são ajustados pelo app Nova Connect, gratuito na loja de aplicativos do seu celular.

Monitores externos

A porta HDMI 2.0 e as duas portas USB-C transmitem vídeo, com resolução de até 4K a 60 Hz. O Nova Air 14 aceita até 2 monitores externos ao mesmo tempo, além da própria tela (por exemplo, um pela HDMI e outro por uma das portas USB-C). Pressione a tecla de logotipo + P para escolher entre duplicar, estender ou usar apenas a tela externa.

Outras portas

- USB-A 3.2: para pen drives, mouses, teclados e HDs externos.
- Leitor microSD: insira o cartão com os contatos voltados para baixo até ouvir um clique; para retirar, pressione novamente.
- Fone de ouvido 3,5 mm: aceita fones com ou sem microfone (conector de 4 polos).

7. Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Não liga na primeira vez	Modo de transporte de fábrica ativo	Conecte o carregador original e abra a tampa ou pressione o botão liga/desliga.
Travou e não responde	Falha de software	Segure o botão liga/desliga por 10 segundos para forçar o desligamento e ligue novamente.
Não liga nem com o carregador	Controlador de energia travado	Desconecte o carregador, pressione o orifício de reinício da bateria (na base) com um clipe por 5 segundos, reconecte o carregador e ligue.
Carrega muito devagar	Carregador de baixa potência ou cabo inadequado	Use o carregador de 65 W e o cabo incluso. Carregadores abaixo de 45 W são lentos.
Bateria para em 80%	Proteção da bateria ativada	Desative a opção na Central de Controle TechNova se precisar de carga completa.
Monitor externo sem imagem	Cabo ou modo de projeção	Teste outro cabo, use a outra porta de vídeo e pressione a tecla de logotipo + P.
Teclado sem iluminação	Iluminação desligada ou apagada por inatividade	Pressione Fn + F4 ou toque em qualquer tecla.
Leitor de digitais falha	Dedo úmido ou cadastro incompleto	Seque o dedo e o botão e refaça o cadastro nas configurações do sistema.

8. Cuidados e limpeza

- Desligue o notebook e desconecte o carregador antes de limpar.
- Limpe a tela com pano de microfibra seco ou levemente umedecido com água. Não use álcool, amoníaco ou produtos abrasivos.
- Não borrife líquidos diretamente sobre o teclado ou a tela. O Nova Air 14 não tem certificação de resistência à água.
- Use e guarde o notebook entre 0 °C e 35 °C. Não o deixe dentro de carros expostos ao sol.
- Para armazenar por mais de um mês, deixe a bateria entre 40% e 60% de carga.

9. Garantia

O Notebook Nova Air 14 tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega. Esse prazo já inclui os 90 dias da garantia legal. As regras completas estão na Política de Garantia da TechNova, publicada na Central de Ajuda.

O que a garantia não cobre

- Danos causados por queda ou impacto.
- Contato com líquidos e oxidação (o Nova Air 14 não possui certificação de resistência à água).
- Mau uso ou uso em desacordo com este manual.
- Reparo ou abertura por terceiros não autorizados.
- Desgaste estético natural.

Como acionar

Para acionar a garantia, o número do pedido (formato PED-1234) é obrigatório. Tenha também a descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série (etiqueta na caixa e na base do notebook). Acesse Minha Conta > Meus Pedidos > "Acionar garantia" ou fale com os canais de atendimento (chat, WhatsApp, telefone ou e-mail). Você receberá um código de postagem gratuito dos Correios para enviar o produto à assistência técnica credenciada, que tem até 30 dias corridos após o recebimento para diagnóstico e reparo. Se o problema não for resolvido nesse prazo, você escolhe entre a troca por um produto igual (ou equivalente), o abatimento do preço ou o reembolso.

Atenção: faça backup dos seus arquivos antes de enviar o notebook. A assistência técnica pode restaurar o sistema de fábrica durante o reparo.

Troca em até 30 dias

Independentemente da garantia, a Política de Troca da TechNova permite trocar o produto em até 30 dias corridos após a entrega, desde que ele esteja sem sinais de uso, com todos os acessórios e manuais e na embalagem original. A solicitação é feita em Minha Conta > Meus Pedidos > "Solicitar troca ou devolução", e o frete da troca é gratuito.