

TechNova

Smartphone Nova X

SKU: SM-001

Manual do usuário

Smartphone 5G com tela OLED de 6,5 polegadas a 90 Hz, 256 GB e câmera tripla de 50 MP.
Atenção: o Nova X não possui certificação de resistência à água.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

Obrigado por escolher o Smartphone Nova X (SKU SM-001), da TechNova. O Nova X combina uma tela OLED de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM e um conjunto de câmera tripla de 50 MP, com lentes principal, ultrawide e teleobjetiva com zoom óptico de 2x. A bateria de 4.800 mAh e o carregador de 33 W incluso na caixa garantem autonomia para um dia inteiro de uso.

Leia este manual com atenção, principalmente os avisos sobre água e líquidos.

Atenção: O Smartphone Nova X NÃO possui certificação de resistência à água ou à poeira. Evite chuva, banheiro durante o banho, piscina e praia. Danos causados por líquidos não são cobertos pela garantia.

Visão geral do aparelho

- Lateral direita: botões de volume (acima) e botão liga/desliga (abaixo).
- Lateral esquerda: gaveta do chip nano-SIM, aberta com a ferramenta de ejeção.
- Parte inferior: porta USB-C, microfone principal e alto-falante.
- Tela: câmera frontal de 32 MP no centro superior e leitor de digitais sob a tela, na parte inferior.
- Traseira: módulo de câmera tripla com flash LED.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Tela	OLED de 6,5 polegadas, 2400 x 1080 pixels, 90 Hz
Armazenamento	256 GB (não expansível)
Memória RAM	8 GB
Câmeras traseiras	Tripla de 50 MP: principal, ultrawide e teleobjetiva 2x
Câmera frontal	32 MP
Gravação de vídeo	Até 4K a 30 quadros por segundo (câmera principal)
Bateria	4.800 mAh, não removível
Carregamento	Com fio, 33 W, carregador incluso
Rede móvel	5G
Conectividade sem fio	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC
Chip	1 nano-SIM + eSIM (uso simultâneo)
Conector	USB-C (sem entrada P2 para fones)
Biometria	Leitor de digitais sob a tela e desbloqueio facial
Resistência à água	Não possui certificação
Dimensões e peso	160,2 x 74,5 x 8,1 mm, 192 g
Capa compatível	Capa Nova X (AC-008), vendida separadamente

3. Conteúdo da caixa

- 1 Smartphone Nova X.
- 1 carregador USB-C de 33 W.
- 1 cabo USB-C para USB-C de 1 metro.
- 1 ferramenta de ejeção da gaveta do chip.
- 1 guia rápido e informações de segurança.

A capa não acompanha o aparelho. A capa oficial compatível é a Capa Nova X (código AC-008), vendida separadamente no site e no app TechNova.

Se algum item estiver faltando ou se o produto chegar errado, avise a TechNova em até 7 dias corridos após a entrega, com fotos da embalagem e do conteúdo. Não descarte a embalagem.

4. Primeiros passos

Inserir o chip

Com o aparelho desligado, insira a ferramenta de ejeção no pequeno orifício da gaveta, na lateral esquerda, e pressione levemente até a gaveta sair. Coloque o nano-SIM com os contatos dourados voltados para baixo e empurre a gaveta de volta até ouvir um clique.

Ligar e configurar

- Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 3 segundos até o logotipo TechNova aparecer.
- Escolha o idioma, conecte-se a uma rede Wi-Fi e aceite os termos de uso.
- Cadastre uma senha ou PIN e, em seguida, a impressão digital (o assistente pede que você toque o dedo no leitor 12 vezes) e o desbloqueio facial, se desejar.
- Restaure um backup ou transfira dados do aparelho antigo usando o cabo USB-C ou a rede Wi-Fi.
- Ao final, o sistema operacional pré-instalado verifica se há atualizações. Instale-as antes de começar a usar.

Configurar o eSIM

Para ativar um eSIM, solicite o código QR à sua operadora e acesse Configurações > Rede e internet > Chips > Adicionar eSIM. O Nova X permite usar o nano-SIM e um eSIM ao mesmo tempo, escolhendo qual linha será usada para dados, chamadas e mensagens.

Remova a película plástica de transporte da tela. Para proteger o aparelho, recomendamos a Capa Nova X (AC-008).

5. Bateria e carregamento

O Nova X tem bateria de 4.800 mAh e suporta carregamento com fio de 33 W. Usando o carregador incluso, a bateria vai de 0 a 50% em cerca de 30 minutos e chega a 100% em aproximadamente 70 minutos. O aparelho não possui carregamento sem fio.

- Use preferencialmente o carregador e o cabo originais. Carregadores de menor potência deixam o carregamento mais lento.
- O modo Economia de bateria é sugerido automaticamente quando a carga chega a 15%. Ele reduz a taxa de atualização para 60 Hz e limita atividades em segundo plano.
- O Carregamento otimizado, ativado de fábrica, aprende sua rotina e segura a carga em 85% durante a noite, completando os 100% pouco antes do horário em que você costuma desconectar o aparelho.

- Carregue o aparelho em temperaturas entre 0 °C e 35 °C.

Para acompanhar o consumo por aplicativo e a saúde da bateria, acesse Configurações > Bateria.

6. Conectividade

Rede móvel e Wi-Fi

O Nova X é compatível com redes 5G, 4G e 3G. A disponibilidade do 5G depende da cobertura e do plano da sua operadora. Para redes Wi-Fi, o aparelho suporta o padrão Wi-Fi 6, com maior velocidade e estabilidade em roteadores compatíveis.

Bluetooth e fones de ouvido

O Nova X não tem entrada P2 (3,5 mm). Use fones Bluetooth ou fones com conector USB-C. Para parear, acesse Configurações > Dispositivos conectados > Parear novo dispositivo. Se você tem fones TechNova, o app Nova Connect, disponível na loja de aplicativos do seu celular, permite ajustar equalização, controles e atualizar o firmware dos fones.

NFC e pagamentos por aproximação

Ative o NFC em Configurações > Dispositivos conectados > NFC. Para pagar por aproximação, encoste a traseira do aparelho, logo abaixo das câmeras, no terminal.

Tela e taxa de atualização

Em Configurações > Tela > Taxa de atualização, escolha entre Padrão (60 Hz, economiza bateria) e Suave (90 Hz, rolagem mais fluida).

7. Solução de problemas

Antes de acionar o atendimento, tente as soluções abaixo. Para forçar a reinicialização, mantenha pressionados os botões liga/desliga e diminuir volume ao mesmo tempo por 12 segundos, até a tela apagar e o logotipo reaparecer. Seus dados não são apagados.

Problema	Causa provável	Solução
O aparelho não liga	Bateria totalmente descarregada ou travamento	Carregue por pelo menos 15 minutos com o carregador original e force a reinicialização.
Carregamento lento	Carregador de baixa potência ou cabo danificado	Use o carregador de 33 W e o cabo originais. Limpe a porta USB-C com pincel seco.
Não carrega	Sujeira na porta USB-C ou tomada sem energia	Remova fiapos com pincel macio e teste outra tomada. Nunca use objetos metálicos.
Sem sinal da operadora	Chip mal encaixado ou fora da área de cobertura	Reinsira o nano-SIM, ative e desative o modo avião e confirme a cobertura com a operadora.
5G não aparece	Plano ou região sem 5G	Verifique em Configurações > Rede e internet se o tipo de rede preferido inclui 5G e confirme o plano.
Leitor de digitais falha	Película incompatível ou dedo úmido	Seque o dedo, cadastre a digital novamente e use películas próprias para leitor sob a tela.
Aparelho esquentando	Uso intenso de jogos, câmera 4K ou carregamento	Feche aplicativos em segundo plano, retire a capa durante o carregamento e evite sol direto.

Problema	Causa provável	Solução
Bluetooth não conecta	Fone fora do modo de pareamento ou pareamento antigo	Remova o dispositivo da lista, coloque o fone em modo de pareamento e tente de novo.

Se o problema continuar, a restauração de fábrica fica em Configurações > Sistema > Opções de redefinição > Restaurar dados de fábrica. Faça backup antes, pois todos os dados serão apagados.

8. Cuidados e limpeza

- Mantenha o aparelho longe de água e de qualquer líquido. Ele não tem certificação de resistência à água.
- Limpe a tela e a traseira com pano de microfibra seco ou levemente umedecido com água. Não use álcool em excesso, solventes ou produtos abrasivos.
- Não aplique produtos diretamente sobre o aparelho, nem deixe líquido escorrer para a porta USB-C e os alto-falantes.
- Não deixe o aparelho em carros estacionados ao sol.
- Use a Capa Nova X (AC-008), vendida separadamente, para reduzir o risco de danos por queda.
- Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente, não tente carregá-lo e procure o atendimento TechNova.

9. Garantia

O Smartphone Nova X tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do pedido. Esse prazo já inclui os 90 dias da garantia legal. As regras completas estão na Política de Garantia da TechNova, publicada na Central de Ajuda.

O que a garantia não cobre

- Queda, impacto ou pressão, incluindo tela trincada.
- Contato com líquidos e oxidação (o aparelho não possui certificação de resistência à água).
- Mau uso, reparo por terceiros não autorizados e desgaste estético natural.

A perda natural de capacidade da bateria não é defeito, mas bateria com menos de 80% da capacidade original dentro dos 12 meses é considerada defeito. A saúde da bateria pode ser consultada em Configurações > Bateria > Saúde da bateria.

Como acionar a garantia

Acesse Minha Conta > Meus Pedidos, selecione o pedido e clique em "Acionar garantia", ou fale com os canais de atendimento da TechNova. O número do pedido (formato PED-1234) é obrigatório. Informe também a descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série (etiqueta da caixa).

O envio à assistência técnica credenciada usa código de postagem gratuito dos Correios. Diagnóstico e reparo levam até 30 dias corridos após o recebimento; se não houver solução nesse prazo, você escolhe entre troca por produto igual (ou equivalente), abatimento ou reembolso.

Atenção: Faça backup dos seus dados antes de enviar o aparelho: a assistência técnica pode restaurar o sistema de fábrica. Remova também o cartão SIM.

Além da garantia, a troca pode ser solicitada em até 30 dias corridos após a entrega, conforme a Política de Troca, com o produto sem sinais de uso, completo e na embalagem original. A solicitação é feita em Minha Conta > Meus Pedidos > "Solicitar troca ou devolução".