

TechNova

Smartphone Nova Mini

SKU: SM-004

Manual do usuário

Smartphone compacto com tela OLED de 5,8 polegadas e carregamento rápido de 45 W: de 0 a 50% em cerca de 20 minutos. O Nova Mini não possui certificação de resistência à água.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

Obrigado por escolher o Smartphone Nova Mini (SKU SM-004), da TechNova. O Nova Mini foi pensado para quem prefere um aparelho compacto, que cabe bem em uma mão, sem abrir mão de desempenho. Ele tem tela OLED de 5,8 polegadas, 128 GB de armazenamento, 6 GB de memória RAM e câmera dupla de 48 MP + 8 MP.

O grande destaque do Nova Mini é o carregamento rápido de 45 W: com o carregador incluso na caixa, a bateria de 4.000 mAh vai de 0 a 50% em cerca de 20 minutos e chega a 100% em aproximadamente 55 minutos.

Atenção: O Smartphone Nova Mini NÃO possui certificação de resistência à água ou à poeira. Mantenha o aparelho longe de chuva, piscina, praia e banheiro durante o banho. Danos por líquidos não são cobertos pela garantia.

Visão geral do aparelho

- Lateral direita: botões de volume e botão liga/desliga com leitor de digitais integrado.
- Lateral esquerda: gaveta híbrida para 2 chips nano-SIM, ou 1 nano-SIM e 1 cartão microSD.
- Parte inferior: porta USB-C, entrada P2 (3,5 mm) para fones com fio e alto-falante.
- Frente: câmera frontal de 16 MP no canto superior esquerdo.
- Traseira: câmera dupla (principal de 48 MP e ultrawide de 8 MP) com flash LED.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Tela	OLED de 5,8 polegadas, 2340 x 1080 pixels, 60 Hz
Armazenamento	128 GB, expansível por microSD de até 512 GB
Memória RAM	6 GB
Câmeras traseiras	Dupla: principal de 48 MP e ultrawide de 8 MP
Câmera frontal	16 MP
Gravação de vídeo	Até Full HD a 60 quadros por segundo
Bateria	4.000 mAh, não removível
Carregamento	Rápido de 45 W com fio, carregador incluso
Tempo de recarga	0 a 50% em cerca de 20 min; 100% em cerca de 55 min
Rede móvel	4G (não compatível com 5G)
Conectividade sem fio	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC
Chip	Dual nano-SIM (gaveta híbrida)
Conectores	USB-C e entrada P2 de 3,5 mm
Resistência à água	Não possui certificação
Dimensões e peso	141,3 x 68,2 x 8,4 mm, 162 g

3. Conteúdo da caixa

- 1 Smartphone Nova Mini.
- 1 carregador rápido USB-C de 45 W.
- 1 cabo USB-C para USB-C de 1 metro, compatível com 45 W.
- 1 ferramenta de ejeção da gaveta de chip.
- 1 guia rápido e informações de segurança.

Capa e fones de ouvido não acompanham o aparelho. Se algum item estiver faltando ou o produto chegar errado, avise a TechNova em até 7 dias corridos após a entrega, com fotos da embalagem e do conteúdo.

4. Primeiros passos

Inserir chips e cartão de memória

Com o aparelho desligado, use a ferramenta de ejeção no orifício da gaveta, na lateral esquerda. A posição 1 aceita apenas nano-SIM; a posição 2 aceita um segundo nano-SIM ou um cartão microSD. Coloque os cartões com os contatos dourados voltados para baixo e empurre a gaveta até ouvir um clique.

Ligar e configurar

- Mantenha o botão liga/desliga pressionado por 3 segundos até o logotipo TechNova aparecer.
- Escolha o idioma, conecte-se a uma rede Wi-Fi e aceite os termos de uso.
- Crie uma senha ou PIN e cadastre sua digital tocando o botão liga/desliga repetidas vezes, conforme as instruções na tela.
- Transfira dados do aparelho antigo pelo cabo USB-C ou pela rede Wi-Fi, se desejar.
- Instale as atualizações do sistema operacional pré-instalado sugeridas ao final da configuração.

Remova a película plástica de transporte da tela antes do uso.

Atalhos úteis

- Abrir a câmera rapidamente: pressione o botão liga/desliga duas vezes seguidas, mesmo com a tela bloqueada.
- Capturar a tela: pressione ao mesmo tempo os botões liga/desliga e diminuir volume.
- Modo uma mão: deslize o dedo para baixo na barra de gestos, na parte inferior da tela, para aproximar o conteúdo do polegar.
- Alternar entre as câmeras principal e ultrawide: toque em 1x ou 0,6x no aplicativo de câmera.

5. Bateria e carregamento

Carregamento rápido de 45 W

Para atingir a velocidade máxima, use o carregador de 45 W e o cabo incluídos. Quando o carregamento rápido está ativo, a tela de bloqueio mostra um ícone de raio duplo e a mensagem "Carregamento rápido". Com carregadores de outras marcas ou de menor potência, o Nova Mini carrega a no máximo 18 W, e o ícone exibe apenas um raio.

A velocidade é mais alta até cerca de 80% e diminui automaticamente depois disso, para proteger a bateria. Por isso, os primeiros 50% levam cerca de 20 minutos, enquanto a carga completa leva aproximadamente 55 minutos.

Dicas para preservar a bateria

- Ative a Proteção de bateria em Configurações > Bateria > Proteção de bateria para limitar a carga a 80% quando o aparelho fica muito tempo na tomada.
- O modo Economia de bateria é sugerido automaticamente quando a carga chega a 20%.
- O carregamento rápido é reduzido se o aparelho estiver quente. Evite carregar sob o sol ou embaixo de travesseiros.
- Carregue o aparelho em temperaturas entre 0 °C e 35 °C.

6. Conectividade

Rede móvel e Wi-Fi

O Nova Mini funciona em redes 4G e 3G. Ele não é compatível com 5G: mesmo com um chip e plano 5G, o aparelho usará a rede 4G. No Wi-Fi, suporta o padrão Wi-Fi 5, nas faixas de 2,4 GHz e 5 GHz.

Dois chips

Com dois nano-SIM, escolha em Configurações > Rede e internet > Chips qual linha será usada para dados móveis, chamadas e mensagens. Ao usar um cartão microSD, o aparelho fica com apenas um chip.

Bluetooth, fones e NFC

Conecte fones com fio na entrada P2 ou pareie fones Bluetooth em Configurações > Dispositivos conectados > Parear novo dispositivo. Para fones TechNova, o app Nova Connect, disponível na loja de aplicativos do seu celular, permite ajustar equalização e atualizar o firmware. O NFC, para pagamentos por aproximação, é ativado em Configurações > Dispositivos conectados > NFC.

7. Solução de problemas

Para forçar a reinicialização, mantenha pressionados os botões liga/desliga e aumentar volume por 10 segundos, até a tela apagar. Seus dados não são apagados.

Problema	Causa provável	Solução
Carregamento rápido não aparece	Carregador ou cabo não original	Use o carregador de 45 W e o cabo incluídos. Outros carregadores limitam a 18 W.
Carga lenta depois de 80%	Redução automática para proteger a bateria	Comportamento normal. A carga completa leva cerca de 55 minutos.
Carga parou em 80%	Proteção de bateria ativada	Desative em Configurações > Bateria > Proteção de bateria.
Não carrega	Sujeira na porta USB-C	Limpe com pincel macio e seco e teste outra tomada.
Não aparece 5G	O Nova Mini é um aparelho 4G	Comportamento normal. O aparelho não é compatível com 5G.
Cartão microSD não reconhecido	Cartão na posição 1 ou formato incompatível	Coloque o cartão na posição 2 e formate-o pelo aparelho (os dados do cartão serão apagados).
Sem sinal da operadora	Chip mal encaixado	Reinsira o chip e ative e desative o modo avião.
Leitor de digitais falha	Dedo úmido ou botão sujo	Seque o dedo, limpe o botão e cadastre a digital novamente.

Persistindo o problema, faça backup e restaure em Configurações > Sistema > Opções de redefinição > Restaurar dados de fábrica.

8. Cuidados e limpeza

- Mantenha o aparelho longe de água e de qualquer líquido. Ele não tem certificação de resistência à água.
- Limpe com pano de microfibra seco ou levemente umedecido com água. Não use solventes nem produtos abrasivos.
- Não deixe líquido escorrer para a porta USB-C, a entrada P2 e os alto-falantes.
- Não deixe o aparelho em carros estacionados ao sol.
- Se o aparelho molhar, desligue-o, não o carregue e procure o atendimento TechNova.

9. Garantia

O Smartphone Nova Mini tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do pedido. Esse prazo já inclui os 90 dias da garantia legal. As regras completas estão na Política de Garantia da TechNova, publicada na Central de Ajuda.

O que a garantia não cobre

- Queda, impacto ou pressão, incluindo tela trincada.
- Contato com líquidos e oxidação (o aparelho não possui certificação de resistência à água).
- Mau uso, reparo por terceiros não autorizados e desgaste estético natural.

A perda natural de capacidade da bateria não é defeito, mas bateria com menos de 80% da capacidade original dentro dos 12 meses é considerada defeito. A saúde da bateria pode ser consultada em Configurações > Bateria > Saúde da bateria.

Como acionar a garantia

Acesse Minha Conta > Meus Pedidos, selecione o pedido e clique em "Acionar garantia", ou fale com os canais de atendimento da TechNova. O número do pedido (formato PED-1234) é obrigatório. Informe também a descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série (etiqueta da caixa).

O envio à assistência técnica credenciada usa código de postagem gratuito dos Correios. Diagnóstico e reparo levam até 30 dias corridos após o recebimento; se não houver solução nesse prazo, você escolhe entre troca por produto igual (ou equivalente), abatimento ou reembolso.

Atenção: Faça backup dos seus dados antes de enviar o aparelho: a assistência técnica pode restaurar o sistema de fábrica. Remova também o cartão SIM.

Além da garantia, a troca pode ser solicitada em até 30 dias corridos após a entrega, conforme a Política de Troca, com o produto sem sinais de uso, completo e na embalagem original. A solicitação é feita em Minha Conta > Meus Pedidos > "Solicitar troca ou devolução".