

TechNova

Smartphone Nova Fold

SKU: SM-005

Manual do usuário

Smartphone dobrável com tela interna OLED de 7,6 polegadas a 120 Hz, 512 GB e dobradiça testada para 200 mil dobras. Não aplique películas na tela interna. O aparelho não possui certificação de resistência à água.

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para consultas futuras. As políticas de troca, reembolso, garantia e frete citadas aqui estão publicadas na íntegra na Central de Ajuda da TechNova.

1. Apresentação

Obrigado por escolher o Smartphone Nova Fold (SKU SM-005), o primeiro smartphone dobrável da TechNova. Fechado, ele funciona como um celular comum, com tela externa de 6,2 polegadas. Aberto, revela uma tela interna dobrável OLED de 7,6 polegadas com 120 Hz, ideal para leitura, produtividade e vídeos. São 512 GB de armazenamento, 12 GB de memória RAM e compatibilidade com a caneta Nova Pen, vendida separadamente.

A tela dobrável e a dobradiça exigem cuidados diferentes dos de um smartphone tradicional. Leia com atenção as seções sobre a dobradiça, a tela interna e a limpeza antes de usar o aparelho.

Atenção: O Smartphone Nova Fold NÃO possui certificação de resistência à água ou à poeira. Não use o aparelho na chuva, na praia ou na piscina. Areia e poeira podem danificar a dobradiça e a tela interna. Danos por líquidos não são cobertos pela garantia.

A dobradiça

A dobradiça do Nova Fold foi testada para 200 mil dobras, o equivalente a abrir e fechar o aparelho cerca de 100 vezes por dia durante mais de 5 anos. Ela permite manter o aparelho parcialmente aberto em ângulos entre 75° e 115°, no Modo Flex: a tela interna se divide em duas metades, útil para chamadas de vídeo e fotos com o aparelho apoiado na mesa.

Uma leve marca (vinco) no centro da tela interna é característica normal de telas dobráveis e não é defeito.

2. Especificações técnicas

Item	Especificação
Tela interna	OLED dobrável de 7,6 polegadas, 120 Hz
Tela externa	OLED de 6,2 polegadas, 90 Hz
Armazenamento	512 GB (não expansível)
Memória RAM	12 GB
Câmeras traseiras	Principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico 3x
Câmeras frontais	10 MP na tela externa e 4 MP sob a tela interna
Bateria	4.400 mAh, não removível
Carregamento	Com fio, 25 W, carregador incluso
Rede móvel e sem fio	5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC
Chip	1 nano-SIM + eSIM
Caneta	Compatível com a Nova Pen (vendida separadamente), apenas na tela interna
Dobradiça	Testada para 200 mil dobras
Resistência à água	Não possui certificação
Dimensões	Aberto: 155,1 x 130,1 x 6,1 mm; fechado: 155,1 x 67,1 x 13,4 mm
Peso	253 g

3. Conteúdo da caixa

- 1 Smartphone Nova Fold.
- 1 carregador USB-C de 25 W e 1 cabo USB-C para USB-C de 1 metro.
- 1 ferramenta de ejeção da gaveta do chip.
- 1 guia rápido e informações de segurança.

A caneta Nova Pen e capas não acompanham o aparelho. Se algum item estiver faltando, avise a TechNova em até 7 dias corridos após a entrega, com fotos da embalagem e do conteúdo.

4. Primeiros passos

Insira o nano-SIM na gaveta da lateral esquerda usando a ferramenta de ejeção. Mantenha o botão liga/desliga, que também é o leitor de digitais, pressionado por 3 segundos. A configuração inicial começa na tela externa e, ao abrir o aparelho, continua automaticamente na tela interna.

- Escolha o idioma, conecte-se ao Wi-Fi, crie uma senha ou PIN e cadastre sua digital.
- Para ativar o eSIM, acesse Configurações > Rede e internet > Chips > Adicionar eSIM e leia o código QR da operadora.
- Instale as atualizações do sistema operacional pré-instalado sugeridas ao final.

Atenção: A tela interna sai de fábrica com uma camada protetora integrada, que faz parte da estrutura da tela. NÃO remova essa camada e NÃO aplique películas, vidros ou adesivos na tela interna: isso pode descolar ou danificar o painel dobrável. Na tela externa, a película de transporte pode ser removida normalmente.

Continuidade entre as telas

Com a Continuidade de aplicativos ativada em Configurações > Telas > Continuidade de aplicativos, o aplicativo aberto na tela interna continua na tela externa quando você fecha o aparelho. Para dividir a tela interna em até três aplicativos, deslize a partir da borda direita e arraste um aplicativo da barra lateral.

Nova Pen (vendida separadamente)

A Nova Pen funciona apenas na tela interna e não precisa de pareamento para escrever. Para usar o botão lateral da caneta como atalho, ative em Configurações > Recursos avançados > Nova Pen. Use somente a Nova Pen: canetas com ponta dura ou de outros aparelhos podem riscar a tela interna.

Selfies com a câmera principal

Com o aparelho aberto, toque no ícone de tela externa no aplicativo de câmera para ativar a Visualização externa: a tela externa passa a funcionar como visor, e você pode tirar selfies com a câmera principal de 50 MP. No Modo Flex, apoie o aparelho na mesa e use o temporizador de 3 ou 10 segundos para fotos em grupo sem tripé.

5. Bateria e carregamento

O Nova Fold tem bateria de 4.400 mAh e carregamento com fio de 25 W. Com o carregador incluso, vai de 0 a 50% em cerca de 35 minutos e chega a 100% em aproximadamente 95 minutos.

- A tela interna consome mais energia. Para economizar, use a tela externa nas tarefas rápidas.
- O modo Economia de bateria é sugerido automaticamente com 15% de carga e reduz a taxa de atualização das duas telas para 60 Hz.

- Carregue o aparelho em temperaturas entre 0 °C e 35 °C, de preferência fechado.

6. Conectividade

O Nova Fold é compatível com 5G, 4G e 3G (o 5G depende da cobertura e do plano da operadora), Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. O nano-SIM e o eSIM podem ser usados ao mesmo tempo. O NFC, para pagamentos por aproximação, é ativado em Configurações > Dispositivos conectados > NFC; encoste a traseira do aparelho fechado no terminal. Para fones TechNova, o app Nova Connect, na loja de aplicativos do seu celular, permite ajustar equalização e atualizar o firmware.

7. Solução de problemas

Para forçar a reinicialização, mantenha pressionados os botões liga/desliga e diminuir volume por 12 segundos. Seus dados não são apagados.

Problema	Causa provável	Solução
Vinco visível no centro da tela interna	Característica normal de telas dobráveis	Não é defeito. O vinco fica menos visível com a tela ligada e de frente.
Bolhas ou borda levantada na tela interna	Película aplicada ou camada protetora removida	Não aplique películas. Não tente remover a camada. Acione o atendimento.
Estalo ou ruído na dobradiça	Poeira ou areia na dobradiça	Sobre levemente a área e não force a abertura. Se persistir, acione a garantia.
Aparelho não fica aberto no Modo Flex	Ângulo fora da faixa de 75° a 115°	Ajuste o ângulo dentro dessa faixa com o aparelho apoiado.
Nova Pen não escreve	Uso na tela externa ou ponta gasta	Use a caneta na tela interna e troque a ponta da caneta.
App não continua na tela externa	Continuidade de aplicativos desativada	Ative em Configurações > Telas > Continuidade de aplicativos.
Bateria acaba rápido	Uso intenso da tela interna a 120 Hz	Use a tela externa em tarefas rápidas ou ative o modo Economia de bateria.
Não carrega	Sujeira na porta USB-C	Limpe com pincel macio e seco e teste outra tomada.

8. Cuidados e limpeza

- Nunca dobre o aparelho para trás além de 180° e não feche com objetos entre as telas, como cartões, chaves ou fones.
- Não pressione a tela interna com unhas, canetas comuns ou objetos pontiagudos.
- Não aplique películas na tela interna.
- Limpe a tela interna apenas com pano de microfibra seco, com movimentos leves. Não use álcool, líquidos ou produtos de limpeza nela.
- Evite abrir e fechar o aparelho em temperaturas abaixo de 0 °C, quando o painel dobrável fica menos flexível.
- Mantenha o aparelho longe de água, areia e poeira. Guarde-o fechado quando não estiver em uso.

9. Garantia

O Smartphone Nova Fold tem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do pedido. Esse prazo já inclui os 90 dias da garantia legal. As regras completas estão na Política de Garantia da TechNova, publicada na Central de Ajuda.

O que a garantia não cobre

- Queda, impacto ou pressão, incluindo tela trincada.
- Contato com líquidos e oxidação (o aparelho não possui certificação de resistência à água).
- Mau uso, reparo por terceiros não autorizados e desgaste estético natural.

No Nova Fold, danos à tela interna causados por aplicação de películas, remoção da camada protetora integrada ou pressão com objetos pontiagudos são considerados mau uso. Falhas da dobradiça em uso normal são cobertas como defeito de fabricação.

A perda natural de capacidade da bateria não é defeito, mas bateria com menos de 80% da capacidade original dentro dos 12 meses é considerada defeito. A saúde da bateria pode ser consultada em Configurações > Bateria > Saúde da bateria.

Como acionar a garantia

Acesse Minha Conta > Meus Pedidos, selecione o pedido e clique em "Acionar garantia", ou fale com os canais de atendimento da TechNova. O número do pedido (formato PED-1234) é obrigatório. Informe também a descrição do problema, fotos ou vídeo e o número de série (etiqueta da caixa).

O envio à assistência técnica credenciada usa código de postagem gratuito dos Correios. Diagnóstico e reparo levam até 30 dias corridos após o recebimento; se não houver solução nesse prazo, você escolhe entre troca por produto igual (ou equivalente), abatimento ou reembolso.

Atenção: Faça backup dos seus dados antes de enviar o aparelho: a assistência técnica pode restaurar o sistema de fábrica. Remova também o cartão SIM.

Além da garantia, a troca pode ser solicitada em até 30 dias corridos após a entrega, conforme a Política de Troca, com o produto sem sinais de uso, completo e na embalagem original. A solicitação é feita em Minha Conta > Meus Pedidos > "Solicitar troca ou devolução".