

AULORA API

오로라 LoRa API



Version 1.2.1

2018 DECEMBER 11 세타랩 주식회사

help@setalab.com

AuLoRa API

	목차	
1. 디바이스 API		2
2. LORA 서버 API		5
3. 기타 API		14

口片O/스 API

1. 디바이스 API: 4 개

DevOpen: 디바이스의 시리얼 Comport 를 설정하고, 연결을 한다

DevClose: 연결된 디바이스를 해제한다

DevSetATCmd: AT 커맨드 명령어를 보낸다

DevGetATCmd: 디바이스로부터 AT 커맨드 값을 가져온다

2. DevOpen

디바이스의 시리얼 Comport 를 설정하고, 연결을 한다

• BOOL DevOpen(int portnumber, int bitrate)

Input parameter

Int portnumber: 디바이스를 PC 에 연결했을 때 생성되는 comport 번호를

입력한다

Int bitrate : 디바이스에 맞는 data bitrate 을 입력한다. (9600/38400/115200)

Result

True : 포트 연결 성공

False : 포트 연결 실패

사용예제

Var retValue = DevOpen(6, 38400);

3. DevClose

연결된 디바이스의 시리얼 Comport 를 해제한다

BOOL DevClose()

Input parameter

없음

Result

True : 포트 해제 성공 False : 포트 해제 실패

사용예제

DevClose();

4. DevSetATCmd

AT 커맨드 명령어를 보낸다

CString DevSetATCmd(CString strcmd)

Input parameter

CString strcmd : 디바이스에 보낼 명령어를 셋팅한다. "AT+SEND 021234"

Result

error : 커맨드가 정상적으로 실행되지 않은 경우

사용예제

DevSetATCmd ("AT+SEND 1234");

5. DevGetATCmd

디바이스로부터 AT 커맨드를 이용하여 값을 읽어 들인다.

CString DevGetATCmd(CString strcmd)

Input parameter

CString strcmd : 디바이스에 보낼 명령어를 셋팅한다. "AT+AKEY=?"

Result

error : 커맨드가 정상적으로 실행되지 않은 경우

string : 커맨드가 정상 실행되어 요청한 값이 들어온다.

사용예제

6. 사용 예제

LORA API

1. LoRa API: 12 개

SrvOn

SrvOff

SrvTxOn

SrvTxOff

SrvSetConfirmed

SrvSetMacData

SrvSetAppData

SrvSetParam

SrvGetParam

SrvGetState

SrvRx2Transmit //새로 추가됨

SrvRx2DownNow //새로 추가됨

2. SrvOn

로라 서버를 실행하여 Gateway 와 데이터를 주고 받는 상태가 된다.

BOOL SrvOn()

Input parameter

없음

Result

True : 서버 프로그램 실행 성공 False : 서버 프로그램 실행 실패

사용예제

var ret= SrvOn();

3. SrvOff

로라 서버를 닫는다.

BOOL SrvOff()

Input parameter

없음

Result

True : 서버 프로그램 종료 성공 False : 서버 프로그램 종료 실패

사용예제

Var ret= SrvOff();

4. SrvTxOn

서버에서 게이트웨이로 TX 커맨드를 송출할 수 있게 한다.

BOOL SrvTxOn()

Input parameter

없음

Result

True: 서버 TX 커맨드 송출 설정 성공 False: 서버 TX 커맨드 송출 설정 실패

사용예제

Var ret= SrvTxOn();

5. SrvTxOff

서버에서 게이트웨이로 TX 커맨드를 송출할 수 없게 한다. 주로 retry 테스트 시사용한다.

BOOL SrvTxOff()

Input parameter

없음

Result

True : 서버 TX 커맨드 Block 설정 성공 False : 서버 TX 커맨드 Block 설정 실패

사용예제

Var ret= SrvTxOff();

6. SrvSetConfirmed

서버에서 기기로 데이터를 보낼 때 confirmed 로 보낼지 unconfirmed 로 보낼 지 결정한다.

BOOL SrvSetConfirmed(BOOL bConfirmed)

Input parameter

BOOL bConfirmed : TX 에서 보낼 데이터를 confirmed 로 보낼지 unconfirmed 로 보낼지 설정한다

true (1): confirmed false (0): unconfirmed

Result

True : TX message confirmed 설정 성공 False : TX message confirmed 설정 실패

사용예제

Var ret= SrvSetConfirmed(true); //confirmed 설정

7. SrvSetMacData

서버에서 디바이스로 보낼 TX 데이터 중 LoRa Mac 커맨드를 설정한다. 로라 ClassA 의 특성상, 해당 API 를 사전에 예약한 후 디바이스에서 데이터를 보낼 때까지 대기하고 있다가 디바이스로부터 데이터를 받으면 그 이후 실행된다.

BOOL srvSetMacData(CString strType, CString strData)

Input parameter

CString strType : LoRa 스펙 문서에 정의된 Mac Data Type 과 일치한다.

CID	Command Transmitt		nitted by	Short Description	
		End-	Gateway	·	
		device			
0x02	LinkCheckReq	Х		Used by an end-device to validate its	
	-			connectivity to a network.	
0x02	LinkCheckAns		Х	Answer to LinkCheckReq command.	
				Contains the received signal power	
				estimation indicating to the end-device the	
				quality of reception (link margin).	
0x03	LinkADRReq		X	Requests the end-device to change data	
				rate, transmit power, repetition rate or	
				channel.	
0x03	LinkADRAns	X		Acknowledges the LinkRateReq.	
0x04	DutyCycleReq		X	Sets the maximum aggregated transmit	
				duty-cycle of a device	
0x04	DutyCycleAns	X		Acknowledges a DutyCycleReq command	
0x05	RXParamSetupReq		X	Sets the reception slots parameters	
0x05	RXParamSetupAns	X		Acknowledges a RXSetupReq command	
0x06	DevStatusReq		X	Requests the status of the end-device	
0x06	DevStatusAns	X		Returns the status of the end-device, namely	
				its battery level and its demodulation margin	
0x07	NewChannelReq		X	Creates or modifies the definition of a radio	
				channel	
0x07	NewChannelAns	X		Acknowledges a NewChannelReq command	
0x08	RXTimingSetupReq		X	Sets the timing of the of the reception slots	
0x08	RXTimingSetupAns	X		Acknowledges RXTimingSetupReq	
				command	
0x09	TxParamSetupReq		X	Used by the network server to set the	
				maximum allowed dwell time and Max EIRP	
				of end-device, based on local regulations	
0x09	TxParamSetupAns	X		Acknowledges TxParamSetupReq command	
0x0A	DIChannelReq		X	Modifies the definition of a downlink RX1	
				radio channel by shifting the downlink	
				frequency from the uplink frequencies (i.e.	
				creating an asymmetric channel)	
0x0A	DIChannelAns	X	1	Acknowledges DIChannelReq command	

CString strData : 각 Mac Type 에 맞는 Data 값을 입력한다. 자세한 Data 값은 로라 스펙 문서를 참조할 것

Result

True : Mac Data 설정 성공 False : Mac Data 설정 실패

사용예제

Var ret= SrvSetMacData(0x03, "41 07 00 61"); //Link ADR Req

8. SrvSetAppData

서버에서 디바이스로 보낼 TX 데이터 중 실제 Data 부분이다.

BOOL SrvSetAppData(int port, CString strData)

Input parameter

Int port : Application Data port 로 0x1 ~ 0xDD 까지 사용 가능하다. CString strData : 디바이스에게 보낼 실제 데이터를 셋팅한다.

Result

True : App Data 설정 성공 False : App Data 설정 실패

사용예제

SrvSetAppData(0x02, "11 22 33 44 55"); //2 번 포트로 1122334455 를 보낸다

9. SrvSetParam

서버에 디바이스와 관련된 값을 설정한다. 처음 서버를 실행한 후에 사용된다.

BOOL SrvSetParam(CString strKey, CString strValue))

Input parameter

CString strKey: 서버에 설정되어야 할 주요 키 값을 넣는다.

```
#define KEY DEVADDR ID
                                     "DEVADDR"
#define KEY_NETWORK_ID
                                     "NETWORK I D"
#define KEY_APPNONCE_ID
                                     "APPNONCE"
#define KEY_APPKEY_ID
                                     "APPKEY"
                                     "APPREALKEY"
#define KEY_APPREALKEY_ID
#define KEY_NETSKEY_ID
                                     "NETSKEY"
#define KEY_APPSKEY_ID
                                     "APPSKEY"
#define KEY_CFLIST_ID
                                     "CFLIST"
#define KEY_TXDELAY_ID
                                     "TXDELAY"
#define KEY_RX2CHAN_ID
                                     "RX2CHAN"
                                     "SERVERSTATE"
#define KEY_SERVER_STATE_ID
                                     "DOWNFCOUNT" //새로 추가됨
#define KEY_DOWN_FCNT
                                     "JOINDL"
                                                  // 새로 추가됨
#define KEY_JOINDL_ID
                                     "JOINRXDELAY" //새로 추가됨
#define KEY_JOINRXDELAY_ID
#define KEY_DATARATE_ID
                                     "DATARATE"
                                                   // 새로 추가됨
                                     "RXDATARATE" //새로 추가됨
#define KEY_RXDATARATE_ID
```

CString strValue : 각 키 값에 넣을 실제 값을 입력한다.

Result

True: 설정 성공 False: 설정 실패

```
function main()
{
var bret = SrvOn();
SetWait(5000);
SrvSetParam("DEVADDR",
                       "48000000");
SrvSetParam("NETWORKID",
                       "240000");
SrvSetParam("APPNONCE",
                       "010203");
SrvSetParam("NETSKEY",
SrvSetParam("APPSKEY",
                  SrvSetParam("CFLIST",
                  SrvSetParam("DOWNFCOUNT", "7F52"); // 0x7F52
SrvSetParam("JOINDL", "23");
                       // RX1 DR Offset=2, RX2 DR=3
SrvSetParam("JOINRXDELAY", "09"); // Delay 설정 0 ~ 0F
SrvSetParam("DATARATE",
                   "DR0"); // DR0 ~ DR5
SrvSetParam("DATARATE",
                   "SF12"); // SF12, SF11 ~ SF7
SrvSetParam("DATARATE", "0"); // RX datarate = TX datarate 동일하게 하기
SrvTxOn();
SetWait(2000);
LoraMaxQueueCount(5);
SetWait(1000);
SrvSetParam("TXPOWER", "10"); // TxPower 를 10dBm 로 설정
SrvSetParam("FREQ", "922.70"); // Frequency 를 922.70 으로 설정- 소수점 둘째자리
}
```

10. SrvGetParam

현재 서버에 저장된 디바이스와 관련된 값을 읽는다.

CString SrvGetParam(CString strKey)

Input parameter

```
CString strKey: 서버에서 읽으려고 하는 키 값을 넣는다.
   #define KEY DEVADDR ID
                                       "DEVADDR"
                                       "NETWORK ID"
   #define KEY NETWORK ID
   #define KEY_APPNONCE_ID
                                       "APPNONCE"
                                       "APPKEY"
   #define KEY_APPKEY_ID
   #define KEY_APPREALKEY_ID
                                      "APPREALKEY"
                                      "NETSKEY"
   #define KEY_NETSKEY_ID
   #define KEY_APPSKEY_ID
                                       "APPSKEY"
   #define KEY_CFLIST_ID
                                      "CFLIST"
   #define KEY_TXDELAY_ID
                                      "TXDELAY"
   #define KEY_RX2CHAN_ID
                                       "RX2CHAN"
   #define KEY_SERVER_STATE_ID
                                      "SERVERSTATE"
                                      "DOWNFCOUNT" //추가되었지만 동작안함
   #define KEY_DOWN_FCNT
                                       "JOINDL"
                                                   //새로 추가됨
   #define KEY_JOINDL_ID
   #define KEY_JOINRXDELAY_ID
                                      "JOINRXDELAY" //새로 추가됨
   #define KEY_DATARATE_ID
                                      "DATARATE" //새로 추가됨
                                       "RXDATARATE" //새로 추가됨
   #define KEY_RXDATARATE_ID
                                              //새로 추가됨
                                       "RSSI"
   #define KEY_RSSI_ID
                                       "SNR"
                                                   //새로 추가됨
   #define KEY_SNR_ID
                                       "FREQ"
                                                   //새로 추가됨
   #define KEY_FREQ_ID
```

Result

```
error: 읽기 실패
Strval : 키에 저장된 값
```

```
function main()
{
   var strVal;
   strVal = SrvGetParam("APPKEY");
   SendToLog("Application Key =" + strVal );

   strVal = SrvGetParam("NETSKEY");
   SendToLog("Network Session Key =" + strVal );
```

```
strVal = SrvGetParam("APPSKEY");
SendToLog("Application Session Key =" + strVal );

strVal = SrvGetParam("RXDATARATE"); // RX datarate 가져오기
SendToLog("Rx Datarate =" + strVal);

var rssi = SrvGetParam("RSSI");
SendToLog("RSSI =" +rssi);

var freq = SrvGetParam("FREQ");
if(freq == "922.90"){ //소수점 둘째자리까지 체크
SendToLog("Current Channel = " +freq);
}
```

11. SrvGetState

현재 디바이스와 서버의 연결 상태를 리턴한다.

CString SrvGetState ()

Input parameter

없음

Result

```
error: 읽기 실패
Strval : 서버와 단말기의 연결 상태를 리턴한다.
None : 연결되지 않음
Pseudo Joined
RealKey0
RealKey2
Real Joined
```

```
function main()
{
```

12. SrvRx2Transmit (*추가됨)

서버에서 Rx2 전송을 하겠다고 설정해놓는 함수

BOOL SrvRx2Transmit(BOOL rx2used)

Input parameter

BOOL rx2used (0) : 사용 안 함 BOOL rx2used (1) : 사용함

Result

True : 설정 성공 False : 설정 실패

사용예제

SrvRx2Transmit(1); //0 : 사용 안 함, 1: 사용함

13. SrvRx2DownNow (*추가됨)

Class C 인 경우 서버에서 Rx2 를 바로 보내는 함수

BOOL SrvRx2DownNow()

Input parameter

없음

Result

True : 보내기 성공 False : 보내기 실패

DevSetATCmd("AT+CLS C"); //디바이스 클래스를 C 로 세팅 DevSetATCmd("AT+SCFG"); // configuration 을 저장 SrvRx2DownNow() //RX2 보내기

7/EF API

1. 기타 API : 5 개

SetWait

SendToLog

ToolQuit

SrvSetLogMode //새로 추가됨 SrvSetRFLogMode //새로 추가됨

2. SetWait

스크립트 내에서 명령어와 명령어 사이의 시간 지연이 필요한 경우 사용한다.

void SetWait(int time)

Input parameter

Int time: 1/1000 초 단위의 시간을 입력한다. 1 초 : 1000, 0.1 초 : 100

Result

없음.

사용예제

SetWait(1000); //1 초 delay

3. SendToLog

SendToLog 창에 로그를 표시하는 함수

void SendToLog(CString str, CString color)

Input parameter

CString str : 로그창에 표시할 정보를 입력한다. CString color : 입력한 값을 보여줄 색을 결정한다

값이 없는 경우 black 으로 간주된다.

제공되는 컬러: Green, Red, Blue, Black (대소문자는 가리지 않음)

Result

없음.

사용예제

```
SendToLog("Test..");
SendToLog("PASS", "blue");
SendToLog("FAIL", "red");
```

4. ToolQuit

Test Plan 을 진행 중에 스크립트 내에서 plan 실행을 중지하고자 할 때 사용

void ToolQuit()

Input parameter

없음

Result

없음.

사용예제

If(FAIL) ToolQuit(); //1 초 delay

5. SrvSetLogMode (*추가됨)

로그 레벨을 조절할 수 있는 함수

BOOL SrvSetLogMode(int LogLevel)

Input parameter

int LogLevel: 0 부터 2 까지 로그레벨을 선택할 수 있다.

0은 모든 로그, 1은 correct data 만 보고 싶을 때, 2는 correct

data 와 MIC 에러를 보여준다.

Result

True : 설정 성공 False : 설정 실패

사용예제

SrvSetLogMode(0); // 0 : all, 1: correct data only, 2 : correct data + MIC error

6. SrvSetRFLogMode (*추가됨)

RF 값들을 로그에서 보여주는 함수

• BOOL SrvSetRFLogMode(int LogLevel)

Input parameter

int LogLevel: 0 부터 1 까지 로그레벨을 선택할 수 있다.

0 은 off,

1 은 Rx 패킷 및 Tx 패킷 raw data 를 보고자 하는 경우 설정한다.

Result

True : 설정 성공

False: 설정 실패

사용예제

SrvSetRFLogMode(1); // 0 : LoRa Raw data log off, 1 : 0n