
全球智能环保优先,PWM 因其控制逻辑简单,在电动车、电动汽车、轨道交通、新能源发电、工业机器人等电机与电源驱动领域得到重要应用,如下图所示:




在平头哥半导体有限公司的剑池集成开发环境(简称"CDK") V2. 10. 1 版本开始支持中科昊芯 HX2000 系列芯片开发与调试后,本文以 HXS320F28027 的 PWM 输出实例对 PWM 电机调速原理及程序开发展开介绍。

PWM 脉宽调制控制技术,即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的波形,其原理来源于面积等效原理:如下图所示的矩形、三角形与正弦半波、单位窄脉冲波形,其脉冲面积即冲量都等于 1,若将它们分别加在具有惯性的同一环节上时,电路输入为 e(t),输出为 i(t),其输出响应基本相同,即在低频段特性非常接近,高频段略有差异。




HX2000 系列 PWM 模块如下图:



主要由时基计数器 TB, 计数比较 CC、动作 AQ、事件 ET、死区 DB、斩波 PC、错误联防 TZ 与时间比较 DC 模块组成, 其中 TB、CC、AQ、ET 是电机调速控制中最重要的四个模块, 其使用配置原理为:

1) 时基计数器模块:

通过 TBCTL [CTRMODE] 配置计数器工作于向上(递增)计数、向下(递减)计数、向上一下(先递增后递减)计数模式;通过 TBCTL [CLKDIV] 与 TBCTL [HSPCLKDIV] 合理分频系统时钟,使计数器可以工作在任意要求的频率下,计算方法如下图:



分频计算公式为: TBCLK=SYSCLKOUT/(HSPCLKDIV*CLKDIV)配置 EPWMxSYNC 管理 ePWM 模块间的同步;配置 TBPHS 调节两路 PWM 输出的相位差;产生 CTR=PRD 与 CTR=ZERO 事件。


2) 计数器比较与动作模块:

以时基计数器的值作为输入,与比较寄存器 CMPA 与 CMPB 不断进行比较,产生比较事件 CTR=CMPA 或 CTR=CMPB,通过动作模块配置在比较事件产生时在不同路 PWM 上产生置高、拉低或翻转动作,从而调节 PWM 控制的脉冲宽度,同时可采用影子寄存器来更新比较值,以有效减少故障与毛刺现象。

3) 事件触发模块:

主要接收时基、计数比较与时间比较模块产生相关事件输入,利用时基模块计数器的方向信息、事件模块预定标判断逻辑判断,在相关事件产生时触发,或通过软件配置触发,产生每周期一次、两次、三次的相应中断事件或 ADC 启动事件。

本例程主要完成输出如下图周期在 2.2ms, 高电平在 55us 到 2145us 变化的 PWM 波, 脉冲计数为 0-10 循环。



详细介绍参见公众号 B 站视频讲解, 二维码如下图:



中科昊芯28027

.bilibili.

PWM TB时基 AQ动作 CC时间

比较

工欲善其事必先利其器,程序开发前准备阶段如下表:

开发环境	开发板	仿真器
剑池集成开发环境 V2.10.1	Core_DSC28027 核心板	HX100V2
V2.10.1 C-SKY Devilopment Kit 正在加速 中科吴芯	17	HAAWKING HX100V2 DSP EMULATOR Support for Haawking-IDE V1.0.0 and newer Model HX100V2 Power DC SV-100mA FOR INC.
下载地址:	资料地址:	申请地址:
https://occ.t-head.cn/community/	http://haawking.cn/core28027	http://haawking.cn/DSP-EMULA
download?id=575997419775328256		TOR

下载界面如下:



准备好开发工具后就可以开始程序开发。详细的"CDK"安装及创建工程方法请看第一篇推送《芯教程|平 头哥 CDK 助力中科昊芯 HX2000 系列芯片系统开发》。


CDK 上开发 EPWM 波生成, 代码包括:

- ①EPWM 的外设引脚、时基 TB、比较 CC、动作 AQ 与事件 ET 模块的初始化配置;
- ②占空比 CMPA 增大与减少的 EPWM 中断服务程序;
- ③主程序调用执行。


```
int main(void)
 /*系统初始化控制*/
 InitSysCtrl();
 /*EPWM 外设的 GPIO 配置*/
 InitEPwm1Gpio();
 InitEPwm2Gpio();
 InitEPwm3Gpio();
 /*LED 的 GP10 配置, 用于判断 PWM 波周期的增减变化区间*/
 InitLED();
 /*关中断, 清中断*/
 InitPieCtrl();
 /*压栈入栈*/
 IER_DISABLE(0xffff);
 IFR_DISABLE(0xffff);
 /*初始化中断向量表*/
 InitPieVectTable();
 /*EPWM_INT 中断向量表地址指向执行相应的 EPWM 中断服务程序*/
 EALLOW;
 PieVectTable. EPWM1_INT=&epmw1_isr;
 PieVectTable. EPWM2_INT=&epmw2_isr;
 PieVectTable. EPWM3_INT=&epmw3_isr;
 EDIS:
 /*禁止 EPWM 的时基使能, 此时允许进行 EPWM 初始化配置*/
 EALLOW;
 SysCtrlRegs. PCLKCRO. bit. TBCLKSYNC=0;
 EDIS;
 /*EPWM 模块初始化配置*/
 InitEPwm1Example();
 InitEPwm2Example();
 InitEPwm3Example();
 /*EPWM 的时基使能, 此时 EPWM 的配置功能将开始起作用*/
```

```
EALLOW;
SysCtrlRegs. PCLKCRO. bit. TBCLKSYNC=1;
EDIS:
/*PIEIER 第3组中断向量使能*/
IER_ENABLE (M_INT3);
/*PIEIER 第3组第1到3个中断向量使能*/
PieCtrlRegs. PIEIER3. bit. INTx1=1;
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx2=1;
PieCtrlRegs. PIEIER3. bit. INTx3=1;
/*打开全局中断*/
EINT:
/*关闭全局中断*/
ERTM:
while(1) {
}
return 0;
```


在 CDK 上开发 PWM 波生成,并对程序进行编译,其结果如下图:




编译成功后就可进入"Debug"模式调试了, 其界面如下:



PWM 波通过 GP100 引脚输出,对应的核心板为"00"的插针,具体位置如下图:



PWM 波输出的正确性及其占空比可调性效果如下:



关于中科昊芯

"智由芯生 创享未来",中科昊芯是数字信号处理器专业供应商。作为中国科学院科技成果转化企业,瞄准国际前沿芯片设计技术,依托多年积累的雄厚技术实力及对产业链的理解,以开放积极的心态,基于开源指令集架构RISC-V,打造多个系列数字信号处理器产品,并构建完善的处理器产品生态系统。产品具有广阔的市场前景,可广泛应用于数字信号处理、工业控制及电机驱动、数字电源、消费电子、白色家电等领域。