第 4 课 环形六路麦克风阵列的配置

1.申请离线语音资源和 ID

由于我们使用的是离线语音识别,所以需要申请科大讯飞的离线语音资源。

1) 打开讯飞开放平台网页,网址: https://www.xfyun.cn,注册账号。



2) 点击网页右上角的"控制台->我的应用",新建应用。



3) 根据提示信息输入完内容后,点击提交。



4) 打开刚刚新建的应用。




5) 点击"语音识别->离线命令词识别",可以在下图红框内找对应的 APPID,然后找到"离线命令词识别 SDK->Liunx MSC",点击下载。




注意:每次申请一个新的应用只能免费使用九十天,后续使用需要收费。当我们的应用到期的时,我们可以申请新的应用,每个人可以申请五次。申请新应用的方法,与上文一致。


2.替换离线语音资源和 ID

1) 将下载好的文件解压,并找到离线语音资源"common.jet"。



2) 将其复制后, 打开虚拟机, 右键桌面空白区域, 选择粘贴。






3) 打开虚拟机内的 Ubuntu 系统, 打开路径:


"ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/config/msc/res/asr/",进入存放离线语音资源的文件夹,将 红框内的文件删除。



4)将第一步获得的文件放入文件夹。



5) 打开路径 "ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch", 右键 "mic_init.launchl" 文件, 选择红框内容。



6)将红框内的 appid 设置成在科大讯飞得到的 appid,,修改完成后按下"Ctrl+C"保存(注意: 离线语音资源需与 appid 相对应)。

```
<?xml version="1.0"?>

claunch>
default="b35f28f8"/>

<arg name="appid"</td>
default="b35f28f8"/>

<arg name="seconds_per_order"</td>
default="18"/>

<arg name=seconds_per_order"</td>
default="15"/>


<arg name=echtnese_awake_words"</td>
default="x1ao3 huan4 x1ao3 huan4"/>

<arg name="english_awake_words"</td>
default="helto hit wonder"/> default="chinese"/>
```

4.用户参数修改

在修改完 APPID 后,若想要对语音识别阈值,录音时长,唤醒词,唤醒语音进行修改,可参照下文所示方法。

1) 打开路径 "ros_ws/src/xf_mic_asr_offline/launch", 右键 "mic_init.launchl" 文件, 选择红框内容。



2)我们可以根据下图红框中的两参数对语音结果的置信度设置阀值,以及对每次录入语音指令的时长进行设置。

3)根据下图红框中的参数修改中文或英文唤醒词。

中文唤醒词语法格式: "拼音 1+声调 拼音 2+声调 拼音 3+声调 ...";

英文唤醒词语法格式: "单词1单词2单词3..."。

4)根据下图红框中的参数修改该唤醒语言,若修改为英文,将其改为"English"即可。

5)修改完成后按下"Ctrl+S"保存即可。