


### 實體模型


有一輪轂內徑為2 cm,外徑4 cm,寬度為5 cm,總共6 片葉片平均分布於輪轂,葉片長5 cm,厚 0.5 cm,轉速為2000 rpm,鋼材E=200 $\times$ 10 $^9$  N/m $^2$ 、 $\rho$  =7800 Kg/m $^3$ 、v =0.3,求應力分佈。




1 rev/min =  $2\pi$  rad / 60 s = 0.1047 rad s<sup>-1</sup>



# 網格化有限元素模型





## 單位一致性


Quantity	SI	SI (mm)	US Unit (ft)	US Unit (inch)
Length	m	mm	ft	in
Force	N	N	lbf	lbf
Mass	kg	tonne (103 kg)	slug	lbf s²/in
Time	s	S	s	\$
Stress	Pa (N/m²)	MPa (N/mm²)	lbf/ft²	psi (lbf/in²)
Energy	J	mJ (10 <sup>-3</sup> J)	ft lbf	in lbf
Density	kg/m³	tonne/mm³	slug/ft³	lbf s2 /in4





### "mesh-only" element MESH200

mesh200 是一個僅用來劃分網格的單元,它對計算結果毫無影響,它不具有Degrees of freedom、Real constants、Material properties、Surface loads。

### **MESH200 Geometry**










### SOLID45元素描述



# SOLID45 Input Data

Element Name	SOLID45
Nodes	I, J, K, L, M, N, O, P
Degrees of Freedom	UX, UY, UZ
Real Constants	None
Material Properties	EX, NUXY, GXY, ALPX, DENS, DAMP, etc.
Surface Loads	Pressure face 1 (JILK), face 2 (IJNM), face 3 (JKON), face 4 (KLPO), face 5 (LIMP), face 6 (MNOP)
Body Loads	Temperature T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P)
Special Features	Plasticity, Creep, Stress stiffening, Large deflection, Large strain, etc.
KEYOPT(1)	Key to include extra shapes: 0 Include extra displacement shapes 1 Suppress extra displacement shapes
KEYOPT(2)	Key for reduced integration: 0 Full integration 1 Uniform reduced integration with hourglass control
KEYOPT(4)	Key for element coordinate system: 0 Element C.S. is parallel to the global C.S. 1 Element C.S. is based on the element I-J side
KEYOPT(5)	Key for element solution
KEYOPT(6)	Key for element solution


# SOLID45 Output Data

Name	Definition	
EL	Element Number	
NODES	Nodes - I, J, K, L, M, N, O, P	
MAT	Material number	
VOLU:	Volume	
XC, YC, ZC	Location where results are reported	
PRES	Pressures P1 at nodes J, I, L, K; P2 at I, J, N, M; P3 at J, K, O, N; P4 at K, L, P, O; P5 at L, I, M, P; P6 at M, N, O, P	
TEMP	Temperatures T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P)	
S:X, Y, Z, XY, YZ, XZ	Stresses	
S:1, 2, 3	Principal stresses	
S:INT	Stress intensity	
S:EQV	Equivalent stress	
Etc.		



#### PCIRC, RAD1, RAD2, THETA1, THETA2

以工作平面座標原點為基準,建立一個平面(Plane)的圓面積(CIRCle area)





### ■ 面積 Overlap




### ○指令說明◁◁

**AOVLAP**, *NA1*, *NA2*, *NA3*, *NA4*, *NA5*, *NA6*, *NA7*, *NA8*, *NA9* 計算重疊的面積。參數說明與 **AGLUE** 同。

用於體積的指令為 VOVLAP,線段為 LOVLAP。





### ○指令說明≪

**VEXT**, *NA1*, *NA2*, *NINC*, *DX*, *DY*, *DZ*, *RX*, *RY*, *RZ* 沿座標軸的方向延伸一距離並建立一體積。

NA1, NA2, NINC: 面積的編號, NA1 起始的編號, NA2 終止的編號, NINC

編號間隔。如 NA1=ALL 或 Component 名稱,則 NA2和

NINC 可省略, NA1=P 時其餘參數省略。

DX, DY, DZ:各軸延伸的距離。

RX, RY, RZ:座標值增加的倍數,會將原始面積上的各點乘上倍數後,當作

終止面的座標位置。

# 座標系統(Coordinate System)

Utility Menu: WorkPlane > Change Active CS to

Change Active CS to

Change Display CS to


Global Cartesian


Global Spherical


Working Plane


Global Cylindrical

Specified Coord Sys ...









### ○指令說明◁◁

#### CSYS, KCN

指定 Active Coordinate System。

KCN:座標系統編號

0:爲Goble Cartesian Coordinate System。

1:爲Goble Cylindrical Coordinate System。

2:爲 Goble Spherical Coordinate System。

4:或WP 表示工作平面。

N:Local CS的編號。

座標型式	參數	座標代碼
卡式	x, y, z	0
圓柱(1)	r, θ, z	1
球面	r, θ, φ	2
以工作平面爲基準		4
圓柱(2)	r, θ, y	5




### AGEN, ITIME, NA1, NA2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE VGEN, ITIME, NV1, NV2, NINC, DX, DY, DZ, KINC, NOELEM, IMOVE

面積複製(Area **GEN**eration)指令是將一組面積(NA1, NA2, NINC)在現有之座標系統下複製到其他位置,DX, DY, DZ為複製的間距,ITIME為包含自己本身複製的次數, KINC為每次複製時面積號碼之增加量,不定義時複製面積的號碼系統自訂之。


若面積複製後為相鄰的面積,此時模型為不連續的面積, 必須用點重合指令(NUMMRG, KP)將其成為連續體。

#### Copy

- To generate multiple copies of an entity.
- Specify the number of copies (2 or greater) and the DX,DY,DZ offset for each copy. DX,DY,DZ are interpreted in the active CS.
- Useful to create multiple holes, ribs, protrusions, etc.



Preprocessor > Numbering Ctrls > Merge Items...





#### ○指令說明≪

NUMMRG, Label, TOLER, GTOLER, Action, Switch

合併座標位置重複的點或節點。

Label: NODE 表示合併節點, KP 表示合併點。

TOLER: 當兩點的距離小於 TOLER 時則合併,預設為 1E-4。

GTOLER: 當實體模型兩點間的距離小於 GTOLER 時則合併,預設為 1E-5,此

參數是針對當點是線段的一部份的時候所使用,如果設太大有可能會

造成部份模型合併爲一點。

Action: 當爲 SELE 時表示,選取重複位置的點,空白表示合併,預設爲空白。

Switch: 設定合併時編號的規則,LOW 表示保留較小的編號,HIGH 表示保留

較大的編號。

使用 Merge 前最好先存檔。