5.2 U盘启动

5.2.1 制作启动U盘

我们准备一个U盘(最小不要小于4G,最大不要大于32G),U盘有且只有一个分区,U 盘格式化成FAT32分区,如不满足要求,请格式化您的U盘。

U 盘准备好以后,在U盘根目录下建立"boot"文件夹,将资料中的带文件系统的镜像"vmlinuz"到U盘的boot文件夹下面。

拷贝LS2K0300开发板资料\05_文件系统镜像目录下的任意文件系统 "rootfs.cpio.gz" 压缩文件到U 盘根目录的 "boot" 文件夹下,接下来我们在U 盘的 "boot" 文件夹下建立 "boot.cfg" 启动配置文件,并在"boot.cfg" 文件里面输入下面的内容:

timeout 5

default 0

showmenu 1

title kernel or fs on usb

kernel /dev/fs/fat@usb0/boot/vmlinuz initrd /dev/fs/fat@usb0/boot/rootfs.cpio.gz args console=tty console=ttyS0,115200

代码解释:

boot.cfg 为系统启动配置文件。

timeout 5 //等待5 秒

default 0 //默认引导第0 个title

title kernel or fs on usb //启动的title,显示到PMON界面上的,方便分辨启动的内核、文件系统以及启动参数

kernel /dev/fs/fat@usb0/boot/vmlinuz //内核路径

initrd /dev/fs/fat@usb0/boot/rootfs.cpio.gz //文件系统路径

args console=tty console=ttyS0,115200 //启动参数,设置打印终端为ttyS0,并在屏幕上显示打印信息,波特率为115200,后面还可以跟上其他参数,用来指引内核启动后挂载的文件系统、log级别等。

写好系统启动配置文件后,保存并退出U盘。这样我们的启动U盘就做好了。

5.3.3 设置网络

使用网线将开发板连接到路由器上,在pmon 启动的过程中,我们一直按着PC 键盘的"c"按键,使pmon 进入命令行模式使用命令"ifaddr syn1 192.168.1.10" 设置开发板的IP 地址和虚拟机Ubuntu 的IP 在同一个网段下,并可以ping 通虚拟机,如下图所示:

5.3.4 加载PMON镜像

注意:加载PMON镜像相当于重新烧写PMON镜像,需要确定PMON镜像是没有问题的,否则加载了错误的PMON镜像会导致板子不能正常启动,而没有Ejtag仿真器会导致板子永远起不来。所以不建议在没有Ejtag的情况下更新PMON。

网络设置完成后,输入命令load -f 0xbfc00000 -r tftp://192.168.1.177/gzrom-dtb.bin, 其中192.168.1.177为虚拟机Ubuntu 的IP 地址,根据实际情况修改为对应的IP地址。

5.3.5 加载内核镜像

在PMON 目录下输入命令load tftp://192.168.1.177/vmlinuz 加载内核到开发板,其中 192.168.1.177 为虚拟机Ubuntu 的IP 地址。

这里加载的只是内核文件,内核启动后需要挂在文件系统,因此需要烧写完文件系统以后才可以使用**g** 命令启动开发板。

注意,这里只是加载到了内存,并没有烧写到flash里面,断电后加载的镜像会丢失。

5.3.6 加载文件系统

在 PMON 目录下输入命令 initrd tftp://192.168.1.177/rootfs.cpio.gz 加载文件系统 (buildroot 根文件系统), 其中192.168.1.177 为虚拟机Ubuntu的IP 地址。

加载完成后使用命令g console=tty console=ttyS0,115200 启动系统。

启动成功如下图所示:

注意,这里只是加载到了内存,并没有烧写到flash 里面。

5.4.1 加载内核镜像

加载内核镜像有两种方式,第一种是通过网络的方式进行加载,第二种是通过U盘进行加载。

5.4.1.1 网络加载内核镜像

网络加载需要确定板子可以正常联网,虚拟机安装了tftp服务。然后启动板子到PMON命令行停下,如下图所示:

设置网口IP地址,使用命令ifaddr syn0 192.168.1.56 具体的IP需要根据实际的局域网进行修改,然后使用set命令查看IP,如下图所示:

```
PMON> ifaddr syn0 192.168.1.56
bootp=f00b740
synopGMAC linux open called
Version = 0x1137
MacAddr = 0x0  0x55  0x7b  0xb5  0x7d  0xf7
===phy HALFDUPLEX MODE
DMA status reg = 0x0 before cleared!
DMA status reg = 0x0 after cleared!
register poll interrupt: gmac 0
==arp ifinit done
PMON> set
       FR = 1
       al = (usb0,0)/boot/vmlinuz
    append = "'console=ttyS0,115200 loglevel=7 root=/dev/sda'"
      all = /dev/mtd0
   ethaddr = 00:00:00:00:00:00
  memsize = 176
highmemsize = 768
 cpuclock = 500000000
  vramsize = 16
 sharevram = 0
  systype = loongson
   brkcmd = "1 -r @cpc 1"
  datasize = -b
                 [-b -h -w -d]
   dlecho = off
                      [off on lfeed]
  dlproto = none
                       [none XonXoff EtxAck]
    bootp = no
                       [no sec pri save]
 hostport = tty0
                      [hex symbol]
  inalpha = hex
   inbase = 16
                       [auto 8 10 16]
   moresz = 10
   prompt = "PMON> "
 regstyle = sw
                      [hw sw]
  regsize = 32
                       [32 64]
   rptcmd = trace [off on trace]
   trabort = ^K
     ulcr = cr
                      [cr lf crlf]
    uleof = %
   showsym = yes
                       [no yes]
    fpfmt = both
                       [both double single none]
    fpdis = yes
                        [no yes]
 mtdparts = nand-flash:30M@0(kernel)ro,-(rootfs)
bootdelay = 3
syn0.ipaddr = 192.168.1.56
PMON>
```

将内核文件放到虚拟机下tftp的根目录下,使用命令devcp tftp://192.168.1.209/vmlinuz/dev/mtd0,即可将内核文件通过网络拷贝到NAND Flash上的第一个分区中。

5.4.1.2 U盘加载内核镜像

通过U盘拷贝内核文件需要确定U盘格式为FAT32,然后将内核文件放到U盘上,开机进入到PMON命令行,输入命令devcp /dev/fs/fat@usb0/vmlinuz /dev/mtd0,即可将内核文件通过U盘加载到NAND Flash上。

5.4.2 拷贝文件系统

拷贝文件系统和加载内核镜像相似,只是将对应的内核文件名更换为文件系统的名字即可。

5.4.3 从NAND上启动

PMON中有set命令设置环境变量,可以设置默认从NAND上加载。设置环境变量依次执行以下命令:

set al /dev/mtd0
set append "console=ttyS0,115200 init=/linuxrc rootfstype=yaffs2 rw
root=/dev/mtdblock1"

5.5 SDIO NAND启动

LS2K0500开发板在核心板上板载一个1G大小的SDIO接口的NAND,我们可以挂载这个NAND进行启动。

使用SDIO NAND需要确定加载内核的方式,可以选择U盘加载内核或者是NAND Flash加载内核。使用NAND Flash加载内核会导致LCD的触摸、CAN接口不能使用。

5.5.1 文件系统解压

在buildroot编译好文件系统镜像后,需要确定生成一个tar的压缩包,这个压缩包是我们要用到的。网盘中也提供了这个镜像,位置在:

然后确定U盘是在5.2节中可以启动的U盘,然后我们将tar包也放在这个U盘中,通过U盘启动开发板进入到文件系统中。如下图所示:

```
34.015793] Run /init as init process
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Starting mdev... OK
modprobe: can't change directory to '/lib/modules': No such file or directory
Saving random seed: [
                      35.5371171 random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
Starting system message bus: [ 35.587913] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom re
[ 35.616486] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
done
Starting network: [ 35.743900] Generic PHY stmmac-1:00: attachedPHY driver [Generic PHY]
   35.879622] stmmaceth 1f030000.ethernet: Failed to reset the dma
   35.908058] stmmaceth 1f030000.ethernet ethl: stmmac hw setup: DMA engine initialization
   35.939673] stmmaceth 1f030000.ethernet eth1: stmmac_open: Hw setup failed
RTNETLINK answers: Device or resource busy
FATT.
Starting DHCP server: FAIL
Welcome to Buildroot
buildroot login: root
#
```

使用命令**Is /dev/**可以看到以下几个节点,其中mmcblk0和mmcblk0p1是SDIO NAND生成的节点,sda和sda1是U盘生成的节点,如下图所示:

```
kmsg
                   tt
log
mem
                  tt
memory bandwidth
                  tt
mmcblk0
mmcblk0pl
                   tt
mpt2ct1
                  tt
mpt3ct1
mqueue
                  tt
network latency
                  tt
network throughput tt
null
                   tt
port
                   tt
psaux
                   tt
ptmx
pts
                   tt
random
                   tt
sda
                   tt
sdal
                   tt
shm
                   t.t.
snapshot
                  tt
snd
stderr
                   TT
```

然后我们格式化掉SDIO NAND以便于解压文件系统:

mkfs.ext4 /dev/mmcblk0

然后我们创建两个目录用来分别挂载SDIO NAND和U盘。

mkdir /mnt/udisk

mkdir/mnt/mmc

然后将U盘和SDIO NAND分别挂载上去:

mount /dev/sda1 /mnt/udisk/

mount /dev/mmcblk0 /mnt/mmc/

解压文件系统:

tar -vxf /mnt/udisk/boot/rootfs.tar -C /mnt/mmc/ && sync

等待解压完成如下图所示:

```
./var/lib/
./var/lib/alsa/
./var/lib/alsa/
./var/lib/dbus
./var/lib/dhcp
./var/lib/misc
./var/lib/sudo/
./var/lib/sudo/
./var/lib/sudo/lectured/
./var/lock
./var/log
./var/run
./var/spool
./var/tmp
./var/www/
#
```

然后将SDIO NAND和U盘进行解挂。

umount /dev/sda1

umount /mnt/mmc/

5.5.2 使用U盘加载内核

使用U盘加载内核需要按照5.2节制作启动U盘,然后boot.cfg文件输入以下内容:

timeout 5

default 0

showmenu 1

title kernel or fs on usb

kernel /dev/fs/fat@usb0/boot/vmlinuz

args console=tty console=ttyS0,115200 loglevel=7 root=/dev/mmcblk0

然后将U盘插到板子的usb接口上启动即可。

5.5.3 使用NAND Flash加载内核

使用NAND Flash加载内核需要将内核文件按照5.4节拷贝到NAND Flash中,然后进入到PMON下设置环境变量:

set al /dev/mtd0

set append "console=ttyS0,115200 loglevel=7 root=/dev/mmcblk0"

然后重启板子即可。

5.5.4 启动系统

上面的设置好后,重启板子,PMON启动以后会自动加载内核,内核启动以后会自动挂载SDIO NAND。

第六章 LS2K0300开发板系统编译

这一章我们介绍安装LS2K0300开发板的交叉编译工具链以及编译PMON、Linux内核、buildroot文件系统。

6.1 安装交叉编译工具链

将网盘资料中的交叉编译工具链拷贝到Ubuntu下解压,使用命令"tar-vxf loongarch64-linux-gnu-2022-01-26-vector.tar.gz-C /opt"将工具链解压到/opt目录下。因为编译脚本中已经将交叉编译工具链的路径配置好且为绝对路径,因此最好不要将交叉编译工具链解压到其他位置。

6.2 编译PMON

将PMON的源码拷贝源码到Ubuntu的目录中,如下图所示:

输入"tar -xvf pmon-loongarch-ls2k500_20221129.tar"对PMON源码进行解压如下图 所示:

```
root@ubuntu:/home/cht/work/loongarch/pmon# tar -xvf pmon-loongarch-ls2k500_20221
129.tar
pmon-loongarch-ls2k500/
pmon-loongarch-ls2k500/zloader.2k500
pmon-loongarch-ls2k500/conf/
pmon-loongarch-ls2k500/conf/GENERIC_MICRO
pmon-loongarch-ls2k500/conf/files
pmon-loongarch-ls2k500/conf/defines
pmon-loongarch-ls2k500/conf/GENERIC_ALL
pmon-loongarch-ls2k500/conf/GENERIC_MINI
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/loaders/
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/loaders/exec.c
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/loaders/exec_elf.c
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/loaders/misc_bio.c
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/loaders/loadfn.h
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/loaders/loadfn.h
pmon-loongarch-ls2k500/pmon/loaders/loadfn.c
```

然后进入PMON源码目录,进入到tools/pmoncfg 下执行make pmoncfg命令,编译完成后生成文件pmoncfg,如下图所示:

```
root@ubuntu:/home/cht/work/loongarch/pmon/pmon-loongarch-ls2k500/tools/pmoncfg# ls
                  hash.o
                                                                   sem.c
                                                                           util.o
common.h
          gram.h
                            mkheaders.c
                                         mkmakefile.c
                                                       pmoncfg
config.h
          gram.o
                  main.c
                            mkheaders.o
                                         mkmakefile.o
                                                        pmoncfg.8
                                                                   sem.h
                  main.o
                            mkioconf.c
files.c
                                         pack.c
                                                        scan.l
                                                                   sem.o
          gram.y
                  Makefile
                            mkioconf.o
                                                                   util.c
```

将该文件通过"cp pmoncfg /usr/bin"拷贝到/usr/bin下,然后返回PMON源码目录。创建编译脚本cmd.sh:

#!/bin/bash

cd zloader.2k500/

export PATH=/opt/loongarch64-linux-gnu-2022-01-26-vector/bin/:\$PATH export PATH=/opt/loongarch toolchain/bin:SPATH

make cfg all tgt=rom ARCH=loongarch CRoss_COMPILE=loongarch64-linux-gnu-DEBUG=-g

make dtb ARCH=loongarch CROss COMPILE=loongarch64-linux-gnu-

执行./cmd.sh后在目录zloader下生成文件gzrom-dtb.bin文件即为带设备树的PMON文件,如下图所示:

```
root@ubuntu: /home/cht/work/loongarch/pmon/pmon-loongarch-ls2k500/zloadei
root@ubuntu:/home/cht/work/loongarch/pmon/pmon-loongarch-ls2k500/zloader# ls
                                                                    zlib_loader.c
               gzrom.bin
                                                      pmon.bin.c
cache_stage.o inflate
bin2c
                                 Makefile.2k500
                                                                    zlib_pmon.bin.c
                                 Makefile.3a5000_7a readme.txt
dtbinfo.txt
               init_loongarch.c Makefile.inc
                                                      start.o
                                                                    zloader.c
               ld.script
                                 Makefile.inc.old
                                                                    zloader.o
dtc
                                                      test
genrom
               ld.script.S
                                 malloc.c
                                                      zlib_deflate
               LS2K500.dtb
                                                      zlib_gzip.c
getname
                                 memon.c
               LS2K500.dtb.i
gzrom
                                 mymake
                                                      zlib_inflate
```

6.3 编译Linux内核

拷贝 Linux 内核源码压缩包到 ubuntu下,在终端输入"tar -xvf linux-4.19-loongson_20221129.tar"进行解压,如下图所示:

```
linux-4.19-loongson/crypto/snas_generic.c

linux-4.19-loongson/crypto/ecc.c

linux-4.19-loongson/crypto/kpp.c

linux-4.19-loongson/crypto/acompress.c

linux-4.19-loongson/crypto/seed.c

linux-4.19-loongson/COPYING

root@ubuntu:/home/cht/work/loongarch/loongarch-linux# ls

linux-4.19-loongson linux-4.19-loongson_20221129.tar
```

进入源码目录下,依次执行下面命令:

(1) 指定交叉编译工具链:

export PATH=/opt/loongarch64-linux-gnu-2022-01-26-vector/bin/:\$PATH

(2) 配置内核文件

cp config-ls2k500 .config


(3) 保存图形化界面配置

make menuconfig ARCH=loongarch

之后会进入到图形化界面

```
noot@ubuntu:/home/cht/work/loongarch/loongarch-linux/linux-4.19-loongson
config - Linux/loongarch 4.19.190 Kernel Configuration
                     Linux/loongarch 4.19.190 Kernel Configuration
   Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus
           Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes,
   <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable
          *** Compiler: gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) 5.4.0 20160609 ***
             General setup
             Machine selection --->
         -*- Enable paravirtualization code
        [*] Paravirtual steal time accounting
             CPU selection
             Kernel type
             Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, ISA, TC) --->
             Power management options --->
             CPU Power Management --->
             Firmware Drivers --->
         [*] Virtualization --->
                <Select>
                             < Exit >
                                        < Help >
                                                       < Save >
                                                                    < Load >
```

选择<EXIT>,选择<YES>进行保存



(4) 编译内核

make vmlinuz ARCH=loongarch CROSS COMPILE=loongarch64-linux-gnu-

内核编译好之后会生成一个vmlinuz的文件,这就是内核文件。

上面的编译步骤也可以修改为使用一个编译脚本完成,要确定.config文件是上面执行第二步和第三步之后保存的,否则先执行上面的步骤。创建编译脚本cmd.sh,然后将下面的写入到脚本中,在后续的编译中可以直接执行./cmd.sh即可。

#!/bin/bash

export PATH=/opt/loongarch64-linux-gnu-2022-01-26-vector/bin/:SPATH make vmlinuz ARCH=loongarch CRoss_cOMPILE=loongarch64-linux-gnu-

至此内核编译就完成了。

6.4 编译buildroot文件系统

将提供的buildroot源码解压到Ubuntu目录下,然后进入到buildroot目录下,执行以下命令。

6.4.1 配置编译器环境

export PATH=/opt/loongarch64-linux-gnu-2022-01-26-vector/bin/:\$PATH

6.4.2 图形化界面配置

make menuconfig ARCH=loongarch64

使用上面的命令进行图形化界面配置,勾选自己需要的安装包进行编译,配置好后保存配置文件然后直接编译。这里类似于内核的图形化配置。

6.4.3 编译

make ARCH=loongarch64 CROSS_COMPILE=loongarch64-linux-gnu- -j4 "\$@"

编译完成后会在output/images/目录下生成相关的镜像。

上面的步骤也可以直接使用脚本执行,这样在使用的时候较为方便。源码目录下存在一个cmd.sh文件,这时已经新建好的脚本文件,执行下面的命令即可:

./cmd.sh