

Configuração do HotSpot MikroTik

Passo a passo para a RB cadastrada no sistema Manos Tech

Antes de iniciar

Confirme a RB e a identidade cadastrada no painel. Baixe o kit-base, a ativação personalizada para aquela RB, o heartbeat personalizado e os arquivos HTML atuais. Nunca importe um arquivo de ativação genérico. Antes de qualquer reset, faça backup/export da configuração e confirme que a unidade pode ser reconfigurada: o reset apaga configurações existentes e não é necessário para atualizar uma RB já preparada.

1. Preparar acesso e backup

Use RouterOS v7 atualizado e WinBox por MAC em uma rede local. Salve um backup pelo WinBox e exporte a configuração atual. Se for uma RB reutilizada, identifique pontes, DHCP, endereços, firewall e serviços existentes antes de importar o kit; não apague a configuração sem janela de manutenção e autorização do responsável.

2. Reset (somente RB nova/autorizada)

Este comando é destrutivo. Use somente após salvar o backup e confirmar que a configuração atual pode ser apagada. Prefira confirmar a operação manualmente no prompt do RouterOS.

```
/system reset-configuration no-defaults=yes
```

Após reiniciar, reconecte pelo endereço MAC, defina senha forte e mantenha a sessão local de recuperação disponível.

3. Separar os arquivos corretos

Use somente o kit-base e os arquivos personalizados de Ativação e Heartbeat baixados agora para esta RB. Os arquivos HTML login.html e alogin.html são os publicados junto do kit. Não reutilize downloads antigos nem use o botão Reset HTML depois de enviar os arquivos Manos Tech, pois ele recria as páginas padrão do RouterOS.

4. Topologia das portas

ether1 recebe a entrada do provedor. **ether2** e **ether3** ficam no HotSpot para visitantes. **ether4** fica na rede livre dos funcionários em 192.168.89.0/24. **ether5** fica na mesma rede de camada 2 do provedor, como extensão direta da ether1, sem HotSpot, DHCP ou NAT privado da RB. A faixa de IP da ether5 não é fixa: ela vem do provedor.

5. Enviar arquivos e importar o kit-base

Envie MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc, os arquivos personalizados de Ativação e Heartbeat para a raiz da RB. Importe primeiro o kit-base. Quando terminar sem erros, envie login.html e alogin.html para flash/hotspot/, substituindo os arquivos existentes.

```
/import file-name=MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc
```

Aguarde o terminal concluir e confira erros antes de prosseguir. Após copiar os dois HTMLs, abra IP > HotSpot > Server Profiles > hspof1 e confirme html-directory=flash/hotspot.

6. Importar ativação e heartbeat personalizados

ATENÇÃO — não cole os dois comandos juntos. Importe a Ativação, aguarde o terminal finalizar sem erros e só então importe o Heartbeat. Cada arquivo é aplicado em uma etapa separada.

6.1 Ativação personalizada

```
/import file-name=NOME-EXATO-DA-ATIVACAO.rsc
```

A ativação configura a identidade e o RADIUS. Aguarde a conclusão antes de seguir.

6.2 Heartbeat personalizado

```
/import file-name=NOME-EXATO-DO-HEARTBEAT.rsc
```

O heartbeat cria/atualiza o script MANOS-HEARTBEAT e o scheduler de 5 segundos. Use os arquivos baixados agora para a identidade desta RB. Eles contêm credenciais operacionais: não os compartilhe nem os reutilize em outra RB.

7. Validar a rede antes do RADIUS

Execute cada comando abaixo individualmente. Aguarde o resultado de um comando antes de enviar o próximo.

7.1 Conferir endereços IP

```
/ip address print
```

7.2 Conferir rota do provedor

```
/ip route print
```

7.3 Conferir as portas nas bridges

```
/interface bridge port print
```

A bridge-wan deve receber o IP e a rota default do provedor. A ether5 deve aparecer em bridge-wan, sem IP privado próprio. A bridge-livre deve conter somente a ether4 e usar 192.168.89.1/24.

8. Conferir HotSpot, RADIUS e heartbeat

Execute cada comando abaixo individualmente. São comandos de consulta e não alteram a RB.

8.1 Conferir a identidade

```
/system identity print
```

8.2 Conferir o HotSpot

```
/ip hotspot print detail
```

8.3 Conferir o perfil do HotSpot

```
/ip hotspot profile print detail
```

8.4 Conferir o RADIUS

```
/radius print detail
```

8.5 Conferir o script do heartbeat

```
/system script print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

8.6 Conferir o agendador do heartbeat

```
/system scheduler print detail where name="MANOS-HEARTBEAT"
```

Confirme a identidade correta, use-radius=yes, timeouts sem limite local e scheduler habilitado em 5s. O host/segredo RADIUS são personalizados no servidor; não fixe um IP neste manual. O sistema aplica os limites de sessão e velocidade salvos para a empresa/filial.

9. Verificar no painel e testar

Aguarde o primeiro heartbeat, confira comunicação e versão da RB no painel e teste portal e internet em ether2/ether3. Valide a rede livre em ether4 (192.168.89.0/24). A ether5 é uma extensão bridge da rede do provedor junto com ether1; não recebe a faixa 192.168.89.0/24 da RB. O bloqueio gerenciado afeta as redes roteadas .88/89, não a bridge transparente ether5.

9.1 Diagnóstico individual

Use um comando por vez. O teste manual do heartbeat deve ser executado sozinho; depois consulte o log.

Consultar sessões ativas

```
/ip hotspot active print detail
```

Executar teste manual do heartbeat

```
/system script run MANOS-HEARTBEAT
```

Consultar o log após o teste

```
/log print where message~"radius|hotspot|login|failure|Manos Tech"
```

Complemento do kit - portas e velocidades

Topologia aplicada pelo MANOS-HOTSPOT-BASE.rsc

A rede de visitantes usa apenas ether2 e ether3. A ether4 fornece uma faixa separada para funcionários. A ether5 acompanha a rede entregue pelo provedor na ether1.

Porta	Rede	Limite no kit
ether1	Entrada do provedor / bridge-wan	Sem fila do kit
ether2 e ether3	HotSpot / 192.168.88.0/24	Por visitante, via RADIUS
ether4	Funcionários / 192.168.89.0/24	60 Mbps upload / 60 Mbps download no total
ether5	Mesma rede de camada 2 da ether1	Sem fila do kit

Como conferir depois da instalação

```
/interface bridge port print
```

```
/ip address print
```

```
/queue simple print detail where name="MANOS-ETHER4-TOTAL"
```

```
/queue simple print detail where dynamic
```

A fila MANOS-ETHER4-TOTAL deve mostrar target=192.168.89.0/24 e max-limit=60M/60M. É um limite compartilhado por todos os dispositivos da ether4. A fila dinâmica do HotSpot mantém os limites individuais recebidos do RADIUS.

Na ether5, o endereço IP e o DHCP são fornecidos pelo equipamento do provedor. O kit não cria DHCP nem limite de velocidade nessa porta. O compartilhamento da rede do provedor pressupõe que o equipamento a montante permita mais de um dispositivo nessa rede.

RB já em uso: faça backup e planeje a mudança das portas antes de importar um novo kit. Alterar a bridge de uma porta em uso pode interromper os dispositivos conectados a ela.